

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/579**od 27. travnja 2020.****o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „HYPRED's octanoic acid based products”****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

- (1) Poduzetnik HYPRED SAS podnio je 25. kolovoza 2015., u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, zahtjev za izdavanje odobrenja za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „HYPRED's octanoic acid based products”, koji pripadaju vrsti proizvoda 4 iz Priloga V. toj uredbi, i dostavio pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Nizozemske pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran pod brojem predmeta BC-LR019297-17 u registru biocidnih proizvoda.
- (2) Skupina biocidnih proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products” kao aktivnu tvar sadržava oktansku kiselinu, koja je uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.
- (3) Nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo je 19. prosinca 2017., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”).
- (4) Agencija je 11. srpnja 2019. Komisiji dostavila mišljenje ⁽²⁾, uključujući nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products” i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine biocidnih proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.
- (5) U mišljenju se zaključuje da je skupina proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products” „skupina biocidnih proizvoda” u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da je prihvatljiva za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 6. te uredbe.
- (6) Agencija je 25. srpnja 2019. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.
- (7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije te stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za „HYPRED's octanoic acid based products”.
- (8) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Poduzetniku HYPRED SAS izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda pod nazivom „HYPRED's octanoic acid based products” s brojem odobrenja EU-0021020-0000 u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda navedenim u Prilogu.

Odobrenje Unije valjano je od 18. svibnja 2020. do 30. travnja 2030.

⁽¹⁾ SL L 167, 27.6.2012., str. 1.⁽²⁾ Mišljenje ECHA-e od 26. lipnja 2019. o odobrenju Unije za skupinu proizvoda pod nazivom „HYPRED's octanoic acid based products” (ECHA/BPC/226/2019), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. travnja 2020.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

HYPRED's octanoic acid based products

Vrsta proizvoda 4 – Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinfekcijska sredstva)

Broj odobrenja: EU-0021020-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0021020-0000

I. DIO

PRVA RAZINA INFORMACIJA**1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE****1.1. Naziv skupine**

Naziv	HYPRED's octanoic acid based products
-------	---------------------------------------

1.2. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
--------------------	---

1.3. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	HYPRED SAS
	Adresa	55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD Francuska
Broj odobrenja	EU-0021020-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0021020-0000	
Datum odobrenja	18. svibnja 2020	
Datum isteka odobrenja	20. travnja 2020.	

1.4. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	HYPRED SAS
Adresa proizvođača	55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180, 35803 DINARD Francuska HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4, 64320 buk Poljska HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C n° 32, 31160 Orcoyen – NAVARRA Španjolska HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23, 53332 Bornheim – Sechtem Njemačka HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova, 26010 Ripalta Arpina CR Italija AG France S.A.S - Zone Industrielle Le Roineau, 72500 Vaas Francuska Anti-Germ Austria GmbH - „Pfongauer Straße 17, 5202 Neumarkt am Wallersee“ Austrija Anti-Germ Deutschland GmbH - Oberbrühlstraße 16-18, 87700 Memmingen Njemačka

1.5. **Proizvođači aktivnih tvari**

Aktivna tvar	Oktanska kiselina
Naziv proizvođača	Emery Oleochemicals (M)
Adresa proizvođača	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malezija
Lokacija proizvodnih pogona	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malezija

2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**2.1. **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3,0	10,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	0,0	21,0
L-(+)-mliječna kiselina		Ne-aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,0	17,6
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	2,25	6,0
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	0,0	15,0

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat
----------------	-----------------------

II. DIO

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**1.1. **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1**

Identifikator	Meta SPC 1
---------------	------------

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1
------	-----

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
--------------------	---

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3,0	3,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21,0	21,0
L-(+)-mliječna kiselina		Ne-aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	2,25	2,25
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5,0	5,0

2.2. **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat
----------------	-----------------------

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

Oznaka upozorenja	Može nagrizzati metale. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**4.1. **Opis uporabe****Tablica 1. Uporaba br. 1 – Cirkulacija u mljekarskoj industriji**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	bakterije kvasci

Područje primjene	u zatvorenom prostoru Čišćenje - dezinfekcija sklopova u mljekarskoj industriji
Načini primjene	Zatvoreni sustav: cirkulacija Čišćenje na mjestu (CIP), cirkulacija
Količine kod primjene i učestalost	Upotrijebite 1 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na bakterije i 1,5 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na kvasce 1 do 3 ciklusa dnevno, 208 do 360 dana godišnje
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od Polietilen visoke gustoće (HDPE)-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Prije dezinfekcije isperite sklopove pitkom vodom.

Nanesite proizvod cirkulacijom.

Koncentracija proizvoda i vrijeme djelovanja:

- 1 %-tna otopina za djelotvornost na bakterije u 5 minuta
- 1,5 %-tna otopina za djelotvornost na kvasac u 15 minuta

Temperatura otopine proizvoda: 40 – 85 °C

Ispiranje pitkom vodom.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

proučite opće upute za upotrebu

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

proučite opće upute za upotrebu

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

proučite opće upute za upotrebu

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

proučite opće upute za upotrebu

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Cirkulacija na farmama

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	bakterije kvasci

Područje primjene	u zatvorenom prostoru Čišćenje - dezinfekcija opreme za mužnju i robota za mužnju na farmama
Načini primjene	Zatvoreni sustav: cirkulacija-
Količine kod primjene i učestalost	Upotrijebite 0,8 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na bakterije i 1,5 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na kvasce. Mljekarska oprema čisti se i dezinficira dvaput dnevno, a spremnik za mlijeko čisti se i dezinficira svaka tri dana.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Uređaji za mužnju s ili bez programatora.

- 1) Nakon mužnje isperite opremu toplom pitkom vodom.
- 2) Otopinu nanosite cirkulacijom na početnoj preporučenoj temperaturi od minimalno 60 °C da bi se postigla konačna temperatura 40 – 45 °C.

Koncentracija proizvoda i vrijeme djelovanja:

0,8 %-tna djelotvornost na bakterije u 10 minuta

1,5 %-tna djelotvornost na kvasac u 15 minuta

Nemojte upotrebljavati na temperaturi većoj od 75 °C.

- 3) Isperite hladnom pitkom vodom.

Upotrebljavajte proizvod dvaput dnevno ili jednom dnevno kada ga upotrebljavate naizmjenice s drugim proizvodom.

Pri naizmjeničnom korištenju, koristite alternativno sredstvo za čišćenje ili dezinfekciju 1 do 4 puta tjedno ovisno o postignutoj temperaturi u sustavu.

Informacije o odabiru drugog proizvoda ili učestalosti upotrebe potražite kod svog dobavljača.

Nemojte miješati proizvod s alkalnim ili kloriranim alkalnim proizvodom.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

proučite opće upute za upotrebu

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

proučite opće upute za upotrebu

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

proučite opće upute za upotrebu

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

proučite opće upute za upotrebu

5. OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ⁽¹⁾METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

5.1. Upute za uporabu

Pogledajte upute specifične za upotrebu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).
- Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

- PRI UDISANJU: odvedite osobu na svjež zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

Pogledajte sigurnosno- tehničke listove. Sadrže telefonski broj za hitne slučajeve.

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spušenom glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE OZLIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

6. OSTALE INFORMACIJE

Svojstva čišćenja proizvoda nisu procijenjena jer nisu obuhvaćena Uredbom (EU) br. 528/2012.

⁽¹⁾ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	HYPRACID ONE DEPTACID BD prevides®MS				
Broj odobrenja	EU-0021020-0001 1-1				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21,0
N,N-dimetil-1-dekamin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	2,25
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5,0

METASAŽETAK SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

1.1. **Identifikacijska oznaka iz metasazetka svojstava biocidnog proizvoda 2**

Identifikator	Meta SPC 2
---------------	------------

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2
------	-----

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
--------------------	---

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10,0	10,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	14,0	14,0
L-(+)-mliječna kiselina		Ne-aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	4,5	4,5
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	15,0	15,0

2.2. Vrste formulacija u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 2

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat
----------------	-----------------------

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAZETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

Oznaka upozorenja	Može nagrizati metale. Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. Odložiti sadržaj u/na skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAZETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

4.1. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 1 – Cirkulacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	bakterije kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sklopova u pivovarama, industrijama mlijeka i pića
Načini primjene	Zatvoreni sustav: cirkulacija Čišćenje na mjestu (CIP), cirkulacija
Količine kod primjene i učestalost	Upotrijebite 0,4 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na bakterije i 0,6 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na kvasac. 1 do 3 ciklusa dnevno, 208 do 360 dana godišnje
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

- 4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*
proučite opće upute za upotrebu
- 4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*
proučite opće upute za upotrebu
- 4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*
proučite opće upute za upotrebu
- 4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*
proučite opće upute za upotrebu
- 4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*
proučite opće upute za upotrebu

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ^(*)METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

5.1. **Upute za uporabu**

Prije nanošenja proizvoda očistite deterdžentom i isperite pitkom vodom.

Nanesite proizvod cirkulacijom.

Koncentracija proizvoda i vrijeme djelovanja:

- 0,4 %-tna otopina za djelotvornost na bakterije u 5 minuta
- 0,6 %-tna otopina za djelotvornost na kvasac u 15 minuta

Temperatura otopine proizvoda: 20 – 85 °C

Ispiranje pitkom vodom.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

- Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).
- Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

- PRI UDISANJU: odvedite osobu na svjež zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

Pogledajte sigurnosno- tehničke listove. Sadrže telefonski broj za hitne slučajeve.

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

(*) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spuštеном glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE OZLIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

6. OSTALE INFORMACIJE

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv	DEPTACID CCB				
Broj odobrenja	EU-0021020-0002 1-2				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	14,0
N,N-dimetil-1-dekamin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	4,5
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	15,0

METASAŽETAK SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

1.1. Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3

Identifikator	Meta SPC 3
---------------	------------

1.2. Dodatak broju autorizacije

Broj	1-3
------	-----

1.3. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
--------------------	---

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10,0	10,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
L-(+)-mliječna kiselina		Ne-aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6	17,6
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	6,0	6,0
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	0,0	0,0

2.2. **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat
----------------	-----------------------

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

Oznaka upozorenja	Može nagrizzati metale. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. Odložiti sadržaj u/na skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**4.1. **Opis uporabe****Tablica 4. Uporaba br. 1 – Cirkulacija**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	bakterije kvasci

Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sklopova u pivovarama, industrijama mlijeka i pića
Načini primjene	Zatvoreni sustav: cirkulacija Čišćenje na mjestu (CIP), cirkulacija
Količine kod primjene i učestalost	Upotrijebite 0,4 %-tnu otopinu proizvoda 1 do 3 ciklusa dnevno, 208 do 360 dana godišnje
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinih o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*
proučite opće upute za upotrebu

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ^(*)METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

5.1. **Upute za uporabu**

Prije nanošenja proizvoda očistite deterdžentom i isperite pitkom vodom.

Nanesite proizvod cirkulacijom.

Koncentracija proizvoda: 0,4 %

Vrijeme djelovanja:

- 5 minuta za djelotvornost na bakterije
- 15 minuta za djelotvornost na kvasac

Temperatura otopine proizvoda: 20 – 85 °C

Ispiranje pitkom vodom.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

- Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).
- Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

(*) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

- PRI UDISANJU: odvedite osobu na svježi zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

Pogledajte sigurnosno- tehničke listove. Sadrže telefonski broj za hitne slučajeve.

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spušenom glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE OZLIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	DEPTACID CB				
Broj odobrenja	EU-0021020-0003 1-3				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10,0
L-(+)-mliječna kiselina		Ne-aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6
N,N-dimetil-1-deka-namin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	6,0

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

1.1. **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4**

Identifikator	Meta SPC 4
---------------	------------

1.2. Dodatak broju autorizacije

Broj	1-4
------	-----

1.3. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
--------------------	---

2. SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 4

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3,0	3,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21,0	21,0
L-(+)-mliječna kiselina		Ne-aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksidi		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	3,0	3,0
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5,0	5,0

2.2. Vrste formulacija u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 4

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat
----------------	-----------------------

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

Oznaka upozorenja	Može nagrizzati metale. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. Odložiti sadržaj u/na skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

4.1. Opis uporabe

Tablica 5. Uporaba br. 1 – Cirkulacija separativnih membrana

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	bakterije kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcijsko sredstvo ili sredstvo za čišćenje za membrane koji se upotrebljavaju u povratnoj osmozi i nanofiltraciji u industriji mlijeka i pića.
Načini primjene	Zatvoreni sustav: cirkulacija-
Količine kod primjene i učestalost	— Upotrijebite 0,75 %-tnu otopinu proizvoda ako se provodi čišćenje prije dezinfekcije — Upotrijebite 1 %-tnu otopinu proizvoda ako se ne provodi čišćenje prije dezinfekcije 1 do 3 ciklusa dnevno, 104 do 312 dana godišnje
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinih o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*
proučite opće upute za upotrebu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*
proučite opće upute za upotrebu

5. OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ^(*)METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

5.1. Upute za uporabu

Isperte membrane pitkom vodom ili očistite i isperite pitkom vodom prije dezinfekcije.

(*) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

Nanesite proizvod cirkulacijom

Koncentracija proizvoda ako nije primijenjeno čišćenje prije dezinfekcije: 1 %

Koncentracija proizvoda ako je primijenjeno čišćenje prije dezinfekcije: 0,75 %

Vrijeme djelovanja:

— 5 minuta za djelotvornost na bakterije

— 15 minuta za djelotvornost na kvasac

Temperatura otopine proizvoda: 40–85 °C

Ispiranje pitkom vodom.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).
- Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

- PRI UDISANJU: odvedite osobu na svjež zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.
- PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

Pogledajte sigurnosno- tehničke listove. Sadrže telefonski broj za hitne slučajeve.

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili doktora/liječnika.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spuštrenom glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE OZLIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

6. OSTALE INFORMACIJE

Svojstva čišćenja proizvoda nisu procijenjena jer nisu obuhvaćena Uredbom (EU) br. 528/2012.

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv	DEPTACID WCM				
Broj odobrenja	EU-0021020-0004 1-4				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3,0
Metansulfonska kiselina		Ne-aktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21,0
N,N-dimetil-1-dekamin, N-oksid		Ne-aktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	3,0
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Ne-aktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5,0