



2024/2651

11.10.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2651

od 10. listopada 2024.

o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

- (1) Društvo Diversey Europe Operations B.V podnijelo je 16. travnja 2019. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 za odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid”, koja pripada vrstama proizvoda 2, 3 i 4 kako su opisane u Prilogu V. toj uredbi, i dostavilo pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Latvije pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-FV051273-25.
- (2) „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” kao aktivnu tvar sadržava L-(+)-mliječnu kiselinu, koja je uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrste proizvoda 2, 3 i 4.
- (3) Nadležno ocjenjivačko tijelo Agenciji je 28. veljače 2023., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, podnijelo izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja.
- (4) Agencija je 2. listopada 2023. Komisiji dostavila svoje mišljenje ⁽²⁾, nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine biocidnih proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.
- (5) U mišljenju se zaključuje da je „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” skupina biocidnih proizvoda u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da ispunjava uvjete za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, zadovoljava uvjete utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 6. te uredbe.
- (6) Agencija je 18. listopada 2023. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.
- (7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije te stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid”.
- (8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

⁽¹⁾ SL L 167, 27.6.2012., str. 1. <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Mišljenje ECHA-e od 14. rujna 2023. o odobrenju Unije za „Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” (ECHA/BPC/394/2023), <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu Diversey Europe Operations B.V izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda „Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid” s brojem odobrenja EU-0031644-0000 podložno sukladnosti s uvjetima navedenima u Prilogu.

Odobrenje Unije valjano je od 31. listopada 2024. do 30. rujna 2034.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. listopada 2024.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Vrsta(e) proizvoda

PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama

PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni

Broj autorizacije EU-0031644-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) EU-0031644-0000

Dio I.

PRVA RAZINA INFORMACIJA

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Naziv skupine

Ime/naziv	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid
-----------	--

1.2. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
--------------------	--

1.3. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Broj autorizacije	EU-0031644-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0031644-0000	
Datum autorizacije	31. listopada 2024.	
Datum isteka autorizacije	30. rujna 2034.	

1.4. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa proizvođača	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Nizozemska

Lokacija proizvodnih pogona	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italija Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemska Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfretton Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Španjolska Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Njemačka
-----------------------------	--

Naziv proizvođača	Multifill B.V.
Adresa proizvođača	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemska

Naziv proizvođača	Ionic Products Ltd
Adresa proizvođača	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irska
Lokacija proizvodnih pogona	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irska

Naziv proizvođača	Aerosol Service Sp. z o.o.
Adresa proizvođača	Charnowo 3676-270 Ustka Poljska
Lokacija proizvodnih pogona	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Poljska

Naziv proizvođača	Orvema B.V.
Adresa proizvođača	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemska

Naziv proizvođača	Cheport spol s.r.o.
Adresa proizvođača	Lhotsko 93 76312 Vizovice Češka
Lokacija proizvodnih pogona	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Češka

Naziv proizvođača	Helichem B.V.
Adresa proizvođača	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemska

Naziv proizvođača	Pluswipes LTD
Adresa proizvođača	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Lokacija proizvodnih pogona	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

1.5. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	L-(+)-mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Purac Biochem bv
Adresa proizvođača	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Španjolska

Aktivna tvar	L-(+)-mliječna kiselina
Naziv proizvođača	Jungbunzlauer S.A.
Adresa proizvođača	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francuska

2. SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		0 - 9 % (w/w)
sulfonska kiselina, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (w/w)

alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	0 - 3,9 % (w/w)
--------------------	--	----------------	--	-----------	-----------------

2.2. Vrsta(e) formulacija

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina SL Topivi koncentrat
----------------------	---

Dio II.

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

1. METASAŽETAK SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA I ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Meta SPC 1
-------------------------	----------------------

1.2. Dodatak broju autorizacije

Broj	1-1
------	-----

1.3. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
--------------------	--

2. SASTAV U META SPC-U 1

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)

sulfonska kiselina, C14-17-sec- alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat
----------------------	----------------------

3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

Oznake upozorenja	H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H290: Može nagrizzati metale. EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav.
Oznake obavijesti	P260: Ne udisati pare. P280: Nositi zaštitne rukavice, zaštitna odjeća, zaštita za oči, zaštita za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati liječnika. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima. P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P321: Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti upute na ovoj naljepnici).

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Koristiti # 1a - Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Uklanjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 2% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 2% v/v (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: Bakterije – 5 minuta Kvasci - 15 minuta Virusi s ovojnicom - 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).
--	--

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 2,0% (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta za djelovanje protiv bakterija i virusa s ovojnicom i 15 minuta protiv kvasaca. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2.

Koristiti # 1b – Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 2% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 2% v/v (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 15 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE – Linearni polietilen niske gustoće; PA – poliamid).

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 2,0% (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 15 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3. Opis uporabe

Tablica 3.

Koristiti # 2 - Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 2% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ²). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 2% v/v (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti krupna zaprljanja i očistiti površinu prije nanošenja proizvoda.

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 2,0% (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana.

Ostaviti mokro 5 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4. Opis uporabe

Tablica 4.

Koristiti # 3 - Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina i malih predmeta u veterinarskom području

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina i malih predmeta u veterinarskom području.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Uranjanjem malih predmeta.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.57% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 3% v/v. Raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira na 5 minuta i raspršiti približno 19 puta/m² ili nanijeti 25 ml/m² na 30 minuta. Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 3% v/v (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta na sobnoj temperaturi (18-25 °C); 30 minuta na 10 °C.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti krupna zaprljanja i očistiti površinu prije nanošenja proizvoda.

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 3,0% (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta na sobnoj temperaturi ili 30 minuta na 10 °C. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5. Opis uporabe

Tablica 5.

Koristiti # 4 – Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina (uklj. uređaje i opremu) dolazi u dodir s mliječnim prehrambenim proizvodima (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina (uklj. uređaje i opremu) dolazi u dodir s mliječnim prehrambenim proizvodima (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje). Na primjer, uređaji za sladoled i shakove, vanjsko čišćenje opreme u prehrambenoj industriji ili čvrste površine u kuhinjama.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Uklanjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.57% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 3% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 3% v/v (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 3,0% (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

5.1. Upute za uporabu

Uskladiti s uputama za uporabu.

Obavijestiti nositelja autorizacije ukoliko je tretman neučinkovit.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Nositi kemijski otporne zaštitne rukavice sukladno normi EN 374 ili ekvivalentno, zaštitu za lice sukladno normi EN 16321 ili ekvivalentno i zaštitnu odjeću sukladno normi EN 14605 ili ekvivalentno prilikom rukovanja koncentriranim proizvodom (prilikom razrjeđivanja). Cjeloviti tekstovi normi EN dostupni su u Poglavlju 6. Materijal za osobnu zaštitu opremu navodi nositelj autorizacije u informacijama o proizvodu.

To vrijedi ne dovodeći u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu. Vidi odjeljak 6 za kompletnu referencu na ovaj akt.

Ne udisati pare.

Izbjegavati dodir s kožom i očima.

Izbjegavati prskanje i prolijevanje tijekom miješanja i punjenja (razrjeđivanja).

Nakon rukovanja proizvodom oprati ruke.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i umiriti je u položaju koji olakšava disanje. Ukoliko dođe do pojave simptoma: Nazvati 112 za hitnu medicinsku pomoć. Ukoliko nema simptoma: Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: odmah oprati velikom količinom vode. Nakon toga skinuti svu kontaminiranu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Nastaviti ispirati kožu vodom u trajanju od 15 minuta. Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Nazvati 112 za hitnu medicinsku pomoć.

Informacije za medicinsko osoblje/liječnika: kontinuirano ispirati oči na putu do liječnika ukoliko je došlo do kontakta očiju s alkalnim kemikalijama (pH>11), aminima ili kiselinama poput octene, mravlje ili propionske kiseline.

AKO SE PROGUTA: odmah ispirati usta. NE izazivati povraćanje. Dajte nešto za piće, ako izložena osoba može progutati. Za liječničku pomoć nazovite 112/hitnu pomoć.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odložiti neiskorišteni proizvod, ambalažu i ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.
Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, vodotokove, cjevovode ili odvode.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti u dobro zatvorenom originalnom spremniku. Skladištiti zaštićeno od svjetla.
Ne čuvati pri temperaturi većoj od 40 °C.
Vijek trajanja 24 mjeseca

6. OSTALE INFORMACIJE

Puni nazivi EN standarda navedenih u odjeljku 5.2 “Mjere za kontrolu rizika” su:
EN 374 - Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama
EN 16321 - Štitnici za oči i lice za profesionalnu upotrebu
EN 14605 - Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija - Zahtjevi za svojstva odjeće sa spojevima nepropusnim za tekućinu (tip 3) ili raspršenu tekućinu (tip 4), uključujući i elemente koji daju zaštitu samo za dijelove tijela (tipovi PB [3] i PB [4]).
Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četрнаesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)			TASKI Sani 4 in 1 Plus	područje prodaje: EU				
Broj autorizacije			EU-0031644-0001 1-1					
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj		EZ broj	Sadržaj (%)		
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4		201-196-2	17,6 % (w/w)		
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2		200-898-6	5,11 % (w/w)		
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5			9 % (w/w)		
sulfonska kiselina, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1		307-055-2	3 % (w/w)		

alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 % (w/w)
--------------------	--	----------------	--	-----------	-------------

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	ANDY MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	CIF MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	područje prodaje: EU
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	područje prodaje: EU
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	GLORIX MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	područje prodaje: EU

	JIF MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	KLINEX MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	područje prodaje: EU
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	područje prodaje: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	područje prodaje: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	područje prodaje: EU
	SAVO MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	Suma San 4in1 D10.7	područje prodaje: EU
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	područje prodaje: EU
	VISS MultiPower Conc Professional	područje prodaje: EU

			Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	područje prodaje: EU		
			We Clean 4 in 1 Plus Conc	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije			EU-0031644-0002 1-1			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)	
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)	
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)	
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		9 % (w/w)	
sulfonska kiselina, C14-17-sec- alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)	
alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 % (w/w)	

7.3. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)	Divosan Freed Conc	područje prodaje: EU
	SANO- Premium- Plus	područje prodaje: EU
	Suma Ice & Shake Sanitizer	područje prodaje: EU
	Sure Ice & Shake Sanitizer	područje prodaje: EU

			Sure Sanitizer	područje prodaje: EU		
			SURE Sanitizer A	područje prodaje: EU		
			TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	područje prodaje: EU		
			TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije			EU-0031644-0003 1-1			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)	
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)	
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)	
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		9 % (w/w)	
sulfonska kiselina, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)	
alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 % (w/w)	

7.4. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)			SURE Sanitizer B	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije			EU-0031644-0004 1-1			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)	
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)	

Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonska kiselina, C14-17-sec- alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 % (w/w)

7.5. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)			SURE Sanitizer C	područje prodaje: EU	
			Sure Sanitizer 4in1	područje prodaje: EU	
			Sure Sanitizer 4in1 Fresh	područje prodaje: EU	
Broj autorizacije			EU-0031644-0005 1-1		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonska kiselina, C14-17-sec- alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)

alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 % (w/w)
--------------------	--	----------------	--	-----------	-------------

1. METASAŽETAK SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 2 identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Meta SPC 2
-------------------------	----------------------

1.2. Dodatak broju autorizacije

Broj	1-2
------	-----

1.3. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
--------------------	--

2. SASTAV U META SPC-U 2

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		9 - 9 % (w/w)
sulfonska kiselina, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (w/w)
alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 - 3,9 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat
----------------------	----------------------

3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

Oznake upozorenja	H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H290: Može nagrizati metale. EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav. EUH208: Sadrži Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P260: Ne udisati pare. P280: Nositi zaštitne rukavice, zaštitna odjeća, zaštita za oči, zaštita za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati liječnika. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima. P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P321: Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti instruction na ovoj naljepnici).

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1.

Koristiti # 1a - Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: - Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. - Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 2% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 2% v/v (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: Bakterije – 5 minuta Kvasci - 15 minuta Virusi s ovojnicom - 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 2,0% (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta za djelovanje protiv bakterija i virusa s ovojnicom i 15 minuta protiv kvasaca. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2.

Koristiti # 1b – Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: - Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. - Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 2% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 2% v/v (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 15 minuta

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 2,0% (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 15 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3. Opis uporabe

Tablica 3.

Koristiti # 2 – Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 2% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ²). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 2% v/v (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE – Linearni polietilen niske gustoće; PA – poliamid).

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti krupna zaprljanja i očistiti površinu prije nanošenja proizvoda.

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 2,0% (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana.

Ostaviti mokro 5 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4. Opis uporabe

Tablica 4.

Koristiti # 3 - Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina i malih predmeta u veterinarskom području

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina i malih predmeta u veterinarskom području.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Urađanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.57% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 3% v/v. raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira na 5 minuta i raspršiti približno 19 puta/m ² ili nanijeti 25 ml/m ² na 30 minuta. Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 3% v/v (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta na sobnoj temperaturi (18-25 °C); 30 minuta na 10 °C.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE – Linearni polietilen niske gustoće; PA – poliamid).

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti krupna zaprljanja i očistiti površinu prije nanošenja proizvoda.

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 3,0% (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlijevanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta na sobnoj temperaturi ili 30 minuta na 10 °C. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5. Opis uporabe

Tablica 5.

Koristiti # 4 – Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina (uklj. uređaje i opremu) dolazi u dodir s mliječnim prehrambenim proizvodima (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina (uklj. uređaje i opremu) dolazi u dodir s mliječnim prehrambenim proizvodima (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje). Na primjer, uređaji za sladoled i shakove, vanjsko čišćenje opreme u prehrambenoj industriji ili čvrste površine u kuhinjama.

Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: - Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. - Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.57% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 3% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 3% v/v (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE – Linearni polietilen niske gustoće; PA – poliamid).

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 3,0% (3 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

5.1. Upute za uporabu

Uskladiti s uputama za uporabu.

Obavijestiti nositelja autorizacije ukoliko je tretman neučinkovit.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Nositi kemijski otporne zaštitne rukavice sukladno normi EN 374 ili ekvivalentno, zaštitu za lice sukladno normi EN 16321 ili ekvivalentno i zaštitnu odjeću sukladno normi EN 14605 ili ekvivalentno prilikom rukovanja koncentriranim proizvodom (prilikom razrjeđivanja). Cjeloviti tekstovi normi EN dostupni su u Poglavlju 6. Materijal za osobnu zaštitu opremu navodi nositelj autorizacije u informacijama o proizvodu.

To vrijedi ne dovodeći u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu. Vidi odjeljak 6 za kompletnu referencu na ovaj akt.

Ne udisati pare.

Izbjegavati dodir s kožom i očima.

Izbjegavati prskanje i prolijevanje tijekom miješanja i punjenja (razrjeđivanja).

Nakon rukovanja proizvodom oprati ruke.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i umiriti je u položaju koji olakšava disanje. Ukoliko dođe do pojave simptoma: Nazvati 112 za hitnu medicinsku pomoć. Ukoliko nema simptoma: Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: odmah oprati velikom količinom vode. Nakon toga skinuti svu kontaminiranu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Nastaviti ispirati kožu vodom u trajanju od 15 minuta. Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Nazvati 112 za hitnu medicinsku pomoć.

Informacije za medicinsko osoblje/liječnika: kontinuirano ispirati oči na putu do liječnika ukoliko je došlo do kontakta očiju s alkalnim kemikalijama (pH>11), aminima ili kiselinama poput octene, mravlje ili propionske kiseline.

AKO SE PROGUTA: odmah isprati usta. NE izazivati povraćanje. Dajte nešto za piće, ako izložena osoba može progutati. Za liječničku pomoć nazovite 112/hitnu pomoć.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odložiti neiskorišteni proizvod, ambalažu i ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, vodotokove, cjevovode ili odvode.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti u dobro zatvorenom originalnom spremniku.

Skladištiti zaštićeno od svjetla. Ne čuvati pri temperaturi većoj od 40 °C.

Vijek trajanja 24 mjeseca

6. OSTALE INFORMACIJE

Puni nazivi EN standarda navedenih u odjeljku 5.2 “Mjere za kontrolu rizika” su:

EN 374 - Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama

EN 16321 - Štitnici za oči i lice za profesionalnu upotrebu

EN 14605 - Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija - Zahtjevi za svojstva odjeće sa spojevima nepropusnim za tekućinu (tip 3) ili raspršenu tekućinu (tip 4), uključujući i elemente koji daju zaštitu samo za dijelove tijela (tipovi PB [3] i PB [4]).

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)	Sure Freshener Conc	područje prodaje: EU
	Sure Freshener 7X Conc	područje prodaje: EU
	Sure Sanitiser Conc	područje prodaje: EU
	Sure Sanitiser 2X Conc	područje prodaje: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	područje prodaje: EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concent- rate	područje prodaje: EU
	Zenith Freshener Conc	područje prodaje: EU
	Zenith Freshener 7X Conc	područje prodaje: EU
	Zenith Sanitiser Conc	područje prodaje: EU

			Zenith Sanitiser 2X Conc	područje prodaje: EU	
			7X FRESHE- NER CON- CENT- RATE	područje prodaje: EU	
Broj autorizacije			EU-0031644-0006 1-2		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6% (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	5,11 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		9 % (w/w)
sulfonska kiselina, C14-17-sec- alkan, natrijeve soli		Neaktivna tvar	97489-15-1	307-055-2	3 % (w/w)
alkil poliglukozid		Neaktivna tvar		414-420-0	3,9 % (w/w)

1. METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 3 identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Meta SPC 3
-------------------------	----------------------

1.2. Dodatak broju autorizacije

Broj	1-3
------	-----

1.3. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
--------------------	--

2. SASTAV U META SPC-U 3

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat
----------------------	----------------------

3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

Oznake upozorenja	H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H290: Može nagrizati metale. EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav.
Oznake obavijesti	P260: Ne udisati pare. P280: Nositi zaštitne rukavice, zaštitna odjeća, zaštita za oči, zaštita za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati liječnika. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima. P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P321: Potrebna je posebna liječnička obrada (vidjeti instruction na ovoj naljepnici).

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1.

Koristiti # 1a - Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: - Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. - Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 4% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 4% v/v (4 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: Bakterije – 5 minuta Kvasci - 15 minuta Virusi s ovojnicom - 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).
--	--

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 4,0% (4 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta za djelovanje protiv bakterija i virusa s ovojnicom i 15 minuta protiv kvasaca. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2.

Koristiti # 1b – Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Uranjanjem malih predmeta
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 4% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 4% v/v (4 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 15 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE – Linearni polietilen niske gustoće; PA – poliamid).

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 4,0% (4 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 15 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3. Opis uporabe

Tablica 3.

Koristiti # 2 - Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.38% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 4% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ²). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 4% v/v (4 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/ Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti krupna zaprljanja i očistiti površinu prije nanošenja proizvoda.

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 4,0% (4 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana.

Ostaviti mokro 5 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4. Opis uporabe

Tablica 4.

Koristiti # 3 - Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina i malih predmeta u veterinarskom području

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina i malih predmeta u veterinarskom području.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Uranjanjem malih predmeta.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.57% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 6% v/v. raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira na 5 minuta i raspršiti približno 19 puta/m² ili nanijeti 25 ml/m² na 30 minuta. Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 6% v/v (6 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta na sobnoj temperaturi (18-25 °C); 30 minuta na 10 °C.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti krupna zaprljanja i očistiti površinu prije nanošenja proizvoda.

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 6,0% (6 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta na sobnoj temperaturi ili 30 minuta na 10 °C. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5. Opis uporabe

Tablica 5.

Koristiti # 4 – Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina (uklj. uređaje i opremu) dolazi u dodir s mliječnim prehrambenim proizvodima (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina (uklj. uređaje i opremu) dolazi u dodir s mliječnim prehrambenim proizvodima (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje). Na primjer, uređaji za sladoled i shakove, vanjsko čišćenje opreme u prehrambenoj industriji ili čvrste površine u kuhinjama.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: - Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. - Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sredstvo se koristi pri koncentraciji aktivne tvari 0.57% w/w. To je razrjeđenje proizvoda na 6% v/v. Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Razrijediti proizvod na 6% v/v (6 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca J-flex/Smartdose, HDPE: 1,4 and 1,5 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 6,0% (6 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlijevanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet u svježe pripremljenu otopinu proizvoda i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

5.1. Upute za uporabu

Uskladiti s uputama za uporabu.

Obavijestiti nositelja autorizacije ukoliko je tretman neučinkovit.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Nositi kemijski otporne zaštitne rukavice sukladno normi EN 374 ili ekvivalentno, zaštitu za lice sukladno normi EN 16321 ili ekvivalentno i zaštitnu odjeću sukladno normi EN 14605 ili ekvivalentno prilikom rukovanja koncentriranim proizvodom (prilikom razrjeđivanja). Cjeloviti tekstovi normi EN dostupni su u Poglavlju 6.

Materijal za osobnu zaštitu opremu navodi nositelj autorizacije u informacijama o proizvodu. To vrijedi ne dovodeći u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu. Vidi odjeljak 6 za kompletnu referencu na ovaj akt.

Ne udisati pare.

Izbjegavati dodir s kožom i očima.

Izbjegavati prskanje i prolijevanje tijekom miješanja i punjenja (razrjeđivanja).

Nakon rukovanja proizvodom oprati ruke.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i umiriti je u položaju koji olakšava disanje. Ukoliko dođe do pojave simptoma: Nazvati 112 za hitnu medicinsku pomoć. Ukoliko nema simptoma: Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: odmah oprati velikom količinom vode. Nakon toga skinuti svu kontaminiranu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Nastaviti ispirati kožu vodom u trajanju od 15 minuta. Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Nazvati 112 za hitnu medicinsku pomoć.

Informacije za medicinsko osoblje/liječnika: kontinuirano ispirati oči na putu do liječnika ukoliko je došlo do kontakta očiju s alkalnim kemikalijama (pH>11), aminima ili kiselinama poput octene, mravlje ili propionske kiseline.

AKO SE PROGUTA: odmah ispirati usta. NE izazivati povraćanje. Dajte nešto za piće, ako izložena osoba može progutati. Za liječničku pomoć nazovite 112/hitnu pomoć.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odložiti neiskorišteni proizvod, ambalažu i ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, vodotokove, cjevovode ili odvode.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti u dobro zatvorenom originalnom spremniku. Skladištiti zaštićeno od svjetla.

Ne čuvati pri temperaturi većoj od 40 °C.

Vijek trajanja 24 mjeseca

6. OSTALE INFORMACIJE

Puni nazivi EN standarda navedenih u odjeljku 5.2 “Mjere za kontrolu rizika” su:

EN 374 - Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama

EN 16321 - Štitnici za oči i lice za profesionalnu upotrebu

EN 14605 - Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija - Zahtjevi za svojstva odjeće sa spojevima nepropusnim za tekućinu (tip 3) ili raspršenu tekućinu (tip 4), uključujući i elemente koji daju zaštitu samo za dijelove tijela (tipovi PB [3] i PB [4]).

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)	ANDY MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	CIF MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU

	DOMES-TOS MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	FLORA-SZEPT MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	GLORIX MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	JIF MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	KLINEX MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU
	Room Care R9.1 Des- Plus	područje prodaje: EU
	SAVO MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU

			SUPE- RANDY MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU	
			VISS MultiPower Plus Professio- nal	područje prodaje: EU	
Broj autorizacije			EU-0031644-0007 1-3		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	2,56 % (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		4,5 % (w/w)

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)			Room Care R9 Des- Plus	područje prodaje: EU	
Broj autorizacije			EU-0031644-0008 1-3		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	8,8 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	2,56% (w/w)
Etoksilirani oktanol karboksimetil		Neaktivna tvar	53563-70-5		4,5 % (w/w)

1. **METASAŽETAK SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 4 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Meta SPC 4
-------------------------	----------------------

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-4
------	-----

1.3. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
--------------------	---

2. SASTAV U META SPC-U 4

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina
----------------------	-------------------------

3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

Oznake upozorenja	
Oznake obavijesti	

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1.

Koristiti # 1a - Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji ne dolaze u dodir s hranom (npr. industrijsko, institucionalno područje (isključujući zdravstveno područje) i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: 1. Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. 2. Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m ² ili nanijeti 13 ml/m ² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: Bakterije – 5 minuta Kvasci - 15 minuta Virusi s ovojnicom - 5 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca s raspršivačem, HDPE: 0,75 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet proizvod i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 5 minuta za djelovanje protiv bakterija i virusa s ovojnicom i 15 minuta protiv kvasaca. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2.

Koristiti # 1b – Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina i malih predmeta koji dolaze u dodir s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje i uporaba u transportnim sredstvima za prijevoz ljudi).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: - Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. - Uranjanjem malih predmeta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 15 minuta
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca s raspršivačem, HDPE: 0,75 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Razrijediti proizvod pitkom vodom na 2,0% (2 ml proizvoda, dodati vode do 100 ml). Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana. Za uporabu na malim predmetima, potpuno uroniti predmet proizvod i u potpunosti ga namočiti. Otopina za uranjanje se može koristiti samo jednom.

Ostaviti mokro 15 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3. Opis uporabe

Tablica 3.

Koristiti # 2 – Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje)

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Virusi s ovojnicom Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija čistih tvrdih neporoznih površina bez dodira i u dodiru s hranom (prehrambeno, industrijsko, institucionalno područje uključujući zdravstveno područje).
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Dezinfekcija površina izlivanjem ili nanošenjem pjene. Ravnomjerno rasporediti po površini pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa.

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Nanijeti proizvod tako da površina bude potpuno mokra (raspršiti približno 10 puta/m² ili nanijeti 13 ml/m² ili potpuno prekriti predmet koji se dezinficira). Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Kontaktno vrijeme: 5 minuta.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Vrećica, PET/PE i LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litara Boca, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litara Kanister, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litara Boca s raspršivačem, HDPE: 0,75 litara (PET – Polietilen tereftalat; PE – Polietilen; HDPE – Polietilen visoke gustoće; LLDPE - Linearni polietilen niske gustoće; PA - poliamid).

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Nanijeti proizvod na površinu, npr. raspršivanjem ili izlivanjem, a zatim ravnomjerno rasporediti pomoću krpe, četke, spužve, mopa ili ubrusa. Osigurati da je površina potpuno mokra nakon tretmana.

Ostaviti mokro 5 minuta. Prebrisati do suhog ili ostaviti da se osuši na zraku. Nije potrebno ispiranje. Dezinficirati površine i predmete onoliko često koliko je to propisano implementiranim higijenskim protokolom.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

5.1. Upute za uporabu

Uskladiti s uputama za uporabu.

Obavijestiti nositelja autorizacije ukoliko je tretman neučinkovit.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Nebitno

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

AKO DOSPE U OČI: Ako se jave simptomi, isprati vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isprati kožu vodom. Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odložiti neiskorišteni proizvod, ambalažu i ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, vodotokove, cjevovode ili odvode.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti u dobro zatvorenom originalnom spremniku.

Skladištiti zaštićeno od svjetla. Ne čuvati pri temperaturi većoj od 40 °C.

Vijek trajanja 24 mjeseca

6. OSTALE INFORMACIJE

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)			Room Care R9 RTU	područje prodaje: EU		
			Room Care R9.1 Des	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije			EU-0031644-0009 1-4			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)	
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)	

7.2. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije			EU-0031644-0010 1-4			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)	
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)	

7.3. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)	ANDY MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	ANDYSAN MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	CIF MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfec- tant	područje prodaje: EU
	DOMES- TOS MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfec- tant	područje prodaje: EU
	FLORA- SZEPT MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	GLORIX MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfec- tant	područje prodaje: EU
	JIF MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU

	KLINEX MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec- tant	područje prodaje: EU
	LIFEBUOY MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	LYSO- FORM MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec- tant	područje prodaje: EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	područje prodaje: EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	područje prodaje: EU
	SAVO MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	područje prodaje: EU
	SUPE- RANDY MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	područje prodaje: EU
	VISS MultiPower Professio- nal	područje prodaje: EU

			Viss 4in1 Cleaner Disinfec- tant	područje prodaje: EU		
			We Clean 4 in 1 Plus RTU	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije			EU-0031644-0011 1-4			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)	
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)	

7.4. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	ANDY MultiPower FREE Professional	područje prodaje: EU
	ANDY MultiPower ZERO Professional	područje prodaje: EU
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	područje prodaje: EU
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	područje prodaje: EU
	CIF MultiPower FREE Professional	područje prodaje: EU
	CIF MultiPower ZERO Professional	područje prodaje: EU

	Divosan Freed RTU	područje prodaje: EU
	DOMES- TOS MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	DOMES- TOS MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	FLORA- SZEPT MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	FLORA- SZEPT MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	GLORIX MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	GLORIX MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	JIF MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	JIF MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	KLINEX MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU

	KLINEX MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	LYSO- FORM MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	LYSO- FORM MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	SAVO MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	SAVO MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	SUPE- RANDY MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU
	SUPE- RANDY MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU
	Sure Sanitizer A-RTU	područje prodaje: EU
	Sure Sanitizer Spray	područje prodaje: EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	područje prodaje: EU

			TASKI Sani 4in 1 ZERO	područje prodaje: EU	
			VISS MultiPower FREE Professio- nal	područje prodaje: EU	
			VISS MultiPower ZERO Professio- nal	područje prodaje: EU	
Broj autorizacije			EU-0031644-0012 1-4		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)

7.5. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)			Sure Sanitizer B-RTU	područje prodaje: EU				
Broj autorizacije			EU-0031644-0013 1-4					
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)			
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)			

7.6. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)			Sure Sanitizer C-RTU	područje prodaje: EU				
			Sure Sanitizer 4in1 Spray	područje prodaje: EU				
			Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	područje prodaje: EU				
Broj autorizacije			EU-0031644-0014 1-4					
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)			
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)			

7.7. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv(i)			Sure Freshener RTU	područje prodaje: EU		
			Sure Freshener 7X RTU	područje prodaje: EU		
			Sure Sanitiser RTU	područje prodaje: EU		
			Sure Sanitiser 2X RTU	područje prodaje: EU		
			TASKI Sani 4 in 1 Freshener	područje prodaje: EU		
			Taski Sani 4 in 1 Freshener	područje prodaje: EU		
			Zenith Freshener RTU	područje prodaje: EU		

			Zenith Freshener 7X RTU	područje prodaje: EU		
			Zenith Sanitiser RTU	područje prodaje: EU		
			Zenith Sanitiser 2X RTU	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije			EU-0031644-0015 1-4			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)	
L-(+)-mliječna kiselina		aktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0,352 % (w/w)	