

LĒMUMI

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/1728

(2020. gada 17. novembris),

ar ko apstiprina cūku liemeņu klasificēšanas metodes Horvātijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7880)

(Autentisks ir tikai teksts horvātu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (⁽¹⁾), un jo īpaši tās 20. panta p) punktu,

tā kā:

- (1) Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas IV iedaļas 1. punktā noteikts, ka cūku liemeņu klasificēšanas vajadzībām muskuļaudu saturs jānovērtē, izmantojot Komisijas apstiprinātas klasificēšanas metodes, un ka apstiprināt var tikai tādas statistiski pierādītas novērtēšanas metodes, kuru pamatā ir cūkas liemeņa vienas vai vairāku anatomisko daļu fiziska izmērīšana. Klasificēšanas metodes būtu jāapstiprina tikai tad, ja statistiskā kļūda novērtējumā nepārsniedz maksimālo pielaidi. Minētā kļūdas pielaide ir noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 (⁽²⁾) V pielikuma A daļā.
- (2) Horvātija ir lūgusi Komisiju apstiprināt piecas metodes ("Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)", "Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)", "OptiGrade-MCP", "OptiScan-TP" un manuālo metodi "ZP". Tālab Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 11. panta 3. punktā minētajā protokolā Horvātija ir sīki aprakstījusi sadalīšanas izmēģinājumu, norādot principus, uz kuriem pamatojas minētās jaunās metodes, sadalīšanas izmēģinājuma rezultātus un vienādojumus, ko izmanto, lai novērtētu muskuļaudu procentuālo saturu.
- (3) Minētā lūguma pārbaudē secināts, ka minēto klasificēšanas metožu apstiprināšanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minētās klasificēšanas metodes un formulas Horvātijā būtu jāapstiprina.
- (4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Cūku liemeņu klasificēšanai Horvātijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas IV iedaļas 1. punktu ir apstiprinātas šādas metodes:

- a) aparāts "Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma I daļā;
- b) aparāts "Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma II daļā;
- c) aparāts "OptiGrade-MCP" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma III daļā;

(⁽¹⁾) OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(⁽²⁾) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvju dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 171, 4.7.2017., 74. lpp.).

- d) aparāts "OptiScan-TP" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma IV daļā;
- e) manuālā metode "ZP" ar lineālu un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kuru sīks apraksts sniegts pielikuma V daļā.

2. Manuālā metode "ZP" ar lineālu un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas minētas 1. punkta e) apakšpunktā, ir apstiprinātas izmantošanai tikai kautuvēs, kurās nedēļā nokauto cūku skaits nepārsniedz 500, kas aprēķināts kā gada vidējais rādītājs.

2. pants

Apstiprināto aparātu vai klasificēšanas metožu izmaiņas nav atļautas, izņemot gadījumus, kad minētās izmaiņas ir skaidri apstiprinātas ar Komisijas īstenošanas lēmumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Horvātijas Republikai.

Briselē, 2020. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Janusz WOJCIECHOWSKI

PIELIKUMS

Cūku liemeņu klasificēšanas metodes Horvātijā

I DAĻA

Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasificēšanai izmanto aparātu "Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)".
2. Aparāts ir aprīkots ar zondi, kuras diametrs ir 5,95 mm (un 6,3 mm pie asmens zondes augšgalā), kura satur fotodiode (LYU 260-EO tipa *Siemens LED* un 58 MR tipa fotodetektoru) un kuras darbības attālums ir no 0 līdz 120 mm.
3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$LMP_{HGP\ 2} = 68,54165 - (0,7727577 \times F) + (0,008924575 \times M),$$

kur:

$LMP_{HGP\ 2}$ = aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais saturs,

F = muguras tauku slāņa biezums (ieskaitot ādu) milimetros, mērīts punktā, kas atrodas 7 cm attālumā no viduslīnijas liemeņa ārpusē un 4 cm attālumā no viduslīnijas liemeņa iekšpusē starp otro un trešo ribu no beigām,

M = muskuļa biezums milimetros, mērīts tajā pašā laikā un vietā kā F.

4. Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 60 līdz 120 kg (silta liemeņa svars).

II DAĻA

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasificēšanai izmanto aparātu "Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)".
2. Aparāts ir aprīkots ar zondi, kuras diametrs ir 5,95 mm (un 6,3 mm pie asmens zondes augšgalā), kura satur fotodiode (LYU 260-EO tipa *Siemens LED* un 58 MR tipa fotodetektoru) un kuras darbības attālums ir no 0 līdz 120 mm.
3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$LMP_{HGP\ 7} = 66,92177 - (0,7505144 \times F) + (0,03170816 \times M),$$

kur:

$LMP_{HGP\ 7}$ = aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais saturs,

F = muguras tauku slāņa biezums (ieskaitot ādu) milimetros, mērīts punktā, kas atrodas 7 cm attālumā no viduslīnijas liemeņa ārpusē un 4 cm attālumā no viduslīnijas liemeņa iekšpusē starp otro un trešo ribu no beigām,

M = muskuļa biezums milimetros, mērīts tajā pašā laikā un vietā kā F.

4. Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 60 līdz 120 kg (silta liemeņa svars).

III DAĻA

OptiGrade-MCP

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasificēšanai izmanto aparātu "OptiGrade-MCP".

2. Aparāts ir aprīkots ar optisko zondi, kuras diametrs ir 6 mm, vienu infrasarkanā fotodiode (Siemens) un fototranzistoru (Siemens). Darbības attālums ir no 0 līdz 110 mm.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$LMP_{MCP} = 66,863 - (0,6809437 \times F) + (0,02633554 \times M),$$

kur:

LMP_{MCP} = aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais saturs,

F = muguras tauku slāņa biezums (ieskaitot ādu) milimetros, mērīts punktā, kas atrodas 7 cm attālumā no viduslīnijas liemeņa ārpusē un 4 cm attālumā no viduslīnijas liemeņa iekšpusē starp otro un trešo ribu no beigām,

M = muskuļa biezums milimetros, mērīts tajā pašā laikā un vietā kā F.

4. Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 60 līdz 120 kg (silta liemeņa svars).

IV DAĻA

OptiScan-TP

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasificēšanai izmanto aparātu "OptiScan TP".
2. Aparāts "OptiScan TP" ir aprīkots ar digitālo attēlveidotāju, kas uzņem divu liemeņa mērpunktu fotoattēlu. Attēlus izmanto par pamatu tauku un muskuļu slāņa biezuma aprēķinam. Mērījumu rezultātus aparāts "OptiScan TP" pats pārveido aplēstajā muskuļaudu saturā. Fotoattēli tiek saglabāti, un vēlāk tos var pārbaudīt. Integrētā Bluetooth® saskarne nodrošina ērtu datu nosūtīšanu.
3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$LMP_{TP} = 66,52167 - (0,5215984 \times F) + (0,01604653 \times M),$$

kur:

LMP_{TP} = aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais saturs,

F = vidējo gūžas muskuli (*gluteus medius*) nosedzošā redzamā tauku slāņa (ieskaitot ādu) minimālais biezums (milimetros), mērīts sadalīta liemeņa viduslīnijā,

M = minimālais muskuļa biezums starp vidējā gūžas muskuļa priekšējo galu un mugurkaula kanāla dorsālo malu.

4. Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 60 līdz 120 kg (silta liemeņa svars).

V DAĻA

Manuālā metode "ZP"

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņu klasificēšanu veic ar manuālo metodi "ZP", mērot ar lineālu.
2. Pēc šīs metodes mērījumu var izdarīt ar lineālu, bet klasifikāciju nosaka, pamatojoties uz prognozes vienādojumu. Metodes pamatā ir tauku un muskuļu slāņa biezuma manuāla mērīšana sadalīta liemeņa viduslīnijā.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

$$\text{LMP}_{\text{zp}} = 66,18242 - (0,5312573 \times F) + (0,02048905 \times M),$$

kur:

LMP_{zp} = aplēstais liemeņa muskuļaudu procentuālais saturs,

F = vidējo gūžas muskuli (*gluteus medius*) nosedzošā redzamā tauku slāņa (ieskaitot ādu) minimālais biezums (milimetros), mērīts sadalīta liemeņa viduslīnijā,

M = minimālais muskuļa biezums starp vidējā gūžas muskuļa priekšējo galu un mugurkaula kanāla dorsālo malu.

4. Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 60 līdz 120 kg (silta liemeņa svars).
-