

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. augusta 2005

schvaľujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošipaných v Holandsku

[oznámené pod číslom K(2005) 3234]

(Iba holandský text je autentický)

(2005/627/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošipaných⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

- (1) V článku 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa stanovuje, že pri klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošipaných je potrebné odhadom určiť obsah chudého mäsa v súlade so štatisticky osvedčenými metódami posudzovania, založenými na fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí trupu ošipanej. Schválenie klasifikačných metód podlieha dodržaniu maximálnej tolerancie štatistickej chyby pri posudzovaní. Táto tolerancia sa uvádza v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel ošipaných⁽²⁾.
- (2) Rozhodnutím Komisie 87/131/EHS⁽³⁾ sa na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošipaných v Holandsku schválila jedna metóda.
- (3) V rámci technických úprav vláda Holandska požiadala Komisiu o povolenie použitia nového vzorca pre prístroj HGP 2, ktorý sa v súčasnosti používa podľa rozhodnutia 87/131/EHS, a to od 1. júla 2006, ako aj o povolenie novej metódy na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošipaných, a preto predložila prvky potrebné podľa článku 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85.
- (4) Prehodnotenie tejto žiadosti ukázalo, že podmienky schválenia týchto klasifikačných metód sú splnené.
- (5) Nepovoľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani klasifikačných metód, iba na základe nového rozhodnutia Komisie, prijatého na základe nadobudnutých skúseností. Z uvedeného dôvodu možno toto povolenie zrušiť.

(6) V záujme zrozumiteľnosti by sa rozhodnutie 87/131/EHS malo zrušiť a nahradiť novým rozhodnutím.

(7) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podľa nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošipaných v Holandsku týmto povoľuje používanie nasledujúcich metód:

- a) prístroj s názvom Hennessy Grading Probe (HGP 2) a s ním súvisiace metódy posudzovania; podrobné informácie sú uvedené v časti 1 prílohy;
- b) prístroj s názvom VISION system (VCS 2000) a s ním súvisiace metódy posudzovania; podrobné informácie sú uvedené v časti 2 prílohy.

Článok 2

Neschvaľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani metód posudzovania.

Článok 3

Rozhodnutie 87/131/EHS sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 26. augusta 2005

Za Komisiu
Mariann FISCHER BOEL
členka Komisie

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

⁽²⁾ Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3127/94 (Ú. v. ES L 330, 21.12.1994, s. 43).

⁽³⁾ Ú. v. ES L 51, 20.2.1987, s. 50. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 94/566/ES (Ú. v. ES L 215, 20.8.1994, s. 27).

PRÍLOHA

Metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Holandsku

ČASŤ 1

Metóda Hennessy Grading Probe (HGP 2)

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou prístroja Hennessy Grading Probe (HGP 2).
2. Súčasťou prístroja je sonda s priemerom 5,95 milimetra (a 6,3 milimetra na ostrí nachádzajúcom sa na ostrí na povrchu sondy), ktorá obsahuje fotodiódu (LED Siemens typu LYU 260-EO a fotodetektor typu 58 MR) a jej operačná vzdialenosť je od 0 do 120 milimetrov. Výsledky meraní sa prevedú do odhadnutého obsahu chudého mäsa prostredníctvom samotného HGP 2 a pomocou počítača, ktorý je k nemu pripojený.
3. Obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

$$\hat{Y} = p \hat{Y}_{\text{prasnica}} + (1 - p) \hat{Y}_{\text{vykastrovaný samec}} (\%)$$

kde:

$$\hat{Y} = \text{odhadovaný podiel chudého mäsa jatočne opracovaného tela,}$$

$$\hat{Y}_{\text{prasnica}} = 61,38 - 0,74 X_1 + 0,13 X_2 (\%),$$

$$\hat{Y}_{\text{vykastrovaný samec}} = 59,35 - 0,67 X_1 + 0,13 X_2 (\%),$$

kde:

$$X_1 = \text{hrúbka chrbtovej slaniny (aj s kožou) v milimetroch, meraná šesť centimetrov od stredovej čiary jatočne opracovaných tiel ošípaných medzi tretím a štvrtým posledným rebrom,}$$

$$X_2 = \text{hrúbka svalu v milimetroch, meraná súčasne a v rovnakom bode ako } X_1,$$

$$p = 1 / (1 + \exp(-\eta)),$$

kde:

$$\eta = -3,277 - 0,4580 X_1 + 0,3038 X_2 + 0,007777 (X_1)^2 - 0,001792 (X_2)^2 - 0,002557 X_1 * X_2$$

Vzorec platí pre jatočne opracované telo s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

4. Obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela sa však od 1. júla 2006 vypočíta na základe tohto vzorca:

$$\hat{Y} = 60,85 - 0,745 X_1 + 0,133 X_2$$

kde:

$$\hat{Y} = \text{predpokladané percento chudého mäsa,}$$

$$X_1 = \text{hrúbka chrbtovej slaniny (aj s kožou) v milimetroch, meraná šesť centimetrov od stredovej čiary jatočne opracovaných tiel ošípaných medzi tretím a štvrtým posledným rebrom,}$$

$$X_2 = \text{hrúbka svalu v milimetroch, meraná súčasne a v rovnakom bode ako } X_1.$$

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

ČASŤ 2

Metóda VISION system (VCS 2000)

1. Klasifikácia jatočných tiel ošipovaných sa vykoná pomocou prístroja VISION system (VCS 2000).
2. Prístroj VISION system (VCS 2000) je systém spracujúci obraz na automatické určenie trhovej hodnoty polovičiek jatočných tiel ošipovaných. Systém sa využíva online v rámci systému jatočnej produkcie, pričom sa prostredníctvom kamerového systému automaticky snímajú polovičky jatočných tiel. Obrazové údaje sa potom počítačovo spracúvajú špeciálnym softvérom spracujúcim obraz.

3. Obsah chudého mäsa trupu ošipanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

x1	-0,02578308	x2	0,01819554	x3	-0,01880347
x4	0,01336851	x5	0,03402026	x6	-0,00431013
x7	0,01399586	x8	-0,01685383	x9	0,03029107
x10	0,00001618	x11	0,00003510	x12	0,00017285
x13	-0,00006323	x14	-0,00007814	x15	0,03852565
x16	0,03703442	x17	0,04915633	x18	0,16952262
x19	-0,07474948	x20	-0,00000064	x21	-0,00000045
x22	-0,00000217	x23	0,00007137	x24	0,00001311
x25	0,00005955	x26	0,00021689	x27	0,00003631
x28	0,00003996	x29	0,00010888	x30	0,00000010
x31	-0,00002481	x32	-0,00003633	x33	-0,00000496
x34	-0,00000991	x35	-0,00000980	x36	-0,00001532
x37	-0,00000254	x38	-0,00000886	x39	0,00064604
x40	-0,00057968	x41	0,00012513	x42	-0,00002055
x43	-0,00000035	x44	-0,00001008	x45	-0,00017158
x46	0,00019477	x47	-0,00329811	x48	0,00018512
x49	0,02520693	x50	-0,02466706	x51	-0,00286098
x52	-0,01983356	x53	-0,00012369	x54	-0,04044495
x55	0,00069282	x56	0,00025689	x57	0,00403378
x58	0,00028090	x59	10,79585085	x60	-0,65106186
x61	-0,29583150	x62	0,16410084	x63	0,06306376
x64	-2,22708974	x65	0,09886817	x66	0,55302524
x67	-1,38136772	x68	-12,51618138	x69	-2,65248635
x70	9,08361318	x71	-0,00003025	x72	-0,00043013
x73	-0,00083619	x74	-0,00013210	x75	0,00002221
x76	-0,00007579	x77	-0,00031534	x78	-0,00001867
x79	-0,00003067	x80	0,00002421	x81	-0,00026088
x82	0,00067359	x83	0,00024535	x84	-0,00000847
x85	0,00003206	x86	0,00007141	x87	0,00006951
x88	-0,04465410	x89	0,01774709	x90	-0,03618843
x91	-0,02700865	x92	-0,02221780	x93	-0,03644020
x94	-0,01766434	x95	0,00516267	x96	-0,02958650
x97	-0,01189834	x98	0,00184860	x99	0,00894691
x100	0,01586154	x101	-0,01265988	x102	-0,00912249
x103	0,02734395	x104	0,13333009	x105	0,18105960
x106	-0,06387375	x107	0,03471900	x108	0,21910356
x109	-0,12423421	x110	0,09408101	x111	0,01363443
x112	0,06193271	x113	-0,02802852	x114	0,02757767
x115	0,00035641				

4. Opis bodov merania a štatistickej metódy možno nájsť v časti II holandského protokolu, ktorý bol odovzdaný Komisii v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 50 do 120 kg.