

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B**IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2189****z dne 3. septembra 2024**

**o izdaji dovoljenja Unije za posamezni biocidni proizvod „ClearKlens wipes based on IPA“
v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta**

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 2189, 4.9.2024, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► <u>M1</u>	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2025/86 z dne 20. januarja 2025	L 86	1	21.1.2025
► <u>M2</u>	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2025/2034 z dne 9. oktobra 2025	L 2034	1	10.10.2025

**IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2189****z dne 3. septembra 2024****o izdaji dovoljenja Unije za posamezni biocidni proizvod
„ClearKlens wipes based on IPA“ v skladu z Uredbo (EU)
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta****(Besedilo velja za EGP)***Člen 1*

Družbi Diversey Europe Operations B.V. se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0032009-0000 za dostopnost na trgu in uporabo posameznega biocidnega proizvoda „ClearKlens wipes based on IPA“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 24. septembra 2024 do 31. avgusta 2034.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼ **M2***PRILOGA***POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA**

ClearKlens wipes based on IPA

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Številka dovoljenja: EU-0032009-0000

Številka proizvoda v R4BP: EU-0032009-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE**1.1. Trgovska imena proizvoda**

Trgovsko ime	
	ClearKlens IPA 70% non sterile WW
	ClearKlens IPA 70% v/v wipes
	ClearKlens IPA 70% wipes
	ClearKlens IPA 70% wipes non sterile
	ClearKlens IPA 70% wipes non sterile VH1
	ClearKlens IPA 70% wipes VH1
	ClearKlens IPA 70% WW
	ClearKlens IPA 70% WW VH1
	ClearKlens IPA 70% non sterile wipes
	ClearKlens IPA 70% non sterile wipes VH1
	ClearKlens IPA wipe
	ClearKlens IPA Wipes
	ClearKlens IPA WW
	Divodes IPA WW
	IPA 70% v/v WW
	IPA 70% wipes
	IPA 70% WW
	IPA 70% WW VH1
	IPA wipes
	IPA WW
	Divodes IPA Wipes
	Soft Care IPA Desinfection Wipes
	TASKI Sprint IPA Wipes
	TASKI Sani IPA Wipes
	TASKI Jontec IPA Wipes
	TechniSat® DES
	TexVantage™ DES
	PolySat® DES
	AlphaSat™ DES
	ThermaSat DES
	TechniScrub™ DES
	HoneyComb® DES
	AlphaSat™ 10 DES
	ClearKlens IPA 70% v/v WW
	Suma IPA Wipes
	Vectra Honeycomb 10
	TechniSat DCO
	TechniSat MDC
	TexVantage DCO
	TexVantage MDC
	PolySat DCO
	PolySat MDC
	AlphaSat DCO
	AlphaSat MDC
	ThermaSat DCO
	ThermaSat MDC
	TechniScrub DCO
	TechniScrub MDC
	HoneyComb DCO
	HoneyComb MDC
	AlphaSat 10 DCO
	AlphaSat 10 MDC

▼ **M2**1.2. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Diversey Europe Operations B.V.
	Naslov	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Številka dovoljenja	EU-0032009-0000	
<i>Številka proizvoda v R4BP</i>	EU-0032009-0000	
Datum dovoljenja	24.9.2024	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31.8.2034	

1.3. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Diversey Europe Operations B.V.
Naslov proizvajalca	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Španija Diversey Europe Operations B.V. site 2 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italija Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Parke Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irsk Diversey Europe Operations B.V. site 4 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemska Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 D-67292 Kirchheimbolanden Nemčija

Ime proizvajalca	Flexible Medical Packaging Ltd
Naslov proizvajalca	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

▼ **M2**

Ime proizvajalca	Ardepharm
Naslov proizvajalca	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Francija
Kraj proizvodnih obratov	Ardepharm site 1 Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Francija

Ime proizvajalca	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Naslov proizvajalca	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francija
Kraj proizvodnih obratov	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francija

Ime proizvajalca	Pluswipes Ltd
Naslov proizvajalca	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Pluswipes Ltd site 1 Pywell Rd, Willow- brook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Ime proizvajalca	ITW Contamination Control BV
Naslov proizvajalca	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nizo- zemska
Kraj proizvodnih obratov	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nizozemska

Ime proizvajalca	ITW Texwipe
Naslov proizvajalca	1210 South Park Drive 27284 North Caroline Kernersville Združene države
Kraj proizvodnih obratov	ITW Texwipe site 1 1210 South Park Drive 27284 North Caroline Kernersville Združene države

▼ **M2**

Ime proizvajalca	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD
Naslov proizvajalca	No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Kitajska
Kraj proizvodnih obratov	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD site 1 No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Kitajska

1.4. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	INEOS Solvents Germany GmbH
Naslov proizvajalca	Anckelmannplatz D-20537 Hamburg Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Nemčija INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Römerstrasse 733 D-47443 Moers Nemčija

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	Shell Chemicals Europe B.V.
Naslov proizvajalca	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nizozemska

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	Exxon Mobil Chemicals
Naslov proizvajalca	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Exxon Mobil Chemicals site 1 4045 Scenic Hailway LA 70805 Baton Rouge Združene države Exxon Mobil Chemicals site 2 Southampton SO45 ITX Hampshire Združene države

▼ **M2**

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	Novapex
Naslov proizvajalca	21 Chemin de la Sauvegarde 21 Écully Park CS 33167 69134 Écully Francija
Kraj proizvodnih obratov	Novapex site 1 Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Francija

2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol		Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)

2.2. Vrsta(-e) formulacije

XX - Prepojeni robčki

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. P280: Nositi zaščito za oči ali za obraz. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,; poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.

▼ **M2**

	P370 + P378: V primeru požara: za gašenje uporabiti vodo. P264: Po uporabi temeljito umiti roke. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P405: Hraniti zaklenjeno.
--	---

4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)**4.1. Opis uporabe***Tabela 1***Uporaba št #1 PT02: Dezinfekcijsko sredstvo za trde površine – poklicni – brisanje**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Predhodno prepojeni robčki, pripravljeni za uporabo (RTU), za dezinfekcijo predhodno očiščenih neporoznih trdih površin v laboratorijih, sterilnih sobah ter obratih za proizvodnjo farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov.
Način(-i) uporabe	Metoda: Obrišite z uporabo predhodno prepojenih RTU robčkov Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporabite X na 0,5 m². Kjer je X 1 robček; za robčke velikosti 20-46 cm × 38-68 cm 2 robčka; za robčke velikosti 15-31 cm × 20-31 cm 3 robčki; za robčke velikosti 15 cm × 15 cm 4 robčki; za robčke velikosti 10 cm × 10 cm Pripravljeni za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Uporabljajte po protokolih dezinfekcije do 20-krat na dan. Kontaktni čas: Pustite učinkovati vsaj 5 minut.

▼ **M2**

Skupina(-e) uporabnikov	Industrijska uporaba Strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Pakiranje: Vrečke z drsno zadrgo - polietilen tereftalat (PET)/polietilen nizke gostote (LDPE)/polietilen visoke gostote (HDPE) s koekstrudirano pregradno plastjo Ploščata vrečka - PET/LDPE/HDPE s koekstrudirano pregradno plastjo Vedro - HDPE Cilindrična plastenka - HDPE Vsako pakiranje lahko vsebuje od 5 do 500 robčkov, vedro (HDPE) lahko vsebuje do 1 000 robčkov. Robčki: 100 % poliester 100 % polipropilen 50/50 % poliester/celuloza ali 45/55 % poliester/celuloza

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Temeljito očistite in sperite površino. Pred dezinficiranjem odstranite odvečno vodo s površine. Zložite robček v zraku na četrtine. Brišite v eno smer s prekrivajočimi se potezami. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati vsaj 5 minut.

Uporabljajte samo mokre robčke. Po uporabi zaprite embalažo.

Uporabljene robčke zavrzite takoj po nanosu v zaprto posodo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

▼ **M2**4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2

Uporaba št #2 PT02: Dezinfekcijsko sredstvo za trde površine – poklicni – uporaba z brisalom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Predhodno prepojeni robčki, pripravljeni za uporabo (RTU), za dezinfekcijo predhodno očiščenih neporoznih trdih površin v sterilnih sobah ter obratih za proizvodnjo farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov.
Način(-i) uporabe	Metoda: uporaba predhodno prepojenih RTU robčkov z brisalom Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporabite X na 1 m ² . Kjer je X 1 robček za robčke velikosti 25-38 cm × 38-68 cm; 2 robčka za robčke velikosti 20-46 cm × 31-46 cm; 3 robčki za robčke velikosti 15-23 cm × 20-28 cm; Pripravljeni za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Uporabljajte po protokolih dezinfekcije do 2-krat na dan. Kontaktni čas: Pustite učinkovati vsaj 5 minut.
Skupina(-e) uporabnikov	Industrijska uporaba Strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Pakiranje: Vrečke z drsno zadrgo - polietilen tereftalat (PET)/polietilen nizke gostote (LDPE)/polietilen visoke gostote (HDPE) s koekstrudirano pregradno plastjo Ploščata vrečka - PET/LDPE/ HDPE s koekstrudirano pregradno plastjo Vedro - HDPE Cilindrična plastenka - HDPE Vsako pakiranje lahko vsebuje od 5 do 500 robčkov, vedro (HDPE) lahko vsebuje do 1 000 robčkov. Robčki: 100 % poliester 100 % polipropilen 50/50 % poliester/celuloza ali 45/55 % poliester/celuloza

▼ M2**4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

Temeljito očistite in sperite površino. Pred dezinficiranjem odstranite odvečno vodo s površine. Pritrdite robček na ročaj brisala. Brišite sistematično s prekrivajočimi se potezami. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati vsaj 5 minut.

Uporabljajte samo mokre robčke.

Po uporabi zaprite embalažo.

Uporabljene robčke zavržite takoj po nanosu v zaprto posodo.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3. Opis uporabe

Tabela 3

Uporaba št # 3 PT02: Dezinfekcijsko sredstvo za trde površine – poklicni – brisanje (opreme in malih površin)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

▼ **M2**

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Predhodno prepojeni robčki, pripravljeni za uporabo (RTU), za dezinfekcijo opreme in majhnih neporoznih trdih površin v objektih (vključno z bolnišnicami, domovi za ostarele in zdravstvenimi ordinacijami)
Način(-i) uporabe	Metoda: Brišite z uporabo predhodno prepojenih RTU robčkov Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporabite X na 0,5 m². Kjer je X 1 robček; za robčke velikosti 20-46 cm × 38-68 cm 2 robčka; za robčke velikosti 15-31 cm × 20-31 cm 3 robčki; za robčke velikosti 15 cm × 15 cm 4 robčki; za robčke velikosti 10 cm × 10 cm Pripravljeni za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Uporabljajte po protokolih dezinfekcije do 20-krat na dan. Kontaktni čas: Pustite učinkovati vsaj 5 minut.
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Pakiranje: Vrečke z drsno zadrgo - polietilen tereftalat (PET)/polietilen nizke gostote (LDPE)/polietilen visoke gostote (HDPE) s koekstrudirano pregradno plastjo Ploščata vrečka - PET/LDPE/ HDPE s koekstrudirano pregradno plastjo Vedro - HDPE Cilindrična plastenka - HDPE Vsako pakiranje lahko vsebuje od 5 do 500 robčkov, vedro (HDPE) lahko vsebuje do 1 000 robčkov. Robčki: 100 % poliester 100 % polipropilen 50/50 % poliester/celuloza ali 45/55 % poliester/celuloza

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Temeljito očistite in sperite površino.

Pred dezinficiranjem odstranite odvečno vodo s površine.

Zložite robček v zraku na četrtine in brišite v eno smer s prekrivajočimi se potezami.

Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati vsaj 5 minut.

Uporabljajte samo mokre robčke. Po uporabi zaprite embalažo. Uporabljene robčke zavržite takoj po nanosu v zaprto posodo.

▼ M2**4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glej splošna navodila za uporabo.

Otroke držite stran od tretiranih površin, dokler se ne posušijo.

4.3.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO ⁽¹⁾**5.1. Navodila za uporabo**

Za uporabo glejte navodila za uporabo.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Proizvod lahko uporabljate le v dovolj prezračenem prostoru. Najnižja zahtevana hitrost izmenjave zraka je:

— 8/h v laboratorijih

— 60/h v obratih za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in kozmetike

— 20/h v sterilnih prostorih

— 1,5/h v drugih območjih (vključno z bolnišnicami, domovi za ostarele in zdravstvenimi ordinacijam)

Nosite zaščitne rokavice odporne na kemikalije v skladu z evropskim standardom EN 374 ali enakovrednim med fazo ravnanja s proizvodom (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o izdelku). To ne posega v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in drugo zakonodajo Unije na področju zdravja in varnosti pri delu. Za celotne reference glejte oddelek 6.

Preprečiti stik z očmi.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Vdihavanje: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Stik z očmi: Povzroča hudo draženje.

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Kožo umijte z vodo. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč.

PRI STIKU Z OČMI: Izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še vsaj 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

⁽¹⁾ Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

▼ M2***Okoljevarstveni ukrepi***

Ne sme se izpuščati v tla, vodotoke, cevi in kanalizacijo.

Preprečiti vstop v drenažni sistem.

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, diatomejska zemlja, univerzalna veziva, žagovina).

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek in posodo odstranite na varen način v skladu z veljavno zakonodajo o odstranjevanju nevarnih odpadkov.

Odstranjevanje ali sežig izvedite v skladu z lokalnimi zakonodajo in zahtevami.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti: 2 leti

Hraniti samo v originalni embalaži.

Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe in pod 40 °C.

Hraniti v zaprti posodi.

6. DRUGE INFORMACIJE

Koncentracija aktivne snovi izražena v volumnskih odstotkih je 70 % v/v.

Polni naslovi referenc v oddelku 5.2 „Ukrepi za zmanjšanje tveganja“ so:

EN 374 – Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami in mikroorganizmi.

Direktiva sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj>).