II

(Atos não legislativos)

REGULAMENTOS

REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 1322/2014 DA COMISSÃO

de 19 de setembro de 2014

que completa e altera o Regulamento (UE) n.º 167/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à construção de veículos e aos requisitos gerais para a homologação dos veículos agrícolas e florestais

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 167/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de fevereiro de 2013, relativo à homologação e fiscalização do mercado de tratores agrícolas e florestais (¹), nomeadamente os artigos 18.º, n.º 4, 20.º, n.º 8, 27.º, n.º 6, 28.º, n.º 6, 49.º, n.º 3, 53.º, n.º 12, 60.º, n.º 1, 61.º e 70.º,

Considerando o seguinte:

- (1) O presente regulamento tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos e os métodos de ensaio necessários para a construção de veículos agrícolas e florestais, a fim de minimizar o risco de lesões nas pessoas que trabalham nos ou com os veículos.
- (2) Pela Decisão 97/836/CE do Conselho (²), a União aderiu ao Acordo da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) relativo à adoção de prescrições técnicas uniformes aplicáveis aos veículos de rodas, aos equipamentos e às peças suscetíveis de serem montados ou utilizados num veículo de rodas e às condições de reconhecimento recíproco das homologações emitidas em conformidade com essas prescrições («Acordo de 1958 revisto»). Na sua Comunicação «CARS 2020: Plano de Ação para uma Indústria Automóvel Competitiva e Sustentável na Europa», a Comissão sublinhava que a aceitação da regulamentação internacional ao abrigo do Acordo UNECE de 1958 é a melhor maneira de suprimir as barreiras de cariz não aduaneiro que se colocam ao comércio.
- (3) A possibilidade de aplicar regulamentos da UNECE para efeitos da homologação UE de veículos está prevista no Regulamento (UE) n.º 167/2013. A integração dos regulamentos da UNECE como parte dos requisitos para a homologação UE de veículos contribui para evitar a duplicação não só dos requisitos técnicos mas também dos procedimentos administrativos e de certificação. Além disso, a homologação baseada diretamente em normas aprovadas a nível internacional deverá melhorar o acesso ao mercado em países terceiros, em particular nos países que são partes contratantes do Acordo UNECE de 1958 revisto, reforçando assim a competitividade da indústria da União.
- (4) No interesse da clareza, da previsibilidade, da racionalidade e da simplificação, e a fim de reduzir os encargos para os fabricantes de veículos, os serviços técnicos e as entidades homologadoras, o Regulamento (UE) n.º 167/2013 prevê o reconhecimento dos relatórios de ensaio elaborados ao abrigo dos códigos da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) para efeitos da homologação UE em alternativa aos relatórios de ensaio elaborados nos termos desse regulamento ou dos atos delegados adotados por força do mesmo regulamento. Por conseguinte, é adequado estabelecer uma lista de códigos da OCDE cujo objeto seja abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento e que podem servir de base aos relatórios de ensaio reconhecidos para efeitos da homologação UE.

(1) JO L 60 de 2.3.2013, p. 1.

⁽²⁾ Decisão 97/836/CE do Conselho, de 27 de novembro de 1997, relativa à adesão da Comunidade Europeia ao Acordo da Comissão Económica para a Europa da Organização das Nações Unidas relativo à adoção de prescrições técnicas uniformes aplicáveis aos veículos de rodas, aos equipamentos e às peças suscetíveis de serem montados ou utilizados num veículo de rodas e às condições de reconhecimento recíproco das homologações emitidas em conformidade com essas prescrições («Acordo de 1958 revisto») (JO L 346 de 17.12.1997, p. 78).

- (5) A fim de adaptar ao progresso técnico as disposições relativas à construção de veículos agrícolas e florestais, há que tornar aplicáveis, no que diz respeito a determinados requisitos, as mais recentes versões das normas CEN/Cenelec ou ISO que estão à disposição do público.
- (6) Tendo em conta o objetivo de reduzir os custos dos fabricantes deixando de lhes exigir que construam protótipos para efeitos de homologação, UE, o presente regulamento especifica as condições relativas à realização de ensaios virtuais e de autoensaios pelos fabricantes. Os fabricantes que não pretendam tirar partido de métodos de ensaio virtual devem ser autorizados a continuar a utilizar os atuais métodos de ensaio físico.
- (7) Um método de ensaio virtual deve proporcionar resultados com o mesmo nível de confiança que os ensaios físicos. Convém, pois, definir condições adequadas para garantir que o fabricante ou o serviço técnico possam validar adequadamente os modelos matemáticos utilizados.
- (8) Os controlos da conformidade de veículos, componentes ou unidades técnicas durante todo o processo de produção constituem uma parte essencial do processo de homologação UE. A fim de melhorar os procedimentos relativos à conformidade da produção dos veículos agrícolas e florestais, convém alinhá-los com procedimentos similares aplicáveis aos veículos automóveis de passageiros.
- (9) Os métodos virtuais não devem ser admissíveis para efeitos de ensaio da conformidade da produção, mesmo que tenham sido utilizados para efeitos de homologação, porque, nesta fase, um ensaio físico do veículo existente não implica encargos desnecessários para o fabricante.
- (10) As disposições do Regulamento (UE) n.º 167/2013 relativas ao acesso à informação sobre reparação e manutenção baseiam-se em grande medida no Regulamento (CE) n.º 595/2009 (¹) do Parlamento Europeu e do Conselho. A fim de adotar a abordagem harmonizada para o acesso à informação sobre reparação e manutenção prevista neste regulamento, importa transpor para o presente regulamento as disposições relativas ao acesso à informação sobre reparação e manutenção previstas no Regulamento (CE) n.º 582/2011 da Comissão (²) e adaptá-las às especificidades do segmento dos veículos agrícolas e florestais.
- (11) Em especial, importa adotar requisitos e procedimentos específicos para o acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos no caso da produção em pequena escala, a fim de evitar encargos desproporcionados. Importa igualmente adotar procedimentos específicos para o acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos no caso dos processos de homologação em várias fases, a fim de ter em conta o facto de estes processos envolverem vários fabricantes.
- (12) No que diz respeito aos modelos de veículos das categorias R e S, os números definidos para classificar pequenos fabricantes devem ter em conta o facto de que o Regulamento (UE) n.º 167/2013 não prevê a homologação nacional de veículos produzidos em pequenas séries para esses modelos de veículos, e que não é possível isentar completamente essas categorias de veículos da obrigação de apresentar informação relativa à reparação e manutenção de veículos ao abrigo desse regulamento. Se o anexo II desse regulamento for alterado, a fim de alargar a possibilidade de conceder a homologação nacional de veículos produzidos em pequenas séries às categorias R e S, a Comissão deverá ponderar a redução desses números.
- (13) Para melhorar o funcionamento do mercado interno e a concorrência efetiva dentro deste mercado, nomeadamente no que diz respeito à livre circulação de mercadorias, à liberdade de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços dos operadores independentes de reparação e manutenção de veículos, são necessárias disposições harmonizadas no que respeita ao acesso à informação do sistema de diagnóstico a bordo (OBD) e à informação relativa à reparação e manutenção de veículos. Grande parte desta informação diz respeito ao sistema OBD e à sua interação com outros sistemas do veículo. Convém estabelecer as especificações técnicas que os sítios dos fabricantes na web deverão respeitar, em conjunto com medidas específicas para assegurar um acesso razoável das pequenas e médias empresas.
- (14) A adoção de normas comuns para a reprogramação das unidades de controlo eletrónico acordadas com as partes interessadas pode facilitar o intercâmbio de informação entre os fabricantes e os prestadores de serviços. Por conseguinte, é conveniente que os fabricantes utilizem essas normas comuns. Não obstante, a fim de reduzir os encargos para os fabricantes de veículos, o presente regulamento deve prever um período de adaptação adequado para a aplicação das mesmas.

⁽¹) Regulamento (CE) n.º 595/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, relativo à homologação de veículos a motor e de motores no que se refere às emissões dos veículos pesados (Euro VI) e ao acesso às informações relativas à reparação e manutenção dos veículos, que altera o Regulamento (CE) n.º 715/2007 e a Diretiva 2007/46/CE e revoga as Diretivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (IO I 188 de 18.7 2009 p. 1)

^{2005/55/}CE e 2005/78/CE (JO L 188 de 18.7.2009, p. 1).

(2) Regulamento (UE) n.º 582/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá aplicação e altera o Regulamento (CE) n.º 595/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às emissões dos veículos pesados (Euro VI) e que altera os anexos I e III da Diretiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 167 de 25.6.2011, p. 1).

- (15) A fim de manter o alinhamento dos requisitos técnicos transpostos para o presente regulamento delegado da Comissão com os requisitos das diretivas específicas revogadas pelo Regulamento (UE) n.º 167/2013 e os requisitos dos códigos OCDE normalizados, o ponto de referência do banco (S) e o ponto índice do banco (SIP) devem manter-se inalterados.
- (16) A fim de poder conceder a homologação UE de acordo com cada um dos anexos constantes do anexo II aos mesmos modelos de tratores relativamente aos quais foi concedida a homologação ao abrigo dos códigos da OCDE correspondentes e poder efetivamente reconhecer os relatórios de ensaio OCDE para efeitos da homologação UE, deve alinhar-se o domínio técnico de aplicação dos requisitos da UE com o domínio de aplicação dos códigos da OCDE normalizados.
- (17) Para tornar claro que determinados requisitos da legislação da União estão plenamente alinhados com os requisitos previstos nos códigos da OCDE normalizados, o texto dos requisitos e a numeração enunciados em determinados anexos devem ser idênticos ao texto e à numeração do código da OCDE normalizado correspondente.
- (18) A fim de reduzir o número de feridos e de acidentes mortais provocados por não se erguer a ROPS rebatível montada na frente em tratores de via estreita em situações potencialmente perigosas, devem incluir-se no anexo IX novos requisitos baseados numa abordagem ergonómica, a fim de facilitar e incentivar a abertura da ROPS sempre que necessário.
- (19) Uma vez que nas aplicações florestais os tratores estão expostos a níveis de energia mais elevados em caso de queda e de penetração de objetos do que os tratores utilizados em aplicações agrícolas, há que estabelecer requisitos mais rigorosos para as estruturas de proteção contra estes objetos em tratores equipados para aplicações florestais.
- (20) Embora um número considerável dos requisitos previstos no presente regulamento tenha sido transposto das diretivas revogadas, há que introduzir alterações substanciais sempre que necessário para efeitos da adaptação ao progresso técnico, do alargamento do âmbito de aplicação a outras categorias de veículos ou para aumentar o nível de segurança no que diz respeito, por exemplo: ao acesso ao lugar de condução, às saídas de emergência, aos dispositivos de comando e à sua localização, ao manual do utilizador, aos avisos, símbolos e pictogramas, à proteção contra superfícies quentes, aos pontos de lubrificação, aos pontos de apoio para o macaco, ao capô do motor, à velocidade de combustão do material da cabina, aos isoladores de bateria, etc.
- Uma vez que o âmbito de aplicação da Diretiva 80/720/CEE do Conselho (¹) não abrangia os tratores da categoria T2 e os tratores da categoria T.4.3 com um desalinhamento da cabina superior a 100 mm, há que adaptar os requisitos relativos ao espaço de manobra e ao número de saídas de emergência, a fim de abranger todas as categorias de tratores.
- (22) Dado que muitos dos requisitos e métodos de ensaio transpostos das diretivas revogadas se aplicam apenas a tratores equipados com pneus, é conveniente estabelecer requisitos e métodos de ensaio específicos para os tratores de lagartas, nomeadamente no que diz respeito ao nível sonoro sentido pelo condutor, ao acesso ao lugar de condução, aos dispositivos de comando, etc.
- (23) O mesmo se aplica aos veículos das categorias R e S, relativamente aos quais se deve estabelecer requisitos e métodos de ensaio aplicáveis aos resguardos e aos dispositivos de proteção, à informação constante do manual do utilizador, aos avisos e marcações e à proteção contra outros riscos mecânicos, como as operações de basculamento dos reboques.
- (24) Além disso, os veículos das categorias R e S devem, quando aplicável, respeitar os requisitos da Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (²).
- Desde que se mantenha o nível de segurança, devem autorizar-se requisitos e procedimentos de ensaio alternativos para tratores equipados com um selim e guiador, a fim de ter em conta as suas características técnicas específicas. É o caso de alguns dos requisitos e procedimentos de ensaio para: o banco do condutor, os dispositivos de comando e a proteção dos elementos motores.
- (26) A referência aos requisitos aplicáveis às fixações dos cintos de segurança e aos cintos de segurança constantes da legislação relativa aos veículos automóveis de passageiros enunciada na Diretiva 2003/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (³) revogada deve ser substituída por requisitos adaptados às especificidades dos tratores agrícolas e florestais.

⁽¹) Diretiva 80/720/CEE do Conselho, de 24 de junho de 1980, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao espaço de manobra, às facilidades de acesso ao lugar de condução, assim como às portas e janelas dos tratores agrícolas ou florestais de rodas (JO L 194 de 28.7.1980, p. 1).

⁽²⁾ Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa às máquinas e que altera a Diretiva 95/16/CE (JO L 157 de 9.6.2006, p. 24).

⁽³⁾ Diretiva 2003/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, relativa à homologação de tratores agrícolas ou florestais, seus reboques e máquinas intermutáveis rebocadas, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destes veículos e que revoga a Diretiva 74/150/CEE (JO L 171 de 9.7.2003, p. 1).

- (27) A fim de permitir que as entidades homologadoras avaliem a conformidade com os requisitos de proteção contra substâncias perigosas estabelecidos no presente regulamento, estes requisitos devem basear-se no nível de proteção oferecido pelo modelo de trator e não na utilização possível de um determinado veículo. O nível de proteção exigido para cada utilização específica de cada substância perigosa deve ser determinado em conformidade com a legislação da UE ou nacional pertinente.
- (28) A fim de assegurar que os serviços técnicos cumprem normas de desempenho de nível elevado comuns a todos os Estados-Membros, o presente regulamento deve estabelecer as normas que os serviços técnicos devem cumprir, assim como o procedimento para a respetiva avaliação e para a acreditação desses serviços.
- (29) Para efeitos da homologação nacional concedida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 167/2013, os Estados-Membros devem poder exigir requisitos de construção diferentes dos previstos no presente regulamento. No entanto, deve incumbir-lhes a obrigação de homologar modelos de veículos, sistemas, componentes e unidades técnicas que estejam em conformidade com os requisitos previstos no presente regulamento.
- (30) Várias entradas do anexo I do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser alteradas para que se possa estabelecer requisitos para categorias de veículo suplementares, sempre que tal seja necessário.
- (31) O presente regulamento é aplicável a partir da data de aplicação do Regulamento (UE) n.º 167/2013,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

CAPÍTULO I

OBJETO E DEFINIÇÕES

Artigo 1.º

Objeto

O presente regulamento estabelece os requisitos técnicos pormenorizados e os procedimentos de ensaio no que respeita à conceção, construção e montagem de veículos para efeitos da homologação dos veículos agrícolas e florestais e dos respetivos sistemas, componentes e unidades técnicas, as disposições e requisitos pormenorizados no que respeita aos procedimentos de homologação, aos ensaios virtuais e à conformidade da produção, as especificações técnicas relativas ao acesso à informação sobre reparação e manutenção e as normas e critérios de desempenho para efeitos da avaliação dos serviços técnicos em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 167/2013.

Artigo 2.º

Definições

São aplicáveis as seguintes definições:

- 1) «Ponto de referência do banco (S)», o ponto de intersecção, situado no plano longitudinal médio do banco, entre o plano tangente à base do encosto estofado e um plano horizontal. Este plano horizontal interseta a superfície inferior do banco 150 mm à frente do ponto de referência do banco (S) tal como definido no apêndice 8 do anexo XIV;
- 2) «Dispositivo de comando», qualquer dispositivo cujo acionamento direto permita modificar o estado ou o funcionamento do trator ou de qualquer equipamento a ele engatado;
- 3) «Blindagem», um dispositivo de proteção situado imediatamente à frente da parte perigosa e que, sozinho ou com outras partes da máquina, protege, por todos os lados, do contacto com a parte perigosa;
- 4) «Resguardo», um dispositivo de proteção que, por meio de um corrimão, uma grade ou um elemento semelhante, dá a distância de segurança necessária para impedir o contacto com a parte perigosa;
- 5) «Cobertura», um dispositivo de proteção situado imediatamente à frente da parte perigosa e que protege, pelo lado aberto, do contacto com a parte perigosa;
- 6) «Firmemente fixados» significa que a remoção daqueles dispositivos só poderá ser efetuada com o auxílio de ferramentas;
- 7) «Superfície quente», qualquer superfície metálica do trator que atinja, nas condições normais de utilização previstas pelo fabricante, uma temperatura superior a 85 °C ou qualquer superfície plástica que atinja uma temperatura superior a 100 °C.

CAPÍTULO II

CONSTRUÇÃO DOS VEÍCULOS E REQUISITOS GERAIS DE HOMOLOGAÇÃO

Artigo 3.º

Obrigações gerais dos fabricantes no que diz respeito à construção dos veículos

- 1. Os fabricantes devem equipar os veículos agrícolas e florestais com sistemas, componentes e unidades técnicas com incidência na segurança no trabalho cuja conceção, construção e montagem permita que o veículo, em condições normais de utilização e mantido de acordo com as prescrições do fabricante, cumpra os requisitos técnicos pormenorizados e os procedimentos de ensaio previstos nos artigos 4.º a 32.º.
- 2. Os fabricantes devem demonstrar, por meio de ensaios de demonstração física, à entidade homologadora que os veículos agrícolas e florestais colocados no mercado, matriculados ou postos em circulação na União cumprem os requisitos técnicos pormenorizados e os procedimentos de ensaio previstos nos artigos 4.º a 32.º.
- 3. Os fabricantes devem garantir que o equipamento e as peças sobresselentes que são colocados no mercado ou postos em circulação na União cumprem os requisitos técnicos pormenorizados e os procedimentos de ensaio previstos no presente regulamento. Um veículo agrícola e florestal homologado e equipado com uma peça ou equipamento sobresselente deve cumprir os mesmos requisitos de ensaio e valores-limite de desempenho que um veículo equipado com uma peça de origem.
- 4. Os fabricantes devem garantir que os procedimentos de homologação destinados a verificar a conformidade da produção são respeitados no que se refere aos requisitos pormenorizados de construção dos veículos previstos no presente regulamento.

Artigo 4.º

Aplicação dos regulamentos da UNECE

Os regulamentos da UNECE e suas alterações indicados no anexo I do presente regulamento são aplicáveis à homologação dos veículos agrícolas e florestais nas condições estabelecidas no presente regulamento.

Artigo 5.º

Reconhecimento dos relatórios de ensaio emitidos com base nos códigos da OCDE para efeitos de homologação UE

Em conformidade com o artigo 50.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013, os relatórios de ensaio emitidos com base nos códigos da OCDE constantes do anexo II do presente regulamento devem ser reconhecidos para efeitos da homologação UE como alternativa ao relatório de ensaio emitido com base no presente regulamento.

Artigo 6.º

Disposições relativas aos procedimentos de homologação e requisitos aplicáveis aos ensaios virtuais

As disposições relativas aos procedimentos de homologação a que se refere o artigo 20.º, n.º 8, do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e os requisitos aplicáveis aos ensaios virtuais a que se refere o artigo 27.º, n.º 6, desse regulamento são estabelecidos no anexo III do presente regulamento.

Artigo 7.º

Disposições relativas à conformidade da produção

As disposições relativas à conformidade da produção a que se refere o artigo 28.°, n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 167/2013 são estabelecidas no anexo IV do presente regulamento.

Artigo 8.º

Requisitos relativos ao acesso à informação sobre reparação e manutenção

Os requisitos relativos ao acesso à informação sobre reparação e manutenção a que se refere o artigo 53.º, n.º 12, do Regulamento (UE) n.º 167/2013 são estabelecidos no anexo V do presente regulamento.

Artigo 9.º

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio dinâmico)

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem no que respeita ao ensaio dinâmico de veículos das categorias T1, T4.2 e T4.3 a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo VI do presente regulamento.

Artigo 10.º

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (tratores de lagartas)

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem para tratores de lagartas no que respeita aos veículos das categorias C1, C2, C4.2 e C4.3 a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo VII do presente regulamento.

Artigo 11.º

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio estático)

Em alternativa aos requisitos dos artigos 9.º e 10.º, os fabricantes podem optar por cumprir os requisitos do presente artigo se o modelo de veículo for abrangido pelo âmbito de aplicação estabelecido no anexo VIII do presente regulamento. Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem no que respeita ao ensaio estático de veículos das categorias T1/C1, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3 a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo VIII do presente regulamento.

Artigo 12.º

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (montadas na frente em tratores de via estreita)

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na frente em tratores de via estreita no que respeita aos veículos das categorias T2, T3 e T4.3 a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo IX do presente regulamento.

Artigo 13.º

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na retaguarda em tratores de via estreita)

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na retaguarda em tratores de via estreita no que respeita a veículos das categorias T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3 a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo X do presente regulamento.

Artigo 14.º

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção contra a queda de objetos

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às estruturas de proteção contra a queda de objetos para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XI do presente regulamento.

Artigo 15.º

Requisitos aplicáveis aos bancos dos passageiros

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis aos bancos dos passageiros para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XII do presente regulamento.

Artigo 16.º

Requisitos aplicáveis à exposição do condutor ao nível sonoro

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis à exposição do condutor ao nível sonoro para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo $18.^{\circ}$, n. $^{\circ}$ 2, alínea d), do Regulamento (UE) n. $^{\circ}$ 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XIII do presente regulamento.

Artigo 17.º

Requisitos aplicáveis ao banco do condutor

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis ao banco do condutor para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo $18.^{\circ}$, $n.^{\circ}$ 2, alínea e), do Regulamento (UE) $n.^{\circ}$ 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XIV do presente regulamento.

Artigo 18.º

Requisitos aplicáveis ao espaço de manobra e ao acesso ao lugar de condução

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis ao espaço de manobra e ao acesso ao lugar de condução para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea f), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XV do presente regulamento.

Artigo 19.º

Requisitos aplicáveis às tomadas de força

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às tomadas de força para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea g), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XVI do presente regulamento.

Artigo 20.º

Requisitos aplicáveis à proteção dos elementos motores

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis à proteção dos elementos motores para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea h), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XVII do presente regulamento.

Artigo 21.º

Requisitos aplicáveis às fixações dos cintos de segurança

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às fixações dos cintos de segurança para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea i), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XVIII do presente regulamento.

Artigo 22.º

Requisitos aplicáveis aos cintos de segurança

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis aos cintos de segurança para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea j), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XIX do presente regulamento.

Artigo 23.º

Requisitos aplicáveis à proteção contra a penetração de objetos

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis à proteção contra a penetração de objetos para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea k), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XX do presente regulamento.

Artigo 24.º

Requisitos aplicáveis aos sistemas de escape

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis aos sistemas de escape para os veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea l), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXI do presente regulamento.

Artigo 25.º

Requisitos aplicáveis ao manual do utilizador

Os requisitos aplicáveis ao manual do utilizador, bem como os aspetos relativos à proteção do condutor contra substâncias perigosas e a exploração e manutenção do veículo para veículos das categorias T, C, R e S a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alíneas l), n) e q), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 são estabelecidos no anexo XXII do presente regulamento.

Artigo 26.º

Requisitos aplicáveis aos dispositivos de comando, incluindo segurança e fiabilidade dos sistemas de comando e dispositivos de paragem de emergência e de paragem automática

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis aos dispositivos de comando, incluindo segurança e fiabilidade dos sistemas de comando e dispositivos de paragem de emergência e de paragem automática para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea o), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXIII do presente regulamento.

Artigo 27.º

Requisitos aplicáveis à proteção contra outros riscos mecânicos

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis à proteção contra riscos mecânicos, incluindo aspetos relativos à proteção contra superfícies rugosas, arestas e ângulos vivos, rutura de tubagens que transportam fluidos e o movimento incontrolado do veículo, para além dos mencionados nos artigos 9.º a 14.º, 19.º e 23.º para veículos das categorias T, C, R e S a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea p), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXIV do presente regulamento.

Artigo 28.º

Requisitos aplicáveis a resguardos e dispositivos de proteção

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis aos resguardos e dispositivos de proteção para veículos das categorias T, C, R e S a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea r), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXV do presente regulamento.

Artigo 29.º

Requisitos aplicáveis a informações, avisos e marcações

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis a informações, avisos e marcações, incluindo aspetos relacionados com os sinais de aviso relativos à travagem e ao funcionamento e à manutenção do veículo, para veículos das categorias T, C, R e S, a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea s), do Regulamento (UE) n.º 167/2013, devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXVI do presente regulamento.

Artigo 30.º

Requisitos aplicáveis aos materiais e produtos

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis aos materiais e produtos para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXVII do presente regulamento.

Artigo 31.º

Requisitos aplicáveis às baterias

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis às baterias para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea u), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXVIII do presente regulamento.

Artigo 32.º

Requisitos aplicáveis à proteção contra substâncias perigosas

Os procedimentos e os requisitos de ensaio aplicáveis à proteção contra substâncias perigosas para veículos das categorias T e C a que se refere o artigo 18.º, n.º 2, alínea l), do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem ser efetuados e verificados em conformidade com o anexo XXIX do presente regulamento.

CAPÍTULO III

REQUISITOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TÉCNICOS

Artigo 33.º

Normas de desempenho e avaliação dos serviços técnicos

Os serviços técnicos devem cumprir as normas de desempenho e o procedimento relativo à sua avaliação referidos no artigo $61.^{\circ}$ do Regulamento (UE) $n.^{\circ}$ 167/2013, que devem ser verificados em conformidade com o anexo XXX do presente regulamento.

Artigo 34.º

Autorização de realização de autoensaios

Os autoensaios realizados pelos serviços técnicos internos a que se refere o artigo 60.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 167/2013, só podem ser realizados nos casos autorizados no anexo III do presente regulamento.

CAPÍTULO IV

HOMOLOGAÇÃO NACIONAL DE VEÍCULOS, SISTEMAS, COMPONENTES OU UNIDADES TÉCNICAS

Artigo 35.º

Homologação nacional de veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas

As autoridades nacionais não podem recusar a homologação nacional de um modelo de veículo ou tipo de sistema, componente ou unidade técnica por motivos relacionados com requisitos de construção se o veículo, sistema, componente ou a unidade técnica satisfizerem os requisitos estabelecidos no presente regulamento.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 36.º

Alterações ao anexo I do Regulamento (UE) n.º 167/2013

O anexo I do Regulamento (UE) n.º 167/2013 é alterado do seguinte modo:

- 1) No n.º 39, as entradas correspondentes às categorias de veículos Ca e Cb são substituídas por «X»;
- 2) No n.º 41, as entradas correspondentes às categorias de veículos T2a e T2b são substituídas por «X»;
- 3) No n.º 43, as entradas correspondentes às categorias de veículos Ca e Cb são substituídas por «X»;
- 4) No n.º 44, as entradas correspondentes às categorias de veículos Ca e Cb são substituídas por «X».

Artigo 37.º

Entrada em vigor e aplicação

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2016.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de setembro de 2014.

Pela Comissão O Presidente José Manuel BARROSO

ÍNDICE

Número do anexo	Título do anexo	Página	
Construção dos veículos e requisitos gerais de homologação			
I	Aplicação dos regulamentos da UNECE	12	
II	Reconhecimento dos relatórios de ensaio emitidos com base nos códigos da OCDE para efeitos de homologação UE	13	
III	Disposições relativas aos procedimentos de homologação e requisitos aplicáveis aos ensaios virtuais	14	
IV	Disposições relativas à conformidade da produção	18	
V	Requisitos relativos ao acesso à informação sobre reparação e manutenção	22	
VI	Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio dinâmico)	30	
VII	Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (tratores de lagartas)	51	
VIII	Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio estático)	78	
IX	Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (montadas na frente em tratores de via estreita)	105	
X	Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na retaguarda em tratores de via estreita)	182	
XI	Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção contra a queda de objetos	214	
XII	Requisitos aplicáveis aos bancos dos passageiros	223	
XIII	Requisitos aplicáveis à exposição do condutor ao nível sonoro	224	
XIV	Requisitos aplicáveis ao banco do condutor	228	
XV	Requisitos aplicáveis ao espaço de manobra e ao acesso ao lugar de condução	265	
XVI	Requisitos aplicáveis às tomadas de força	275	

Número do anexo	Título do anexo	Página
XVII	Requisitos aplicáveis à proteção dos elementos motores	276
XVIII	Requisitos aplicáveis às fixações dos cintos de segurança	288
XIX	Requisitos aplicáveis aos cintos de segurança	292
XX	Requisitos aplicáveis à proteção contra a penetração de objetos	293
XXI	Requisitos aplicáveis aos sistemas de escape	294
XXII	Requisitos aplicáveis ao manual do utilizador	295
XXIII	Requisitos aplicáveis aos dispositivos de comando, incluindo segurança e fiabilidade dos sistemas de comando e dispositivos de paragem de emergência e de paragem automática	300
XXIV	Requisitos aplicáveis à proteção contra outros riscos mecânicos	308
XXV	Requisitos aplicáveis a resguardos e dispositivos de proteção	310
XXVI	Requisitos aplicáveis a informações, avisos e marcações	311
XXVII	Requisitos aplicáveis aos materiais e produtos	312
XXVIII	Requisitos aplicáveis às baterias	313
XXIX	Requisitos aplicáveis à proteção contra substâncias perigosas	314
Requisitos relativos aos serviços técnicos		
XXX	Normas de desempenho e avaliação dos serviços técnicos	315

ANEXO I

Aplicação dos regulamentos da UNECE

Regulamento UNECE n.º	Objeto	Série de alterações	Referência do JO	Aplicabilidade
14	Fixações dos cintos de segurança, sistemas de fixação ISOFIX e pontos de fixação dos tirantes superiores ISOFIX	Suplemento 1 à série 07 de alterações	JO L 109 de 28.4.2011, p. 1	TeC
16	Cintos de segurança, sistemas de retenção e sistemas de retenção para crianças	Suplemento 1 à série 06 de alterações	JO L 233 de 9.9.2011, p. 1	ТеС
43	Vidraças de segurança	Suplemento 12 à série 00 de alterações	JO L 230 de 31.8.2010, p. 119	ТеС
60	Comandos acionados pelo condutor — identificação de comandos, avisadores e indicadores (ciclomotores/motociclos)		JO L 95 de 31.3.2004, p. 10	ТеС
79	Dispositivos de direção	Suplemento 3 à série 01 de alterações e Corrigenda de 20 de janeiro de 2006	JO L 137 de 27.5.2008, p. 25	ТеС

Nota explicativa:

O facto de um componente estar incluído nesta lista não torna a sua instalação obrigatória. Para certos componentes, no entanto, os requisitos para a sua instalação obrigatória estão estabelecidos noutros anexos do presente regulamento.

Reconhecimento dos relatórios de ensaio emitidos com base nos códigos da OCDE para efeitos de homologação UE

ANEXO II

Relatório de ensaio emitido com base no código da OCDE n.º	Objeto	Edição	Aplicabilidade	Alternativa ao relatório de ensaio UE com base em
3	Ensaios oficiais das estruturas de proteção em tratores agrícolas e florestais (ensaio dinâmico)	Edição 2015 -julho 2014-	T1, T4.2 e T4.3	Anexo VI e Anexo XVIII (se as fixações dos cintos de segu- rança tiverem sido objeto de ensaio)
4	Ensaios oficiais das estruturas de proteção em tratores agrícolas e florestais (ensaio estático)	Edição 2015 -julho 2014-	T1/C1, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3	Anexo VIII e Anexo XVIII (se as fixações dos cintos de segu- rança tiverem sido objeto de ensaio)
5	Medição oficial do ruído no(s) lugar(es) de condução em tratores agrícolas e florestais	Edição 2015 -julho 2014-	T e C	Anexo XIII
6	Ensaios oficiais das estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na frente de tratores agrícolas e florestais com rodas de via estreita	Edição 2015 -julho 2014-	T2, T3 e T4.3	Anexo IX e Anexo XVIII (se as fixações dos cintos de segu- rança tiverem sido objeto de ensaio)
7	Ensaios oficiais das estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na retaguarda de tratores agrícolas e florestais com rodas de via estreita	Edição 2015 -julho 2014-	T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3	Anexo X e Anexo XVIII (se as fixações dos cintos de segu- rança tiverem sido objeto de ensaio)
8	Ensaios oficiais das estruturas de proteção em tratores agrícolas e florestais de lagartas	Edição 2015 -julho 2014-	C1, C2, C4.2 e C4.3	Anexo VII e Anexo XVIII (se as fixações dos cintos de segu- rança tiverem sido objeto de ensaio)
10	Ensaios oficiais das estruturas de proteção contra a queda de objetos montadas em tratores agrícolas e florestais	Edição 2015 -julho 2014-	ТеС	Anexo XI Parte C

ANEXO III

Disposições relativas aos procedimentos de homologação e requisitos aplicáveis aos ensaios virtuais

1. Processo de homologação

Ao receber um pedido de homologação de veículos, a entidade homologadora deve:

- 1.1. Verificar se todos os certificados de homologação UE e relatórios de ensaio, emitidos nos termos do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento aplicáveis à homologação de veículos, abrangem o modelo de veículo e correspondem aos requisitos previstos;
- 1.2. Assegurar-se, através da documentação, de que as especificações e os dados do veículo, contidos na ficha de informações do veículo, estão incluídos nos dados constantes dos dossiês de homologação e nos certificados de homologação UE emitidos nos termos do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento;
- 1.3. Efetuar, ou mandar efetuar, numa amostra selecionada de veículos do modelo a homologar, inspeções de peças e sistemas do veículo, para verificar se o(s) veículo(s) é(são) fabricado(s) de acordo com os dados relevantes contidos no dossiê de homologação autenticado em relação ao Regulamento (UE) n.º 167/2013 e aos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento;
- Efetuar, ou mandar efetuar, as verificações de instalação pertinentes em relação às unidades técnicas, se for caso disso;
- 1.5. Efetuar, ou mandar efetuar, as verificações necessárias em relação à presença dos elementos previstos no anexo I do Regulamento (UE) n.º 167/2013.

2. Combinação das especificações técnicas

O número de veículos a apresentar deve ser suficiente para permitir a verificação correta das várias combinações a homologar, de acordo com os seguintes critérios:

- 2.1. Unidade de propulsão
- 2.2. Transmissão
- 2.3. Eixos motores (número, posição e interligação)
- 2.4. Eixos direcionais (número e posição);
- 2.5. Sistema de travagem e eixos travados (número);
- 2.6. Estrutura de proteção em caso de capotagem;
- 2.7. Proteção contra substâncias perigosas.

3. Disposições específicas

- 3. No caso de não estarem disponíveis certificados de homologação ou relatórios de ensaio relativamente às matérias abrangidas pelo Regulamento (UE) n.º 167/2013 ou pelos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento, a entidade homologadora deve:
- 3.1. Mandar efetuar os ensaios e verificações necessários exigidos pelo Regulamento (UE) n.º 167/2013 e pelos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento;

- 3.2. Verificar se o veículo está em conformidade com as especificações descritas no dossiê de fabrico e se satisfaz os requisitos técnicos do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento;
- 3.3. Efetuar, ou mandar efetuar, as verificações de instalação pertinentes em relação aos componentes e às unidades técnicas, se for caso disso.
- 4. Procedimentos a seguir durante o processo de homologação UE em várias fases
- 4.1. Generalidades
- 4.1.1. O funcionamento satisfatório do processo de homologação UE em várias fases exige ações conjuntas por parte de todos os fabricantes envolvidos. Para esse fim, as entidades homologadoras devem assegurar, antes de concederem a homologação da primeira fase e das fases subsequentes, que existem acordos adequados entre os diversos fabricantes no que se refere ao fornecimento e intercâmbio de documentos e informações, de modo que o modelo de veículo completado cumpra os requisitos técnicos do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento. Tais informações devem incidir, nomeadamente, sobre as homologações dos sistemas, componentes e unidades técnicas pertinentes e sobre as peças do veículo que fazem parte do veículo incompleto mas ainda não estão homologadas.
- 4.1.2. As homologações UE em conformidade com o ponto 4 devem ser concedidas com base no estado de acabamento do modelo de veículo nesse momento e devem incluir todas as homologações concedidas nas fases anteriores.
- 4.1.3. Cada fabricante envolvido num processo de homologação UE em várias fases é responsável pela homologação e pela conformidade da produção de todos os sistemas, componentes ou unidades técnicas fabricados por si ou adicionados por si à fase previamente construída. Não é responsável por elementos que tenham sido homologados numa fase anterior, exceto nos casos em que modifique peças importantes de tal forma que a homologação previamente concedida deixe de ser válida.
- 4.2. Procedimentos

A entidade homologadora deve:

- 4.2.1. Verificar se todos os certificados de homologação UE e relatórios de ensaio, emitidos nos termos do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento aplicáveis à homologação de veículos, abrangem o modelo de veículo no seu estado de acabamento e correspondem aos requisitos previstos;
- 4.2.2. Assegurar que todos os dados relevantes, tendo em conta o estado de acabamento do veículo, estão incluídos no dossiê de fabrico:
- 4.2.3. Assegurar-se, através da documentação, de que as especificações e os dados do veículo, contidos no dossiê de fabrico do veículo, estão incluídos nos dados constantes dos dossiês de homologação e nos certificados de homologação UE, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 167/2013 ou os atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento; e, no caso de um veículo completado, confirmar, quando uma rubrica do dossiê de fabrico não estiver incluída em qualquer um dos dossiês de homologação, que a peça ou a característica em causa está de acordo com as indicações contidas no dossiê de fabrico;
- 4.2.4. Efetuar, ou mandar efetuar, numa amostra selecionada de veículos do modelo a homologar, inspeções de peças e sistemas do veículo, para verificar se o(s) veículo(s) é(são) fabricado(s) de acordo com os dados relevantes contidos no dossiê de homologação autenticado em relação ao Regulamento (UE) n.º 167/2013 e aos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento;
- 4.2.5. Efetuar, ou mandar efetuar, as verificações de instalação pertinentes em relação às unidades técnicas, se for caso disso.

- 4.3. O número de veículos a inspecionar para efeitos no disposto no ponto 4.2.4 deve ser suficiente para permitir o controlo correto das várias combinações a submeter a homologação UE, de acordo com o estado de acabamento do veículo e com os critérios estabelecidos no ponto 2.
- Condições em que devem realizar-se os ensaios virtuais e requisitos que podem ser objeto de ensaios virtuais
- 5.1. Objetivos e âmbito de aplicação

O ponto 5 estabelece as disposições adequadas para a realização de ensaios virtuais, nos termos do artigo $27.^{\circ}$, n.° 6, do Regulamento (UE) n.° 167/2013. Não se aplica ao segundo parágrafo do artigo $27.^{\circ}$ n.° 3, do mesmo regulamento.

5.2. Lista de requisitos que podem ser objeto de ensaios virtuais

Quadro 1

Lista de requisitos que podem ser objeto de ensaios virtuais

Referência do ato delegado	N.º do Anexo	Requisito	Restrições / Observações
RVCR	IX	características de capotagem contínua ou interrompida em caso de tombamento lateral de um trator de via estreita equipado com uma estrutura de proteção mon- tada à frente do banco do condutor	Secção B4

6. Condições em que devem realizar-se os ensaios virtuais

6.1. Modelo de ensaio virtual

A estrutura de base para descrever e realizar ensaios virtuais deve ter as seguintes características:

- 6.1.1. Objetivo;
- 6.1.2. Modelo de estrutura;
- 6.1.3. Condições-limite;
- 6.1.4. Condições de carga;
- 6.1.5. Cálculo;
- 6.1.6. Avaliação;
- 6.1.7. Documentação.
- 6.2. Fundamentos da simulação e do cálculo em computador
- 6.2.1. Modelo matemático

O modelo matemático deve ser fornecido pelo fabricante. Deve refletir a complexidade da estrutura, sistema e componentes do veículo a submeter a ensaio em função dos requisitos. Devem aplicar-se estas disposições, com as necessárias adaptações, ao ensaio dos componentes ou das unidades técnicas independentemente do veículo.

6.2.2. Processo de validação do modelo matemático

O modelo matemático deve ser validado por comparação com as condições de ensaio reais. Deve efetuar-se um ensaio físico para efeitos de comparação dos resultados obtidos através do modelo matemático com os resultados de um ensaio físico. Deve ficar provada a comparabilidade do ensaio. O fabricante ou o serviço técnico devem redigir um relatório de validação, a apresentar à entidade homologadora. Qualquer alteração introduzida no modelo matemático ou no software que seja suscetível de invalidar o relatório de validação deve ser comunicada à entidade homologadora, que pode requerer a realização de um novo processo de validação. O fluxograma do processo de validação é apresentado na figura 1 do ponto 7.

6.2.3. Documentação

O fabricante deve disponibilizar os dados e os instrumentos auxiliares utilizados para a simulação e o cálculo devidamente documentados.

6.2.4. Ferramentas e apoio


A pedido do serviço técnico, o fabricante deve fornecer as ferramentas necessárias, ou facultar-lhes o acesso, incluindo o software adequado.

- 6.2.5. O fabricante deve ainda fornecer ao serviço técnico o apoio adequado, quando necessário.
- 6.2.6. Facultar acesso e apoio ao serviço técnico não exime este último das obrigações referentes às competências do seu pessoal, ao pagamento dos direitos de licenças e ao respeito da confidencialidade.

7. Processo de validação para ensaio virtual

Figura 1

Fluxograma do processo de validação de ensaio virtual



ANEXO IV

Disposições relativas à conformidade da produção

1. **Definições**

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:

- 1.1. «Sistema de gestão da qualidade», um conjunto de elementos, inter-relacionados ou em interação, que as organizações utilizam para orientar e controlar a forma como as políticas de qualidade são aplicadas e como são alcançados os objetivos de qualidade;
- 1.2. «Inspeção», um processo de recolha de provas utilizado para avaliar de que modo os critérios de inspeção estão a ser aplicados; deve ser objetivo, imparcial e independente, devendo o processo de inspeção ser sistemático e documentado;
- 1.3. «Medidas corretivas», um processo de resolução de problemas com as subsequentes medidas tomadas para eliminar as causas de uma não-conformidade ou situação indesejável e concebido para evitar a sua recorrência;

2. Finalidade

- 2.1. O procedimento de conformidade da produção procura assegurar que cada veículo, sistema, componente, unidade técnica, peça ou equipamento produzido esteja em conformidade com as especificações e os requisitos de desempenho e de marcação do modelo ou tipo homologado.
- 2.2. Os procedimentos incluem, de forma indissociável, a avaliação dos sistemas de gestão da qualidade, em seguida referidos como «avaliação inicial» e especificados no ponto 3, e a verificação e os controlos relacionados com a produção, em seguida referidos como «disposições relativas à conformidade do produto», estabelecidos no ponto 4.

3. Avaliação inicial

- 3.1. Antes de conceder a homologação, a entidade homologadora deve verificar a existência de disposições e procedimentos satisfatórios estabelecidos pelo fabricante para assegurar um controlo eficaz, de modo que os veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas, aquando da produção, sejam conformes ao modelo ou tipo homologados.
- 3.2. As orientações para inspeções de sistemas de gestão da qualidade ou gestão ambiental constantes da norma EN ISO 19011:2011 são aplicáveis à avaliação inicial.
- 3.3. Os requisitos constantes do ponto 3.1 devem ser verificados a contento da entidade homologadora que concede a homologação. A entidade homologadora deve considerar satisfatórias a avaliação inicial e as disposições relativas à conformidade do produto, referidas no ponto 4, tendo em conta, conforme necessário, uma das disposições descritas nos pontos 3.3.1 a 3.3.3, ou uma combinação dessas disposições no todo ou em parte, conforme adequado.
- 3.3.1. A avaliação inicial e/ou a verificação das disposições relativas à conformidade do produto devem ser efetuadas pela entidade homologadora que concede a homologação ou por um organismo designado para agir em seu nome.
- 3.3.1.1. Ao considerar a extensão da avaliação inicial a efetuar, a entidade homologadora pode ter em conta informações disponíveis relacionadas com:
- 3.3.1.1.1. A certificação do fabricante, descrita no ponto 3.3.3, que não tenha sido qualificada ou reconhecida ao abrigo desse ponto;
- 3.3.1.1.2. No caso da homologação de componentes ou de unidades técnicas, as avaliações do sistema de qualidade efetuadas nas instalações do fabricante do componente ou da unidade técnica pelo(s) fabricante(s) do veículo, de acordo com uma ou mais especificações do setor industrial que cumprem os requisitos da norma harmonizada EN ISO 9001:2008.
- 3.3.2. A avaliação inicial e/ou a verificação das disposições relativas à conformidade do produto podem também ser efetuadas pela entidade homologadora de outro Estado-Membro ou pelo organismo designado para esse fim pela entidade homologadora.

- 3.3.2.1. Neste caso, a entidade homologadora do outro Estado-Membro deve preparar uma declaração de conformidade, indicando as áreas e as instalações de produção abrangidas que são relevantes para os veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas a homologar.
- 3.3.2.2. Ao receber um pedido de declaração de conformidade da entidade homologadora de um Estado-Membro que concede a homologação, a entidade homologadora de outro Estado-Membro deve enviar imediatamente a declaração de conformidade ou comunicar que não se encontra em condições de a fornecer.
- 3.3.2.3. A declaração de conformidade deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
- 3.3.2.3.1. Grupo ou empresa (por ex.: Automóveis XYZ);
- 3.3.2.3.2. Organização específica (por ex.: divisão europeia);
- 3.3.2.3.3. Fábricas/locais [por ex.: fábrica de motores 1 (Reino Unido), fábrica de veículos 2 (Alemanha)];
- 3.3.2.3.4. Gama de veículos/componentes (por ex.: todos os modelos da categoria T1);
- 3.3.2.3.5. Áreas avaliadas (por ex.: montagem de motores, prensagem e montagem de carroçarias, montagem dos veículos);
- 3.3.2.3.6. Documentos examinados (por ex.: manual e procedimentos da empresa e do local de produção relativos à qualidade);
- 3.3.2.3.7. Data da avaliação (por exemplo, inspeção realizada entre 18 e 30 de maio de 2013);
- 3.3.2.3.8. Visita de inspeção planeada (por exemplo, outubro de 2014).
- 3.3.3. A entidade homologadora deve também aceitar a certificação adequada do fabricante em conformidade com a norma EN ISO 9001:2008 ou uma norma harmonizada equivalente que cumpra os requisitos da avaliação inicial do ponto 3.3. O fabricante deve fornecer pormenores da certificação e comprometer-se a informar a entidade homologadora de quaisquer revisões da respetiva validade ou âmbito.
- 3.4. Para efeitos da homologação de veículos, as avaliações iniciais efetuadas para conceder homologações a sistemas, componentes e unidades técnicas do veículo não precisam de ser repetidas, mas devem ser complementadas por uma avaliação que abranja os locais e as atividades relacionados com a montagem do veículo completo não abrangidos pelas avaliações anteriores.

4. Disposições relativas à conformidade do produto

- 4.1. Todos os veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas aprovados ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 167/2013, dos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento, de um regulamento da UNECE apenso ao Acordo de 1958 revisto ou de um relatório de ensaio completo elaborado com base nos códigos da OCDE constantes do anexo II do presente regulamento, devem ser fabricados de molde a que a sua conformidade com o modelo ou tipo homologado seja garantida, mediante o cumprimento dos requisitos do presente anexo, do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento, bem como do(s) regulamento(s) da UNECE e do(s) código(s) da OCDE pertinentes.
- 4.2. Antes de conceder uma homologação em aplicação do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados e de execução adotados ao abrigo desse regulamento, de um regulamento da UNECE apenso ao Acordo de 1958 revisto ou de um código da OCDE, a entidade homologadora de um Estado-Membro deve verificar a existência de disposições adequadas e de planos de controlo documentados, a acordar com o fabricante para cada homologação, com vista a efetuar, a intervalos determinados, os ensaios ou verificações correlacionados necessários para verificar que se mantém a conformidade com o modelo ou tipo homologado, incluindo, quando aplicável, os ensaios especificados no Regulamento (UE) n.º 167/2013, no regulamento da UNECE e no código da OCDE.
- 4.3. O titular da homologação deve, em especial:
- 4.3.1. Assegurar a existência e a aplicação de procedimentos que permitam um controlo eficaz da conformidade dos produtos (veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas) com o modelo ou tipo homologados;

- 4.3.2. Ter acesso aos equipamentos de ensaio ou outros equipamentos adequados necessários para verificar a conformidade com cada modelo ou tipo homologado;
- 4.3.3. Assegurar que os resultados dos ensaios ou das verificações são registados e que os documentos anexados a esses relatórios continuam disponíveis durante um período até 10 anos a determinar de comum acordo com a entidade homologadora;
- 4.3.4. Analisar os resultados de cada tipo de ensaio ou de verificação para comprovar e assegurar a estabilidade das características do produto, admitindo as variações próprias de uma produção industrial;
- 4.3.5. Assegurar que sejam efetuados, para cada tipo de produto, pelo menos as verificações e os ensaios prescritos no Regulamento (UE) n.º 167/2013 e nos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento, bem como as verificações e os ensaios prescritos no regulamento da UNECE ou código da OCDE aplicável;
- 4.3.6. Assegurar que qualquer conjunto de amostras ou peças a ensaiar que, no tipo de ensaio ou de verificação em questão, revele não-conformidade, dê origem a nova amostragem e a novos ensaios ou verificações. Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para restabelecer o processo de produção, a fim de assegurar a conformidade com o modelo ou tipo homologado.
- 4.3.7. No caso de homologação de veículos, as verificações referidas no ponto 4.3.5 devem consistir, pelo menos, na verificação das especificações de construção corretas relativamente à homologação e das informações exigidas para os certificados de conformidade.
- 4.4. No caso de um processo de homologação em várias fases, mista ou em várias fases, a entidade homologadora que concede a homologação de veículo completo pode solicitar os dados específicos relativos à conformidade com os requisitos de produção estabelecidos no presente anexo a qualquer entidade homologadora que concedeu a homologação de qualquer sistema, componente ou unidade técnica relevante.
- 4.5. Se a entidade homologadora que concedeu a homologação ao veículo completo não estiver satisfeita com as informações comunicadas referidas no ponto 4.4 e tiver comunicado por escrito ao fabricante em causa e à entidade homologadora que concedeu a homologação do sistema, do componente ou da unidade técnica, a entidade homologadora que concede a homologação ao modelo de veículo completo deve solicitar inspeções ou verificações adicionais da conformidade da produção, a realizar no local do(s) fabricante(s) de tais sistemas, componentes ou unidades técnicas e os resultados devem ser imediatamente disponibilizados à entidade homologadora em causa.
- 4.6. Caso se apliquem os pontos 4.4 e 4.5 e os resultados das inspeções ou verificações adicionais não sejam considerados satisfatórios no entender da entidade homologadora que concede a homologação ao veículo completo, o fabricante deve assegurar que a conformidade da produção é restabelecida tão rapidamente quanto possível através de medidas corretivas, a contento da entidade homologadora que concede a homologação ao veículo completo e a contento da entidade homologadora que concede a homologação ao tipo de sistema, componente ou unidade técnica.

5. Disposições relativas à verificação continuada

- 5.1. A entidade que concedeu a homologação pode verificar, em qualquer momento, a conformidade dos métodos de controlo da produção aplicados em cada unidade de produção por meio de inspeções periódicas. O fabricante deve, para o efeito, permitir o acesso aos locais de fabrico, inspeção, ensaio, armazenamento e distribuição e deve prestar todas as informações necessárias no que se refere à documentação e registos do sistema de gestão da qualidade.
- 5.1.1. A abordagem normal para essas inspeções periódicas deve consistir na monitorização da eficácia continuada dos procedimentos estabelecidos nos pontos 3 e 4 (disposições relativas à avaliação inicial e à conformidade do produto) do presente anexo.
- 5.1.1.1. As atividades de fiscalização efetuadas pelos serviços técnicos (qualificados ou reconhecidos conforme exigido no ponto 3.3.3) devem ser aceites como cumprindo os requisitos do ponto 5.1.1, no que diz respeito aos procedimentos estabelecidos na avaliação inicial.
- 5.1.1.2. A periodicidade normal dessas verificações a efetuar pela entidade homologadora (para além das especificadas no ponto 5.1.1.1) deve assegurar que os controlos relevantes da conformidade da produção, aplicados em conformidade com os pontos 3 e 4, são analisados durante um período adequado ao clima de confiança estabelecido pela entidade homologadora.

- 5.2. Em cada inspeção, devem ser postos à disposição do inspetor os registos de ensaios, de verificações e da produção, em especial, os registos dos ensaios ou verificações documentados como exigido no ponto 4.2;
- 5.3. O inspetor pode proceder a uma seleção aleatória de amostras a analisar no laboratório do fabricante ou nas instalações do serviço técnico e, neste caso, apenas são efetuados ensaios físicos. O número mínimo de amostras pode ser determinado de acordo com os resultados da própria verificação do fabricante.
- 5.4. Caso o nível de controlo pareça insatisfatório ou se afigure necessário verificar a validade dos ensaios efetuados em aplicação do ponto 5.2, o inspetor deve selecionar amostras a enviar ao serviço técnico, para que proceda a ensaios físicos de acordo com os requisitos estabelecidos no ponto 4 e no Regulamento (UE) n.º 167/2013, nos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento, no regulamento da UNECE ou no código da OCDE aplicável.
- 5.5. No caso de se verificarem resultados insatisfatórios durante uma inspeção ou uma monitorização, a entidade homologadora deve assegurar que são tomadas todas as medidas necessárias para restabelecer a conformidade da produção o mais rapidamente possível.
- 5.6. Nos casos em que o Regulamento (UE) n.º 167/2013 exige a conformidade com regulamentos da UNECE ou autoriza a utilização de relatórios de ensaio completos elaborados com base em códigos da OCDE normalizados como alternativa aos requisitos dos atos delegados adotados por força desse regulamento, o fabricante pode optar por aplicar as disposições do presente anexo como uma alternativa equivalente aos requisitos de conformidade da produção nos regulamentos da UNECE ou códigos da OCDE correspondentes. Todavia, quando se apliquem os pontos 4.5 ou 4.6, todos os diferentes requisitos de conformidade da produção nos regulamentos da UNECE ou códigos da OCDE têm de ser cumpridos, a contento da entidade homologadora até esta decidir que a conformidade da produção foi restabelecida.

ANEXO V

Requisitos relativos ao acesso à informação sobre reparação e manutenção

LISTA DOS APÊNDICES

Número do apêndice	Título do apêndice	Página
1	Acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção dos veículos	26
2	Informação destinada à conceção de ferramentas de diagnóstico genéricas	28

1. **Definição**

Para efeitos do presente anexo, entende-se por: «acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo», a disponibilidade de toda a informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção necessária para a inspeção, o diagnóstico, a manutenção ou a reparação do veículo.

2. Cumprimento dos requisitos de acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo no procedimento de homologação

- 2.1. O fabricante deve garantir a conformidade com os requisitos técnicos do presente anexo no que diz respeito ao acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo.
- 2.2. As entidades homologadoras concedem a homologação só após terem recebido do fabricante um certificado de acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo.
- 2.3. O certificado de acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo comprova o cumprimento do disposto no Capítulo XV do Regulamento (UE) n.º 167/2013.
- 2.4. O certificado de acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo deve ser elaborado em conformidade com o modelo referido no artigo 53.º, n.º 8, terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 167/2013.

3. Acesso pago

Para além do acesso baseado na duração, nos termos do artigo 55.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013, os fabricantes podem oferecer um acesso baseado em pagamentos cobrados por transação e não baseados nos períodos de tempo para os quais é concedido o acesso. Caso os fabricantes ofereçam ambos os sistemas, de acesso baseado no período de tempo e de acesso baseado na transação, as oficinas de reparação independentes poderão escolher um sistema de acesso preferido, quer baseado no período de tempo quer baseado na transação.

4. Peças de substituição, ferramentas de diagnóstico e equipamento de ensaio

- 4.1. No contexto do artigo 53.º, n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 167/2013, o fabricante deve colocar as seguintes informações à disposição das partes interessadas com base em acordos individuais a que se aplica o princípio do artigo 55.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e fornecer dados de contacto no seu sítio web:
- 4.1.1. Informação pertinente que permita a conceção de componentes de substituição fundamentais para o correto funcionamento do sistema OBD;
- 4.1.2. Informação que permita a conceção de ferramentas de diagnóstico genéricas enumeradas no apêndice 2.
- 4.2. Para efeitos do ponto 4.1.1, a conceção de componentes de substituição não deve ser restringida por nenhuma das seguintes limitações:
- 4.2.1. Indisponibilidade de informações pertinentes;

- 4.2.2. Exigências técnicas relativas às estratégias de indicação de anomalias, caso sejam ultrapassados os valores-limite do OBD ou se o sistema OBD não puder satisfazer os requisitos básicos de monitorização previstos pelo presente regulamento;
- 4.2.3. Alterações específicas ao processamento da informação do OBD para se tratar independentemente o funcionamento do veículo a combustíveis líquidos ou gasosos;
- 4.2.4. Homologação de veículos alimentados a combustíveis gasosos que apresentem um número limitado de deficiências menores
- 4.3. Para efeitos do ponto 4.1.2, caso os fabricantes utilizem ferramentas de diagnóstico e equipamentos de ensaio segundo a norma ISO 22900-2:2009 relativa à interface modular de comunicação do veículo (MVCI) e a norma ISO 22901-2:2011 sobre intercâmbio aberto de dados de diagnóstico (ODX) nas suas redes de agentes franquiados, os operadores independentes terão acesso aos ficheiros ODX através do sítio web do fabricante.

5. Homologação em várias fases

- 5.1. No caso de uma homologação em várias fases, tal como definida no artigo 20.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013, o fabricante final é responsável por garantir o acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo no que se refere à(s) sua(s) própria(s) fase(s) de fabrico e à ligação à(s) fase(s) anterior(es).
- 5.2. Além disso, o fabricante final deve fornecer aos operadores independentes no seu sítio web as seguintes informações:
- 5.2.1. Endereço do sítio web do(s) fabricante(s) responsável(eis) pela(s) fase(s) anterior(es);
- 5.2.2. Nome e endereço de todos os fabricantes responsáveis pela(s) fase(s) anterior(es);
- 5.2.3. Número(s) de homologação da(s) fase(s) anterior(es);
- 5.2.4. Número do motor.
- 5.3. Os fabricantes responsáveis por uma determinada fase ou fases de homologação são responsáveis por fornecer através dos seus sítios web acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção dos veículos no que se refere à(s) fase(s) da homologação por que são responsáveis e a ligação à(s) fase(s) anterior(es).
- 5.4. O fabricante responsável por uma determinada fase, ou fases, de homologação deve fornecer as informações seguintes ao fabricante responsável pela fase seguinte:
- 5.4.1. Certificado de conformidade relativo à(s) fase(s) por que é responsável;
- 5.4.2. Certificado de acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo, incluindo os respetivos apêndices;
- 5.4.3. Número de homologação correspondente à(s) fase(s) por que é responsável;
- 5.4.4. Documentos referidos nos pontos 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, tal como facultados pelo(s) fabricante(s) envolvido(s) na(s) fase(s) anterior(es).
- 5.5. Cada fabricante deve autorizar o fabricante responsável pela fase seguinte a remeter os documentos fornecidos aos fabricantes responsáveis pelas fases subsequentes e final.
- 5.6. Além disso, numa base contratual, o fabricante responsável por uma determinada fase, ou fases, da homologação deve:

- 5.6.1. Fornecer ao fabricante responsável pela fase seguinte acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo, bem como à informação sobre a interface correspondentes à(s) fase(s) específica(s) por que é responsável;
- 5.6.2. Fornecer, a pedido de um fabricante responsável por uma fase subsequente da homologação, acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo e à informação sobre a interface correspondentes à(s) fase(s) específica(s) por que é responsável.
- 5.7. Um fabricante, incluindo um fabricante final, pode exigir pagamentos em conformidade com o disposto no artigo 55.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013 apenas no que diz especificamente respeito à(s) fase(s) por que é responsável.
- 5.8. Um fabricante, incluindo o fabricante final, não pode exigir pagamentos por prestar informações sobre o endereço web ou os dados de contacto de qualquer outro fabricante.

6. **Pequenos fabricantes**

- 6.1. Os fabricantes devem facultar o acesso à informação relativa à reparação e manutenção de um modo fácil, rápido e não discriminatório em comparação com as possibilidades dadas ou o acesso concedido às oficinas de reparação e representantes autorizados em conformidade com o artigo 53.º, n.º 13, do Regulamento (UE) n.º 167/2013, se a produção anual a nível mundial de um modelo de veículo abrangido por esse regulamento for inferior a:
 - a) Para a categoria T: 200 veículos;
 - b) Para a categoria C: 80 veículos;
 - c) Para a categoria R: 400 veículos;
 - d) Para a categoria S: 200 veículos.

No que se refere a um tipo de componente ou de unidade técnica abrangidos pelo regulamento supracitado, o número aplicável para efeitos da presente disposição corresponde a 250 unidades.

- 6.2. Os veículos, sistemas, componentes ou unidades técnicas abrangidos pelo ponto 1 devem ser enumerados no sítio web do fabricante que contém a informação relativa à reparação e manutenção.
- 6.3. A entidade homologadora deve notificar a Comissão de todas as homologações concedidas a pequenos fabricantes.
- 7. Cumprimento das obrigações respeitantes ao acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo
- 7.1. Uma entidade homologadora pode, em qualquer momento, por sua própria iniciativa, ou com base numa queixa ou numa avaliação por um serviço técnico, verificar o cumprimento das obrigações, por parte de um fabricante, decorrentes do Regulamento (UE) n.º 167/2013, do presente regulamento e dos termos do certificado de acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo.
- 7.2. Se uma entidade homologadora concluir que um fabricante não cumpriu as suas obrigações no que respeita ao acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo, a entidade homologadora que concedeu a homologação em causa deve adotar as medidas necessárias para corrigir a situação.
- 7.3. Tais medidas podem incluir a revogação ou suspensão da homologação, sanções pecuniárias ou outras adotadas em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 167/2013.
- 7.4. Se um operador independente ou uma associação profissional que represente operadores independentes apresentar uma queixa à entidade homologadora, esta deve realizar uma inspeção para verificar o cumprimento, pelo fabricante, das obrigações respeitantes ao acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo.

- 7.5. Para a realização da inspeção, a entidade homologadora pode solicitar a um serviço técnico ou a qualquer outro perito independente que proceda a uma avaliação para verificar o cumprimento dessas obrigações.
- 7.6. Se a informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo não estiver disponível quando for apresentado o pedido de homologação, o fabricante deve fornecê-la no prazo de seis meses a contar da data de homologação.
- 7.7. Se o veículo for colocado no mercado mais de seis meses depois da homologação, a informação deve ser apresentada na data em que o veículo for colocado no mercado.
- 7.8. A entidade homologadora pode presumir, com base num certificado de acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo completado, que o fabricante adotou medidas e procedimentos satisfatórios no que respeita ao acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo, desde que não tenha sido apresentada qualquer queixa e que o fabricante apresente o certificado dentro dos prazos previstos no ponto 7.7.
- 7.9. Se o certificado de conformidade não for apresentado nesse prazo, a entidade homologadora deve tomar as medidas adequadas para garantir a conformidade.

8. Requisitos de informação para garantir acesso a operadores independentes a áreas não protegidas

8.1. Para o acesso a qualquer informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo, com exceção da que diz respeito às áreas protegidas do veículo, os requisitos de registo para utilização do sítio web do fabricante por um operador independente devem exigir apenas as informações que forem necessárias para confirmar o modo de pagamento da informação.

9. Requisitos de informação para garantir o acesso dos operadores independentes a áreas protegidas

- 9.1. Para o acesso a qualquer informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção no tocante ao acesso a áreas protegidas do veículo, o operador independente deve ser aprovado e autorizado para esse fim com base em documentos comprovativos de que desenvolve uma atividade económica legítima e de que não foi condenado por qualquer atividade criminosa.
- 9.2. Os operadores independentes devem ter acesso às características de segurança do veículo utilizadas pelos representantes autorizados e pelas oficinas de reparação autorizadas sob a proteção de uma tecnologia de segurança relativa às trocas de dados de modo a garantir a sua confidencialidade, integridade e proteção contra a reprodução.
- 9.3. O Fórum de Acesso à Informação sobre Veículos previsto no artigo 56.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013 especificará os parâmetros para o cumprimento desses requisitos segundo as técnicas mais desenvolvidas.
- 9.4. Para a informação referente ao acesso às áreas protegidas do veículo, o operador independente deve apresentar um certificado em conformidade com a norma ISO 20828:2006, a fim de se identificar a si e à organização a que pertence. O fabricante deve responder com o seu próprio certificado, em conformidade com a norma ISO 20828:2006, para confirmar ao operador independente que está a aceder a um sítio legítimo do fabricante em questão. Ambas as partes devem manter um registo de todas as transações, indicando os veículos e as alterações neles efetuadas nos termos desta disposição.

Apêndice 1

Acesso à informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção dos veículos

1. Introdução

1.1. O presente apêndice estabelece requisitos técnicos para a acessibilidade da informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção dos veículos.

2. Requisitos

- 2.1. O fabricante deve fornecer informações sobre a reparação e a manutenção dos veículos utilizando apenas formatos abertos para texto e gráficos ou formatos que possam ser visualizados e impressos utilizando apenas os módulos de extensão de software normais de acesso livre e de fácil instalação e que funcionam em sistemas operativos de utilização corrente.
- 2.1.1. A informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção de veículos disponível através de sítios web deve respeitar a norma comum referida no artigo 53.°, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 167/2013.
- 2.1.2. Sempre que possível, as palavras-chave dos metadados devem ser conformes à norma ISO 15031-2:2010. Essa informação deve estar permanentemente disponível, salvo se necessário para efeitos de manutenção do sítio web.
- 2.1.3. Quem solicitar o direito de reprodução ou republicação da informação deve negociar diretamente com o fabricante em causa.
- 2.1.4. Deve igualmente ser disponibilizada documentação em matéria de formação, embora possa ser facultada através de outros meios e não apenas de sítios web.
- 2.2. As informações sobre todas as peças do veículo com as quais o veículo em questão tal como identificado pelo modelo e número de série ou pelo número de identificação do veículo (NIV), assim como por outros critérios como a distância entre eixos, a potência do motor, o nível e as opções de acabamento é equipado pelo fabricante e que podem ser substituídas por peças sobresselentes propostas pelo fabricante às suas oficinas de reparação ou representantes autorizados ou a terceiros por meio de referência ao número das peças do equipamento de origem, devem ser disponibilizadas numa base de dados de fácil acesso para os operadores independentes.
- 2.3. Essa base de dados ou formato alternativo acessível deve incluir o NIV, os números das peças do equipamento de origem, a denominação das peças de origem, indicações de validade (datas de início e de fim de validade), indicações de montagem e, eventualmente, as características da estrutura.
- 2.4. A informação contida na base de dados, ou disponível noutro formato acessível, deve ser regularmente atualizada. As atualizações devem incluir, em particular, todas as alterações introduzidas em cada veículo após a sua produção, se esta informação estiver disponível para os representantes autorizados.
- 2.5. A reprogramação das unidades de controlo para efeitos de, p. ex., recalibração após uma reparação, carregamento de software para uma UCE de substituição, ou recodificação ou reinicialização de peças e componentes de substituição, deve poder ser efetuada mediante recurso a equipamento não exclusivo.
- 2.5.1. A reprogramação deve ser realizada em conformidade com as normas ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, o mais tardar a partir de 1.1.2018;

esta data é fixada em 1.1.2020

- para os fabricantes de veículos das categorias R e S,
- para os fabricantes de veículos das categorias T e C cuja produção seja inferior aos limites fixados no ponto 6.1 do presente anexo,

- para os fabricantes de sistemas, componentes ou unidades técnicas cuja produção seja inferior aos limites fixados no ponto 6.1 do presente anexo.
- 2.5.2. Pode utilizar-se igualmente um cabo Ethernet ou de série ou uma interface de rede local (LAN) e suportes alternativos como disco compacto (CD), disco versátil digital (DVD) ou dispositivos de memória sólida para sistemas de ludoinformação (p. ex., sistemas de navegação, telefone), mas na condição de não ser necessário software (p. ex., controladores ou módulos de extensão) nem hardware de comunicação exclusivos. A fim de validar a compatibilidade da aplicação própria do fabricante e das interfaces de comunicação do veículo (VCI) que cumpram as normas ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210, o fabricante deve propor quer uma validação das VCI desenvolvidas de forma independente, quer a informação e o empréstimo de eventual hardware especial de que um fabricante de VCI necessite para realizar ele próprio tal validação. As tarifas aplicadas a essa validação ou informação e hardware estão sujeitas às condições previstas no artigo 55.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013.
- 2.5.3. Até à aplicação destas normas, o fabricante deve disponibilizar informações protegidas (por exemplo, informação sobre o protocolo, método do processo, código de identificação) sobre o modo de reprogramar uma unidade de controlo.
- 2.5.4. A fim de garantir a comunicação no veículo e a comunicação entre as UCE e as ferramentas de diagnóstico e de manutenção, são aplicáveis as seguintes normas: SAE J1939, ISO 11783, ISO 14229 ou ISO 27145. A norma ISO 27145 deve ser aplicada em conjugação com a norma ISO 15765-4 ou a norma ISO 13400.
- 2.5.5. Sempre que um fabricante recomendar a combinação de um modelo de trator com um modelo de veículo das categorias R ou S, ou vice versa, esse fabricante deve facultar aos operadores independentes a informação relativa ao sistema OBD e à reparação e manutenção do veículo relacionada com a interconexão de ambos os veículos. Esta informação pode também ser facultada através de um sítio web estabelecido conjuntamente por vários fabricantes ou por um consórcio de fabricantes, desde que este sítio web respeite as disposições do presente regulamento, como previsto no considerando 23 do Regulamento (UE) n.º 167/2013.
- 2.6. Os fabricantes devem indicar, nos seus sítios web de informação relativa à reparação de veículos, os números de homologação por modelo.
- 2.7. Os fabricantes devem fixar tarifas razoáveis e proporcionadas para a hora, o dia, o mês, o ano e, se aplicável, por transação pelo acesso aos seus sítios web de informação relativa à reparação e manutenção.

Apêndice 2

Informação destinada à conceção de ferramentas de diagnóstico genéricas

1. Informação necessária para o fabrico de ferramentas de diagnóstico

Para facilitar o fornecimento de ferramentas de diagnóstico genéricas às oficinas de reparação multimarcas, os fabricantes de veículos devem disponibilizar a informação a que se referem os pontos 1.1, 1.2 e 1.3 nos respetivos sítios web de informação relativa às reparações. Essa informação deve incluir todas as funções das ferramentas de diagnóstico e todas as ligações a informações relativas às reparações, bem como instruções para resolução de problemas. O acesso a essa informação pode ser sujeito ao pagamento de uma comissão razoável.

1.1. Informação sobre o protocolo de comunicação

É necessário fornecer as seguintes informações indexadas por marca, modelo e variante de veículo, ou outra definição utilizável, tal como o NIV ou a identificação do veículo e dos sistemas:

- a) Qualquer sistema de informação sobre um eventual protocolo de comunicação suplementar necessário para obter diagnósticos completos, para além das normas prescritas no ponto 4.7.3 do anexo 9B do Regulamento n.º 49 da UNECE, incluindo qualquer informação sobre o hardware ou software do protocolo suplementar, identificação de parâmetros, funções de transferência, requisitos de «sobrevivência» ou condições de erro;
- b) Dados sobre o modo de obtenção e interpretação de todos os códigos de anomalia que não estejam de acordo com as normas prescritas no ponto 4.7.3 do Anexo 9B do Regulamento n.º 49 da UNECE;
- c) Uma lista de todos os parâmetros sobre dados «vivos» disponíveis, incluindo informação sobre escalas e acesso;
- d) Uma lista de todos os ensaios funcionais disponíveis, incluindo ativação ou controlo de dispositivos e meios para os realizar;
- e) Dados sobre a forma de obtenção de toda a informação sobre componentes e estados, carimbos de tempo, DTC pendentes e «tramas retidas»;
- f) Redefinição de parâmetros de aprendizagem adaptáveis, codificação de variantes, regulação dos componentes de substituição e preferências dos clientes;
- g) Identificação da UCE e codificação de variantes;
- h) Dados sobre a forma de repor as luzes de serviço na posição inicial;
- i) Localização do conector de diagnóstico e dados do conector;
- j) Identificação do código do motor.

1.2. Ensaio e diagnóstico dos componentes monitorizados pelo sistema OBD

Devem ser fornecidas as seguintes informações:

- a) Uma descrição dos ensaios para confirmar a sua funcionalidade, no componente ou na cablagem;
- b) Método de ensaio, incluindo parâmetros de ensaio e informação sobre componentes;
- c) Dados sobre a conexão, incluindo valores de entrada e saída mínimos e máximos e valores de condução e carga;
- d) Valores previstos em certas condições de condução, incluindo marcha lenta sem carga;
- e) Valores elétricos para o componente nos seus estados estático e dinâmico;

- f) Valores do modo de anomalia para cada um dos cenários acima;
- g) Sequências de diagnóstico do modo de anomalia, incluindo árvores de anomalias e a eliminação por diagnósticos orientados.
- 1.3. Dados necessários para executar a reparação

Devem ser fornecidas as seguintes informações:

- a) Inicialização da UCE e dos componentes (caso tenham sido instaladas peças de substituição);
- b) Inicialização de UCE novas ou de substituição, se necessário, com recurso a técnicas de (re)programação por transferência.

ANEXO VI

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio dinâmico)

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1. Os requisitos da União aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio dinâmico) são enunciados no ponto B.
 - B. REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO EM CASO DE CAPOTAGEM (ENSAIO DINÂMICO) (1)
- 1. **Definições**
- 1.1. [Não aplicável]
- 1.2. Estrutura de proteção em caso de capotagem (ROPS)

Por estrutura de proteção em caso de capotagem (cabina ou quadro de proteção), adiante designada por «estrutura de proteção», entende-se as estruturas montadas num trator com o objetivo principal de evitar ou de limitar os riscos para o condutor em caso de capotagem do trator durante a sua utilização normal.

A estrutura de proteção em caso de capotagem é caracterizada pela preservação de uma zona livre suficientemente grande para proteger o condutor sentado no interior da estrutura ou num espaço delimitado por uma série de linhas retas ligando os bordos exteriores da estrutura a qualquer parte do trator que possa entrar em contacto com o solo plano e que seja capaz de manter o trator nessa posição se o trator capotar.

- 1.3. Via
- 1.3.1. Definição preliminar: plano médio da roda

O plano médio da roda é equidistante dos dois planos que passam pela periferia das jantes nos seus bordos exteriores.

1.3.2. Definição de via

O plano vertical que passa pelo eixo da roda interseta o seu plano médio ao longo de uma linha reta que interseta a superfície de apoio num ponto. Se A e B forem os dois pontos assim definidos para as rodas no mesmo eixo do trator, então a largura da via é a distância entre os pontos A e B. A via pode assim ser definida para as rodas dianteiras e traseiras. Se existirem rodados duplos, a via é a distância entre dois planos, sendo cada um o plano médio de cada par de rodas.

No caso dos tratores de lagartas, a via é a distância entre os planos médios das lagartas.

1.3.3. Definição adicional: plano médio do trator

Consideram-se as posições extremas dos pontos **A** e **B**, correspondendo ao valor máximo possível para a via, no caso do eixo traseiro. O plano vertical perpendicular ao segmento **AB** no seu ponto central é o plano médio do trator.

1.4. Distância entre eixos

A distância entre os planos verticais que passam pelos dois segmentos **AB** anteriormente definidos, correspondendo um às rodas dianteiras e o outro às rodas traseiras.

- 1.5. Determinação do ponto índice do banco; Localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.1. Ponto índice do banco (SIP) (2)

O ponto índice do banco é determinado em conformidade com a norma ISO 5353:1995.

- 1.5.2. Localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.2.1. Se a inclinação do encosto e do assento for regulável, deve-se regular o encosto e o assento de maneira que o ponto índice do banco se situe na sua posição mais alta e mais recuada;
- 1.5.2.2. Se o banco dispuser de um sistema de suspensão, este deverá ser bloqueado na posição média, salvo instruções em contrário claramente especificadas pelo fabricante do banco;
- 1.5.2.3. Se a posição do banco for regulável apenas em comprimento e em altura, o eixo longitudinal que passa pelo ponto índice do banco deve ser paralelo ao plano longitudinal vertical do trator que passa pelo centro do volante, sendo autorizado um desvio lateral não superior a 100 mm.
- 1.6. Zona livre
- 1.6.1. Plano de referência

A zona livre está ilustrada nas figuras 3.8 a 3.10. e no quadro 3.3. A zona é definida em relação ao plano de referência e ao ponto índice do banco. O plano de referência é um plano vertical, geralmente longitudinal ao trator e passando pelo ponto índice do banco e pelo centro do volante. Normalmente, o plano de referência coincide com o plano longitudinal médio do trator. Considera-se que este plano de referência se desloca horizontalmente com o banco e o volante durante a aplicação da carga, mas se mantém perpendicular ao trator ou à base da estrutura de proteção em caso de capotagem. A zona livre é definida com base nos pontos 1.6.2 e 1.6.3.

1.6.2. Determinação da zona livre para tratores com um banco não reversível

A zona livre para tratores com um banco não reversível é definida nos pontos 1.6.2.1 a 1.6.2.10 seguintes e é delimitada pelos planos seguintes, sendo que o trator deve estar colocado numa superfície horizontal, o banco, se regulável, regulado na sua posição mais alta e mais recuada (²), e o volante, se regulável, regulado na posição média para condução sentada:

- 1.6.2.1. Um plano horizontal A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm acima do ponto índice do banco (SIP) com a linha B1B2 situada (ah 10) mm atrás do SIP;
- 1.6.2.2. Um plano inclinado G1 G2 I2 I1, perpendicular ao plano de referência, compreendendo um ponto 150 mm atrás da linha B1B2 e o ponto mais recuado do encosto do banco;
- 1.6.2.3. Uma superfície cilíndrica A1 A2 I2 I1 perpendicular ao plano de referência, com um raio de 120 mm, tangente aos planos definidos em 1.6.2.1 e 1.6.2.2;
- 1.6.2.4. Uma superfície cilíndrica, B1 C1 C2 B2, perpendicular ao plano de referência, com um raio de 900 mm prolongando-se 400 mm para a frente e tangente ao plano definido em 1.6.2.1 ao longo da linha B1B2;
- 1.6.2.5. Um plano inclinado, C1 D1 D2 C2, perpendicular ao plano de referência, contíguo à superfície definida em 1.6.2.4 e que passa a 40 mm do bordo exterior dianteiro do volante. No caso de um volante sobrelevado, este plano prolonga-se para a frente a partir da linha B1B2 tangencialmente à superfície definida em 1.6.2.4;
- 1.6.2.6. Um plano vertical, D1 E1 E2 D2, perpendicular ao plano de referência 40 mm para a frente do bordo exterior do volante:
- 1.6.2.7. Um plano horizontal E1 F1 F2 E2 que passa por um ponto (90 av) mm abaixo do ponto índice do banco (SIP);
- 1.6.2.8. Uma superfície G1 F1 F2 G2, se necessário curva a partir do limite inferior do plano definido em 1.6.2.2 até ao plano horizontal definido em 1.6.2.7, perpendicular ao plano de referência, e em contacto com o encosto do banco ao longo de todo o seu comprimento;
- 1.6.2.9. Planos verticais J1 E1 F1 G1 H1 e J2 E2 F2 G2 H2. Estes planos verticais prolongam-se 300 mm para cima a partir do plano E1 F1 F2 E2; as distâncias E1 E0 e E2 E0 devem ser de 250 mm;
- 1.6.2.10. Os planos paralelos A1 B1 C1 D1 J1 H1 I1 e A2 B2 C2 D2 J2 H2 I2 inclinados de modo a que a extremidade superior do plano do lado em que a força é aplicada se encontre pelo menos a 100 mm do plano de referência vertical.

1.6.3. Determinação da zona livre para tratores com uma posição de condução reversível

Para tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a zona livre corresponde à envolvente das duas zonas livres definidas pelas duas posições diferentes do volante e do banco.

- 1.6.4. Bancos facultativos
- 1.6.4.1. No caso de tratores que podem ser equipados com bancos facultativos, é utilizada nos ensaios a envolvente dos pontos índice do banco de todas as opções oferecidas. A estrutura de proteção não deve penetrar na zona livre global que tem em conta estes diferentes pontos índice do banco.
- 1.6.4.2. Caso seja oferecida uma nova opção para o banco após o ensaio ter sido realizado, é feita uma determinação para verificar se a zona livre em torno do novo SIP ainda se encontra dentro da envolvente estabelecida anteriormente. Se não for esse o caso, deve ser realizado um novo ensaio.
- 1.6.4.3. Os bancos facultativos não incluem um banco para um passageiro, para além do condutor, a partir do qual não se possa controlar o trator. Não se determina o SIP porque a zona livre é definida em relação ao banco do condutor.
- 1.7. Massa sem lastro

A massa do trator sem dispositivos de lastro e, no caso dos tratores montados com pneus, sem lastro líquido nos pneus. O trator deve estar em ordem de marcha, com reservatórios, circuitos e radiador cheios, estrutura de proteção com revestimento e qualquer equipamento de lagartas ou componentes de tração dianteira suplementares necessários para a sua utilização normal. O operador não está incluído.

1.8. Tolerâncias de medição admissíveis

Distância ± 0,5 mm

Força ± 0,1 % (da escala completa do sensor)

Massa ± 0,2 % (da escala completa do sensor)

Pressão dos pneus ± 5,0 %

Ângulo ± 0,1°

1.9. Símbolos

F (N) Força de carga estática

H (mm) Altura de elevação do centro de gravidade do bloco pendular

I (kg.m²) Momento de inércia em relação ao eixo traseiro, excluindo as rodas utilizadas para calcular a energia de impacto à retaguarda

L (mm) Distância entre eixos utilizada para calcular a energia de impacto à retaguarda

M (kg) Massa utilizada calcular a energia e as forças de esmagamento

2. Âmbito de aplicação

2.1. O presente anexo é aplicável aos tratores que comportam pelo menos dois eixos equipados de rodas com pneus, com ou sem dispositivos de lagartas, e cuja massa do trator sem lastro é superior a 600 kg mas, em geral, inferior a 6 000 kg.

2.2. A via mínima das rodas traseiras deve, em geral, ser superior a 1 150 mm. Reconhece-se que podem existir modelos de tratores, por exemplo, máquinas de cortar relva, tratores vinhateiros de via estreita, tratores de perfil baixo utilizados em edifícios com espaço livre em altura reduzido ou em pomares, tratores com distância ao solo elevada e, em especial, máquinas florestais, como tratores-carregadores e rechegadores, aos quais o presente anexo não é aplicável.

3. Regras e instruções

- 3.1. Disposições gerais
- 3.1.1. A estrutura de proteção pode ter sido fabricada pelo fabricante do trator ou por uma empresa independente. Em qualquer dos casos, um ensaio só é válido para o modelo de trator em que é efetuado. A estrutura de proteção deve ser sujeita a um novo ensaio para cada modelo de trator em que se destine a ser montada. No entanto, as estações de ensaio podem certificar que os ensaios de resistência são igualmente válidos para os modelos de trator derivados do modelo original por modificação do motor, da transmissão, da direção e da suspensão dianteira (ver ponto 3.6: Extensão a outros modelos de tratores). Por outro lado, podem ser ensaiadas várias estruturas de proteção para um mesmo modelo de trator.
- 3.1.2. A estrutura de proteção sujeita a ensaio dinâmico deve ser fixada de maneira normal ao modelo de trator em relação ao qual está a ser objeto de ensaio. O trator sujeito a ensaio deve estar completo e em ordem de marcha.
- 3.1.3. No caso de um trator tandem, deve utilizar-se a massa da versão de base da parte à qual é fixada a estrutura de proteção.
- 3.1.4. Uma estrutura de proteção pode ser concebida exclusivamente com o objetivo de proteger o condutor em caso de capotagem do trator. Sobre esta estrutura pode ser possível montar uma proteção do condutor contra intempéries, de natureza mais ou menos temporária. Geralmente, o condutor retira esta proteção em períodos de tempo quente. Existem também estruturas de proteção cujo revestimento é permanente e nas quais a ventilação em alturas de tempo quente é assegurada por janelas ou defletores. Como o revestimento pode aumentar a resistência da estrutura e, se for amovível, pode não estar montado aquando de um acidente, todas as partes que puderem ser retiradas pelo condutor devem ser retiradas para fins de ensaio. As portas, o teto de abrir e as janelas que se podem abrir devem ser retirados ou, em alternativa, mantidos em posição aberta durante o ensaio para não contribuírem para a resistência da estrutura de proteção. Há que verificar se, nesta posição, constituem um perigo para o condutor em caso de capotagem.

No texto que se segue, será apenas feita referência ao ensaio da estrutura de proteção. Deve entender-se que esta compreende revestimento de natureza não temporária.

Dever-se-á incluir nas especificações uma descrição de qualquer revestimento temporário eventualmente fornecido. As vidraças ou qualquer material frágil similar devem ser retirados antes dos ensaios. Os elementos do trator e da estrutura de proteção que poderiam inutilmente ser danificados pelos ensaios e que não afetam a resistência ou as dimensões da estrutura de proteção podem ser retirados antes dos ensaios, se o fabricante o desejar. Não são admitidas regulações nem reparações durante os ensaios.

- 3.1.5. Todos os elementos do trator que contribuam para a resistência da estrutura de proteção, como os guardalamas, que tenham sido reforçados pelo fabricante devem ser descritos e as suas medições indicadas no relatório de ensaio.
- 3.2. Equipamento e condições de ensaio
- 3.2.1. A estrutura deve ser atingida por um bloco, atuando como um pêndulo, e sujeita a um ensaio de esmagamento à frente e à retaguarda.
- 3.2.2. A massa do bloco pendular (figura 3.1) é de 2 000 kg. A sua face de impacto deve ter as seguintes dimensões: 680 × 680 mm ± 20. Deve ser concebida de forma a que a posição do seu centro de gravidade permaneça constante (por exemplo, em betão armado com varões de ferro). Deve ser suspenso de um ponto de articulação situado a cerca de 6 m acima do pavimento, de forma a que a altura do pêndulo possa ser ajustada de forma adequada e segura.
- 3.2.3. Para os tratores em que menos de 50 % da massa assenta sobre as rodas dianteiras, o primeiro embate deve atingir a retaguarda da estrutura. Segue-se um ensaio de esmagamento também na retaguarda da estrutura. O segundo embate deve incidir na frente e o terceiro na parte lateral. Por último, realiza-se um segundo ensaio de esmagamento na frente.

Para os tratores em que pelo menos 50 % da massa assenta sobre as rodas dianteiras, o primeiro embate deve atingir a frente e o segundo a parte lateral. Em seguida, realizam-se dois ensaios de esmagamento, o primeiro na retaguarda e o segundo na frente.

- 3.2.4. No caso de tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), o primeiro embate deve incidir longitudinalmente na extremidade mais pesada (com mais de 50 % da massa do trator). Segue-se um ensaio de esmagamento na mesma extremidade. O segundo embate deve incidir na outra extremidade e o terceiro na parte lateral. Por último, realiza-se um segundo ensaio de esmagamento na extremidade mais leve.
- 3.2.5. A regulação da largura da via da retaguarda deve ser escolhida de modo a que a estrutura de proteção não seja, de forma alguma, suportada pelos pneus durante o ensaio. Esta disposição pode ser ignorada se tal suporte for proporcionado quando a via se encontrar no modo de regulação mais largo possível.
- 3.2.6. O lado do trator sujeito ao embate lateral deve ser aquele que, segundo a estação de ensaio, é suscetível de apresentar maior deformação. O embate na retaguarda deve atingir o ângulo mais afastado do embate lateral, e o embate na frente, o ângulo mais próximo do embate lateral. O embate na retaguarda deve ser aplicado a dois terços da distância do plano médio do trator ao plano vertical que toca a extremidade exterior da estrutura. Contudo, se uma curvatura da parte traseira da estrutura se iniciar a menos de dois terços de distância do centro, o embate deve atingir o ponto de início da curvatura, isto é, o ponto onde a curvatura é tangente a uma linha perpendicular ao plano médio do trator.
- 3.2.7. Se, durante o ensaio, quaisquer cabos de fixação, calços ou blocos se moverem ou quebrarem, o ensaio deve ser repetido.
- 3.3. Ensaios de impacto
- 3.3.1. Impacto à retaguarda (figuras 3.2.a e 3.2.b)
- 3.3.1.1. Não é exigido um impacto à retaguarda nos tratores em que 50 % ou mais da sua massa (como atrás definida) assenta sobre as rodas dianteiras.
- 3.3.1.2. A posição do trator em relação ao pêndulo deve ser tal que este atinja a estrutura no momento em que a superfície de impacto e os seus cabos de suspensão formarem um ângulo de 20° com a vertical, a menos que a estrutura no ponto de contacto forme um ângulo superior com a vertical durante a deformação. Neste caso, há que regular paralelamente a superfície de impacto e o lado da estrutura no ponto de contacto no momento de deformação máxima, com o auxílio de um dispositivo adicional, devendo os cabos de suspensão continuar a formar um ângulo de 20° com a vertical. O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura suscetível de embater no solo em primeiro lugar caso o trator tombe para trás, isto é, normalmente no bordo superior. A altura do pêndulo deve ser regulada para que não tenha tendência a rodar em torno do ponto de contacto.
- 3.3.1.3. O trator deve ser fixado ao solo por meio de cabos. Os pontos de fixação dos cabos devem estar situados cerca de 2 m atrás do eixo traseiro e 1,5 m à frente do eixo dianteiro. Deve haver dois cabos de fixação em cada eixo, um em cada lado do plano médio do trator. Os cabos de fixação devem ser em aço, ter 12,5 a 15 mm de diâmetro e uma resistência à tração de 1 100-1 260 MPa. Os pneus do trator devem estar cheios e os cabos de fixação devem ser esticados, a fim de obter a pressão e deformação dos pneus indicadas no quadro 3.1 seguinte.

Após os cabos de fixação terem sido esticados, as rodas traseiras devem ser bloqueadas à frente com uma viga de madeira com 150×150 mm, firmemente apertada contra elas.

3.3.1.4. O pêndulo deve ser puxado para trás, de forma a que a altura H do seu centro de gravidade ultrapasse a que terá no ponto de impacto num valor calculado segundo uma das duas fórmulas seguintes, à escolha do fabricante:

$$H = 2.165 \times 10^{-8} ML^2$$
 ou $H = 5.73 \times 10^{-2} I$

3.3.1.5. Em seguida solta-se o pêndulo, que embaterá contra a estrutura. O mecanismo de desprendimento rápido deve ser posicionado de modo a não inclinar o peso em relação aos cabos que o sustentam no momento do desprendimento.

Quadro 3.1

Pressão dos pneus

	Pressão dos pneus kPa (*)	Deformação mm	
Tratores com tração às quatro rodas equipados com rodas dianteiras e traseiras com as mesmas dimensões:			
Frente	100	25	

	Pressão dos pneus kPa (*)	Deformação mm
Retaguarda	100	25
Tratores com tração às quatro roda	s equipados com rodas dianteiras n	nais pequenas do que as traseiras:
Frente	150	20
Retaguarda	100	25
Tratores com tração a duas rodas:		
Frente	200	15
Retaguarda	100	25
(*) Não serão utilizados lastros sob a for	ma de água	

- 3.3.2. Impacto à frente (figuras 3.3.a e 3.3.b)
- 3.3.2.1. Deve ser efetuado da mesma forma que o impacto à retaguarda. Os cabos de fixação devem ser os mesmos, mas a viga de madeira deve estar colocada atrás das rodas traseiras. A altura de queda do centro de gravidade do pêndulo é dada pela seguinte fórmula:

$$H = 125 + 0.02 M$$

- 3.3.2.2. O ponto de impacto deve corresponder à parte da estrutura suscetível de embater no solo em primeiro lugar caso o trator tombe para o lado ao deslocar-se para a frente, que é normalmente o ângulo frontal superior.
- 3.3.3. Impacto lateral (figura 3.4)
- A posição do trator em relação ao pêndulo deve ser tal que este atinja a estrutura no momento em que a 3.3.3.1. superfície de impacto e os cabos de suspensão se encontrem na vertical, a menos que a estrutura no ponto de contacto durante a deformação não seja vertical. Neste caso, é necessário regular a superfície de impacto, a fim de que seja aproximadamente paralela à estrutura no ponto de contacto no momento da deformação máxima. Esta regulação deve ser efetuada com um dispositivo adicional, devendo os cabos de suspensão permanecer na vertical no momento do impacto. O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura suscetível de embater no solo em primeiro lugar no caso de o trator tombar para o lado, normalmente no bordo superior.
- 3.3.3.2. Salvo se houver a certeza de que qualquer outro elemento situado na mesma aresta embaterá no solo em primeiro lugar, o ponto de impacto deve estar situado no plano perpendicular ao plano médio do trator que passa 60 mm à frente do ponto índice do banco regulado longitudinalmente na posição média. A altura do pêndulo deve ser regulada para que não tenha tendência a rodar em torno do ponto de contacto.
- 3.3.3.3. Para os tratores com uma posição de condução reversível, o ponto de impacto deve estar situado no plano perpendicular ao plano médio do trator e que passa pelo ponto médio entre os dois pontos índice do banco.
- 3.3.3.4. A roda traseira do trator no lado que é sujeito ao embate deve ser fixada ao solo. Deve determinar-se a tensão dos cabos de fixação tal como no ensaio do impacto à retaguarda. Após a fixação dos cabos, a roda traseira no lado oposto ao do embate é bloqueada com uma viga de 150 x 150 mm, que deve ser firmemente pressionada contra o pneu. Deve ser colocada uma viga como calço contra esta roda, e fixá--la ao pavimento para que se mantenha firme contra a roda durante o impacto. O comprimento desta viga deve ser tal que, quando colocada contra a roda, forme um ângulo de 25° a 40° em relação à horizontal. O seu comprimento deve ser equivalente a 20 a 25 vezes a sua espessura, e a largura 2 a 3 vezes a sua espessura.
- 3.3.3.5. O pêndulo deve ser puxado para trás como no ensaio anterior, de modo a que a altura H do seu 3.3.3.5. centro de gravidade ultrapasse a que terá no momento do impacto num valor calculado segundo a seguinte fórmula:

- 3.3.3.6. Durante o ensaio de impacto lateral, deve registar-se a diferença entre a deformação instantânea máxima e a deformação permanente a uma altura de (810 + a_v) mm acima do ponto índice do banco. Para tal, poder-se-á utilizar um dispositivo no qual um anel de atrito móvel se fixa a uma haste horizontal. Uma extremidade da haste é fixada à parte superior da estrutura, e a outra extremidade deve passar por um orifício de uma barra vertical fixada ao quadro do trator. O anel deve ser posicionado contra a barra vertical que está fixada ao quadro do trator antes do embate e a distância a que ficará desta depois do embate corresponderá à diferença entre a deformação instantânea máxima e a deformação permanente.
- 3.4. Ensaios de esmagamento

Pode ser necessário imobilizar a frente do trator ao realizar o ensaio na retaguarda. Há que colocar blocos sob os eixos de forma a que os pneus não sustentem a força de esmagamento. Deve utilizar-se uma viga transversal com uma largura de aproximadamente 250 mm, que será ligada ao mecanismo de aplicação da carga por meio de juntas universais (figura 3.5).

- 3.4.1. Esmagamento à retaguarda (Figuras 3.6.a e 3.6.b)
- 3.4.1.1. A viga de esmagamento é colocada transversalmente sobre os elementos estruturais superiores situados mais à retaguarda da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano de referência vertical do trator. A força de esmagamento (F) é aplicada se:

$$F = 20 \text{ M}$$

Esta força deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

3.4.1.2. Se a parte de trás do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento (figuras 3.7.a e 3.7.b), será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte traseira do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem.

A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada na parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. É aplicada a força de esmagamento F.

- 3.4.2. Esmagamento à frente (figuras 3.6.a e 3.6.b)
- 3.4.2.1. A viga de esmagamento é colocada transversalmente sobre os elementos estruturais superiores situados mais à frente da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano de referência vertical do trator. A força de esmagamento (F) é aplicada se:

$$F = 20 M$$

Esta força deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

3.4.2.2. Se a parte da frente do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento (figuras 3.7.a e 3.7.b), será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte da frente do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem.

A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada na parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Em seguida, é aplicada a força de esmagamento F.

- 3.5. Condições de aceitação
- 3.5.1. A estrutura e o trator devem ser visualmente examinados, para deteção de fraturas e fissuras, após a realização de cada parte do ensaio. Para efeitos de aprovação no ensaio, a estrutura deve respeitar as seguintes condições:
- 3.5.1.1. Não pode haver fraturas nos elementos estruturais, nos componentes de fixação ou nas partes do trator que contribuem para a resistência da estrutura de proteção (exceto nos casos previstos no ponto 3.5.1.3);
- 3.5.1.2. Não pode haver fraturas nas soldaduras que contribuem para a resistência da estrutura de proteção ou dos seus componentes de fixação. Normalmente, deve excluir-se desta condição a soldadura descontínua ou por pontos utilizada para fixar os painéis de revestimento;

- 3.5.1.3. Podem aceitar-se fissuras nas estruturas de chapas metálicas resultantes da absorção de energia, desde que a estação de ensaio considere que não reduziram significativamente a resistência à deformação da estrutura de proteção. Desprezam-se as fissuras nos elementos de chapa metálica causadas pelas arestas do bloco pendular;
- 3.5.1.4. A força prescrita deve ser mantida em ambos os ensaios de esmagamento:
- 3.5.1.5. A diferença entre a deformação instantânea máxima e a deformação permanente no ensaio de impacto lateral não deve ultrapassar 250 mm (figura 3.11);
- 3.5.1.6. Nenhuma parte pode entrar na zona livre em qualquer momento dos ensaios. Nenhuma parte pode atingir o banco durante os ensaios. Além disso, a zona livre não deve situar-se fora do espaço protegido pela estrutura de proteção. Para este efeito, considera-se como fora do espaço de proteção da estrutura qualquer parte deste espaço que entraria em contacto direto com o solo plano se o trator tivesse tombado para o lado em que é aplicada a carga de ensaio. Para efetuar a estimação, a regulação da largura da via e dos pneus deve corresponder às dimensões mínimas especificadas pelo fabricante.
- 3.5.1.7. No que diz respeito aos tratores articulados, deve assumir-se que os planos médios das duas partes estão no mesmo alinhamento.
- 3.5.2. Após o ensaio de esmagamento final, deve registar-se a deformação permanente da estrutura de proteção. Para este efeito, deve anotar-se antes do início dos ensaios a posição dos principais elementos em relação ao ponto índice do banco. Em seguida, deve medir-se qualquer movimento dos elementos atingidos durante os ensaios e qualquer alteração da altura dos elementos anteriores e posteriores do teto.
- 3.6. Extensão a outros modelos de tratores
- 3.6.1. [Não aplicável]
- 3.6.2. Extensão técnica

No caso de modificações técnicas a um trator, à estrutura de proteção ou ao método de fixação da estrutura de proteção ao trator, a estação de ensaio que realizou o ensaio original pode emitir um «boletim de extensão técnica» nos casos seguintes:

3.6.2.1. Extensão dos resultados de ensaios estruturais a outros modelos de tratores

Os ensaios de impacto e de esmagamento não são obrigatórios para cada modelo de trator, desde que a estrutura de proteção e o trator satisfaçam as condições previstas nos pontos 3.6.2.1.1 a 3.6.2.1.5.

- 3.6.2.1.1. A estrutura deve ser idêntica àquela já ensaiada;
- 3.6.2.1.2. A energia necessária não deve ultrapassar a energia calculada para o ensaio original em mais de 5 %. O limite de 5 % deve aplicar-se também às extensões no caso da substituição de rodas por lagartas no mesmo trator;
- 3.6.2.1.3. O método de fixação e os componentes do trator onde é efetuada a fixação devem ser idênticos;
- 3.6.2.1.4. Todos os elementos, como os guarda-lamas e o capô do motor, que possam servir de suporte à estrutura de proteção, devem ser idênticos;
- 3.6.2.1.5. A posição e as dimensões críticas do banco no interior da estrutura de proteção e as posições relativas da estrutura de proteção no trator devem ser tais que a zona livre continue a ser protegida pela estrutura deformada durante todos os ensaios (a verificação deve fazer-se de acordo com a mesma referência de zona livre que no relatório de ensaio original, ou seja o ponto de referência do banco [SRP] ou o ponto índice do banco [SIP]).
- 3.6.2.2. Extensão dos resultados de ensaio estruturais a modelos alterados da estrutura de proteção

Este procedimento deve ser seguido quando as disposições do ponto 3.6.2.1 não se encontram preenchidas; não deve ser aplicado se o princípio do método de fixação da estrutura de proteção ao trator for modificado (por exemplo, substituição de suportes de borracha por um dispositivo de suspensão):

3.6.2.2.1. Modificações que não afetam os resultados do ensaio original (por exemplo, a fixação por soldadura da placa de montagem de um acessório a um ponto não crítico da estrutura), inserção de bancos com uma posição diferente do SIP na estrutura de proteção (sob reserva de verificação de que a(s) nova(s) zona(s) livre(s) continuam a ser protegida(s) pela estrutura deformada durante todos os ensaios);

3.6.2.2.2. Modificações suscetíveis de ter impacto nos resultados do ensaio original sem pôr em causa a aceitabilidade da estrutura de proteção (por exemplo, modificação de um componente da estrutura, modificação do método de fixação da estrutura de proteção ao trator). Pode-se proceder a um ensaio de validação cujos resultados serão consignados no boletim de extensão.

Os limites para este tipo de extensão são os seguintes:

- 3.6.2.2.2.1. Não podem ser aceites mais de 5 extensões sem um ensaio de validação;
- 3.6.2.2.2. Os resultados do ensaio de validação são aceites para efeitos da extensão se todas as condições de aceitação do presente anexo estiverem preenchidas e se a deformação medida após cada ensaio de impacto não se desviar mais de ± 7 % da deformação medida aquando de cada ensaio de impacto do relatório de ensaio original;
- 3.6.2.2.2.3. Um mesmo boletim de extensão pode cobrir várias modificações de uma estrutura de proteção se estas representarem diferentes opções da mesma estrutura de proteção, mas só pode ser aceite um único ensaio de validação para um mesmo boletim de extensão. As opções não ensaiadas devem ser descritas numa secção específica do boletim de extensão.
- 3.6.2.2.3. Aumento da massa de referência declarada pelo fabricante para uma estrutura de proteção já ensaiada. Se o fabricante pretender manter o mesmo número de homologação, é possível emitir um boletim de extensão após um ensaio de validação (neste caso, os limites de ± 7 % especificados no ponto 3.6.2.2.2.2 não são aplicáveis).
- 3.7. [Não aplicável]
- 3.8. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas
- 3.8.1. Se o fabricante indicar que a estrutura de proteção possui uma resistência especial à fragilização que ocorre a baixas temperaturas, deve dar informações pormenorizadas que serão incluídas no boletim de ensaio.
- 3.8.2. Os requisitos e processos descritos a seguir destinam-se a reforçar a estrutura de proteção e a evitar as fraturas a baixas temperaturas. Sugere-se que, em termos de materiais utilizados, sejam observados os requisitos mínimos seguintes na apreciação da adequação da estrutura de proteção para operar a baixas temperaturas nos países em que esta proteção adicional é exigida.

Quadro 3.2

Nível mínimo de energia de impacto requerido no ensaio de Charpy com entalhe em V

Dimensões do provete	Energia a	Energia a
	− 30 °C	− 20 °C
mm	J	J (b)
10 × 10 (a)	11	27,5
10 × 9	10	25
10 × 8	9,5	24
10 × 7,5 (a)	9,5	24
10 × 7	9	22,5
10 × 6,7	8,5	21
10 × 6	8	20
10 × 5 (a)	7,5	19
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15

Dimensões do provete	Energia a	Energia a
	− 30 °C	– 20 °C
mm	J	J (b)
10 × 3	6	15
10 × 2,5 (a)	5,5	14

- (a) Indica as dimensões preferenciais. As dimensões do provete não devem ser inferiores às maiores dimensões preferenciais admitidas pelo material.
- (b) A energia requerida a 20 °C é igual a 2,5 vezes o valor especificado para 30 °C. Outros fatores afetam a resistência à energia de impacto, a saber, o sentido da laminação, o limite de elasticidade, a orientação do grão e a soldadura. Estes fatores devem ser considerados ao selecionar e utilizar o aço.
- 3.8.2.1. Os pernos e as porcas usados na fixação da estrutura de proteção ao trator e para ligar as partes estruturais da estrutura de proteção devem ter propriedades suficientes e comprovadas de resistência às baixas temperaturas.
- 3.8.2.2. Todos os elétrodos de soldadura utilizados no fabrico dos elementos estruturais e as fixações ao trator devem ser compatíveis com os materiais utilizados para a estrutura de proteção, como indicado no ponto 3.8.2.3.
- 3.8.2.3. Os aços utilizados nos elementos estruturais da estrutura de proteção devem ser sujeitos a um controlo de dureza e exibir um nível mínimo de energia de impacto no ensaio de Charpy com entalhe em V segundo as indicações do quadro 3.2. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995; Amd1:2003.

Um aço de uma espessura bruta de laminação inferior a 2,5 mm e um teor de carbono inferior a 0,2 % é considerado satisfatório. Os elementos estruturais da estrutura de proteção construídos com outros materiais que não aço devem ter uma resistência equivalente ao impacto a baixas temperaturas.

- 3.8.2.4. Ao efetuar o ensaio de Charpy com entalhe em V para verificação dos requisitos mínimos de energia de impacto, a dimensão do provete não deve ser inferior à maior das dimensões indicadas no quadro 3.2 admitidas pelo material.
- 3.8.2.5. Os ensaios de Charpy com entalhe em V devem ser efetuados em conformidade com o procedimento descrito em ASTM A 370-1979, exceto para as dimensões dos provetes que devam respeitar as dimensões dadas no quadro 3.2.
- 3.8.2.6. Uma outra maneira de proceder consiste em utilizar aços calmados ou semicalmados, devendo ser fornecidas especificações adequadas. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995; Amd1:2003.
- 3.8.2.7. Os provetes devem ser retirados no sentido longitudinal de laminados planos, de perfis tubulares ou estruturais antes de lhes ser dada forma ou serem soldados para uso na estrutura de proteção. Os provetes retirados dos perfis tubulares ou estruturais devem ser retirados do meio do lado que tem a maior dimensão e não devem incluir soldaduras.
- 3.9. [Não aplicável]

Figura 3.1

Bloco pendular e respetivas correntes ou cabos de suspensão (Dimensões em mm)




Figura 3.2

Método do impacto à retaguarda

Figura 3.2.a




Figura 3.2.b

Arco de segurança à retaguarda




Figura 3.3

Método do impacto à frente

Figura 3.3.a




Figura 3.3.b

Arco de segurança à retaguarda




Figura 3.4

Método do impacto lateral




Figura 3.5

Exemplo de dispositivo utilizado para os ensaios de esmagamento




Figura 3.6

Posição da viga para os ensaios de esmagamento à frente e à retaguarda

Figura 3.6.a Cabina de proteção




Figura 3.6.b

Arco de segurança à retaguarda




Figura 3.7

Posição da viga para o ensaio de esmagamento à frente nos casos em que a parte da frente não suporta toda a força de esmagamento

Figura 3.7.a





Figura 3.7.b

Arco de segurança à retaguarda



Quadro 3.3

Dimensões da zona livre


Dimensões	mm	Observações
$A_1 A_0$	100	mínimo
$B_1 B_0$	100	mínimo
F_1 F_0	250	mínimo
$F_2 F_0$	250	mínimo
G_1 G_0	250	mínimo
G_2 G_0	250	mínimo
H ₁ H ₀	250	mínimo
$H_2 H_0$	250	mínimo
J ₁ J ₀	250	mínimo
J ₂ J ₀	250	mínimo
E_1 E_0	250	mínimo
E_2 E_0	250	mínimo
D ₀ E ₀	300	mínimo
J ₀ E ₀	300	mínimo
$A_1 A_2$	500	mínimo
B ₁ B ₂	500	mínimo
C_1 C_2	500	mínimo
D ₁ D ₂	500	mínimo
I ₁ I ₂	500	mínimo
F_0 G_0	_	
I_0 G_0	_	em função do
$C_0 D_0$	_	trator
E_0 F_0	_	

Figura 3.8

Zona livre

Nota:

para as dimensões, ver quadro 3.3:



1 - Ponto índice do banco

Figura 3.9

Zona livre

Figura 3.9.a Vista lateral corte no plano de referência





Figura 3.9.b Vista da retaguarda ou da frente



- 1 Ponto índice do banco
- 2 Força
- 3 Plano de referência vertical

Figura 3.10

Zona livre para trator com banco e volante reversíveis

Figura 3.10.a




Figura 3.10.b

Arco de segurança à retaguarda





Figura 3.11

Exemplo de um aparelho de medição da deformação elástica



- 1 Deformação permanente
- 2 Deformação elástica
- 3 Deformação total (permanente e elástica)

Notas explicativas do anexo VI

- (¹) Salvo indicação em contrário, o texto dos requisitos e a numeração constantes do ponto B são idênticos ao texto e à numeração do código da OCDE normalizado para o ensaio oficial das estruturas de proteção em tratores agrícolas e florestais (ensaio dinâmico), Código OCDE 3, edição 2015 de julho de 2014.
- (²) Recorda-se aos utilizadores que o ponto índice do banco é determinado de acordo com a norma ISO 5353 e é um ponto fixo em relação ao trator que não se move quando o banco é regulado fora da posição média. Para efeitos da determinação da zona livre, o banco é colocado na posição recuada mais alta.

ANEXO VII

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (tratores de lagartas)

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1. Os requisitos da União aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (tratores de lagartas) são enunciados no ponto B.
 - B. REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO EM CASO DE CAPOTAGEM (TRATORES DE LAGARTAS)⁽¹⁾

1. **Definições**

- 1.1 [Não aplicável]
- 1.2. Estrutura de proteção em caso de capotagem (ROPS)

Por estrutura de proteção em caso de capotagem (cabina ou quadro de proteção), adiante designada por «estrutura de proteção», entende-se as estruturas montadas num trator com o objetivo principal de evitar ou de limitar os riscos para o condutor em caso de capotagem do trator durante a sua utilização normal.

A estrutura de proteção em caso de capotagem é caracterizada pela preservação de uma zona livre suficientemente grande para proteger o condutor sentado no interior da estrutura ou num espaço delimitado por uma série de linhas retas ligando os bordos exteriores da estrutura a qualquer parte do trator que possa entrar em contacto com o solo plano e que seja capaz de manter o trator nessa posição se o trator capotar.

- 1.3. Via
- 1.3.1. Definição preliminar: plano médio da lagarta

O plano médio da lagarta é equidistante dos dois planos que passam pela sua periferia nos seus bordos exteriores.

1.3.2. Definição de largura da via

A largura da via é a distância entre os planos médios das lagartas.

1.3.3. Definição adicional: plano médio do trator

O plano vertical perpendicular ao eixo no seu ponto central é o plano médio do trator.

1.4. Estrutura de proteção

Sistema de elementos estruturais dispostos num trator de modo a cumprir o seu objetivo principal de reduzir o risco de o operador ser esmagado pelo trator em caso de capotagem. Os elementos estruturais incluem qualquer subestrutura, suporte, fixação, olhal, perno, espigão, suspensão ou amortecedor flexível utilizado para manter o sistema fixado ao quadro do trator, mas excluem dispositivos de fixação que façam parte integrante do quadro do trator.

1.5. Quadro do trator

O quadro principal ou os principais elementos que suportam a carga do trator, que abrange(m) uma grande parte do trator, aos quais é diretamente fixada a estrutura de proteção.

1.6. Conjunto estrutura de proteção-quadro do trator

Sistema que consiste na estrutura de proteção fixada ao quadro do trator.

1.7. Banco de ensaio

Uma parte substancialmente rígida da estrutura de ensaio à qual se fixa o quadro do trator para efeitos de ensaio.

- 1.8. Ponto índice do banco (SIP)
- 1.8.1. O ponto índice do banco (**SIP**) está situado no plano longitudinal médio do aparelho, para efeitos de determinação quando instalado no banco do operador. O **SIP** deve ser fixado em relação ao trator e não se desloca em função das regulações e/ou oscilações do banco.
- 1.8.2. Ao determinar o **SIP**, o banco deve ser regulado de modo a que as regulações longitudinais, verticais e angulares do banco estejam na posição central. Os sistemas de suspensão devem ser regulados de forma a que o banco esteja na posição intermédia do intervalo de oscilação com o aparelho de determinação do **SIP** instalado.
- 1.8.3. O **SIP** deve ser determinado com o auxílio do aparelho representado na figura 8.1. O aparelho é colocado sobre o banco. Adiciona-se uma massa de 20 kg 40 mm à frente da marca do **SIP**, na parte horizontal do aparelho. Aplica-se em seguida uma força horizontal de cerca de 100 N ao aparelho no **SIP** (ver **F**₀ na figura 8.1). Por último, coloca-se uma massa adicional de 39 kg 40 mm à frente da marca do **SIP**, na parte horizontal do aparelho.
- 1.9. Volume-limite de deformação (VLD)

O volume, relacionado com o operador, que serve para estabelecer os limites e as deformações admissíveis aquando da realização de avaliações laboratoriais da estrutura de proteção (figura 8.2). Trata-se de uma aproximação ortogonal das dimensões de um operador de grande estatura, sentado.

1.10. Plano de referência vertical

Um plano vertical, geralmente longitudinal ao trator e passando pelo ponto índice do banco e pelo centro do volante ou das alavancas manuais de controlo; Normalmente, o plano de referência vertical coincide com o plano médio do trator.

1.11. Plano simulado do solo em posição lateral

Superfície em que se considera que um trator, após ter capotado, se imobiliza com o trator voltado sobre um dos lados. O plano simulado do solo é determinado do seguinte modo (ver 3.5.1.2):

- a) elemento superior no qual é aplicada a força;
- b) extremidade da vista de topo do elemento, tal como definido na alínea a);
- c) linha vertical através do ponto definido na alínea b);
- d) plano vertical paralelo ao eixo central longitudinal do veículo através da linha definida na alínea c);
- e) rodar o plano descrito na alínea d) 15° a partir do VLD em torno de um eixo perpendicular à linha vertical indicada na alínea c) que atravessa igualmente o ponto descrito na alínea b); desta forma, estabelece-se o plano simulado do solo;

O plano simulado do solo deve ser estabelecido numa estrutura de proteção sem carga e deve deslocar-se com o elemento no qual é aplicada a carga.

1.12. Plano simulado do solo em posição vertical

No caso de uma máquina que se imobilize em posição invertida, o plano é definido pelo elemento transversal superior da estrutura de proteção e pela parte da frente (ou da retaguarda) do trator suscetível de entrar em contacto com o solo plano ao mesmo tempo que a estrutura de proteção, que seja capaz de suportar o trator nessa posição invertida. O plano simulado do solo em posição vertical move-se com a estrutura de proteção deformada.

Nota: O plano simulado do solo em posição vertical só é aplicável às estruturas de proteção com dois montantes.

1.13. Massa sem lastro

A massa do trator sem dispositivos de lastro. O trator deve estar em ordem de marcha, com reservatórios, circuitos e radiador cheios, estrutura de proteção com revestimento e qualquer equipamento de lagartas ou componentes de tração dianteira suplementares necessários para a sua utilização normal. O operador não está incluído.

1.14. Tolerâncias de medição admissíveis

Tempo: $\pm 0.1 \text{ s}$

Distância: ± 0.5 mm

Força: ± 0,1 % (da escala completa do sensor)

Ângulo ± 0,1°

Massa: ± 0,2 % (da escala completa do sensor)

1.15. Símbolos

D (mm) Deformação da estrutura;

F (N) Força;

M (kg) A massa máxima do trator recomendada pelo fabricante do trator. Deve ser igual ou superior à massa sem lastro, como definido no ponto 1.13;

U (J) Energia absorvida pela estrutura relacionada com a massa do trator.

2. Âmbito De Aplicação

O presente anexo é aplicável a tratores cujos movimento e direção são assegurados por lagartas, têm pelo menos dois eixos com dispositivos de lagartas e apresentam as seguintes características:

- 2.1. Uma massa de trator sem lastro de, pelo menos, 600 kg;
- 2.2. Uma distância ao solo não superior a 600 mm no ponto mais baixo dos eixos dianteiro e traseiro.

3. Regras E Instruções

- 3.1. Disposições gerais
- 3.1.1. A estrutura de proteção pode ter sido fabricada pelo fabricante do trator ou por uma empresa independente. Em qualquer dos casos, um ensaio só é válido para o modelo de trator em que é efetuado. A estrutura de proteção deve ser sujeita a um novo ensaio para cada modelo de trator em que se destine a ser montada. No entanto, as estações de ensaio podem certificar que o ensaio de resistência é igualmente válido para os modelos de trator derivados do modelo original por modificação do motor, da transmissão, da direção e da suspensão dianteira (ver ponto 3.6: Extensão a outros modelos de tratores). Por outro lado, podem ser ensaiadas várias estruturas de proteção para um mesmo modelo de trator.
- 3.1.2. A estrutura de proteção sujeita a ensaio deve estar fixada de maneira normal ao trator ou ao quadro do trator sobre o qual é utilizada. O quadro do trator deve estar completo, incluindo os elementos de fixação e outras partes do trator que possam sofrer o efeito das cargas aplicadas à estrutura de proteção.

3.1.3. Uma estrutura de proteção pode ser concebida exclusivamente com o objetivo de proteger o condutor em caso de capotagem do trator. Sobre esta estrutura é possível montar uma proteção do condutor contra intempéries, de natureza mais ou menos temporária. Geralmente, o condutor retira esta proteção em períodos de tempo quente. Existem também estruturas de proteção cujo revestimento é permanente e nas quais a ventilação em alturas de tempo quente é assegurada por janelas ou defletores. Como o revestimento pode aumentar a resistência da estrutura e, se for amovível, pode não estar montado aquando de um acidente, todas as partes que puderem ser retiradas pelo condutor devem ser retiradas para fins de ensaio. As portas, o teto de abrir e as janelas que se podem abrir devem ser retirados ou então mantidos em posição aberta durante o ensaio para não contribuírem para a resistência da estrutura de proteção. Há que verificar se, nesta posição, constituem um perigo para o condutor em caso de capotagem.

No texto que se segue, será apenas feita referência ao ensaio da estrutura de proteção. Deve entender-se que esta compreende revestimento de natureza não temporária.

Dever-se-á incluir nas especificações uma descrição de qualquer revestimento temporário eventualmente fornecido. As vidraças ou qualquer material frágil similar devem ser retirados antes dos ensaios. Os elementos do trator e da estrutura de proteção que poderiam inutilmente ser danificados pelos ensaios e que não afetam a resistência ou as dimensões da estrutura de proteção podem ser retirados antes dos ensaios, se o fabricante o desejar. Não são admitidas regulações nem reparações durante os ensaios.

- 3.1.4. Todos os elementos do trator que contribuam para a resistência da estrutura de proteção, como os guardalamas, que tenham sido reforçados pelo fabricante devem ser descritos e as suas medições indicadas no relatório de ensaio.
- 3.2. Equipamento
- 3.2.1. Volume-limite de deformação

O VLD e a respetiva localização devem obedecer aos requisitos da norma ISO 3164:1995 (ver a figura 8.3). O VLD deve ser fixado firmemente à mesma parte da máquina à qual está fixado o banco do operador e deve permanecer nesta posição durante todo o ensaio.

No caso dos tratores de lagartas com uma massa sem lastro inferior a 5 000 kg, equipados com uma estrutura de proteção com dois montantes, montada na frente, o **VLD** corresponde às figuras 8.4 e 8.5.

3.2.2. Zona livre e plano de segurança

A zona livre, tal como definida no anexo VIII (capítulo relativo às definições, ponto 1.6), deve permanecer coberta pelo plano de segurança, **S**, como indicado nas figuras 8.2 e 8.4. O plano de segurança é definido como um plano inclinado, perpendicular ao plano longitudinal vertical do trator, formando uma tangente à frente com a estrutura de proteção e na retaguarda com qualquer um dos seguintes dispositivos rígidos do trator que impedem o referido plano **S** de entrar na zona livre, através de:

- um invólucro ou uma parte rígida da retaguarda do trator;
- as lagartas;
- uma estrutura rígida suplementar solidamente fixada na retaguarda do trator.
- 3.2.3. Ensaio do dispositivo rígido à retaguarda

Se o trator estiver equipado com uma secção rígida, um invólucro ou qualquer dispositivo rígido colocado atrás do banco do condutor, considera-se que esse dispositivo constitui um ponto de apoio em caso de tombamento para trás ou para o lado. Este dispositivo rígido colocado atrás do banco do condutor deve poder suportar, sem rutura ou penetração na zona livre, uma força descendente F_i em que:

$$F_i = 15 \text{ M}$$

aplicada perpendicularmente ao topo do quadro no plano médio do trator. O ângulo inicial de aplicação da força é de 40° é calculado em relação a uma reta paralela ao solo como mostra a Figura 8.4. Esta secção rígida deve ter uma largura mínima de 500 mm (ver figura 8.5).

Deverá ainda ser suficientemente rígida e estar solidamente fixada à retaguarda do trator.

3.2.4. Cabos de fixação

Devem ser fornecidos meios para fixar o conjunto estrutura de proteção-quadro do trator ao banco de ensaio, tal como descrito anteriormente, e para aplicar as cargas horizontais e verticais (ver as figuras 8.6 a 8.9).

3.2.5. Aparelhos de medição

A aparelhagem de ensaio deve estar dotada de instrumentos para medir a força aplicada na estrutura de proteção e a deformação da estrutura.

As percentagens a seguir indicadas correspondem aos valores nominais da exatidão dos instrumentos e não devem ser interpretadas como uma indicação da necessidade de realizar ensaios de compensação.

Medida	Exatidão
Deformação da estrutura de proteção	± 5 % da deformação máxima medida
Força aplicada na estrutura de proteção	± 5 % da força máxima medida

3.2.6. Disposições para a aplicação da carga

As modalidades de aplicação de carga são indicadas nas figuras 8.7, 8.10 a 8.13 (aplicação de carga lateral), nas figuras 8.8 e 8.9 (aplicação de carga vertical) e figura 8.14 (aplicação de carga longitudinal).

- 3.3. Condições de realização dos ensaios
- 3.3.1. A estrutura de proteção deve respeitar as especificações de produção e ser fixada ao quadro do modelo de trator adequado, em conformidade com o método de fixação indicado pelo fabricante.
- 3.3.2. O conjunto estrutura de proteção-quadro do trator deve ser fixado ao banco de ensaio de modo a que, aquando da aplicação da carga lateral na estrutura de proteção, os elementos que ligam o conjunto ao banco de ensaio apenas sejam objeto de deformações mínimas. Durante a aplicação da carga lateral, o conjunto estrutura de proteção-quadro do trator não deve ser apoiado de qualquer forma pelo banco de ensaio, com exceção do apoio proporcionado pela fixação inicial.
- 3.3.3. A estrutura de proteção deve estar equipada com os instrumentos necessários para a obtenção dos dados relativos à força-deformação.
- 3.3.4. Todos os ensaios devem ser realizados na mesma estrutura de proteção. Não se admitem nem reparações nem regulações de qualquer estrutura de proteção ou elemento do trator durante ou entre as aplicações das cargas lateral e vertical.
- 3.3.5. No caso da aplicação das cargas lateral e longitudinal, a ligação ao banco de ensaio deve efetuar-se através do invólucro principal ou do quadro das lagartas (ver as figuras 8.6 a 8.8).
- 3.3.6. No caso da aplicação da carga vertical, não é fixado qualquer limite quanto à fixação ou ao apoio do conjunto estrutura de proteção-quadro do trator.

- 3.3.7. Após a realização de todos os ensaios, medem-se e registam-se as deformações permanentes da estrutura de proteção.
- 3.4. Procedimento de ensaio
- 3.4.1. Generalidades

Os procedimentos de ensaio devem consistir nas operações descritas nos pontos 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4, a realizar pela ordem indicada.

- 3.4.2. Aplicação da carga lateral
- 3.4.2.1. As características de força-deformação devem ser determinadas pela aplicação da carga lateral nos principais elementos longitudinais superiores da estrutura de proteção.

No caso das estruturas de proteção com mais de dois montantes, a carga lateral deve ser aplicada através de um dispositivo de distribuição de carga cujo comprimento não exceda 80 % do comprimento retilíneo do elemento superior L entre os montantes da frente e da retaguarda da estrutura de proteção (ver as figuras 8.13 a 8.16). A carga inicial deve ser aplicada dentro da zona estabelecida pela projeção vertical de dois planos paralelos aos planos da frente e da retaguarda do VLD, que se situa a 80 mm destes.

3.4.2.2. No caso de uma estrutura de proteção com uma placa de proteção superior e um sistema de dois montantes, a aplicação da carga inicial deve ser determinada pela distância longitudinal total entre os principais elementos superiores da estrutura de proteção L e a projeção vertical dos planos da frente e da retaguarda do VLD. O ponto da força (carga) deve situar-se para além da distância L/3 dos montantes.

Se o ponto **L/3** se situar entre a projeção vertical do **VLD** e os montantes, o ponto da força (carga) deve ser afastado do montante até entrar na projeção vertical do **VLD** (ver as figuras 8.13 a 8.16). Qualquer placa de distribuição de carga utilizada não deve impedir ou restringir a rotação da estrutura de proteção em torno de um eixo vertical durante a aplicação da carga, nem distribuir a carga por uma distância superior a 80 % de **L**.

A força deve ser aplicada aos elementos principais, superiores e longitudinais, exceto nos casos em que se utilize uma estrutura de montantes sem o teto de proteção em consola. Para este tipo de estrutura, a aplicação da força deve ser alinhada com o elemento transversal superior.

- 3.4.2.3. A direção inicial da força deve ser horizontal e perpendicular a um plano vertical que passa pelo eixo longitudinal do trator.
- 3.4.2.4. Durante a aplicação da carga, as deformações do conjunto estrutura de proteção-quadro do trator podem alterar a direção da força, o que é admissível.
- 3.4.2.5. Caso o banco do operador não se situe no eixo longitudinal do trator, a carga deve ser aplicada contra o lado exterior mais saliente que estiver mais próximo do banco.
- 3.4.2.6. No caso dos bancos situados no eixo longitudinal, se em virtude da fixação da estrutura de proteção a aplicação das cargas dos lados direito ou esquerdo resultar em relações de força/deformação diferentes, deve optar-se pela aplicação da carga lateral que seja mais desfavorável para o conjunto estrutura de proteção-quadro do trator.
- 3.4.2.7. A velocidade de deformação (aplicação da carga) deve poder ser considerada estática, ou seja, inferior ou igual a 5 mm/s.
- 3.4.2.8. A força e a deformação devem ser registadas e traçadas para aumentos de deformação não superiores a 25 milímetros no ponto de aplicação da carga resultante (figura 8.17).
- 3.4.2.9. A aplicação da carga deve ser contínua até a estrutura de proteção atingir os requisitos de força e energia. A área sob a curva de força-deformação resultante (figura 8.17) equivale à energia.

- 3.4.2.10. Para calcular a energia, deve utilizar-se a deformação da estrutura de proteção ao longo da linha de ação da força. A deformação deve ser medida no ponto médio da aplicação da carga.
- 3.4.2.11. A deformação dos elementos utilizados para suportar os dispositivos de aplicação da carga não deve ser incluída nas medições da deformação utilizadas para calcular a absorção de energia.
- 3.4.3. Aplicação da carga vertical
- 3.4.3.1. Após a remoção da carga lateral, é aplicada uma carga vertical no topo da estrutura de proteção.
- 3.4.3.2. A carga deve ser aplicada por meio de uma viga rígida com uma largura de 250 mm.
- 3.4.3.3. No caso das estruturas com mais de dois montantes, a carga vertical deve ser aplicada tanto na frente como na retaguarda.
- 3.4.3.3.1. Aplicação da carga vertical na retaguarda (figuras 8.10, 8.11.a e 8.11.b)
- 3.4.3.3.1.1. A viga de esmagamento é colocada transversalmente sobre os elementos estruturais superiores situados mais à retaguarda da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano de referência vertical. A força de esmagamento deve ser aplicada e mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.
- 3.4.3.3.1.2. Se a parte de trás do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento, será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte traseira do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem. A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada na parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Em seguida, é aplicada a força de esmagamento.
- 3.4.3.3.2. Aplicação da carga vertical na frente (figuras 8.10 a 8.12)
- 3.4.3.3.2.1. A viga de esmagamento é colocada transversalmente sobre os elementos estruturais superiores situados mais à frente da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano de referência vertical. A força de esmagamento F deve ser aplicada e mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.
- 3.4.3.3.2.2. Se a parte da frente do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento (figuras 8.12.a e 8.12.b), é necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte da frente do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem. A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada na parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Em seguida, é aplicada a força de esmagamento.
- 3.4.3.4. No caso de uma estrutura de proteção com um sistema de dois montantes, a aplicação da carga vertical deve ser determinada pela distância longitudinal total entre os principais elementos superiores da estrutura de proteção L e a projeção vertical dos planos da frente e da retaguarda do VLD. O ponto da força (carga) deve situar-se a uma distância que não pode ser inferior à distância L/3 dos montantes (ver Figura 8.9).

Se o ponto L/3 se situar entre a projeção vertical do VLD e os montantes, o ponto da força (carga) deve ser afastado do montante até entrar na projeção vertical do VLD.

No caso de estruturas de proteção com um sistema de dois montantes sem uma placa de proteção superior, a carga vertical aplicada deve ser alinhada com o elemento transversal que liga os elementos superiores.

- 3.4.4. Aplicação da carga longitudinal
- 3.4.4.1. Após a remoção da carga vertical, é aplicada uma carga longitudinal à estrutura de proteção.

- 3.4.4.2. A carga longitudinal deve ser aplicada no local deformado do ponto estabelecido inicialmente, uma vez que a aplicação da carga lateral (e vertical) na estrutura de proteção é suscetível de provocar uma deformação permanente da estrutura. O ponto estabelecido inicialmente é determinado pela localização da placa de distribuição de carga e do olhal de impacto antes da realização de qualquer ensaio sobre a estrutura.
 - O dispositivo de distribuição da carga pode abranger toda a largura nos casos em que não existam quaisquer elementos estruturais transversais na retaguarda (frente). Em todos os outros casos, o dispositivo não pode distribuir a carga numa extensão superior a 80 % da largura, W, da estrutura de proteção (ver a figura 8.18).
- 3.4.4.3. Aplica-se a carga longitudinal dos elementos estruturais da parte superior da estrutura de proteção ao longo do eixo longitudinal desta última.
- 3.4.4.4. A direção da aplicação da carga deve ser selecionada por forma a ser a mais desfavorável para o conjunto estrutura de proteção-quadro do trator. A direção inicial da aplicação da carga deve ser horizontal e paralela ao eixo longitudinal inicial do trator. Entre os fatores suplementares que devem ser tidos em conta ao determinar a direção a aplicar à carga longitudinal, contam-se os seguintes:
 - a localização da estrutura de proteção em relação ao VLD e o efeito que a deformação longitudinal da estrutura de proteção poderá ter na proteção contra o esmagamento que é assegurada ao condutor;
 - as características do trator, por exemplo, outros elementos estruturais do trator suscetíveis de resistir à deformação longitudinal da estrutura de proteção que podem limitar a direção da componente longitudinal da aplicação da carga na estrutura de proteção;
 - experiência que possa apontar para a possibilidade de um basculamento longitudinal ou para a tendência de um trator de determinada categoria para guinar enquanto gira em torno de um eixo longitudinal durante uma capotagem real.
- 3.4.4.5. A velocidade de deformação deve ser tal que a aplicação da carga possa ser considerada estática (ver 3.4.2.7). Esta aplicação da carga deve ser contínua até a estrutura de proteção atingir o(s) requisito(s) de força.
- 3.5. Condições de aceitação
- 3.5.1. Generalidades
- 3.5.1.1. Durante cada ensaio, nenhuma parte da estrutura de proteção deve penetrar no volume-limite de deformação. Do mesmo modo, a deformação da estrutura de proteção não deve permitir que o plano simulado do solo (definido nos pontos 1.11 e 1.12) penetre no VLD.
- 3.5.1.2. A deformação da estrutura de proteção durante cada ensaio não deve provocar a extensão dos planos laterais de carga do **VLD** para além do plano simulado do solo ou a sua interseção com o mesmo (ver figuras 8.19 e 8.20).
 - A estrutura de proteção não se deve separar do quadro do trator devido a rotura deste último.
- 3.5.2. Requisitos relativos à força-energia da aplicação da carga lateral, à força da aplicação da carga vertical e à força da aplicação da carga longitudinal
- 3.5.2.1. Estes requisitos devem ser respeitados nos limites da deformação ou deformações admitidas em 3.5.1.1.
- 3.5.2.2. A força da carga lateral e a energia mínima absorvida devem atingir, pelo menos, as indicadas no quadro 8.1, em que:
 - F é a força mínima atingida durante a aplicação da carga lateral;
 - M (kg) é a massa máxima recomendada pelo fabricante do trator;
 - U é a energia mínima absorvida durante a aplicação da carga lateral.

PT

Se a força exigida for alcançada antes de se cumprir o requisito de energia, a força pode diminuir mas deve de novo atingir o nível exigido uma vez obtida ou ultrapassada a energia mínima.

3.5.2.3. Após a remoção da carga vertical, o conjunto estrutura de proteção-quadro do trator deve suportar uma força vertical:

F = 20 M

por um período de 5 minutos ou até que qualquer deformação tenha cessado, consoante o que ocorrer em primeiro lugar.

- 3.5.2.4. A força de carga longitudinal deve atingir pelo menos a força indicada no quadro 8.1, em que F e M são definidas no ponto 3.5.2.2.
- 3.6. Extensão a outros modelos de tratores
- 3.6.1. [Não aplicável]
- 3.6.2. Extensão técnica

No caso de modificações técnicas a um trator, à estrutura de proteção ou ao método de fixação da estrutura de proteção ao trator, a estação de ensaio que realizou o ensaio original pode emitir um «boletim de extensão técnica» nos casos seguintes:

3.6.2.1. Extensão dos resultados de ensaios estruturais a outros modelos de tratores.

Os ensaios de impacto e de esmagamento não são obrigatórios para cada modelo de trator, desde que a estrutura de proteção e o trator satisfaçam as condições previstas nos pontos 3.6.2.1.1 a 3.6.2.1.5.

- 3.6.2.1.1. A estrutura deve ser idêntica àquela já ensaiada;
- 3.6.2.1.2. A energia necessária não deve ultrapassar a energia calculada para o ensaio original em mais de 5 %;
- 3.6.2.1.3. O método de fixação e os componentes do trator onde é efetuada a fixação devem ser idênticos;
- 3.6.2.1.4. Todos os elementos, como os guarda-lamas e o capô do motor, que possam servir de suporte à estrutura de proteção, devem ser idênticos;
- 3.6.2.1.5. A posição e as dimensões críticas do banco no interior da estrutura de proteção e as posições relativas da estrutura de proteção no trator deverem ser tais que o VLD continue a ser protegido pela estrutura durante todos os ensaios, quaisquer que sejam as deformações sofridas.
- 3.6.2.2. Extensão dos resultados de ensaio estruturais a modelos alterados da estrutura de proteção

Este procedimento deve ser seguido quando as disposições do ponto 3.6.2.1 não se encontram preenchidas; não deve ser aplicado se o princípio do método de fixação da estrutura de proteção ao trator for modificado (por exemplo, substituição de suportes de borracha por um dispositivo de suspensão):

- 3.6.2.2.1. Modificações que não afetam os resultados do ensaio original (por exemplo, a fixação por soldadura da placa de montagem de um acessório a um ponto não crítico da estrutura), inserção de bancos com uma posição diferente do SIP na estrutura de proteção (sob reserva de verificação de que o(s) novo(s) VLD continua(m) a ser protegido(s) pela estrutura deformada durante todos os ensaios);
- 3.6.2.2.2. Modificações suscetíveis de ter impacto nos resultados do ensaio original sem pôr em causa a aceitabilidade da estrutura de proteção (por exemplo, modificação de um componente da estrutura, modificação do método de fixação da estrutura de proteção ao trator). Pode-se proceder a um ensaio de validação cujos resultados serão consignados no boletim de extensão.

Os limites para este tipo de extensão são os seguintes:

- 3.6.2.2.2.1. Não podem ser aceites mais de 5 extensões sem um ensaio de validação;
- 3.6.2.2.2.2. Os resultados do ensaio de validação são aceites para efeitos da extensão se todas as condições de aceitação do presente anexo estiverem preenchidas e se a força medida quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afastar mais de ± 7 % da força medida quando o nível de energia necessário foi atingido no ensaio original e se a deformação medida (2) quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afasta mais de ± 7 % da deformação medida quando o nível de energia necessário foi atingido no relatório de ensaio original.
- 3.6.2.2.2.3. Um mesmo boletim de extensão pode cobrir várias modificações de uma estrutura de proteção se estas representarem diferentes opções da mesma estrutura de proteção, mas só pode ser aceite um único ensaio de validação para um mesmo boletim de extensão. As opções não ensaiadas devem ser descritas numa secção específica do boletim de extensão.
- 3.6.2.2.3. Aumento da massa de referência declarada pelo fabricante para uma estrutura de proteção já ensaiada. Se o fabricante pretender manter o mesmo número de homologação, é possível emitir um boletim de extensão após um ensaio de validação (neste caso, os limites de ± 7 % especificados no ponto 3.6.2.2.2.2 não são aplicáveis).
- 3.7. [Não aplicável]
- 3.8. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas
- 3.8.1. Se o fabricante indicar que a estrutura de proteção possui uma resistência especial à fragilização que ocorre a baixas temperaturas, deve dar informações pormenorizadas que serão incluídas no boletim de ensaio.
- 3.8.2. Os requisitos e processos descritos a seguir destinam-se a reforçar a estrutura de proteção e a evitar as fraturas a baixas temperaturas. Sugere-se que, em termos de materiais utilizados, sejam observados os requisitos mínimos seguintes na apreciação da adequação da estrutura de proteção para operar a baixas temperaturas nos países em que esta proteção adicional é exigida.
- 3.8.2.1. Os pernos e as porcas usados na fixação da estrutura de proteção ao trator e para ligar as partes estruturais da estrutura de proteção devem ter propriedades suficientes e comprovadas de resistência às baixas temperaturas.
- 3.8.2.2. Todos os elétrodos de soldadura utilizados no fabrico dos elementos estruturais e as fixações ao trator devem ser compatíveis com os materiais utilizados para a estrutura de proteção, como indicado no ponto 3.8.2.3.
- 3.8.2.3. Os aços utilizados nos elementos estruturais da estrutura de proteção devem ser sujeitos a um controlo de dureza e exibir um nível mínimo de energia de impacto no ensaio de Charpy com entalhe em V segundo as indicações do quadro 8.2. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995; Amd1:2003.

Um aço de uma espessura bruta de laminação inferior a 2,5 mm e um teor de carbono inferior a 0,2 % é considerado satisfatório.

Os elementos estruturais da estrutura de proteção construídos com outros materiais que não aço devem ter uma resistência equivalente ao impacto a baixas temperaturas.

- 3.8.2.4. Ao realizar o ensaio de Charpy com entalhe em V para verificação dos requisitos mínimos de energia de impacto, a dimensão do provete não deve ser inferior à maior das dimensões enumeradas no quadro 8.2 admitidas pelo material.
- 3.8.2.5. Os ensaios de Charpy com entalhe em V devem ser realizados em conformidade com o procedimento descrito em ASTM A 370-1979, exceto para as dimensões dos provetes que devam respeitar as dimensões dadas no quadro 8.2.

- 3.8.2.6. Uma outra maneira de proceder consiste em utilizar aços calmados ou semicalmados, devendo ser fornecidas especificações adequadas. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995; Amd1:2003.
- 3.8.2.7. Os provetes devem ser retirados no sentido longitudinal de laminados planos, de perfis tubulares ou estruturais antes de lhes ser dada forma ou serem soldados para uso na estrutura de proteção. Os provetes retirados dos perfis tubulares ou estruturais devem ser retirados do meio do lado que tem a maior dimensão e não devem incluir soldaduras.

Quadro 8.1 Equações relativas à força e à energia

Massa da máquina, M	Força da carga lateral, F	Energia da carga lateral, U	Força da carga vertical, F	Força da carga longitudinal, F
kg	N	J	N	N
800 < M ≤ 4 630	6 M	13 000 (M/10 000) ^{1,25}	20 M	4,8 M
4 630 < M≤ 59 500	70 000(M/10 000) ^{1,2}	13 000(M/10 000) ^{1,25}	20 M	56 000(M/10 000) ^{1,2}
M > 59 500	10 M	2,03 M	20 M	8 M

Quadro 8.2

Nível mínimo de energia de impacto requerido no ensaio de Charpy com entalhe em V

Dimensões do provete	Energia a	Energia a
	− 30 °C	− 20 °C
mm	J	J (b)
10 × 10 (a)	11	27,5
10 × 9	10	25
10 × 8	9,5	24
10 × 7,5 (a)	9,5	24
10 × 7	9	22,5
10 × 6,7	8,5	21
10 × 6	8	20
10 × 5 (a)	7,5	19
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15
10 × 3	6	15
10 × 2,5 (a)	5,5	14

⁽a) Indica as dimensões preferenciais. As dimensões do provete não devem ser inferiores às maiores dimensões preferenciais admitidas pelo material.

⁽b) A energia requerida a – 20 °C é igual a 2,5 vezes o valor especificado para – 30 °C. Outros fatores afetam a resistência à energia de impacto, a saber, o sentido da laminação, o limite de elasticidade, a orientação do grão e a soldadura. Estes fatores devem ser considerados ao selecionar e utilizar o aço.

Figura 8.1

Aparelho de determinação do ponto índice do banco (SIP)

Aparelho de determinação do ponto índice do banco (SIP)




Figura 8.2

Intrusão do plano simulado do solo em posição vertical no VLD





Figura 8.3

Volume-limite de deformação (VLD)



3) Os pés podem movimentar-se 45 mm para a retaguarda.

Figura 8.4
Estrutura de proteção com dois montantes, montada na frente - Vista lateral
Volume-limite de deformação (VLD)




Figura 8.5
Estrutura de proteção com dois montantes, montada na frente – Vista da retaguarda
Volume-limite de deformação (VLD)




Figura 8.6
Sistema habitual de fixação da estrutura de proteção ao quadro do trator




Figura 8.7 Sistema habitual de aplicação da carga lateral na estrutura de proteção




Figura 8.8 Sistema habitual de fixação do quadro do trator e de aplicação da carga vertical




Figura 8.9

Sistema habitual de aplicação da carga vertical na estrutura de proteção





Figura 8.10 Exemplo de dispositivo utilizado para o ensaio de esmagamento



Blocos colocados sob os eixos dianteiro e traseiro

Figura 8.11

Posição da viga para os ensaios de esmagamento à frente e à retaguarda, cabina de proteção e arco de segurança à retaguarda

Figura 8.11.a





Figura 8.11.b

Arco de segurança à retaguarda



Figuras 8.12

Posição da viga para o ensaio de esmagamento à frente nos casos em que a parte da frente não suporta toda a força de esmagamento

Figura 8.12.a






Figura 8.12.b

Arco de segurança à retaguarda



Figuras 8.13 e 8.14
Estrutura com sistema de quatro montantes Dispositivos de distribuição de carga, aplicação da carga lateral




A placa de distribuição de carga e os olhais de impacto têm por objetivo evitar qualquer penetração local e reter o dispositivo de produção da carga final.

Figura 8.15

Estrutura com mais de um sistema de quatro montantes

Dispositivo de distribuição de carga, aplicação da carga lateral




A placa de distribuição de carga e o olhal de impacto têm por objetivo evitar qualquer penetração e suportar o dispositivo de produção da carga final.

Figura 8.16

Estrutura com sistema de dois montantes


Dispositivo de distribuição de carga, aplicação da carga lateral



A placa de distribuição de carga e o olhal de impacto têm por objetivo evitar qualquer penetração e suportar o dispositivo de produção da carga final.

Figura 8.17

Curva de força-deformação dos ensaios de aplicação de carga



Energia

$$U = \frac{\Delta_1 F_1}{2} + (\Delta_2 - \Delta_1) \frac{F_1 + F_2}{2} + \dots$$
$$+ (\Delta_N - \Delta_{N-1}) \frac{F_{N-1} + F_N}{2}$$

Para obter a energia em joules, dividir por 1 000 a área sob a curva de força-deformação.

Figura 8.18

Ponto de aplicação da carga longitudinal





Figura 8.19


Aplicação do volume-limite de deformação (VLD) – determinação do plano simulado do solo (PSS) em posição lateral



Nota: Ver o ponto 1.11 para o significado de a a e.

Figura 8.20

Rotação admissível do VLD superior em torno do eixo de posicionamento (LA)



Notas explicativas do anexo VII

- (1) Salvo indicação em contrário, o texto dos requisitos e a numeração constantes do ponto B são idênticos ao texto e à numeração do código da OCDE normalizado para o ensaio oficial das estruturas de proteção em tratores agrícolas e florestais de lagartas, Código OCDE 8, edição 2015 de julho de 2014.
- (2) Deformação permanente + elástica medidas no ponto em que o nível de energia exigido é obtido.

ANEXO VIII

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio estático)

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1. Os requisitos da União aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (ensaio estático) são enunciados no ponto B.
 - B. REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO EM CASO DE CAPOTAGEM (ENSAIO ESTÁTICO)⁽¹⁾

1. **Definições**

- 1.1. [Não aplicável]
- 1.2. Estrutura de proteção em caso de capotagem (ROPS)

Por estrutura de proteção em caso de capotagem (cabina ou quadro de proteção), adiante designada por «estrutura de proteção», entende-se as estruturas montadas num trator com o objetivo principal de evitar ou de limitar os riscos para o condutor em caso de capotagem do trator durante a sua utilização normal.

A estrutura de proteção em caso de capotagem é caracterizada pela preservação de uma zona livre suficientemente grande para proteger o condutor sentado no interior da estrutura ou num espaço delimitado por uma série de linhas retas ligando os bordos exteriores da estrutura a qualquer parte do trator que possa entrar em contacto com o solo plano e que seja capaz de manter o trator nessa posição se o trator capotar.

- 1.3. Via
- 1.3.1. Definição preliminar: plano médio da roda ou lagarta

O plano médio da roda ou lagarta é equidistante dos dois planos que passam pela periferia das jantes ou lagartas nos seus bordos exteriores.

1.3.2. Definição de via

O plano vertical que passa pelo eixo da roda interseta o seu plano médio ao longo de uma linha reta que interseta a superfície de apoio num ponto. Se **A** e **B** forem os dois pontos assim definidos para as rodas no mesmo eixo do trator, então a largura da via é a distância entre os pontos **A** e **B**. A via pode assim ser definida para as rodas dianteiras e traseiras. Se existirem rodados duplos, a via é a distância entre dois planos, sendo cada um o plano médio de cada par de rodas.

No caso dos tratores de lagartas, a via é a distância entre os planos médios das lagartas.

1.3.3. Definição adicional: plano médio do trator

Consideram-se as posições extremas dos pontos **A** e **B**, correspondendo ao valor máximo possível para a via, no caso do eixo traseiro. O plano vertical perpendicular ao segmento **AB** no seu ponto central é o plano médio do trator.

1.4. Distância entre eixos

A distância entre os planos verticais que passam pelos dois segmentos **AB** anteriormente definidos, correspondendo um às rodas dianteiras e o outro às rodas traseiras.

- 1.5. Determinação do ponto índice do banco; Localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.1. Ponto índice do banco (SIP)⁽²⁾

O ponto índice do banco é determinado em conformidade com a norma ISO 5353:1995

- 1.5.2. Localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.2.1. Se o banco for regulável, deve ser colocado na posição mais alta e mais recuada;

- 1.5.2.2. Se a inclinação do encosto do banco for regulável, deve ser colocada na posição média;
- 1.5.2.3. Se o banco dispuser de um sistema de suspensão, este deverá ser bloqueado na posição média, salvo instruções em contrário claramente especificadas pelo fabricante do banco;
- 1.5.2.4. Se a posição do banco for regulável apenas em comprimento e em altura, o eixo longitudinal que passa pelo ponto índice do banco deve ser paralelo ao plano longitudinal vertical do trator que passa pelo centro do volante, sendo autorizado um desvio lateral não superior a 100 mm;
- 1.6. Zona livre
- 1.6.1. Plano de referência para o banco e o volante

A zona livre está ilustrada nas figuras 4.11 a 4.13 e no quadro 4.2. A zona é definida em relação ao plano de referência e ao ponto índice do banco. O plano de referência é definido no início da série de aplicações de carga; trata-se de um plano vertical, geralmente longitudinal ao trator e passando pelo ponto índice do banco e pelo centro do volante. Normalmente, o plano de referência coincide com o plano longitudinal médio do trator. Considera-se que este plano de referência se desloca horizontalmente com o banco e o volante durante a aplicação da carga, mas se mantém perpendicular ao trator ou à base da estrutura de proteção em caso de capotagem. A zona livre é definida com base nos pontos 1.6.2 e 1.6.3 seguintes.

1.6.2. Determinação da zona livre para tratores com um banco não reversível

A zona livre para tratores com um banco não reversível é definida nos pontos 1.6.2.1 a 1.6.2.10 e é delimitada pelos planos seguintes, sendo que o trator deve estar colocado numa superfície horizontal, o banco regulado na posição definida nos pontos 1.5.2.1 a 1.5.2.4⁽²⁾, e o volante, se regulável, regulado na posição média para condução sentada:

- 1.6.2.1. Um plano horizontal A_1 B_1 B_2 A_2 , (810 + a_v) mm acima do ponto índice do banco com a linha B_1B_2 situada (a_h 10) mm atrás do SIP;
- 1.6.2.2. Um plano inclinado G₁ G₂ I₂ I₁, perpendicular ao plano de referência, compreendendo um ponto 150 mm atrás da linha B₁B₂ e o ponto mais recuado do encosto do banco;
- 1.6.2.3. Uma superfície cilíndrica A_1 A_2 I_2 I_1 perpendicular ao plano de referência, com um raio de 120 mm, tangente aos planos definidos em 1.6.2.1 e 1.6.2.2;
- 1.6.2.4. Uma superfície cilíndrica, B₁ C₁ C₂ B₂, perpendicular ao plano de referência, com um raio de 900 mm prolongando-se 400 mm para a frente e tangente ao plano definido em 1.6.2.1 ao longo da linha B₁B₂;
- 1.6.2.5. um plano inclinado, C₁ D₁ D₂ C₂, perpendicular ao plano de referência, contíguo à superfície definida em 1.6.2.4 e que passa a 40 mm do bordo exterior dianteiro do volante. No caso de um volante sobrelevado, este plano prolonga-se para a frente a partir da linha B₁B₂ tangencialmente à superfície definida em 1.6.2.4;
- 1.6.2.6. Um plano vertical, D₁ E₁ E₂ D₂, perpendicular ao plano de referência 40 mm para a frente do bordo exterior do volante;
- 1.6.2.7. Um plano horizontal E₁ F₁ F₂ E₂ que passa por um ponto (90 a_v) mm abaixo do ponto índice do banco;
- 1.6.2.8. Uma superfície G_1 F_1 F_2 G_2 , se necessário curva a partir do limite inferior do plano definido em 1.6.2.2 até ao plano horizontal definido em 1.6.2.7, perpendicular ao plano de referência, e em contacto com o encosto do banco ao longo de todo o seu comprimento;
- 1.6.2.9. Os planos verticais J₁ E₁ F₁ G₁ H₁ e J₂ E₂ F₂ G₂ H₂. Estes planos verticais prolongam-se 300 mm para cima a partir do plano E₁ F₁ F₂ E₂; as distâncias E₁ E₀ e E₂ E₀ devem ser de 250 mm;

- 1.6.2.10. Os planos paralelos A₁ B₁ C₁ D₁ J₁ H₁ I₁ e A₂ B₂ C₂ D₂ J₂ H₂ I₂ inclinados de modo a que a extremidade superior do plano do lado em que a força é aplicada se encontre pelo menos a 100 mm do plano de referência vertical.
- 1.6.3. Determinação da zona livre para tratores com uma posição de condução reversível

Para tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a zona livre corresponde à envolvente das duas zonas livres definidas pelas duas posições diferentes do volante e do banco.

- 1.6.4. Bancos facultativos
- 1.6.4.1. No caso de tratores que podem ser equipados com bancos facultativos, é utilizada nos ensaios a envolvente dos pontos índice do banco de todas as opções oferecidas. A estrutura de proteção não deve penetrar na zona livre global que tem em conta estes diferentes pontos índice do banco.
- 1.6.4.2. Caso seja oferecida uma nova opção para o banco após o ensaio ter sido realizado, é feita uma determinação para verificar se a zona livre em torno do novo SIP ainda se encontra dentro da envolvente estabelecida anteriormente. Se não for esse o caso, deve ser realizado um novo ensaio.
- 1.6.4.3. Os bancos facultativos não incluem um banco para um passageiro, para além do condutor, a partir do qual não se possa controlar o trator. Não se determina o SIP porque a zona livre é definida em relação ao banco do condutor.
- 1.7. Massa
- 1.7.1. Massa sem lastro

A massa do trator sem dispositivos de lastro e, no caso dos tratores montados com pneus, sem lastro líquido nos pneus. O trator deve estar em ordem de marcha, com reservatórios, circuitos e radiador cheios, estrutura de proteção com revestimento e qualquer equipamento de lagartas ou componentes de tração dianteira suplementares necessários para a sua utilização normal. O operador não está incluído.

1.7.2. Massa máxima admissível

A massa máxima do trator declarada como tecnicamente admissível pelo fabricante e indicada na chapa de identificação do veículo e/ou no manual do operador;

1.7.3. Massa de referência

A massa selecionada pelo fabricante para calcular as entradas de energia e as forças de esmagamento a utilizar nos ensaios. Não deve ser inferior à massa sem lastro e deve ser suficiente para garantir que a relação de massas não ultrapassa 1,75 (ver o ponto 1.7.4).

1.7.4. Relação de massas

A razão (Massa máxima admissível) não deve ser superior a 1,75.

1.8. Tolerâncias de medição admissíveis

Tempo $\pm 0.1 \text{ s}$

Distância ± 0,5 mm

Força ± 0,1 % (da escala completa do sensor)

Ângulo ± 0,1°

Massa ± 0,2 % (da escala completa do sensor)

1.9. Símbolos

a_h (mm) Metade da regulação horizontal do banco

 a_v (mm) Metade da regulação vertical do banco

D	(mm)	Deformação da estrutura de proteção no ponto de aplicação da carga no eixo da sua aplicação.
D'	(mm)	Deformação da estrutura de proteção para a energia calculada requerida
E_{IS}	(J)	Entrada de energia que deve ser absorvida durante a aplicação da carga lateral
E_{IL1}	(J)	Entrada de energia que deve ser absorvida durante a aplicação da carga longitudinal
E_{IL2}	(J)	Entrada de energia que deve ser absorvida caso haja uma segunda aplicação da carga longitudinal
F	(N)	Força de carga estática
F_{max}	(N)	Carga estática máxima que intervém durante a aplicação da carga, excluindo a sobrecarga
F'	(N)	Forca para a energia calculada requerida
M	(kg)	Massa de referência utilizada para calcular as entradas de energia e as forças de esmagamento

2. Âmbito de aplicação

- 2.1. O presente anexo é aplicável aos tratores que comportam pelo menos dois eixos com rodas equipadas de pneus, ou com lagartas em vez de rodas, e cuja massa do trator sem lastro não é inferior a 600 kg. A relação de massas (massa máxima admissível/massa de referência) não deve ser superior a 1,75.
- 2.2. A via mínima das rodas traseiras deve, em geral, ser superior a 1 150 mm. Reconhece-se que podem existir modelos de tratores, por exemplo, máquinas de cortar relva, tratores vinhateiros de via estreita, tratores de perfil baixo utilizados em edifícios com espaço livre em altura reduzido ou em pomares, tratores com distância ao solo elevada e, em especial, máquinas florestais, como tratores-carregadores e rechegadores, aos quais o presente anexo não é aplicável.

3. Regras e instruções

- 3.1. Disposições gerais
- 3.1.1. A estrutura de proteção pode ter sido fabricada pelo fabricante do trator ou por uma empresa independente. Em qualquer dos casos, um ensaio só é válido para o modelo de trator em que é efetuado. A estrutura de proteção deve ser sujeita a um novo ensaio para cada modelo de trator em que se destine a ser montada. No entanto, as estações de ensaio podem certificar que os ensaios de resistência são igualmente válidos para os modelos de trator derivados do modelo original por modificação do motor, da transmissão, da direção e da suspensão dianteira. Por outro lado, podem ser ensaiadas várias estruturas de proteção para um mesmo modelo de trator.
- 3.1.2. A estrutura de proteção sujeita a ensaio estático deve estar fixada de maneira normal ao trator ou ao quadro do trator sobre o qual é utilizada. O quadro do trator deve estar completo, incluindo os elementos de fixação e outras partes do trator que possam sofrer o efeito das cargas aplicadas à estrutura de proteção.
- 3.1.3. No caso de um trator tandem, deve utilizar-se a massa da versão de base da parte à qual é fixada a estrutura de proteção.
- 3.1.4. Uma estrutura de proteção pode ser concebida exclusivamente com o objetivo de proteger o condutor em caso de capotagem do trator. Sobre esta estrutura pode ser possível montar uma proteção do condutor contra intempéries, de natureza mais ou menos temporária. Geralmente, o condutor retira esta proteção em períodos de tempo quente. Existem também estruturas de proteção cujo revestimento é permanente e nas quais a ventilação em alturas de tempo quente é assegurada por janelas ou defletores. Como o revestimento pode aumentar a resistência da estrutura e, se for amovível, pode não estar montado aquando de um acidente, todas as partes que puderem ser retiradas pelo condutor devem ser retiradas para fins de ensaio. As portas, o teto de abrir e as janelas que se podem abrir devem ser retirados ou, em alternativa, mantidos em posição aberta durante o ensaio para não contribuírem para a resistência da estrutura de proteção. Há que verificar se, nesta posição, constituem um perigo para o condutor em caso de capotagem.

No texto que se segue, será apenas feita referência ao ensaio da estrutura de proteção. Deve entender-se que esta compreende revestimento de natureza não temporária.

Dever-se-á incluir nas especificações uma descrição de qualquer revestimento temporário eventualmente fornecido. As vidraças ou qualquer material frágil similar devem ser retirados antes dos ensaios. Os elementos do trator e da estrutura de proteção que poderiam inutilmente ser danificados pelos ensaios e que não afetam a resistência ou as dimensões da estrutura de proteção podem ser retirados antes dos ensaios, se o fabricante o desejar. Não são admitidas regulações nem reparações durante os ensaios.

- 3.1.5. Todos os elementos do trator que contribuam para a resistência da estrutura de proteção, como os guardalamas, que tenham sido reforçados pelo fabricante devem ser descritos e as suas medições indicadas no relatório de ensaio.
- 3.2. Equipamento

Para verificar que não houve penetração na zona livre durante o ensaio devem ser utilizados meios como os descritos no ponto 1.6, figuras 4.11 a 4.13 e quadro 4.2.

- 3.2.1. Ensaios de aplicação de cargas horizontais (figuras 4.1 a 4.5)
 - Nos ensaios de aplicação de cargas horizontais, utilizam-se:
- 3.2.1.1. Material, equipamento e dispositivos de fixação próprios para fixar solidamente o quadro do trator ao solo e suportá-lo independentemente dos pneus;
- 3.2.1.2. Dispositivo de aplicação de uma força horizontal na estrutura de proteção; deve proceder-se de modo a que a carga seja distribuída uniformemente segundo a normal à direção da aplicação da carga.
- 3.2.1.2.1. Deve utilizar-se uma viga cujo comprimento esteja compreendido entre 250 e 700 mm e tenha, entre estes limites, um valor múltiplo exato de 50 mm. A dimensão vertical da viga deve ser de 150 mm;
- 3.2.1.2.2. Os bordos da viga em contacto com a estrutura de proteção devem ser curvos, com um raio máximo de 50 mm;
- 3.2.1.2.3. Devem ser montadas juntas universais ou equivalentes para assegurar que o dispositivo de aplicação da carga não provoca uma rotação ou um deslocamento da estrutura de proteção numa direção diferente da direção da aplicação da carga;
- 3.2.1.2.4. Se a linha reta definida pela viga adequada na estrutura de proteção não estiver disposta perpendicularmente à direção de aplicação da carga, preenche-se o espaço de maneira a que a carga seja distribuída ao longo de todo o comprimento;
- 3.2.1.3. Equipamento para medir a força e a deformação na direção da aplicação da carga, em relação ao quadro do trator. Para garantir a exatidão, devem efetuar-se medições contínuas. A localização dos aparelhos de medição deve permitir o registo da força e da deformação no ponto e ao longo da linha de aplicação da carga.
- 3.2.2. Ensaios de esmagamento (figuras 4.6 a 4.8)
 - Nos ensaios de esmagamento, utiliza-se o seguinte:
- 3.2.2.1. Material, equipamento e dispositivos de fixação próprios para fixar solidamente o quadro do trator ao solo e suportá-lo independentemente dos pneus;
- 3.2.2.2. Dispositivo que permita aplicar uma força descendente à estrutura de proteção, incluindo uma viga rígida com uma largura de 250 mm;
- 3.2.2.3. Equipamento destinado a medir a força vertical total aplicada.
- 3.3. Condições de realização dos ensaios
- 3.3.1. A estrutura de proteção deve respeitar as especificações de produção e ser fixada ao quadro do modelo de trator adequado, em conformidade com o método de fixação indicado pelo fabricante.
- 3.3.2. O conjunto deve ser fixado ao banco de ensaio de modo a que, sob a carga, os elementos que ligam o conjunto ao banco de ensaio apenas sejam objeto de deformações mínimas em relação à estrutura de proteção. Durante a aplicação da carga, o conjunto não deve ser apoiado de qualquer forma, com exceção do apoio proporcionado pela fixação inicial.

- 3.3.3. Se for regulável, a largura da via dos pneus ou das lagartas deve ser escolhida de modo a que não haja qualquer interferência com a estrutura de proteção durante os ensaios.
- 3.3.4. A estrutura de proteção deve estar equipada com os instrumentos necessários para a obtenção dos dados relativos à força-deformação.
- 3.3.5. Todos os ensaios devem ser realizados na mesma estrutura de proteção. Não são admitidos ajustamentos nem reparações de quaisquer elementos entre as diversas partes dos ensaios.
- 3.3.6. Após a realização de todos os ensaios, deve medir-se e registar-se as deformações permanentes da estrutura de proteção.
- 3.4. Sequência dos ensaios

Os ensaios devem realizar-se em conformidade com a seguinte sequência:

3.4.1. Aplicação da carga longitudinal

Para um trator com rodas com pelo menos 50 % da sua massa sobre o eixo traseiro e para os tratores de lagartas, a carga longitudinal é aplicada a partir da retaguarda. Para os outros tratores, a carga longitudinal é aplicada a partir da frente.

3.4.2. Primeiro ensaio de esmagamento

O primeiro ensaio de esmagamento é efetuado na extremidade da estrutura de proteção à qual tiver sido aplicada a carga longitudinal.

3.4.3. Aplicação de carga lateral

Se o banco for descentrado ou a resistência da estrutura de proteção não for simétrica, aplica-se a carga lateral no lado que for mais suscetível de levar à invasão da zona livre.

3.4.4. Segundo ensaio de esmagamento

O segundo ensaio de esmagamento efetua-se na extremidade da estrutura de proteção oposta à que recebeu a primeira carga longitudinal. No caso dos modelos com dois montantes, o segundo esmagamento pode ocorrer no mesmo ponto do primeiro esmagamento.

- 3.4.5. Segunda aplicação da carga longitudinal
- 3.4.5.1. Efetua-se um segundo ensaio de aplicação de carga longitudinal nos tratores equipados com uma estrutura de proteção rebatível (por exemplo, com dois montantes) ou basculante (por exemplo, sem dois montantes), se se verificar uma ou mais das seguintes condições:

Rebatimento temporário para condições de funcionamento especiais;

Estruturas basculantes concebidas para manutenção, salvo se o mecanismo basculante for independente da integridade estrutural da estrutura de proteção em caso de capotagem.

- 3.4.5.2. No caso das estruturas de proteção rebatíveis, se a primeira carga longitudinal for aplicada na direção do rebatimento não é necessário aplicar uma segunda carga longitudinal.
- 3.5. Ensaios de aplicação de cargas horizontais a partir da retaguarda, da frente e dos lados
- 3.5.1. Disposições gerais
- 3.5.1.1. A carga aplicada na estrutura de proteção deve ser distribuída por meio de uma viga rígida disposta perpendicularmente à direção de aplicação da carga (ver o ponto 3.2.1.2). A viga rígida pode estar equipada com meios que evitem o seu deslocamento lateral. A velocidade de aplicação da carga deve poder ser considerada estática. Durante a aplicação da carga, para garantir a exatidão das medições, deve proceder-se ao registo contínuo da força e da deformação. Uma vez iniciada a aplicação da carga, esta não deve ser reduzida até ao fim do ensaio; A direção da força aplicada deve estar dentro dos seguintes limites:
 - no início do ensaio (sem carga): ± 2°;
 - durante o ensaio (sob carga): 10° acima da horizontal e 20° abaixo da horizontal.

A velocidade de aplicação da carga é considerada estática se a velocidade de deformação sob carga não exceder 5 mm/s.

- 3.5.1.2. Se não existirem elementos estruturais transversais no ponto de aplicação da carga, deve utilizar-se uma viga de recurso que não reforce a estrutura de proteção.
- 3.5.2. Aplicação de cargas longitudinais (figuras 4.1 e 4.2)

A carga é aplicada horizontal e paralelamente ao plano médio do trator. Se a carga longitudinal for aplicada a partir da retaguarda (ponto 3.4.1), as cargas longitudinal e lateral são aplicadas em lados distintos do plano médio do trator. Se a carga longitudinal for aplicada a partir da frente, a aplicação deve incidir no mesmo lado que a carga lateral.

A carga é aplicada sobre a travessa superior da estrutura de proteção (isto é, a parte suscetível de tocar no solo em primeiro lugar em caso de capotagem).

O ponto de aplicação da carga deve estar situado a uma distância correspondente a um sexto da largura da parte superior da estrutura de proteção, medida do canto exterior para a parte interior. A largura da estrutura de proteção deve ser tomada como a distância que separa duas linhas paralelas ao plano médio do trator e que tocam as extremidades exteriores da estrutura de proteção no plano horizontal que, por sua vez, toca a face superior das travessas superiores da estrutura de proteção.

No caso de os dispositivos de proteção em caso de capotagem serem formados por elementos curvos e não existirem cantos adequados, aplica-se o seguinte procedimento geral para determinar W. O engenheiro responsável pelo ensaio deve identificar os elementos curvos mais suscetíveis de atingir primeiro o solo em caso de capotagem assimétrica traseira ou dianteira (por exemplo, uma capotagem para a frente ou para a retaguarda em que um dos lados do dispositivo de proteção é suscetível de suportar a carga inicial). As extremidades de W são os pontos médios dos raios externos criados entre outros elementos retos ou curvos que constituem a estrutura superior do dispositivo de proteção. Na eventualidade de poderem ser selecionados múltiplos elementos curvos, o engenheiro responsável pelo ensaio deve estabelecer planos do solo para cada elemento com vista a determinar a superfície que é mais suscetível de embater no solo em primeiro lugar. Ver exemplos nas figuras 4.3 a) e b).

Nota:

Caso haja elementos curvos, só deve ser tida em conta a largura na extremidade da estrutura na qual se vai aplicar a carga longitudinal.

O comprimento do dispositivo de distribuição da carga (ver o ponto 3.2.1.2) não deve ser inferior a um terço da largura da estrutura de proteção nem exceder este mínimo em mais de 49 mm.

Deve interromper-se a aplicação da carga longitudinal quando:

3.5.2.1. A energia absorvida pela estrutura de proteção for igual ou superior à energia requerida, $E_{II,I}$, em que:

$$E_{II.1} = 1.4 \text{ M}$$

- 3.5.2.2. A estrutura de proteção penetra na zona livre ou deixa esta zona desprotegida (condição de aceitação no ponto 3.8 seguinte).
- 3.5.3. Aplicação de cargas laterais (figuras 4.4 e 4.5)

A carga lateral é aplicada horizontalmente a 90° ao plano médio do trator. Aplica-se na extremidade superior da estrutura de proteção num ponto (160 - a_b) mm à frente do ponto índice do banco.

Para os tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), deve ser aplicada na extremidade superior da estrutura de proteção, no ponto médio entre os dois pontos índice do banco.

Quando houver a certeza de que uma parte determinada da estrutura de proteção embaterá no solo em primeiro lugar em caso de capotagem lateral do trator, a carga deve ser aplicada nesse ponto, desde que tal permita a distribuição uniforme da carga, tal como especificado no ponto 3.5.1.1. No caso de um trator com uma estrutura de proteção com dois montantes, a carga lateral deve ser aplicada no elemento estrutural situado mais acima na parte lateral, independentemente da posição do índice do banco.

As especificações relativas à viga de distribuição da carga são indicadas no ponto 3.2.1.2.1.

Deve interromper-se a aplicação da carga lateral quando:

3.5.3.1. A energia absorvida pela estrutura de proteção for igual ou superior à energia requerida E_{IS} ,, em que:

$$E_{IS} = 1,75 \text{ M}$$

- 3.5.3.2. A estrutura de proteção penetra na zona livre ou deixa esta zona desprotegida (condição de aceitação no ponto 3.8 seguinte).
- 3.6. Ensaios de esmagamento
- 3.6.1. Esmagamento à retaguarda (figuras 4.6, 4.7.a a 4.7.e)
- 3.6.1.1. A viga de esmagamento é colocada transversalmente sobre os elementos estruturais superiores situados mais à retaguarda da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano de referência vertical do trator. A força de esmagamento **F** é aplicada se:

$$F = 20 \text{ M}$$

Esta força deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

- 3.6.1.2. Se a parte de trás do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento, será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte traseira do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem. A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada na parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Em seguida, é aplicada a força de esmagamento $\mathbf{F} = \mathbf{20} \ \mathbf{M}$.
- 3.6.2. Esmagamento à frente (figuras 4.6 a 4.8)
- 3.6.2.1. A viga de esmagamento é colocada transversalmente sobre os elementos estruturais superiores situados mais à frente da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano de referência vertical do trator. A força de esmagamento **F** é aplicada se:

$$F = 20 M$$

Esta força deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

- 3.6.2.2. Se a parte da frente do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento (figuras 4.8.a e 4.8.b), é necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte da frente do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem. A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada na parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Em seguida, é aplicada a força de esmagamento **F** = **20 M**.
- 3.7. Segundo ensaio de aplicação de carga longitudinal

A carga deve ser aplicada na direção oposta, e no canto mais afastado, do ponto de aplicação da primeira carga longitudinal (figuras 4.1 e 4.2).

Deve interromper-se a aplicação da carga longitudinal quando:

3.7.1. A energia absorvida pela estrutura de proteção for igual ou superior à energia requerida, E_{IL2} , em que:

$$E_{II.2} = 0.35 \text{ M}$$

- 3.7.2. A estrutura de proteção penetra na zona livre ou deixa esta zona desprotegida (condição de aceitação no ponto 3.8 seguinte).
- 3.8. Condições de aceitação

Para efeitos de aprovação no ensaio, a estrutura de proteção deve respeitar as seguintes condições durante os ensaios e após a sua conclusão:

- 3.8.1. Nenhuma parte pode entrar na zona livre em qualquer momento dos ensaios. Nenhuma parte pode atingir o banco durante os ensaios. Além disso, a zona livre não deve situar-se fora do espaço protegido pela estrutura de proteção. Para este efeito, considera-se como fora do espaço de proteção da estrutura qualquer parte deste espaço que entraria em contacto direto com o solo plano se o trator tivesse tombado para o lado em que é aplicada a carga de ensaio. Para efetuar a estimação, a regulação da largura da via e dos pneus deve corresponder às dimensões mínimas especificadas pelo fabricante.
- 3.8.2. No que diz respeito aos tratores articulados, deve assumir-se que os planos médios das duas partes estão no mesmo alinhamento;
- 3.8.3. Após o ensaio de esmagamento final, deve registar-se a deformação permanente da estrutura de proteção. Para este efeito, deve registar-se, antes do início do ensaio, a posição dos elementos principais da estrutura de proteção em relação ao ponto índice do banco. Em seguida, deve medir-se qualquer deslocamento dos elementos decorrentes dos ensaios de aplicação de carga e qualquer alteração da altura dos elementos anteriores e posteriores do teto da estrutura de proteção.
- 3.8.4. No momento em que for atingida a absorção de energia requerida em cada ensaio de cargas horizontais prescrito, a força deve ser superior a $0.8~F_{max}$;
- 3.8.5. Executa-se um <u>ensaio de sobrecarga</u> se a força aplicada decrescer mais de 3 % no decurso dos últimos 5 % da deformação atingida, quando a energia requerida for absorvida pela estrutura (figuras 4.14 a 4.16). Descrição do ensaio de sobrecarga:
- 3.8.5.1. Um ensaio de sobrecarga envolve o aumento gradual da carga horizontal em incrementos de 5 % da energia inicial requerida até um máximo de 20 % de energia adicional;
- 3.8.5.2. O ensaio de sobrecarga é concluído com êxito se, após a absorção de 5, 10 ou 15 % de energia adicional, a força baixar para menos de 3 % por cada incremento de energia de 5 %, mantendo-se, contudo, superior a $0.8~F_{max}$ ou se, após absorção de 20 % de energia adicional a força for superior a $0.8~F_{max}$;
- 3.8.5.3. São admitidas durante o ensaio de sobrecarga fraturas ou fissuras suplementares ou a penetração na zona livre ou a ausência de proteção desta zona na sequência de uma deformação elástica. No entanto, uma vez retirada a carga, a estrutura de proteção não deve penetrar na zona livre, a qual deve estar completamente protegida;
- 3.8.6. A força prescrita deve ser mantida em ambos os ensaios de esmagamento:
- 3.8.7. Não deve existir qualquer elemento ou componente saliente suscetível de provocar lesões graves durante uma capotagem ou que, em virtude da deformação produzida, possa prender o condutor, por exemplo, bloqueando-lhe uma perna ou um pé;
- 3.8.8. Não devem existir quaisquer outros componentes que possam constituir perigo para o condutor.
- 3.9. Extensão a outros modelos de tratores
- 3.9.1. [Não aplicável]

3.9.2. Extensão técnica

No caso de modificações técnicas a um trator, à estrutura de proteção ou ao método de fixação da estrutura de proteção ao trator, a estação de ensaio que realizou o ensaio original pode emitir um «boletim de extensão técnica» nos casos seguintes:

3.9.2.1. Extensão dos resultados de ensaios estruturais a outros modelos de tratores

Os ensaios de carga e de esmagamento não são obrigatórios para cada modelo de trator, desde que a estrutura de proteção e o trator satisfaçam as condições previstas nos pontos 3.9.2.1.1 a 3.9.2.1.5.

- 3.9.2.1.1. A estrutura deve ser idêntica àquela já ensaiada;
- 3.9.2.1.2. A energia necessária não deve ultrapassar a energia calculada para o ensaio original em mais de 5 %. O limite de 5 % deve aplicar-se também às extensões no caso da substituição de rodas por lagartas no mesmo trator;
- 3.9.2.1.3. O método de fixação e os componentes do trator onde é efetuada a fixação devem ser idênticos;
- 3.9.2.1.4. Todos os elementos, como os guarda-lamas e o capô do motor, que possam servir de suporte à estrutura de proteção, devem ser idênticos;
- 3.9.2.1.5. A posição e as dimensões críticas do banco no interior da estrutura de proteção e as posições relativas da estrutura de proteção no trator devem ser tais que a zona livre continue a ser protegida pela estrutura deformada durante todos os ensaios (a verificação deve fazer-se de acordo com a mesma referência de zona livre que no relatório de ensaio original, ou seja o ponto de referência do banco [SRP] ou o ponto índice do banco [SIP]).
- 3.9.2.2. Extensão dos resultados de ensaio estruturais a modelos alterados da estrutura de proteção.

Este procedimento deve ser seguido quando as disposições do ponto 3.9.2.1 não se encontram preenchidas; não deve ser aplicado se o princípio do método de fixação da estrutura de proteção ao trator for modificado (por exemplo, substituição de suportes de borracha por um dispositivo de suspensão):

- 3.9.2.2.1. Modificações que não afetam os resultados do ensaio original (por exemplo, a fixação por soldadura da placa de montagem de um acessório a um ponto não crítico da estrutura), inserção de bancos com uma posição diferente do SIP na estrutura de proteção (sob reserva de verificação de que a(s) nova(s) zona(s) livre(s) continuam a ser protegida(s) pela estrutura deformada durante todos os ensaios).
- 3.9.2.2.2. Modificações suscetíveis de ter impacto nos resultados do ensaio original sem pôr em causa a aceitabilidade da estrutura de proteção (por exemplo, modificação de um componente da estrutura, modificação do método de fixação da estrutura de proteção ao trator). Pode-se proceder a um ensaio de validação cujos resultados serão consignados no boletim de extensão.

Os limites para este tipo de extensão são os seguintes:

- 3.9.2.2.2.1. Não podem ser aceites mais de 5 extensões sem um ensaio de validação;
- 3.9.2.2.2.2. Os resultados do ensaio de validação são aceites para efeitos da extensão se todas as condições de aceitação do presente anexo estiverem preenchidas e se a força medida quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afastar mais de ± 7 % da força medida quando o nível de energia necessário foi atingido no ensaio original e se a deformação medida⁽³⁾ quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afasta mais de ± 7 % da deformação medida quando o nível de energia necessário foi atingido no relatório de ensaio original.

- 3.9.2.2.2.3. Um mesmo boletim de extensão pode cobrir várias modificações de uma estrutura de proteção se estas representarem diferentes opções da mesma estrutura de proteção, mas só pode ser aceite um único ensaio de validação para um mesmo boletim de extensão. As opções não ensaiadas devem ser descritas numa secção específica do boletim de extensão.
- 3.9.2.2.3. Aumento da massa de referência declarada pelo fabricante para uma estrutura de proteção já ensaiada. Se o fabricante pretender manter o mesmo número de homologação, é possível emitir um boletim de extensão após um ensaio de validação (neste caso, os limites de ± 7 % especificados no ponto 3.9.2.2.2.2 não são aplicáveis).
- 3.10. [Não aplicável]
- 3.11. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas
- 3.11.1. Se o fabricante indicar que a estrutura de proteção possui uma resistência especial à fragilização que ocorre a baixas temperaturas, deve dar informações pormenorizadas que serão incluídas no boletim de ensaio.
- 3.11.2. Os requisitos e processos descritos a seguir destinam-se a reforçar a estrutura de proteção e a evitar as fraturas a baixas temperaturas. Sugere-se que, em termos de materiais utilizados, sejam observados os requisitos mínimos seguintes na apreciação da adequação da estrutura de proteção para operar a baixas temperaturas nos países em que esta proteção adicional é exigida.
- 3.11.2.1. Os pernos e as porcas usados na fixação da estrutura de proteção ao trator e para ligar as partes estruturais da estrutura de proteção devem ter propriedades suficientes e comprovadas de resistência às baixas temperaturas.
- 3.11.2.2. Todos os elétrodos de soldadura utilizados no fabrico dos elementos estruturais e as fixações ao trator devem ser compatíveis com os materiais utilizados para a estrutura de proteção, como indicado no ponto 3.11.2.3.
- 3.11.2.3. Os aços utilizados nos elementos estruturais devem ser sujeitos a um controlo de dureza e exibir um nível mínimo de energia de carga no ensaio de Charpy com entalhe em V segundo as indicações do quadro 4.1. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995; Amd1:2003.
 - Um aço de uma espessura bruta de laminação inferior a 2,5 mm e um teor de carbono inferior a 0,2 % é considerado satisfatório. Os elementos estruturais da estrutura de proteção construídos com outros materiais diferentes do aço devem possuir uma resistência equivalente à carga a baixas temperaturas.
- 3.11.2.4. Ao efetuar o ensaio de Charpy com entalhe em V para verificação dos requisitos mínimos de energia de carga, a dimensão do provete não deve ser inferior à maior das dimensões enumeradas no quadro 4.1 admitidas pelo material.
- 3.11.2.5. Os ensaios de Charpy com entalhe em V devem ser efetuados em conformidade com o procedimento descrito em ASTM A 370-1979, exceto para as dimensões dos provetes que devam respeitar as dimensões dadas no quadro 4.1.
- 3.11.2.6. Uma outra maneira de proceder consiste em utilizar aços calmados ou semicalmados, devendo ser fornecidas especificações adequadas. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995; Amd1:2003.
- 3.11.2.7. Os provetes devem ser retirados no sentido longitudinal de laminados planos, de perfis tubulares ou estruturais antes de lhes ser dada forma ou serem soldados para uso na estrutura de proteção. Os provetes retirados dos perfis tubulares ou estruturais devem ser retirados do meio do lado que tem a maior dimensão e não devem incluir soldaduras.

Quadro 4.1

Nível mínimo de energia de impacto requerido no ensaio de Charpy com entalhe em V

Dimensões do provete	Energia a	Energia a	
	− 30 °C	− 20 °C	
mm	J	J (b)	
10 × 10 (a)	11	27,5	

Dimensões do provete	Energia a	Energia a
	− 30 °C	– 20 °C
mm	J	J (b)
10 × 9	10	25
10 × 8	9,5	24
10 × 7,5 (a)	9,5	24
10 × 7	9	22,5
10 × 6,7	8,5	21
10 × 6	8	20
10 × 5 (a)	7,5	19
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15

⁽a) Indica as dimensões preferenciais. As dimensões do provete não devem ser inferiores às maiores dimensões preferen-

3.12. [Não aplicável]


Figura 4.1

Aplicações de carga na frente e na retaguarda, cabina de proteção e arco de segurança à retaguarda

(Dimensões em mm)

Figura 4.1.a

Cabina de proteção



ciais admitidas pelo material.

(b) A energia requerida a -20 °C é igual a 2,5 vezes o valor especificado para -30 °C. Outros fatores afetam a resistência à energia de impacto, a saber, o sentido da laminação, o limite de elasticidade, a orientação do grão e a soldadura. Estes fatores devem ser considerados ao selecionar e utilizar o aço.

Figura 4.1.b

Arco de segurança à retaguarda




Figura 4.2 Aplicações de carga longitudinal





Figura 4.3

Exemplos de «W» para ROPS com elementos curvos

Figura 4.3.a

ROPS com quatro montantes




Legenda:

- 1 Ponto índice do banco
- 2 SIP, ponto médio longitudinal
- 3 Ponto da segunda aplicação de carga longitudinal, frente ou retaguarda
- 4 Ponto da aplicação de carga longitudinal, frente ou retaguarda

Figura 4.3.b

ROPS com dois montantes



Legenda:

- 1 Ponto índice do banco (SIP)
- 2 SIP, ponto médio longitudinal
- 3 Ponto da segunda aplicação de carga longitudinal, frente ou retaguarda
- 4 Ponto da aplicação de carga longitudinal, frente ou retaguarda

Figura 4.4

Aplicação da carga lateral (vista lateral), cabina de proteção e arco de segurança à retaguarda

Figura 4.4.a

Cabina de proteção




Figura 4.4.b

Arco de segurança à retaguarda




Figura 4.5 **Aplicação da carga lateral (vista lateral)**




Figura 4.6 Exemplo de dispositivo utilizado para o ensaio de esmagamento




Figura 4.7

Posição da viga para os ensaios de esmagamento à frente e à retaguarda, cabina de proteção e arco de segurança à retaguarda

Figura 4.7.a

Esmagamento à retaguarda




Figura 4.7.b

Esmagamento à frente





Figura 4.7.c Ensaio de esmagamento do arco de segurança à retaguarda






Figura 4.7.d

Cabina de proteção




Figura 4.7.e

Arco de segurança à retaguarda




Figura 4.8

Posição da viga para o ensaio de esmagamento à frente nos casos em que a parte da frente não suporta toda a força de esmagamento

Figura 4.8.a

Cabina de proteção




Figura 4.8.b

Arco de segurança à retaguarda




Figura 4.9

A força de esmagamento é aplicada quando o ponto central da viga passa no plano de referência vertical do trator (que corresponde igualmente ao do banco e do volante).


Caso 1: a ROPS, o banco e o volante estão fixados rigidamente à carroçaria do trator;

Caso 2: a ROPS está fixada rigidamente à carroçaria do trator, o banco e o volante estão situados num piso (com ou sem suspensão) mas <u>NÃO</u> estão ligados à ROPS.


Nestes casos, o plano de referência vertical referente ao banco e ao volante compreende, normalmente, também o centro de gravidade do trator durante a realização de toda a série de aplicações de carga.

Figura 4.10

A força de esmagamento é aplicada quando o ponto central da viga passa exclusivamente no plano de referência vertical do trator




Os casos 3 e 4 correspondem às situações em que a ROPS está fixada a uma plataforma, a qual se encontra fixada rigidamente (caso 3) ou suspensa (caso 4) em relação ao quadro do trator. Estas soluções de junção ou ligação provocam diferentes movimentos nas cabinas e na zona livre, bem como no plano de referência vertical.



Quadro 4.2 **Dimensões da zona livre**

Dimensões	mm	Observações
$A_1 A_0$	100	mínimo
$B_1 B_0$	100	mínimo
F_1 F_0	250	mínimo
$F_2 F_0$	250	mínimo
G_1 G_0	250	mínimo
G_2 G_0	250	mínimo
H ₁ H ₀	250	mínimo
H ₂ H ₀	250	mínimo
J ₁ J ₀	250	mínimo
J ₂ J ₀	250	mínimo
E ₁ E ₀	250	mínimo
E_2 E_0	250	mínimo
D_0 E_0	300	mínimo
J ₀ E ₀	300	mínimo
$A_1 A_2$	500	mínimo
B ₁ B ₂	500	mínimo
$C_1 \; C_2$	500	mínimo
$D_1 D_2$	500	mínimo
$I_1 I_2$	500	mínimo
F_0 G_0	_	
I ₀ G ₀		em função do
C ₀ D ₀		trator
E_0 F_0		

Figura 4.11 **Zona livre**



Legenda:

1 — Ponto índice do banco

Nota: para as dimensões, ver quadro 4.2.

Figura 4.12

Zona livre

Figura 4.12.a

Vista lateral corte no plano de referência





Figura 4.12.b Vista da retaguarda ou da frente



Legenda:

- 1 Ponto índice do banco
- 2 Força
- 3 Plano de referência vertical

Figura 4.13

Zona livre para trator com banco e volante reversíveis, cabina de proteção e arco de segurança à retaguarda

Figura 4.13.a

Cabina de proteção




Figura 4.13.b

Arco de segurança à retaguarda





Figura 4.14

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga não é necessário




Notas:

- 1. Localizar F_a em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga não é necessário dado que $\rm F_a \leq 1,03~F'$

Figura 4.15

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga é necessário




Notas:

- 1. Localizar Fa em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga é necessário dado que $F_a > 1,03~F$
- 3. O ensaio de sobrecarga é satisfatório dado que $\rm F_b > 0.97F'$ e $\rm F_b > 0.8~F_{max}$

Figura 4.16

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga deve ser prosseguido



Notas:

- 1. Localizar F_a em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga é necessário dado que F_a > 1,03 F'
- 3. F_b < 0,97 F', pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 4. F_c < 0,97 Fb, pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 5. F_d < 0,97 Fc, pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 6. Ensaio de sobrecarga satisfatório, se Fe > 0,8 Fmax
- 7. Se, a qualquer momento, F for inferior a 0,8 Fmax, a estrutura é recusada.

Notas explicativas do anexo VIII

- (1) Salvo indicação em contrário, o texto dos requisitos e a numeração constantes do ponto B são idênticos ao texto e à numeração do código da OCDE normalizado para o ensaio oficial das estruturas de proteção em tratores agrícolas e florestais (ensaio estático), Código OCDE 4, edição 2015 de julho de 2014.
- (2) Recorda-se aos utilizadores que o ponto índice do banco é determinado de acordo com a norma ISO 5353:1995 e é um ponto fixo em relação ao trator que não se move quando o banco é regulado fora da posição média. Para efeitos da determinação da zona livre, o banco é colocado na posição recuada mais alta.
- (3) Deformação permanente + elástica medidas no ponto em que o nível de energia exigido é obtido.

ANEXO IX

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (montadas na frente em tratores de via estreita)

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1. Os requisitos da União aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (montadas na frente de tratores de via estreita) são enunciados no ponto B.
- 2. Os ensaios podem ser realizados em conformidade com o procedimento estático ou o procedimento dinâmico, de acordo com o enunciado nas partes B1 e B2. Os dois métodos são considerados equivalentes.
- 3. Para além dos requisitos previstos no ponto 2, devem ser cumpridos os requisitos de desempenho das ROPS rebatíveis enunciados na parte B3.
- 4. Consta da parte B4 o programa informático para determinar as características de capotagem contínua ou interrompida que devem ser consideradas para os ensaios virtuais.
 - B. REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO EM CASO DE CAPOTAGEM (MONTADAS NA FRENTE EM TRATORES DE VIA ESTREITA)⁽¹⁾

1. **Definições**

- 1.1 [Não aplicável]
- 1.2. Estrutura de proteção em caso de capotagem (ROPS)

Por estrutura de proteção em caso de capotagem (cabina ou quadro de proteção), adiante designada por «estrutura de proteção», entende-se as estruturas montadas num trator com o objetivo principal de evitar ou de limitar os riscos para o condutor em caso de capotagem do trator durante a sua utilização normal.

A estrutura de proteção em caso de capotagem é caracterizada pela preservação de uma zona livre suficientemente grande para proteger o condutor sentado no interior da estrutura ou num espaço delimitado por uma série de linhas retas ligando os bordos exteriores da estrutura a qualquer parte do trator que possa entrar em contacto com o solo plano e que seja capaz de manter o trator nessa posição se o trator capotar.

- 1.3. Via
- 1.3.1. Definição preliminar: plano médio da roda

O plano médio da roda é equidistante dos dois planos que passam pela periferia das jantes nos seus bordos exteriores.

1.3.2. Definição de via

O plano vertical que passa pelo eixo da roda interseta o seu plano médio ao longo de uma linha reta que interseta a superfície de apoio num ponto. Se A e B forem os dois pontos assim definidos para as rodas no mesmo eixo do trator, então a largura da via é a distância entre os pontos A e B. A via pode assim ser definida para as rodas dianteiras e traseiras. Se existirem rodados duplos, a via é a distância entre dois planos, sendo cada um o plano médio de cada par de rodas.

1.3.3. Definição adicional: plano médio do trator

Consideram-se as posições extremas dos pontos A e B, correspondendo ao valor máximo possível para a via, no caso do eixo traseiro. O plano vertical perpendicular ao segmento AB no seu ponto central é o plano médio do trator.

- 1.4. Distância entre eixos
 - A distância entre os planos verticais que passam pelos dois segmentos AB anteriormente definidos, correspondendo um às rodas dianteiras e o outro às rodas traseiras.
- 1.5. Determinação do ponto índice do banco; localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.1. Ponto índice do banco (SIP)⁽²⁾
 - O ponto índice do banco é determinado em conformidade com a norma ISO 5353:1995
- 1.5.2. Localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.2.1. Se o banco for regulável, deve ser colocado na posição mais alta e mais recuada;
- 1.5.2.2. Se a inclinação do encosto do banco for regulável, deve ser colocada na posição média;
- 1.5.2.3. Se o banco dispuser de um sistema de suspensão, este deverá ser bloqueado na posição média, salvo instruções em contrário claramente especificadas pelo fabricante do banco;
- 1.5.2.4. Se a posição do banco for regulável apenas em comprimento e em altura, o eixo longitudinal que passa pelo ponto índice do banco deve ser paralelo ao plano longitudinal vertical do trator que passa pelo centro do volante, sendo autorizado um desvio lateral não superior a 100 mm;
- 1.6. Zona livre
- 1.6.1. Plano de referência vertical e linha de referência

A zona livre (figura 6.1) é definida em relação a um plano de referência vertical e a uma linha de referência:

- 1.6.1.1. O plano de referência é um plano vertical, geralmente longitudinal ao trator e passando pelo ponto índice do banco e pelo centro do volante. Normalmente, o plano de referência coincide com o plano longitudinal médio do trator. Considera-se que este plano de referência se desloca horizontalmente com o banco e o volante durante a aplicação da carga, mas se mantém perpendicular ao trator ou à base da estrutura de proteção em caso de capotagem.
- 1.6.1.2. A linha de referência é a linha contida no plano de referência que passa por um ponto situado a $140 + a_h$ à retaguarda e a $90 a_v$ abaixo do ponto índice do banco e o primeiro ponto da coroa do volante, o qual atravessa quando levada à horizontal.
- 1.6.2. Determinação da zona livre para tratores com um banco não reversível

A zona livre para tratores com um banco não reversível é definida nos pontos 1.6.2.1 a 1.6.2.11 e é delimitada pelos planos seguintes, sendo que o trator deve estar colocado numa superfície horizontal, o banco regulado na posição definida nos pontos 1.5.2.1 a 1.5.2.4⁽³⁾, e o volante, se regulável, regulado na posição média para condução sentada:

- 1.6.2.1. Dois planos verticais distantes 250 mm, para cada lado, do plano de referência, com limite superior situado 300 mm acima do plano definido em 1.6.2.8 e, longitudinalmente, no mínimo 550 mm à frente do plano vertical perpendicular ao plano de referência que passa a uma distância de $(210 a_h)$ mm para a frente do ponto índice do banco;
- 1.6.2.2. Dois planos verticais distantes 200 mm, para cada lado, do plano de referência, com limite superior situado 300 mm acima do plano definido em 1.6.2.8 e limitados longitudinalmente pela superfície definida em 1.6.2.11 e pelo plano vertical perpendicular ao plano de referência que passa a uma distância de $(210 a_h)$ mm para a frente do ponto índice do banco;

- 1.6.2.3. Um plano inclinado perpendicular ao plano de referência, situado 400 mm acima da linha de referência e paralelo a esta linha, que se prolonga para trás em direção ao ponto em que corta o plano vertical perpendicular ao plano de referência e que passa por um ponto situado a (140 + a_h) mm para trás do ponto índice do banco;
- 1.6.2.4. Um plano inclinado, perpendicular ao plano de referência e que toca o plano definido em 1.6.2.3 na sua extremidade mais à retaguarda e que se apoia no bordo superior do encosto do banco;
- 1.6.2.5. Um plano vertical perpendicular ao plano de referência, que passa, pelo menos, 40 mm à frente do volante e, pelo menos, $760 a_h$ para a frente do ponto índice do banco;
- 1.6.2.6. Uma superfície cilíndrica perpendicular ao plano de referência, com um raio de 150 mm, tangente aos planos definidos em 1.6.2.3 e 1.6.2.5;
- 1.6.2.7. Dois planos inclinados paralelos que passam pelas extremidades superiores dos planos definidos no ponto 1.6.2.1, estando o plano inclinado situado do lado que sofre o impacto a pelo menos 100 mm do plano de referência por cima da zona livre;
- 1.6.2.8. Um plano horizontal que passa por um ponto a $90 a_v$ abaixo do ponto índice do banco;
- 1.6.2.9. Duas partes do plano vertical perpendicular ao plano de referência situado à frente do ponto índice do banco à distância de $210 a_h$, devendo estas duas partes ligar, respetivamente, as extremidades posteriores dos planos definidos no ponto 1.6.2.1 às extremidades anteriores dos planos definidos no ponto 1.6.2.2;
- 1.6.2.10. Duas partes do plano horizontal situado por cima do plano definido no ponto 1.6.2.8 a uma distância de 300 mm, devendo estas duas partes ligar, respetivamente, os limites superiores dos planos verticais definidos no ponto 1.6.2.2 e os limites inferiores dos planos inclinados definidos no ponto 1.6.2.7;
- 1.6.2.11. Uma superfície, se necessário curvilínea, de geratriz perpendicular ao plano de referência que se apoia sobre a parte face posterior do encosto do banco.
- 1.6.3. Determinação da zona livre para tratores com uma posição de condução reversível

Para tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a zona livre corresponde à envolvente das duas zonas livres definidas pelas duas posições diferentes do volante e do banco. Para cada posição do volante e do banco, a zona livre deve ser definida com base respetivamente nos pontos 1.6.1 e 1.6.2 para a posição do condutor na posição normal e com base nos pontos 1.6.1 e 1.6.2 do anexo X para a posição do condutor na posição invertida (ver figura 6.2).

- 1.6.4. Bancos facultativos
- 1.6.4.1. No caso de tratores que podem ser equipados com bancos facultativos, é utilizada nos ensaios a envolvente dos pontos índice do banco de todas as opções oferecidas. A estrutura de proteção não deve penetrar na zona livre global que tem em conta estes diferentes pontos índice do banco.
- 1.6.4.2. Caso seja oferecida uma nova opção para o banco após o ensaio ter sido realizado, é feita uma determinação para verificar se a zona livre em torno do novo SIP ainda se encontra dentro da envolvente estabelecida anteriormente. Se não for esse o caso, deve ser realizado um novo ensaio.
- 1.6.4.3. Os bancos facultativos não incluem um banco para um passageiro, para além do condutor, a partir do qual não se possa controlar o trator. Não se determina o SIP porque a zona livre é definida em relação ao banco do condutor.
- 1.7. Massa
- 1.7.1. Massa sem lastro/sem carga

A massa do trator, excluindo os acessórios opcionais, mas com fluido de arrefecimento, lubrificantes, combustível, ferramentas e estrutura de proteção. Não são tomadas em consideração as massas opcionais à frente ou à retaguarda, o lastro dos pneus, os instrumentos e equipamentos montados ou qualquer componente especial;

1.7.2. Massa máxima admissível

A massa máxima do trator declarada como tecnicamente admissível pelo fabricante e indicada na chapa de identificação do veículo e/ou no manual do operador;

1.7.3. Massa de referência

A massa, selecionada pelo fabricante, usada para calcular a altura de queda do bloco pendular, as entradas de energia e as forças de esmagamento a utilizar nos ensaios. Não deve ser inferior à massa sem lastro e deve ser suficiente para garantir que a relação de massas não ultrapassa 1,75 (ver pontos 1.7.4 e 2.1.3).

1.7.4. Relação de massas

A razão $(\frac{Massa\ máxima\ admissível}{Massa\ de\ referência})$ não deve ser superior a 1,75.

1.8. Tolerâncias de medição admissíveis

Dimensão linear: ± 3 mm

à exceção da: -- deformação dos pneus: ± 1 mm

- deformação da estrutura sob cargas horizon- ± 1 mm
tais: -- altura de queda do bloco pendular: ± 1 mm

Massas: ± 0,2 % (da escala completa do sensor)

Forças: \pm 0,1 % (da escala completa)

Ângulos: $\pm 0.1^{\circ}$

Diagrama força/deformação;

Força aplicada no dispositivo rígido à retaguarda;

1.9. Símbolos

F-D

 F_i

(N)

SIMUOIOS					
a_h	(mm)	Metade da regulação horizontal do banco			
a_v	(mm)	Metade da regulação vertical do banco			
В	(mm)	Largura mínima total do trator;			
B_b	(mm)	Largura exterior máxima da estrutura de proteção;			
D	(mm)	Deformação da estrutura no ponto de impacto (ensaios dinâmicos) ou no ponto e no eixo de aplicação da carga (ensaios estáticos);			
D'	(mm)	Deformação da estrutura para a energia calculada requerida;			
E _a	(J)	Energia de deformação absorvida no ponto em que a carga é retirada. Área contida sob a curva F-D;			
E_i	(J)	Energia de deformação absorvida. Área sob a curva F-D;			
E'i	(J)	Energia de deformação absorvida após aplicação de carga adicional na sequência de uma fratura ou fissura;			
E"i	(J)	Energia de deformação absorvida durante o ensaio de sobrecarga no caso de a carga ter sido retirada antes do início do ensaio de sobrecarga. Área sob a curva F-D;			
E_{il}	(J)	Entrada de energia que deve ser absorvida durante a aplicação da carga longitudinal.			
E_{is}	(J)	Entrada de energia que deve ser absorvida durante a aplicação da carga lateral;			
F	(N)	Força da carga estática;			
F'	(N)	Carga para a energia calculada requerida, correspondente a E'i;			

F _{max}	(N)	Carga estática máxima que intervém durante a aplicação da carga, excluindo a sobrecarga;	
$F_{\rm v}$	(N)	Força de esmagamento vertical;	
Н	(mm)	Altura de queda do bloco pendular (ensaios dinâmicos);	
H'	(mm)	Altura de queda do bloco pendular para o ensaio adicional (ensaios dinâmicos);	
I	(kg.m ²)	Momento de inércia de referência do trator em relação ao eixo das rodas traseiras, qualquer que seja a massa destas rodas;	
L	(mm)	Distância entre eixos de referência do trator;	
M	(kg)	Massa de referência do trator durante os ensaios de resistência.	

2. Âmbito de aplicação

- 2.1. O presente anexo é aplicável aos tratores que apresentem as seguintes características:
- 2.1.1. Distância ao solo dos pontos mais baixos dos eixos dianteiro e traseiro não superior a 600 mm, tendo em conta o diferencial;
- 2.1.2. Via mínima fixa ou regulável do eixo equipado com pneus de maiores dimensões inferior a 1 150 mm. Supondo que o eixo equipado com pneus mais largos se encontra regulado para uma via de, no máximo, 1 150 mm, a via do outro eixo deve poder regular-se de modo a que os bordos exteriores dos pneus mais estreitos não ultrapassem os bordos exteriores dos pneus do outro eixo. Sempre que os dois eixos estejam equipados de jantes e pneus das mesmas dimensões, a via fixa ou regulável dos dois eixos deve ser inferior a 1 150 mm;
- 2.1.3. Massa compreendida entre 400 kg e 3 500 kg, correspondente à massa do trator sem carga, incluindo a estrutura de proteção em caso de capotagem e os pneus com a dimensão máxima recomendada pelo fabricante. A massa máxima admissível não deve exceder 5 250 kg e a relação de massas (massa máxima admissível/massa de referência) não deve ser superior a 1,75;
- 2.1.4. E estar equipado com estruturas de proteção em caso de capotagem do tipo de dois montantes, montadas exclusivamente à frente do ponto índice do banco e caracterizadas por uma zona livre reduzida, tendo em conta as dimensões limitadas do trator, o que realça a utilidade de não impedir o acesso ao lugar de condução seja em que circunstância for e de conservar estas estruturas (rebatíveis ou não) que são apesar de tudo de utilização simples.
- 2.2. Reconhece-se que podem existir modelos de tratores, por exemplo, máquinas florestais especiais, como os tratores-carregadores e rechegadores, aos quais o presente anexo não se aplica.

B1. PROCEDIMENTO DE ENSAIO ESTÁTICO

3. Regras e instruções

- 3.1. Condições prévias aos ensaios de resistência
- 3.1.1. Aprovação em dois ensaios preliminares

A estrutura de proteção pode ser submetida aos ensaios de resistência apenas se os dois ensaios preliminares – um ensaio de estabilidade lateral e um ensaio de capotagem não contínua - tiverem sido satisfatórios (ver fluxograma apresentado na figura 6.3).

- 3.1.2. Preparação para os ensaios preliminares
- 3.1.2.1. O trator deve estar equipado com a estrutura de proteção na sua posição de segurança.
- 3.1.2.2. O trator deve estar equipado com pneus do diâmetro máximo indicado pelo fabricante e da secção transversal mínima para pneus com esse diâmetro. Os pneus não podem conter qualquer lastro líquido e devem estar à pressão prescrita para os trabalhos agrícolas.

- 3.1.2.3. As rodas traseiras devem ser reguladas para a via mais estreita; as rodas dianteiras devem ser reguladas com a maior precisão possível para a mesma via. Se houver duas possibilidades de regular a via que se afastem de modo idêntico da regulação mais estreita da via traseira, dever-se-á escolher a mais larga destas vias à frente.
- 3.1.2.4. Enchem-se todos os depósitos dos tratores ou substituem-se os líquidos por uma massa equivalente disposta no local correspondente.
- 3.1.2.5. Todos os acessórios de produção em série devem ser montados no trator na sua posição normal.
- 3.1.3. Ensaio de estabilidade lateral
- 3.1.3.1. Colocar o trator preparado do modo indicado acima num plano horizontal de modo a que o ponto de articulação do seu eixo dianteiro ou, no caso de um trator articulado, o ponto de articulação horizontal situado entre os dois eixos, se possa mover livremente.
- 3.1.3.2. Inclinar, com um macaco ou um guindaste, a parte do trator fixada rigidamente ao eixo que suporta mais de 50 % do peso do trator, medindo constantemente o ângulo de inclinação. Este ângulo deve atingir um valor mínimo de 38° no momento em que o trator estiver em equilíbrio instável sobre as duas rodas no solo. Executar o ensaio uma vez com o volante bloqueado a fundo à direita e outra vez com o volante bloqueado a fundo à esquerda.
- 3.1.4. Ensaio de capotagem não contínua
- 3.1.4.1. Observações gerais

Este ensaio tem por finalidade determinar se uma estrutura, fixada ao trator e concebida para proteger o seu condutor, consegue impedir eficazmente o trator de dar voltas sucessivas em caso de tombamento lateral num plano com uma inclinação de 1/1,5 (Figura 6.4).

A capotagem não contínua pode ser demonstrada por meio de qualquer dos dois métodos descritos nos pontos 3.1.4.2 e 3.1.4.3.

- 3.1.4.2. Demonstração prática de capotagem não contínua através de ensaio de tombamento
- 3.1.4.2.1. O ensaio de tombamento é realizado num plano inclinado experimental com comprimento mínimo de 4 m (ver figura 6.4). A superfície deve ser revestida com uma camada de 18 cm de um material que, sujeito a medição em conformidade com as normas ASAE S313.3, de fevereiro de 1999, e ASAE EP542, de fevereiro de 1999, relativas ao penetrómetro de cone de solo, apresente um índice de penetração com cone de:

$$A = 235 \pm 20$$

ou

$$B = 335 \pm 20$$

- 3.1.4.2.2. O trator (preparado como descrito no ponto 3.1.2) é tombado lateralmente com uma velocidade inicial nula. Para este efeito, o trator é colocado no cimo do plano inclinado, de modo a que as rodas situadas do lado do declive repousem sobre o plano inclinado e que o plano médio do trator seja paralelo às curvas de nível. Ao tocar a superfície do plano inclinado, o trator pode levantar-se, girando em torno do canto superior da estrutura de proteção, mas não deve capotar. Deve cair novamente do lado que tocou o plano inclinado em primeiro lugar.
- 3.1.4.3. Demonstração matemática das características que permitem evitar a capotagem contínua
- 3.1.4.3.1. Devem ser determinados os seguintes dados característicos relativos ao trator, a fim de calcular os valores que permitem impedir a capotagem contínua (ver figura 6.5):
 - B₀ (m) Largura dos pneus das rodas traseiras;
 - B₆ (m) Largura da estrutura de proteção entre os pontos de impacto direito e esquerdo;

B ₇	(m)	Largura do capô do motor;	
D_0	(rad)	Ângulo de oscilação do eixo frente, da posição zero à posição limite;	
D_2	(m)	Altura dos pneus da frente a plena carga do eixo;	
D_3	(m)	Altura dos pneus de trás a plena carga do eixo;	
H_0	(m)	Altura do ponto de articulação do eixo dianteiro;	
H_1	(m)	Altura do centro de gravidade;	
H_6	(m)	Altura do ponto de impacto;	
H_7	(m)	Altura do capô do motor;	
L_2	(m)	Distância horizontal entre o centro de gravidade e o eixo dianteiro;	
L_3	(m)	Distância horizontal entre o centro de gravidade e o eixo traseiro;	
L_6	(m)	Distância horizontal entre o centro de gravidade e o ponto de intersecção anterior da estrutura de proteção (deve ser precedido do sinal negativo quando este ponto se situar à frente do plano do centro de gravidade);	
L ₇	(m)	Distância horizontal entre o centro de gravidade e o canto anterior do capô do motor;	
M_c	(kg)	Massa do trator utilizada para os cálculos;	
Q	(kgm²)	Momento de inércia de massa a nível do eixo longitudinal que passa pelo centro de gravidade;	
S	(m)	Via do eixo traseiro. A soma da via (S) e da largura dos pneus (B $_0$) deve ser superior à largura B $_6$ da estrutura de proteção.	

- 3.1.4.3.2. Os cálculos são efetuados com base nas seguintes hipóteses simplificadoras:
- 3.1.4.3.2.1. O trator imobilizado tomba num plano com uma inclinação de 1/1,5 com o eixo dianteiro equilibrado quando o centro de gravidade se situa verticalmente sobre o eixo de rotação;
- 3.1.4.3.2.2. O eixo de rotação é paralelo ao eixo longitudinal do trator e passa pelo centro das superfícies de contacto das rodas dianteiras e traseiras situadas sobre o declive;
- 3.1.4.3.2.3. O trator não escorrega no plano inclinado;
- 3.1.4.3.2.4. O impacto no plano inclinado é em parte elástico, com um fator de elasticidade de:

$$U = 0.2$$

3.1.4.3.2.5. A profundidade de penetração no plano inclinado e a deformação da estrutura de proteção dão em conjunto:

$$T = 0.2 \text{ m}$$

- 3.1.4.3.2.6. Os outros componentes do trator não penetram no plano inclinado.
- 3.1.4.3.3. O programa informático (BASIC⁽⁴⁾) para determinar, em caso de tombamento lateral, as características de capotagem contínua ou interrompida de um trator de via estreita equipado com uma estrutura de proteção em caso de capotagem montada na frente figura na parte B₄, com os exemplos 6.1 a 6.11.

3.1.5. Métodos de medição

3.1.5.1. Distâncias horizontais entre o centro de gravidade e o eixo traseiro (L₃) ou dianteiro (L₂)

A distância entre os eixos traseiro e dianteiro deve ser medida de ambos os lados do trator, a fim de verificar se o ângulo de viragem é nulo.

As distâncias entre o centro de gravidade e o eixo traseiro (L_3) ou o eixo dianteiro (L_2) devem ser calculadas segundo a repartição da massa do trator entre as rodas traseiras e dianteiras.

3.1.5.2. Alturas dos pneus traseiros (D_3) e dianteiros (D_2)

A distância entre o ponto mais elevado do pneu e o plano do solo deve ser medida (figura 6.5) utilizando o mesmo método usado para os pneus dianteiros e traseiros.

3.1.5.3. Distância horizontal entre o centro de gravidade e o ponto de intersecção anterior da estrutura de proteção (L_6) .

A distância entre o centro de gravidade e o ponto de intersecção anterior da estrutura de proteção deve ser medida (figuras 6.6.a, 6.6.b e 6.6.c). Se a estrutura de proteção estiver situada à frente do plano que passa pelo centro de gravidade, o valor registado deve ser precedido do sinal menos $(-L_6)$.

3.1.5.4. Largura da estrutura de proteção (B₆)

A distância entre os pontos de impacto direito e esquerdo dos dois montantes verticais da estrutura deve ser medida.

O ponto de impacto é definido pelo plano tangente à estrutura de proteção que passa pela reta definida pelos pontos externos mais elevados dos pneus dianteiros e traseiros (figura 6.7).

3.1.5.5. Altura da estrutura de proteção (H₆)

A distância vertical entre o ponto de impacto da estrutura e o plano do solo deve ser medida.

3.1.5.6. Altura do capô do motor (H₇)

A distância vertical entre o ponto de impacto do capô do motor e o plano do solo deve ser medida.

O ponto de impacto é definido pelo plano tangente ao capô do motor e à estrutura de proteção que passa pelos pontos externos mais elevados dos pneus dianteiros (figura 6.7). As medições são feitas de ambos os lados do capô do motor.

3.1.5.7. Largura do capô do motor (B₇)

A distância entre os dois pontos de impacto do capô do motor tal como definida anteriormente deve ser medida.

3.1.5.8. Distância horizontal entre o centro de gravidade e o canto anterior do capô do motor (L₇)

A distância entre o ponto de impacto do capô do motor, tal como definida anteriormente, e o centro de gravidade deve ser medida.

3.1.5.9. Altura do ponto de articulação do eixo dianteiro (H₀)

A distância vertical entre o centro do ponto de articulação do eixo dianteiro e o centro do eixo dos pneus dianteiros (H_{01}) deve figurar no relatório técnico do fabricante e deve ser verificada.

A distância vertical entre o centro do eixo dos pneus dianteiros e o plano do solo (H_{02}) deve ser medida (figura 6.8).

A altura do ponto de articulação do eixo dianteiro (H_0) é a soma dos dois valores anteriores.

3.1.5.10. Via do eixo traseiro (S)

A via mínima do eixo traseiro, determinada com os pneus de maior dimensão segundo as indicações do fabricante, deve ser medida (figura 6.9).

3.1.5.11. Largura dos pneus traseiros (B₀)

A distância entre os dois planos verticais exterior e interior de um pneu traseiro na sua parte superior deve ser medida (figura 6.9).

3.1.5.12. Ângulo de oscilação do eixo dianteiro (D₀)

O ângulo máximo de oscilação do eixo dianteiro, entre a posição horizontal e a sua deformação máxima, deve ser medido em ambos os lados do eixo, tendo em conta eventuais batentes amortecedores de choques. Deve ser usado o valor máximo medido.

3.1.5.13. Massa do trator

A massa do trator deve ser determinada de acordo com as condições especificadas no ponto 1.7.1.

- 3.2. Condições dos ensaios de resistência das estruturas de proteção e da sua fixação ao trator
- 3.2.1. Requisitos gerais
- 3.2.1.1. Finalidade dos ensaios

Os ensaios efetuados com o auxílio de dispositivos especiais destinam-se a simular as cargas sofridas pela estrutura de proteção em caso de capotagem do trator. Estes ensaios permitem observar a resistência da estrutura de proteção e das suas fixações ao trator, bem como de todas as partes do trator que transmitem a carga de ensaio.

3.2.1.2. Métodos de ensaio

Os ensaios podem ser realizados em conformidade com o procedimento estático ou com o procedimento dinâmico (ver anexo A). Os dois métodos são considerados equivalentes.

3.2.1.3. Disposições gerais aplicáveis à preparação dos ensaios

3.2.1.3.1. A estrutura de proteção deve estar conforme às especificações da produção em série. Deve ser fixada a um dos tratores para que foi concebido em conformidade com o método indicado pelo fabricante.

Nota: Num ensaio de resistência estático, não é necessário dispor de um trator completo; todavia, a estrutura de proteção e as partes do trator às quais este dispositivo está fixado devem constituir uma instalação operacional, adiante designada por «conjunto».

3.2.1.3.2. Tanto no ensaio estático como no ensaio dinâmico, o trator (ou o conjunto) deve estar equipado com todos os elementos de produção em série suscetíveis de ter influência sobre a resistência da estrutura de proteção ou que possam ser necessários ao ensaio de resistência.

Os elementos que possam acarretar riscos na zona livre devem igualmente estar presentes no trator (ou no conjunto) para que se possa verificar se estão reunidas as condições de aceitação previstas em 3.2.3.

Todos os elementos do trator ou da estrutura de proteção, incluindo para proteção contra intempéries, devem ser fornecidos ou descritos em desenhos.

3.2.1.3.3. Nos ensaios de resistência, é necessário retirar todos os painéis e elementos amovíveis não estruturais, de modo a que não possam contribuir para reforçar a estrutura de proteção.

- 3.2.1.3.4. A via deve estar regulada de tal forma que, na medida do possível, a estrutura de proteção, durante os ensaios de resistência, não seja suportada pelos pneus. Se estes ensaios forem realizados de acordo com o procedimento estático, as rodas podem ser retiradas.
- 3.2.2. Ensaios
- 3.2.2.1. Sequência dos ensaios de acordo com o procedimento estático

A sequência de ensaios, sem prejuízo dos ensaios adicionais mencionados nos pontos 3.3.1.6 e 3.3.1.7, é a seguinte:

1) aplicação de carga na retaguarda da estrutura

```
(ver 3.3.1.1);
```

2) ensaio de esmagamento à retaguarda

```
(ver 3.3.1.4);
```

3) aplicação de carga na parte frontal da estrutura

```
(ver 3.3.1.2);
```

4) aplicação de carga na parte lateral da estrutura

```
(ver 3.3.1.3);
```

5) esmagamento na parte frontal da estrutura

```
(ver 3.3.1.5).
```

- 3.2.2.2. Requisitos gerais
- 3.2.2.2.1. Se, durante o ensaio, algum elemento do dispositivo de fixação do trator se deslocar ou partir, o ensaio deve ser recomeçado.
- 3.2.2.2 2. Não se admitem reparações nem regulações do trator ou da estrutura de proteção durante os ensaios.
- 3.2.2.2.3. Durante o ensaio, o trator deve estar destravado e a transmissão em ponto morto.
- 3.2.2.2.4. Se o trator estiver equipado com um sistema de suspensão entre o quadro e as rodas, tal sistema deve estar bloqueado durante os ensaios.
- 3.2.2.2.5. O lado escolhido para a primeira carga na retaguarda da estrutura dever ser aquele que, segundo as autoridades responsáveis pelos ensaios, resultar da aplicação da série de cargas nas condições mais desfavoráveis para a estrutura. A carga lateral e a carga à retaguarda devem ser aplicadas nos dois lados do plano longitudinal médio da estrutura de proteção. A carga frontal deve ser aplicada do mesmo lado do plano longitudinal médio da estrutura de proteção que a carga lateral.
- 3.2.3. Condições de aceitação
- 3.2.3.1. Considera-se que uma estrutura de proteção cumpre os requisitos de resistência se reunir as seguintes condições:
- 3.2.3.1.1. Após cada ensaio parcial, deve estar isenta de fraturas ou fissuras na aceção dos pontos 3.3.2.1 ou
- 3.2.3.1.2. Se aparecerem fraturas ou fissuras não negligenciáveis durante os ensaios de esmagamento, deve ser aplicado um ensaio adicional conforme com o disposto no ponto 3.3.1.7 imediatamente após o esmagamento que provocou as fraturas ou fissuras;
- 3.2.3.1.3. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, nenhuma parte da estrutura de proteção deve penetrar na zona livre, tal como definida no ponto 1.6;

- 3.2.3.1.4. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, todas as partes da zona livre devem estar protegidas pela estrutura, em conformidade com o ponto 3.3.2.2;
- 3.2.3.1.5. Durante os ensaios, a estrutura de proteção não deve exercer qualquer constrangimento sobre a estrutura do banco:
- 3.2.3.1.6. A deformação elástica, medida em conformidade com o ponto 3.3.2.4, deve ser inferior a 250 mm.
- 3.2.3.2. Não devem existir quaisquer acessórios que possam constituir um risco para o condutor. Não devem existir acessórios ou elementos salientes suscetíveis de ferir o condutor em caso de capotagem do trator nem acessórios ou elementos suscetíveis de o prender bloqueando-lhe uma perna ou um pé, por exemplo na sequência de deformações da estrutura.
- 3.2.4. [Não aplicável]
- 3.2.5. Aparelhagem e equipamento de ensaio
- 3.2.5.1. Dispositivo para os ensaios estáticos
- 3.2.5.1.1. O dispositivo para os ensaios estáticos deve permitir a aplicação de pressões ou cargas à estrutura de proteção.
- 3.2.5.1.2. Deve-se proceder de modo a que a carga seja distribuída uniformemente segundo a normal à direção da aplicação da carga e ao longo de uma viga cujo comprimento esteja compreendido entre 250 e 700 mm e tenha, entre estes limites, um valor múltiplo exato de 50 mm. A dimensão vertical da extremidade da viga rígida deve ser de 150 mm. Os bordos da viga em contacto com a estrutura de proteção devem ser curvos, com um raio máximo de 50 mm.
- 3.2.5.1.3. O suporte deve poder ser adaptado a qualquer ângulo relativamente à direção da carga, de modo a poder acompanhar as variações angulares da superfície da estrutura de proteção que suporta a carga à medida que esta estrutura se for deformando.
- 3.2.5.1.4. Direção da força (desvio relativamente à horizontal e à vertical):
 - no início do ensaio, sob uma carga nula: ± 2°,
 - durante o ensaio, sob carga: 10° acima da horizontal e 20° abaixo da horizontal. Estas variações devem ser reduzidas ao mínimo.
- 3.2.5.1.5. A velocidade de deformação deve ser suficientemente lenta (menos de 5 mm/s) para que a carga possa ser considerada estática em qualquer momento.
- 3.2.5.2. Aparelhagem de medição da energia absorvida pela estrutura
- 3.2.5.2.1. Deve traçar-se a curva força-deformação para determinar a energia absorvida pela estrutura. Não é necessário medir a força e a deformação no ponto de aplicação da carga à estrutura; no entanto, a força e a deformação devem ser medidas simultânea e colinearmente.
- 3.2.5.2.2. O ponto de origem das medições da deformação deve ser escolhido de forma a que apenas a energia absorvida pela estrutura e/ou pela deformação de certas partes do trator seja tomada em consideração. A energia absorvida pela deformação e/ou a derrapagem da fixação devem ser ignoradas.
- 3.2.5.3. Meios de fixação do trator ao solo
- 3.2.5.3.1. As calhas de fixação, que devem ter o afastamento necessário e cobrir a superfície exigida para possibilitar a fixação do trator em todos os casos representados, devem estar rigidamente fixadas a uma base resistente na proximidade do dispositivo de ensaio.
- 3.2.5.3.2. O trator deve ser fixado às calhas por qualquer meio adequado (placas, calços, cabos, suportes, etc.) de modo que não possa deslocar-se durante os ensaios. Este requisito deve ser verificado durante o ensaio por meio dos dispositivos habituais de medição do comprimento.

Se o trator se deslocar, há que repetir todo o ensaio, salvo se o sistema de medição das deformações utilizado para traçar a curva força-deformação estiver ligado ao trator.

3.2.5.4. Dispositivo de esmagamento

Um dispositivo como o ilustrado na figura 6.10 deve poder exercer uma força descendente sobre uma estrutura de proteção, por meio de uma travessa rígida com cerca de 250 mm de largura, ligada ao mecanismo de aplicação da carga por juntas universais. Devem prever-se suportes sob os eixos de forma a que os pneus do trator não suportem a força de esmagamento.

3.2.5.5. Outros aparelhos de medição

São igualmente necessários os seguintes aparelhos de medição:

- 3.2.5.5.1. Um dispositivo de medição da deformação elástica (diferença entre a deformação instantânea máxima e a deformação permanente, ver figura 6.11).
- 3.2.5.5.2. Um dispositivo destinado a verificar que a estrutura de proteção não penetrou na zona livre e que esta permaneceu dentro da estrutura de proteção durante o ensaio (ponto 3.3.2.2).
- 3.3. Procedimento de ensaio estático
- 3.3.1. Ensaios de carga e de esmagamento
- 3.3.1.1. Aplicação de carga à retaguarda
- 3.3.1.1.1. A carga deve ser aplicada horizontalmente, num plano vertical paralelo ao plano médio do trator.

O ponto de aplicação da carga deve situar-se na parte da estrutura de proteção contra a capotagem suscetível de embater no solo em primeiro lugar, no caso de o trator tombar para trás, normalmente o bordo superior. O plano vertical no qual a carga é aplicada deve situar-se a uma distância de 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, colocar-se-ão cunhas, de modo a possibilitar a aplicação da carga nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

- 3.3.1.1.2. O conjunto deve ser fixado ao solo em conformidade com a descrição do ponto 3.2.6.3.
- 3.3.1.1.3. A energia absorvida pela estrutura de proteção durante o ensaio deve ser pelo menos igual a:

$$E_{i \, l} = 500 + 0.5 \text{ M}$$

- 3.3.1.1.4. No caso de tratores com posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), é aplicável a mesma fórmula.
- 3.3.1.2. Aplicação de carga à frente
- 3.3.1.2.1. A carga deve ser aplicada horizontalmente, num plano vertical paralelo ao plano médio do trator e situado à distância de 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

O ponto de aplicação da carga deverá situar-se na parte da estrutura de proteção em caso de capotagem suscetível de embater no solo em primeiro lugar no caso de tombamento lateral do trator em andamento para a frente, normalmente o bordo superior.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, colocar-se-ão cunhas, de modo a possibilitar a aplicação da carga nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

3.3.1.2.2. O conjunto deve ser fixado ao solo em conformidade com a descrição do ponto 3.2.5.3.

3.3.1.2.3. A energia absorvida pela estrutura de proteção durante o ensaio deve ser pelo menos igual a:

$$E_{i1} = 500 + 0.5 M$$

3.3.1.2.4. No caso de tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a energia deve ser o valor maior dado pela fórmula acima ou uma das fórmulas abaixo:

$$E_{i,1} = 2,165 \times 10^{-7} \text{ M} \times \text{L}^2$$

011

$$E_{i,1} = 0.574 I$$

- 3.3.1.3. Aplicação de carga lateral
- 3.3.1.3.1. A carga lateral deve ser aplicada horizontalmente, num plano vertical perpendicular ao plano médio do trator. O ponto de aplicação da carga deve situar-se na parte da estrutura de proteção contra a capotagem suscetível de embater no solo em primeiro lugar, no caso de o trator tombar para o lado, normalmente o bordo superior.
- 3.3.1.3.2. O conjunto deve ser fixado ao solo em conformidade com a descrição do ponto 3.2.5.3.
- 3.3.1.3.3. A energia absorvida pela estrutura de proteção durante o ensaio deve ser pelo menos igual a:

$$E_{i,s} = 1.75 \text{ M}(B_6 + B)/2B$$

3.3.1.3.4. No caso de tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a energia deve ser o valor maior dado por uma das fórmulas acima ou abaixo:

$$E_{i s} = 1,75 \text{ M}$$

3.3.1.4. Esmagamento à retaguarda

A viga deve ser colocada sobre o(s) elemento(s) estrutural(ais) superior(es) situado(s) mais à retaguarda da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano médio do trator. Aplica-se uma força F_v, em que:

$$F_v = 20\;\text{M}$$

A força F_v deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

Se a parte de trás do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento, será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte traseira do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem.

A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada por cima da parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Aplica-se de novo a força de esmagamento $F_{\rm v}$.

3.3.1.5. Esmagamento à frente

A viga deve ser colocada transversalmente sobre o ou os elementos estruturais superiores situados mais à frente, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano médio do trator. Aplica-se uma força $F_{\nu\nu}$, em que:

$$F_v = 20 \; \text{M}$$

A força F_v deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

Se a parte da frente do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento, será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte da frente do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem.

A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada por cima da parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Aplica-se de novo a força de esmagamento F_{ν} .

3.3.1.6. Ensaio de sobrecarga adicional (figuras 6.14 a 6.16)

Deve proceder-se a um ensaio de sobrecarga sempre que a força diminuir mais de 3 % no decorrer dos últimos 5 % da deformação atingida quando a energia exigida é absorvida pela estrutura (ver figura 6.15).

O ensaio de sobrecarga consiste em prosseguir a aplicação da carga horizontal por incrementos de 5 % da energia inicial exigida até um máximo de 20 % da energia acrescentada (ver figura 6.16).

O ensaio de sobrecarga considera-se satisfatório se, após cada incremento de 5 %, 10 % ou 15 % da energia exigida, a força diminuir menos de 3 % para um incremento de 5 % e se a força permanecer superior a 0,8 F_{max} .

O ensaio de sobrecarga considera-se satisfatório se, após absorção pela estrutura de 20 % da energia acrescentada, a força permanecer superior a 0,8 F_{max} .

São admitidas durante o ensaio de sobrecarga fraturas ou fissuras suplementares e/ou a penetração na zona livre ou a ausência de proteção desta zona na sequência de uma deformação elástica. No entanto, uma vez retirada a carga, a estrutura não deve penetrar na zona livre, a qual deve estar completamente protegida.

3.3.1.7. Ensaios de esmagamento adicionais

Se, no decorrer de um ensaio de esmagamento, aparecerem fraturas ou fissuras não admissíveis, haverá que proceder a um segundo ensaio de esmagamento similar, imediatamente após o ensaio que provocou tais fraturas ou fissuras, mas com uma força de $1,2\,F_{\rm v}$.

3.3.2. Medições a efetuar

3.3.2.1. Fraturas e fissuras

Após cada ensaio, serão visualmente examinados, para deteção de fraturas e fissuras, todos os elementos de ligação e estruturais e os dispositivos de fixação.

3.3.2.2. Penetração na zona livre

Durante cada ensaio, a estrutura de proteção deve ser examinada para verificar se qualquer parte da mesma penetrou na zona livre definida no ponto 1.6.

Além disso, a zona livre não deve situar-se fora do espaço protegido pela estrutura de proteção. Para este efeito, considera-se como fora do espaço de proteção da estrutura qualquer parte deste espaço que entraria em contacto direto com o solo plano se o trator tivesse tombado para o lado em que é aplicada a carga de ensaio. Para realizar esta estimação, os pneus e as vias dos eixos da frente e da retaguarda devem corresponder às dimensões mínimas especificadas pelo fabricante.

3.3.2.3. Ensaio do dispositivo rígido à retaguarda

Se o trator estiver equipado com uma secção rígida, um invólucro ou qualquer dispositivo rígido colocado atrás do banco do condutor, considera-se que esse dispositivo constitui um ponto de apoio em caso de tombamento para trás ou para o lado. Este dispositivo rígido colocado atrás do banco do condutor deve poder suportar, sem rutura ou penetração na zona livre, uma força descendente F_i , em que:

aplicada perpendicularmente ao topo do quadro no plano médio do trator. O ângulo inicial de aplicação da força de 40° é calculado em relação a uma reta paralela ao solo como mostra a figura 6.12. Esta secção rígida deve ter uma largura mínima de 500 mm (ver figura 6.13).

Deverá ainda ser suficientemente rígida e estar solidamente fixada à retaguarda do trator.

3.3.2.4. Deformação elástica sob aplicação de carga lateral

A deformação elástica é medida a $(810 + a_v)$ mm acima do ponto índice do banco, no plano vertical de aplicação da carga. Esta medição deve ser efetuada com a ajuda de um aparelho semelhante ao representado na figura 6.11.

3.3.2.5. Deformação permanente

Após o ensaio de esmagamento final, deve registar-se a deformação permanente da estrutura de proteção. Para este efeito, deve registar-se, antes do início do ensaio, a posição dos elementos principais da estrutura de proteção em caso de capotagem em relação ao ponto índice do banco.

- 3.4. Extensão a outros modelos de tratores
- 3.4.1. [Não aplicável]

3.4.2. Extensão técnica

No caso de modificações técnicas a um trator, à estrutura de proteção ou ao método de fixação da estrutura de proteção ao trator, a estação de ensaio que efetuou o ensaio original pode emitir um «boletim de extensão técnica» se o trator e a estrutura de proteção preencherem as condições dos ensaios preliminares de estabilidade lateral e capotagem não contínua tais como definidos nos pontos 3.1.3 e 3.1.4 e se o dispositivo rígido à retaguarda definido no ponto 3.3.2.3, se existir, foi ensaiado de acordo com o procedimento definido neste mesmo ponto (exceto 3.4.2.2.4), nos casos seguintes:

3.4.2.1. Extensão dos resultados de ensaios estruturais a outros modelos de tratores

Os ensaios de impacto ou de carga e esmagamento não são obrigatórios para cada modelo de trator, desde que a estrutura de proteção e o trator satisfaçam as condições previstas nos pontos 3.4.2.1.1 a 3.4.2.1.5.

- 3.4.2.1.1. A estrutura (incluindo o dispositivo rígido à retaguarda) deve ser idêntica à estrutura ensaiada;
- 3.4.2.1.2. A energia necessária não deve ultrapassar a energia calculada para o ensaio original em mais de 5 %;
- 3.4.2.1.3. O método de fixação e os componentes do trator onde é efetuada a fixação devem ser idênticos;
- 3.4.2.1.4. Todos os elementos, como os guarda-lamas e o capô do motor, que possam servir de suporte à estrutura de proteção, devem ser idênticos;
- 3.4.2.1.5. A posição e as dimensões críticas do banco no interior da estrutura de proteção e as posições relativas da estrutura de proteção no trator devem ser tais que a zona livre continue a ser protegida pela estrutura deformada durante todos os ensaios (a verificação deve fazer-se de acordo com a mesma referência de zona livre que no relatório de ensaio original, ou seja o ponto de referência do banco [SRP] ou o ponto índice do banco [SIP]).
- 3.4.2.2. Extensão dos resultados de ensaio estruturais a modelos alterados da estrutura de proteção

Este procedimento deve ser seguido quando as disposições do ponto 3.4.2.1 não se encontram preenchidas; não deve ser aplicado se o princípio do método de fixação da estrutura de proteção ao trator for modificado (por exemplo, substituição dos suportes de borracha por um dispositivo de suspensão):

- 3.4.2.2.1. Modificações que não afetam os resultados do ensaio original (por exemplo, a fixação por soldadura da placa de montagem de um acessório a um ponto não crítico da estrutura), inserção de bancos com uma posição diferente do SIP na estrutura de proteção (sob reserva de verificação de que a(s) nova(s) zona(s) livre(s) continuam a ser protegida(s) pela estrutura deformada durante todos os ensaios).
- 3.4.2.2.2. Modificações suscetíveis de ter impacto nos resultados do ensaio original sem pôr em causa a aceitabilidade da estrutura de proteção (por exemplo, modificação de um componente da estrutura, modificação do método de fixação da estrutura de proteção ao trator). Pode-se proceder a um ensaio de validação cujos resultados serão consignados no boletim de extensão.

Os limites para este tipo de extensão são os seguintes:

- 3.4.2.2.2.1. Não podem ser aceites mais de 5 extensões sem um ensaio de validação;
- 3.4.2.2.2. Os resultados do ensaio de validação são aceites para extensão se todas as condições de aceitação do anexo estiverem cumpridas e:
 - se a deformação medida após cada ensaio de impacto não se desviar da deformação medida após cada ensaio de impacto e consignada no relatório de ensaio original em mais de ± 7 % (no caso de ensaios dinâmicos);
 - se a força medida quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afastar mais de ± 7 % da força medida quando o nível de energia necessário foi atingido no ensaio original e se a deformação medida⁽⁴⁾ quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afastar mais de ± 7 % da deformação medida quando o nível de energia necessário foi atingido no relatório de ensaio original (no caso de ensaios estáticos).
- 3.4.2.2.2.3. Um mesmo boletim de extensão pode cobrir várias modificações de uma estrutura de proteção se estas representarem diferentes opções da mesma estrutura de proteção, mas só pode ser aceite um único ensaio de validação para um mesmo boletim de extensão. As opções não ensaiadas devem ser descritas numa secção específica do boletim de extensão.
- 3.4.2.2.3. Aumento da massa de referência declarada pelo fabricante para uma estrutura de proteção já ensaiada. Se o fabricante pretender manter o mesmo número de homologação, é possível emitir um boletim de extensão após um ensaio de validação (neste caso, os limites de ± 7 % especificados no ponto 3.4.2.2.2.2 não são aplicáveis).
- 3.4.2.2.4. Modificação do dispositivo rígido à retaguarda ou inserção de um novo dispositivo rígido à retaguarda. Convém verificar que a zona livre permanece dentro da zona de proteção da estrutura deformada ao longo de todos os ensaios, tendo em conta o novo dispositivo rígido à retaguarda ou o dispositivo rígido à retaguarda modificado. O dispositivo rígido à retaguarda deve ser objeto do ensaio indicado no ponto 3.3.2.3 e os resultados do ensaio devem ser consignados no boletim de extensão.
- 3.5. [Não aplicável]
- 3.6. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas
- 3.6.1. Se o fabricante indicar que a estrutura de proteção possui uma resistência especial à fragilização que ocorre a baixas temperaturas, deve dar informações pormenorizadas que serão incluídas no boletim de ensaio.
- 3.6.2. Os requisitos e processos descritos a seguir destinam-se a reforçar a estrutura de proteção e a evitar as fraturas a baixas temperaturas. Sugere-se que, em termos de materiais utilizados, sejam observados os requisitos mínimos seguintes na apreciação da adequação da estrutura de proteção para operar a baixas temperaturas nos países em que esta proteção adicional é exigida.
- 3.6.2.1. Os pernos e as porcas usados na fixação da estrutura de proteção ao trator e para ligar as partes estruturais da estrutura de proteção devem ter propriedades suficientes e comprovadas de resistência às baixas temperaturas.

- 3.6.2.2. Todos os elétrodos de soldadura utilizados no fabrico dos elementos estruturais e as fixações ao trator devem ser compatíveis com os materiais utilizados para a estrutura de proteção, como indicado no ponto 3.6.2.3.
- 3.6.2.3. Os aços utilizados nos elementos estruturais da estrutura de proteção devem ser sujeitos a um controlo de dureza e exibir um nível mínimo de energia de impacto no ensaio de Charpy com entalhe em V segundo as indicações do quadro 6.1. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995.

Um aço de uma espessura bruta de laminação inferior a 2,5 mm e um teor de carbono inferior a 0,2 % é considerado satisfatório.

Os elementos estruturais da estrutura de proteção construídos com outros materiais que não aço devem ter uma resistência equivalente ao impacto a baixas temperaturas.

- 3.6.2.4. Ao efetuar o ensaio de Charpy com entalhe em V para verificação dos requisitos mínimos de energia de impacto, a dimensão do provete não deve ser inferior à maior das dimensões enumeradas no quadro 6.1 admitidas pelo material.
- 3.6.2.5. Os ensaios de Charpy com entalhe em V devem ser efetuados em conformidade com o procedimento descrito em ASTM A 370-1979, exceto para as dimensões dos provetes que devam respeitar as dimensões dadas no quadro 6.1.
- 3.6.2.6. Uma outra maneira de proceder consiste em utilizar aços calmados ou semicalmados, devendo ser fornecidas especificações adequadas. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995, Amd 1:2003.
- 3.6.2.7. Os provetes devem ser retirados no sentido longitudinal de laminados planos, de perfis tubulares ou estruturais antes de lhes ser dada forma ou serem soldados para uso na estrutura de proteção. Os provetes retirados dos perfis tubulares ou estruturais devem ser retirados do meio do lado que tem a maior dimensão e não devem incluir soldaduras.

Quadro 6.1

Nível mínimo de energia de impacto requerido no ensaio de Charpy com entalhe em V

Dimensões do provete	Energia a	Energia a
	− 30 °C	− 20 °C
mm	J	J (b)
10 × 10 (a)	11	27,5
10 × 9	10	25
10 × 8	9,5	24
10 × 7,5 (a)	9,5	24
10 × 7	9	22,5
10 × 6,7	8,5	21
10 × 6	8	20
10 × 5 (a)	7,5	19
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15
10 × 3	6	15
10 × 2,5 (a)	5,5	14

⁽a) Indica as dimensões preferenciais. As dimensões do provete não devem ser inferiores às maiores dimensões preferenciais admitidas pelo material.

⁽b) A energia requerida a × 20 °C é igual a 2,5 vezes o valor especificado para – 30 °C. Outros fatores afetam a resistência à energia de impacto, a saber, o sentido da laminação, o limite de elasticidade, a orientação do grão e a soldadura. Estes fatores devem ser considerados ao selecionar e utilizar o aço.

3.7. [Não aplicável]

Figura 6.1

Zona livre

Dimensões em mm

Figura 6.1.a **Vista lateral**

Corte que passa pelo plano de referência

90-a_v 290-a_h >760-a_h

Figura 6.1.b




Figura 6.1.c

Vista de cima 2 3 95 7 210-a >>550

- 1 Linha de referência
- 2 Ponto índice do banco
- 3 Plano de referência

Figura 6.2

Zona livre para tratores com banco e volante reversíveis





Figura 6.3

Fluxograma destinado a determinar, em caso de tombamento lateral, as características de capotagem contínua de um trator equipado com uma estrutura de proteção em caso de capotagem (ROPS) montada na frente



Versão B1: Ponto de impacto da ROPS fixada atrás do ponto de equilíbrio longitudinal instável

Versão B2: Ponto de impacto da ROPS fixada próximo do ponto de equilíbrio longitudinal instável

Versão B3: Ponto de impacto da ROPS fixada à frente do ponto de equilíbrio longitudinal instável

Figura 6.4

Dispositivo de ensaio das características anticapotagem num plano com uma inclinação de 1/1,5





Figura 6.5


Dados necessários para calcular o tombamento de um trator com um comportamento de capotagem triaxial




Nota: D2 e D3 devem ser medidos a plena carga do eixo


Figuras 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c


Distância horizontal entre o centro de gravidade e o ponto de intersecção anterior da estrutura de proteção (L_6)





 $\label{eq:Figura} \textit{Figura 6.7}$ Determinação dos pontos de impacto para medição da largura da estrutura de proteção (B6) e da altura do capô do motor (H7)





 $\label{eq:Figura} \textit{ 6.8}$ Altura do ponto de articulação do eixo dianteiro (H_0)




Figura 6.9

Via do eixo traseiro (S) e largura dos pneus traseiros (B₀)




Figura 6.10 Exemplo de dispositivo de esmagamento do trator





Figura 6.11

Exemplo de um aparelho de medição da deformação elástica



- 1 Deformação permanente
- 2 Deformação elástica
- 3 Deformação total (permanente e elástica)

Figura 6.12

Plano simulado do solo






Figura 6.13

Largura mínima do dispositivo rígido à retaguarda



Curva força/deformação
O ensaio de sobrecarga não é necessário




Notas:

- 1. Localizar F_a em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga não é necessário dado que $\rm F_a \leq 1{,}03~F^\prime$

Figura 6.15

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga é necessário




Notas:

- 1. Localizar Fa em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga é necessário dado que Fa > 1,03 F'
- 3. O ensaio de sobrecarga é satisfatório dado que Fb > 0,97F e Fb > 0,8F $_{
 m max}$.

Figura 6.16

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga deve ser prosseguido



Notas:

- 1. Localizar F_a em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga é necessário dado que $F_a > 1,03$ F
- 3. $F_{\rm h} < 0.97$ F', pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 4. $F_c < 0.97$ F_b , pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 5. $F_d < 0.97 F_c$, pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 6. Ensaio de sobrecarga satisfatório, se $F_{\rm e}$ > 0,8 $F_{\rm max}$
- 7. Se, a qualquer momento, F for inferior a 0,8 F_{max} , a estrutura é recusada.

B2. PROCEDIMENTO ALTERNATIVO DE ENSAIO DINÂMICO

Este ponto define o procedimento de ensaio dinâmico em alternativa ao procedimento de ensaio estático enunciado na parte B1.

4. Regras e instruções

4.1. Condições prévias aos ensaios de resistência

Ver requisitos para ensaios estáticos.

- 4.2. Condições dos ensaios de resistência das estruturas de proteção e da sua fixação ao trator
- 4.2.1. Requisitos gerais

Ver requisitos para ensaios estáticos.

- 4.2.2. Ensaios
- 4.2.2.1. Sequência dos ensaios de acordo com o procedimento dinâmico

A sequência de ensaios, sem prejuízo dos ensaios adicionais mencionados nos pontos 4.3.1.6 e 4.3.1.7, é a seguinte:

1) impacto na retaguarda da estrutura

```
(ver 4.3.1.1);
```

2) ensaio de esmagamento à retaguarda

```
(ver 4.3.1.4);
```

3) impacto na frente da estrutura

```
(ver 4.3.1.2);
```

4) impacto na parte lateral da estrutura

```
(ver 4.3.1.3);
```

5) esmagamento na parte frontal da estrutura

```
(ver 4.3.1.5).
```

- 4.2.2.2. Requisitos gerais
- 4.2.2.2.1. Se, durante o ensaio, algum elemento do dispositivo de fixação do trator se deslocar ou partir, o ensaio deve ser recomeçado.
- 4.2.2.2.2. Não se admitem reparações nem regulações do trator ou da estrutura de proteção durante os ensaios.
- 4.2.2.2.3. Durante o ensaio, o trator deve estar destravado e a transmissão em ponto morto.
- 4.2.2.2.4. Se o trator estiver equipado com um sistema de suspensão entre o quadro e as rodas, tal sistema deve estar bloqueado durante os ensaios.
- 4.2.2.2.5. O lado escolhido para o primeiro impacto na retaguarda da estrutura dever ser aquele que, segundo as autoridades responsáveis pelos ensaios, implicar a aplicação da série de impactos ou de cargas nas condições mais desfavoráveis para a estrutura. O impacto lateral e o impacto na retaguarda devem ser aplicados nos dois lados do plano longitudinal médio da estrutura de proteção. O impacto na frente deve ser aplicado do mesmo lado do plano longitudinal médio da estrutura de proteção que o impacto lateral.

- 4.2.3. Condições de aceitação
- 4.2.3.1. Considera-se que uma estrutura de proteção cumpre os requisitos de resistência se reunir as seguintes condições:
- 4.2.3.1.1. Após cada ensaio parcial, deve estar isenta de fraturas ou fissuras na aceção dos pontos 4.3.2.1 ou
- 4.2.3.1.2. Se aparecerem fraturas ou fissuras não negligenciáveis durante um dos ensaios, deve ser realizado um ensaio adicional, conforme aos previstos nos pontos 4.3.1.6 ou 4.3.1.7, imediatamente após o impacto ou o esmagamento que provocou as fraturas ou fissuras;
- 4.2.3.1.3. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, nenhuma parte da estrutura de proteção deve penetrar na zona livre, tal como definida no ponto 1.6;
- 4.2.3.1.4. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, todas as partes da zona livre devem estar protegidas pela estrutura, em conformidade com o ponto 4.3.2.2;
- 4.2.3.1.5. Durante os ensaios, a estrutura de proteção não deve exercer qualquer constrangimento sobre a estrutura do banco:
- 4.2.3.1.6. A deformação elástica, medida em conformidade com o ponto 4.3.2.4, deve ser inferior a 250 mm.
- 4.2.3.2. Não devem existir quaisquer acessórios que possam constituir um risco para o condutor. Não devem existir acessórios ou elementos salientes suscetíveis de ferir o condutor em caso de capotagem do trator nem acessórios ou elementos suscetíveis de o prender bloqueando-lhe uma perna ou um pé, por exemplo na sequência de deformações da estrutura.
- 4.2.4. [Não aplicável]
- 4.2.5. Aparelhagem e equipamento para ensaios dinâmicos
- 4.2.5.1. Bloco pendular
- 4.2.5.1.1. Um bloco que funciona como um pêndulo deve ser suspenso por duas correntes ou cabos a pontos de articulação situados a pelo menos 6 m acima do solo. Deve ser previsto um meio para regular separadamente a altura de suspensão do bloco e o ângulo entre o pêndulo e as correntes ou cabos.
- 4.2.5.1.2. A massa do bloco pendular deve ter 2 000 ± 20 kg, excluindo a massa das correntes ou cabos, que não pode exceder 100 kg. O comprimento dos lados da face de impacto deve ser de 680 ± 20 mm (ver figura 6.26). O enchimento do bloco deverá estar distribuído de tal forma que o seu centro de gravidade permaneça constante e coincida com o centro geométrico do paralelepípedo.
- 4.2.5.1.3. O paralelepípedo deve estar ligado ao sistema que o puxa para trás por um mecanismo de desprendimento instantâneo concebido e situado de forma a soltar o bloco pendular sem provocar oscilações do paralelepípedo relativamente ao seu eixo horizontal perpendicular ao plano de oscilação do pêndulo.
- 4.2.5.2. Suportes do pêndulo

Os pontos de articulação do pêndulo devem ser fixados rigidamente de modo a que a sua deslocação em qualquer direção não ultrapasse 1 % da altura da queda.

- 4.2.5.3. Cabos de fixação
- 4.2.5.3.1. As calhas de fixação, que devem ter o afastamento necessário e cobrir a superfície exigida para possibilitar a fixação do trator em todos os casos representados (ver figuras 6.23, 6.24 e 6.25), devem estar rigidamente fixadas a uma base resistente situada sob o pêndulo.

- 4.2.5.3.2. O trator deve estar preso às calhas por meio de um cabo de aço 6 × 19 de fios redondos com alma em fibra conforme com a norma ISO 2408:2004 e com um diâmetro nominal de 13 mm. Os fios metálicos devem ter uma resistência à tração de 1 770 MPa.
- 4.2.5.3.3. Para todos os ensaios, o eixo central de um trator articulado deve estar apoiado e fixado ao solo de modo adequado. Para o ensaio de impacto lateral, o eixo deve ser igualmente apoiado do lado oposto ao do impacto. As rodas dianteiras e traseiras não têm necessariamente que estar no mesmo alinhamento, se tal facilitar a fixação adequada dos cabos.
- 4.2.5.4. Calço para a roda e viga
- 4.2.5.4.1. Durante os ensaios de impacto, as rodas devem estar calçadas com uma viga de madeira macia de 150 × 150 mm de secção (ver figuras 6.27, 6.28 e 6.29).
- 4.2.5.4.2. Durante os ensaios de impacto lateral, deve fixar-se ao pavimento uma viga de madeira macia para bloquear a jante da roda do lado oposto ao impacto (ver figura 6.29).
- 4.2.5.5. Calços e cabos de fixação para tratores articulados
- 4.2.5.5.1. Devem ser utilizados calços e cabos de fixação suplementares para os tratores articulados. A sua função é assegurar à secção do trator onde se encontra a estrutura de proteção uma rigidez equivalente à de um trator não articulado.
- 4.2.5.5.2. As especificações suplementares para os ensaios de impacto e esmagamento são fornecidas no ponto 4.3.1.
- 4.2.5.6. Pressões dos pneus e deformações
- 4.2.5.6.1. Os pneus do trator não devem conter qualquer lastro líquido e devem ser enchidos às pressões prescritas pelo fabricante do trator para os trabalhos agrícolas.
- 4.2.5.6.2. A tensão a aplicar, em cada caso específico, aos cabos de fixação deve ser de forma a provocar uma deformação dos pneus igual a 12 % da altura da sua parede (distância entre o solo e o ponto mais baixo da jante) antes de aplicada tal tensão.
- 4.2.5.7. Dispositivo de esmagamento

Um dispositivo como o ilustrado na figura 6.10 deve poder exercer uma força descendente sobre uma estrutura de proteção, por meio de uma travessa rígida com cerca de 250 mm de largura, ligada ao mecanismo de aplicação da carga por juntas universais. Deve haver suportes sob os eixos de forma que os pneus do trator não suportem a força de esmagamento.

4.2.5.8. Aparelhos de medição

São necessários os seguintes aparelhos de medição:

- 4.2.5.8.1. Dispositivo de medição da deformação elástica (diferença entre a deformação instantânea máxima e a deformação permanente, (ver figura 6.11).
- 4.2.5.8.2. Dispositivo destinado a verificar que a estrutura de proteção não penetrou na zona livre e que esta permaneceu dentro da proteção da estrutura durante o ensaio (ver ponto 4.3.2.2).
- 4.3. Procedimento de ensaio dinâmico
- 4.3.1. Ensaios de impacto e de esmagamento
- 4.3.1.1. Impacto à retaguarda
- 4.3.1.1.1. A posição do trator em relação ao bloco pendular deve ser tal que este atinja a estrutura de proteção no momento em que a face de impacto do bloco e as respetivas correntes ou cabos de suspensão formem com o plano vertical A um ângulo igual a M/100, até a um máximo de 20°, a menos que a estrutura de proteção no ponto de contacto forme com a vertical, durante a deformação, um ângulo superior. Neste caso, é necessário, com o auxílio de um dispositivo adicional, ajustar a face de impacto do bloco de modo a que, no momento da deformação máxima, seja paralela à estrutura de proteção no ponto de impacto, continuando as correntes ou cabos de suspensão a formar o ângulo atrás definido.

A altura de suspensão do bloco deve ser regulada e devem ser tomadas as medidas necessárias para impedir o bloco de rodar em torno do ponto de impacto.

O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura de proteção suscetível de embater no solo em primeiro lugar no caso de o trator tombar para trás, normalmente o bordo superior. A posição do centro de gravidade do bloco deve situar-se a 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, utilizar-se-ão cunhas de modo a possibilitar o impacto nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

4.3.1.1.2. O trator deve ser fixado ao solo por meio de quatro cabos ligados a cada uma das extremidades dos dois eixos, segundo as indicações da figura 6.27. O espaço entre os pontos de fixação à frente e atrás deve ser tal que os cabos formem com o solo um ângulo inferior a 30°. Para além disso, os cabos de fixação atrás devem estar situados de modo a que o ponto de convergência dos dois cabos se situe no plano vertical em que se desloca o centro de gravidade do bloco pendular.

Os cabos devem ser esticados de forma a submeter os pneus às deformações indicadas no ponto 4.2.5.6.2. Uma vez esticados os cabos, a viga-calço deve ser colocada como apoio à frente das rodas traseiras e fixada em seguida ao solo.

- 4.3.1.1.3. Se o trator for articulado, o ponto de articulação deve, além disso, ser sustido por um bloco de madeira com pelo menos 100 × 100 mm de secção firmemente fixado ao solo.
- 4.3.1.1.4. O bloco pendular deve ser puxado para trás, de forma a que a altura do seu centro de gravidade ultrapasse a que terá no ponto de impacto num valor calculado segundo uma das duas fórmulas seguintes, a escolher em função da massa de referência do conjunto submetido a ensaio:

$$H = 25 + 0.07 M$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0.02 M$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

Solta-se em seguida o bloco pendular, que vai embater contra a estrutura de proteção.

- 4.3.1.1.5. No caso de tratores com posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), são aplicáveis as mesmas fórmulas.
- 4.3.1.2. Impacto à frente
- 4.3.1.2.1. A posição do trator em relação ao bloco pendular deve ser tal que este atinja a estrutura de proteção no momento em que a face de impacto do bloco e as respetivas correntes ou cabos de suspensão formem com o plano vertical A um ângulo igual a M/100, até a um máximo de 20°, a menos que a estrutura de proteção no ponto de contacto forme com a vertical, durante a deformação, um ângulo superior. Neste caso, é necessário, com o auxílio de um dispositivo adicional, ajustar a face de impacto do bloco de modo a que, no momento da deformação máxima, seja paralela à estrutura de proteção no ponto de impacto, continuando as correntes ou cabos de suspensão a formar o ângulo atrás definido.

A altura de suspensão do bloco pendular deve ser regulada e devem ser tomadas as medidas necessárias para impedir o bloco de rodar em torno do ponto de impacto.

O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura de proteção suscetível de embater no solo em primeiro lugar em caso de tombamento lateral do trator em andamento para a frente, normalmente no bordo superior. A posição do centro de gravidade do bloco deve situar-se a 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, utilizar-se-ão cunhas de modo a possibilitar o impacto nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

4.3.1.2.2. O trator deve ser fixado ao solo por meio de quatro cabos ligados a cada uma das extremidades dos dois eixos, segundo as indicações da figura 6.28. O espaço entre os pontos de fixação à frente e atrás deve ser tal que os cabos formem com o solo um ângulo inferior a 30°. Para além disso, os cabos de fixação atrás devem estar situados de modo a que o ponto de convergência dos dois cabos se situe no plano vertical em que se desloca o centro de gravidade do bloco pendular.

Os cabos devem ser esticados de forma a submeter os pneus às deformações indicadas no ponto 4.2.5.6.2. Uma vez esticados os cabos, a viga-calço deve ser colocada como apoio atrás das rodas traseiras e fixada em seguida ao solo.

- 4.3.1.2.3. Se o trator for articulado, o ponto de articulação deve, além disso, ser sustido por um bloco de madeira com pelo menos 100 × 100 mm de secção firmemente fixado ao solo.
- 4.3.1.2.4. O bloco pendular deve ser puxado para trás, de forma a que a altura do seu centro de gravidade ultrapasse a que terá no ponto de impacto num valor calculado segundo uma das duas fórmulas seguintes, a escolher em função da massa de referência do conjunto submetido a ensaio:

$$H = 25 + 0.07 M$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg.

$$H = 125 + 0.02 M$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

Solta-se em seguida o bloco pendular, que vai embater contra a estrutura de proteção.

4.3.1.2.5. No caso de tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a altura é o valor maior dado pela fórmula aplicável acima e pela fórmula selecionada abaixo:

$$H = 2.165 \times 10^{-8} \text{ M} \times \text{L}^2$$

ou

$$H = 5.73 \times 10^{-2} I$$

- 4.3.1.3. Impacto lateral
- 4.3.1.3.1. O trator deve ser colocado em relação ao bloco pendular de modo a que este embata na estrutura de proteção no momento em que a face de impacto do bloco e as respetivas correntes ou cabos de suspensão estejam na vertical, a menos que a estrutura de proteção no ponto de contacto forme com a vertical, durante a deformação, um ângulo inferior a 20°. Neste caso, é necessário, com o auxílio de um dispositivo adicional, ajustar a face de impacto do bloco de modo a que, no momento da deformação máxima, seja paralela à estrutura de proteção no ponto de impacto, permanecendo as correntes ou cabos de suspensão na vertical do ponto de impacto.

A altura de suspensão do bloco pendular deve ser regulada e devem ser tomadas as medidas necessárias para impedir o bloco de rodar em torno do ponto de impacto.

O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura de proteção suscetível de embater no solo em primeiro lugar no caso de tombamento lateral do trator.

4.3.1.3.2. As rodas do trator situadas do lado do impacto devem ser fixadas ao solo por meio de cabos passando por cima das extremidades correspondentes dos eixos dianteiro e traseiro. Os cabos devem ser esticados de forma a submeter os pneus aos valores de deformação dados no ponto 4.2.5.6.2.

Uma vez esticados os cabos, a viga-calço deve ser colocada no solo, apoiada contra os pneus situados do lado oposto ao impacto, e fixada em seguida ao solo. Se os bordos exteriores dos pneus à frente e atrás não se encontrarem no mesmo plano vertical, pode revelar-se necessária a utilização de duas vigas ou calços. O calço deve ser então colocado contra a jante da roda sujeita à maior carga, situada no lado oposto ao ponto de impacto, segundo as indicações da figura 6.29, apoiado firmemente contra a jante e fixado em seguida na sua base. O comprimento do calço deve ser tal que, colocado contra a jante, forme um ângulo de 30° ± 3° com o solo. Para além disso, deve ter, se possível, uma espessura 20 a 25 vezes inferior ao seu comprimento e 2 a 3 vezes inferior à sua largura. A forma das extremidades dos calços deve ser conforme ao plano de pormenor da figura 6.29.

- 4.3.1.3.3. Se o trator for articulado, o ponto de articulação deve ser sustido por um bloco de madeira com pelo menos 100 × 100 mm de secção e apoiado lateralmente por um dispositivo semelhante ao calço encostado à roda traseira referido no ponto 4.3.1.3.2. Em seguida, o ponto de articulação deve ser firmemente fixado ao solo.
- 4.3.1.3.4. O bloco pendular deve ser puxado para trás, de forma a que a altura do seu centro de gravidade ultrapasse a que terá no ponto de impacto num valor calculado segundo uma das duas fórmulas seguintes, a escolher em função da massa de referência do conjunto submetido a ensaio:

$$H = (25 + 0.20 \text{ M})(B_6 + B)/2B$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg.

$$H = (125 + 0.15 M)(B_6 + B)/2B$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

4.3.1.3.5. No caso de tratores com posição de condução reversível, a altura é o valor maior obtido pelas fórmulas aplicáveis acima e abaixo:

$$H = 25 + 0.2 M$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg.

$$H = 125 + 0.15 M$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

Solta-se em seguida o bloco pendular, que vai embater contra a estrutura de proteção.

4.3.1.4. Esmagamento à retaguarda

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.3.1.4 da parte B1.

4.3.1.5. Esmagamento à frente

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.3.1.5 da parte B1.

4.3.1.6. Ensaios de impacto adicionais

Se aparecerem fraturas ou fissuras não admissíveis durante um ensaio de impacto, é necessário proceder a um segundo ensaio semelhante, mas com uma altura de queda igual a:

$$H' = (H \times 10^{-1}) (12 + 4a) (1 + 2a)^{-1}$$

imediatamente após o ensaio de impacto que originou essas fraturas ou fissuras, sendo «a» a razão entre a deformação permanente (Dp) e a deformação elástica (De):

$$a = Dp/De$$

medidas no ponto de impacto. A deformação permanente suplementar devida ao segundo impacto não deve ser superior a 30 % da deformação permanente devida ao primeiro impacto.

Para poder realizar o ensaio adicional, é necessário medir a deformação elástica durante todos os ensaios de impacto.

4.3.1.7. Ensaios de esmagamento adicionais

Se, durante um ensaio de esmagamento, aparecerem fraturas ou fissuras significativas, haverá que proceder a um segundo ensaio similar, imediatamente após o ensaio que provocou tais fraturas ou fissuras, mas com uma força igual a 1,2 F_v.

4.3.2. Medições a efetuar

4.3.2.1. Fraturas e fissuras

Após cada ensaio, examinam-se visualmente, para deteção de fraturas e fissuras, todos os elementos de ligação e estruturais e os dispositivos de fixação, desprezando-se pequenas fraturas em partes não importantes.

Não se tomam em consideração eventuais fissuras provocadas pelas arestas do bloco pendular.

4.3.2.2. Penetração na zona livre

Durante cada ensaio, a estrutura de proteção deve ser examinada para verificar se qualquer parte da mesma penetrou na zona livre à volta do banco do condutor, segundo a definição dada no ponto 1.6.

Além disso, a zona livre não deve situar-se fora do espaço protegido pela estrutura de proteção. Para este efeito, considera-se como fora do espaço de proteção da estrutura qualquer parte deste espaço que entraria em contacto direto com o solo plano se o trator tivesse tombado para o lado em que é aplicada a carga de ensaio. Para realizar esta estimação, os pneus e as vias dos eixos da frente e da retaguarda devem corresponder às dimensões mínimas especificadas pelo fabricante.

4.3.2.3. Ensaio do dispositivo rígido à retaguarda

Se o trator estiver equipado com uma secção rígida, um invólucro ou qualquer dispositivo rígido colocado atrás do banco do condutor, considera-se que esse dispositivo constitui um ponto de apoio em caso de tombamento para trás ou para o lado. Este dispositivo rígido colocado atrás do banco do condutor deve poder suportar, sem rutura ou penetração na zona livre, uma força descendente F_i , em que:

$$F_i = 15 M$$

aplicada perpendicularmente ao topo do quadro no plano médio do trator. O ângulo inicial de aplicação da força de 40° é calculado em relação a uma reta paralela ao solo como mostra a figura 6.12. Esta secção rígida deve ter uma largura mínima de 500 mm (ver figura 6.13).

Deverá ainda ser suficientemente rígida e estar solidamente fixada à retaguarda do trator.

4.3.2.4. Deformação elástica (ao impacto lateral)

A deformação elástica dever ser medida $(810 + a_y)$ mm acima do ponto índice do banco, no plano vertical que passa pelo ponto de impacto. Esta medição deve ser efetuada com a ajuda de um aparelho como o representado na figura 6.11.

4.3.2.5. Deformação permanente

Após o ensaio de esmagamento final, deve registar-se a deformação permanente da estrutura de proteção. Para este efeito, deve usar-se, antes do início do ensaio, a posição dos elementos principais da estrutura de proteção contra a capotagem em relação ao ponto índice do banco.

4.4. Extensão a outros modelos de tratores

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.4 da parte B1 do presente anexo.

4.5. [Não aplicável]

4.6. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.6 da parte B1 do presente anexo.

4.7. [Não aplicável]

Figura 6.26

Bloco pendular e respetivas correntes ou cabos de suspensão




Figura 6.27
Exemplo de fixação do trator (impacto à retaguarda)




Figura 6.28
Exemplo de fixação do trator (impacto à frente)





Figura 6.29 Exemplo de fixação do trator (impacto lateral)



A viga-calço é colocada contra a parte lateral das rodas dianteiras e traseiras e o calço contra a jante da roda depois de fixado

B3. REQUISITOS DE DESEMPENHO DE ROPS REBATÍVEIS

5.1. Âmbito de aplicação

Este procedimento estabelece requisitos mínimos de desempenho e de ensaio aplicáveis às ROPS rebatíveis montadas na frente

- 5.2. Explicação dos termos utilizados nos ensaios de desempenho:
- 5.2.1. ROPS rebatível operada manualmente é uma estrutura de proteção de duplo montante montada na frente que o operador levanta ou baixa diretamente (com ou sem assistência parcial).
- 5.2.2. ROPS rebatível automática é uma estrutura de proteção de duplo montante montada na frente em que as operações de levantar e baixar são totalmente assistidas.
- 5.2.3. Sistema de bloqueamento é um dispositivo montado com a finalidade de bloquear, manual ou automaticamente, a estrutura de proteção em caso de capotagem quer na posição levantada quer baixada.
- 5.2.4. Zona de preensão é definida pelo fabricante como uma parte da estrutura de proteção em caso de capotagem e/ou um punho adicional montado nessa estrutura a que o operador pode aceder para as operações de levantar ou baixar.
- 5.2.5. Parte acessível da zona de preensão é a zona onde a estrutura de proteção contra a capotagem é movimentada pelo operador nas operações de levantar ou baixar da mesma. Esta zona é definida em relação ao centro geométrico de secções transversais da zona de preensão.

- 5.2.6. Ponto de beliscadura: qualquer ponto perigoso em que há partes que se deslocam umas em relação às outras ou em relação a partes fixas, de modo tal que as pessoas, ou determinadas partes do corpo, possam sofrer beliscaduras.
- 5.2.7. Ponto de corte: qualquer ponto perigoso em que partes passem ao longo umas das outras ou ao longo de outras partes, de modo tal que as pessoas, ou determinadas partes do seu corpo, possam sofrer beliscaduras ou cortes.
- 5.3. ROPS rebatível operada manualmente
- 5.3.1. Condições prévias ao ensaio

A operação manual deve ser feita por um operador em pé, com um ou mais punhos na zona de preensão do arco de segurança. Esta zona tem de ser concebida sem arestas ou ângulos vivos e sem superfícies rugosas suscetíveis de causar lesões ao operador.

A zona de preensão deve estar clara e permanentemente identificada (Figure 6.20).

Esta zona pode estar localizada de um lado ou de ambos os lados do trator, podendo consistir numa parte estrutural do arco de segurança ou em pegas adicionais. Nesta zona de preensão, a operação manual para levantar ou baixar o arco de segurança não deve gerar qualquer corte, beliscadura ou movimentos incontrolados perigosos para o operador (requisito adicional).

São definidas três zonas acessíveis com diferentes níveis de força permitida em relação ao plano horizontal do solo e aos planos verticais tangentes às partes exteriores do trator que limitam a posição ou a deslocação do operador (Figura 6.21).

Zona I: zona de conforto

Zona II: zona acessível sem inclinação para a frente do corpo

Zona III: zona acessível com inclinação para a frente do corpo

A posição e os movimentos do operador são limitados por obstáculos. São partes do trator que são definidas por planos verticais tangentes às arestas exteriores do obstáculo.

Se o operador tiver necessidade de mover os pés durante a operação manual do arco de segurança, é-lhe permitido deslocar-se num plano paralelo à trajetória do arco de segurança ou apenas num outro plano paralelo àquele, a fim de contornar um obstáculo. A deslocação total deve ser considerada uma combinação de linhas retas paralelas, perpendiculares à trajetória do arco de segurança. Admite-se uma deslocação perpendicular, desde que o operador se aproxime mais do arco de segurança. A zona acessível deve ser considerada como a envolvente das diferentes zonas acessíveis (figura 6.22).

O trator deve estar equipado com pneus do diâmetro máximo indicado pelo fabricante e da secção transversal mínima para pneus com esse diâmetro. Os pneus devem ser insuflados à pressão prescrita para os trabalhos agrícolas.

As rodas traseiras devem ser reguladas para a via mais estreita; as rodas dianteiras devem ser reguladas com a maior precisão possível para a mesma via. Se houver duas possibilidades de regular a via que se afastem de modo idêntico da regulação mais estreita da via traseira, dever-se-á escolher a mais larga destas vias à frente.

5.3.2. Procedimento de ensaio

O ensaio destina-se a medir a força necessária para levantar ou baixar o arco de segurança. O ensaio deve ser realizado em condições estáticas: sem movimento inicial do arco de segurança. Cada medição da força necessária para levantar ou baixar o arco de segurança deve ser feita numa direção tangente à trajetória do arco de segurança e passando pelo centro geométrico de secções transversais da zona de preensão.

A zona de preensão é considerada acessível se estiver localizada nas zonas acessíveis ou na envolvente de diferentes zonas acessíveis (figura 6.23).

A força necessária para levantar ou baixar o arco de segurança deve ser medida em diferentes pontos que se encontrem dentro da parte acessível da zona de preensão (figura 6.24).

A primeira medição é feita na extremidade da parte acessível da zona de preensão, quando o arco de segurança estiver totalmente baixado (ponto A). A segunda é definida de acordo com a posição do ponto A após rotação do arco de segurança até ao topo da parte acessível da zona de preensão (ponto A').

Se, na segunda medicação, o arco de segurança não estiver totalmente levantado, deverá ser medido outro ponto, na extremidade da parte acessível da zona de preensão, quando o arco de segurança estiver totalmente levantado (ponto B).

Se, entre as duas primeiras medições, a trajetória do primeiro ponto atravessar o limite entre a zona I e a zona II, deverá proceder-se a uma medição neste ponto de passagem («ponto A»).

A fim de medir a força no pontos indicados para as medições, é possível medir diretamente o valor ou medir o binário necessário para levantar ou baixar o arco de segurança para calcular a força.

5.3.3. Condições de aceitação

5.3.3.1. Requisitos relativos à força

A força aceitável para o acionamento da ROPS depende da zona acessível, como indicado no quadro 6.2.

Quadro 6.2

Forças admissíveis

Zona	I	II	III
Força aceitável (N)	100	75	50

É permitido um aumento de um máximo de 25 % dessas forças aceitáveis quando o arco de segurança estiver completamente baixado ou completamente levantado.

É admissível um aumento de um máximo de 50 % dessas forças aceitáveis na operação de abaixamento.

5.3.3.2. Requisito adicional

A operação manual para levantar ou baixar o arco de segurança não deve provocar qualquer corte, beliscadura ou movimentos incontrolados perigosos para o operador

Não se considera um ponto de beliscadura perigoso para as mãos do operador se, na zona de preensão, as distâncias de segurança entre o arco de segurança e as partes fixas do trator se encontrarem a uma distância mínima de 100 mm da mão, do pulso e do punho e de 25 mm dos dedos (ISO 13854:1996). As distâncias de segurança devem ser verificadas relativamente ao modo de operação previsto pelo fabricante no manual do utilizador.

5.4. Sistema de bloqueamento manual

O dispositivo montado para bloquear a ROPS na posição levantada ou baixada deve ser concebido por forma a:

- ser manobrado por um operador em pé que se encontra numa das zonas acessíveis;
- estar firmemente fixado na ROPS (por exemplo com pinos de bloqueamento ou de retenção imperdíveis)
- evitar qualquer confusão na operação de bloqueamento (a correta localização dos pinos deve ser indicada);
- evitar a remoção ou perda involuntárias de peças.

Se os dispositivos de bloqueamento da ROPS na posição levantada/baixada forem pinos, estes devem ser inseridos ou retirados livremente. Se, para isso, for necessário aplicar uma força sobre o arco de segurança, esta força deve cumprir os requisitos dos pontos A e B (ver ponto 5.3).

Todos os outros dispositivos de bloqueamento devem ser desenvolvidos segundo princípios de ergonomia no que concerne à forma e à força e em especial por forma a prevenir os riscos de beliscaduras e de cortes.

5.5. Ensaio preliminar do sistema de bloqueamento automático

Um sistema de bloqueamento automático montado numa ROPS rebatível operada manualmente deve ser submetido a um ensaio preliminar antes do ensaio de resistência da ROPS.

O arco de segurança deve ser levado da posição baixada para a posição levantada bloqueada e de novo para a posição baixada. Estas operações correspondem a um ciclo. Devem ser realizados 500 ciclos.

Esta condição pode ser satisfeita por um dispositivo auxiliar (atuador hidráulico, pneumático ou elétrico). Em ambos os casos, a força deve ser aplicada num plano paralelo à trajetória do arco de segurança e atravessar a zona de preensão, devendo a velocidade angular do arco de segurança ser quase constante e inferior a 20 graus/s;

Após os 500 ciclos, a força aplicada durante a fase em que o arco de segurança está em posição levantada, não deve exceder em mais de 50 % a força autorizada (quadro 6.2).

O desbloqueamento do arco de segurança deve ser feito de acordo com o manual do operador.

Após a conclusão de 500 ciclos, não deve ser feita qualquer manutenção nem regulação no sistema de bloqueamento.

- Nota 1: O ensaio preliminar pode ser aplicado também aos sistemas de ROPS rebatíveis automaticamente. O ensaio deve ser executado antes do ensaio de resistência da ROPS.
- Nota 2: O ensaio preliminar pode ser efetuado pelo fabricante. Nesse caso, o fabricante deve fornecer à estação de ensaio um certificado que comprove que o ensaio foi feito segundo o procedimento de ensaio e que não houve qualquer manutenção nem regulação no sistema de bloqueamento após a conclusão dos 500 ciclos. A estação de ensaio deve verificar o desempenho do dispositivo com um ciclo, em que o dispositivo é levado da posição mais baixa para a posição levantada e bloqueada e de novo para a posição baixada.

Figura 6.20 **Zona de preensão**





Figura 6.21 **Zonas acessíveis**(Dimensões em mm)




300


Vista de cima das zonas acessíveis

Figura 6.22 **Envolvente das zonas acessíveis**

(Dimensões em mm)



Deslocamento sem mudança de direção



Deslocamento com uma mudança de direção

Figura 6.23

Parte acessível da zona de preensão





Figura 6.24

Pontos em que o requisito da força deve ser medido



B4. REQUISITOS PARA ENSAIO VIRTUAL

Programa informático⁽³⁾ (BASIC) para determinação das características de capotagem contínua ou interrompida em caso de tombamento lateral de um trator de via estreita equipado com uma estrutura de proteção montada à frente do banco do condutor

Nota prévia:

O programa seguinte é válido para os seus métodos de cálculo. A apresentação do texto impresso tal como proposto (em língua inglesa) é indicativa; o utilizador deverá adaptar o programa à impressora disponível e a outros requisitos específicos à estação de ensaio.

10 CLS 20 REM REFERENCE OF THE PROGRAM COD6ABAS.BAS 08/02/96 30 FOR I = 1 TO 10: LOCATE I, 1, 0: NEXT I 40 COLOR 14, 8, 4 60 PRINT "* CALCULATION FOR DETERMINING THE NON-CONTINUOUS ROLLING BEHAVIOUR *" 70 PRINT "*OF A LATERAL OVERTURNING NARROW TRACTOR WITH A ROLL-OVER PROTECTIVE *" 80 PRINT "* STRUCTURE MOUNTED IN FRONT OF THE DRIVER'S SEAT *" 100 A\$ = INKEY\$: IF A\$ = "" THEN 100 110 COLOR 10, 1, 4 120 DIM F(25), C(25), CAMPO\$(25), LON(25), B\$(25), C\$(25), X(6, 7), Y(6, 7), Z(6, 7) 130 DATA 6,10,10,14,14,17,19,21,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19 140 DATA 54,8,47,8,47,12,8,12,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29 150 DATA 12,30,31,30,31,25,25,25,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 160 FOR I = 1 TO 25: READ F(I): NEXT 170 FOR I = 1 TO 25: READ C(I): NEXT 180 FOR I = 1 TO 25: READ LON(I): NEXT 190 CLS

200 FOR I = 1 TO 5: LOCATE I, 1, 0: NEXT I

220 PRINT :LOCATE 6, 44: PRINT " TEST NR: ": PRINT

210 PRINT "In case of misprint, push on the enter key up to the last field"

```
230 LOCATE 8, 29: PRINT " FRONT MOUNTED- PROTECTIVE STRUCTURE:": PRINT
```

240 PRINT " MAKE: ": LOCATE 10, 40: PRINT " TYPE: ": PRINT

250 LOCATE 12, 29: PRINT "TRACTOR:": PRINT: PRINT "MAKE:"

260 LOCATE 14, 40: PRINT "TYPE: ": PRINT: PRINT

270 PRINT " LOCATION: ": PRINT

280 PRINT " DATE: ": PRINT: PRINT " ENGINEER:"

290 NC = 1: GOSUB 4400

300 PRINT: PRINT: PRINT " In case of misprint, it is possible to acquire the data again"

310 PRINT: INPUT " Do you wish to acquire again the data ? (Y/N)"; Z\$

320 IF Z\$ = "Y" OR Z\$ = "y" THEN 190

330 IF Z\$ = "N" OR Z\$ = "n" THEN 340

340 FOR I=1 TO 3:LPRINT: NEXT: LPRINT; " TEST NR: "; TAB(10); CAMPO\$(1)

350 LPRINT: LPRINT TAB(24); "FRONT MOUNTED PROTECTIVE STRUCTURE:"

360 LL = LEN(CAMPO\$(2) + CAMPO\$(3))

370 LPRINT TAB(36 - LL / 2); CAMPO\$(2) + " - " + CAMPO\$(3): LPRINT

380 LPRINT TAB(32); " OF THE NARROW TRACTOR": LL = LEN(CAMPO\$(4) + CAMPO\$(5))

390 LPRINT TAB(36 - LL / 2); CAMPO\$(4) + " - " + CAMPO\$(5): LPRINT

400 CLS

410 PRINT "In case of mistype, push on the enter key up to the last field"

420 PRINT

430 FOR I = 1 TO 7: LOCATE I, 1, 0: NEXT

440 LOCATE 8, 1: PRINT " CHARACTERISTIC UNITS:"

450 LOCATE 8, 29: PRINT "LINEAR (m): MASS (kg):MOMENT OF INERTIA (kg×m²):"

460 LOCATE 9, 1: PRINT " ANGLE (radian)"

470 LPRINT: PRINT

480 PRINT "HEIGHT OF COG H1=": LOCATE 11, 29: PRINT " "

490 LOCATE 11, 40: PRINT "H. DIST. COG-REAR AXLE L3="

500 LOCATE 11, 71: PRINT " "

- 510 PRINT "H. DIST. COG-FRT AXLE L2=": LOCATE 12, 29: PRINT " "
- 520 LOCATE 12, 40: PRINT "HEIGHT OF THE REAR TYRES D3="
- 530 LOCATE 12, 71: PRINT " "
- 540 PRINT "HEIGHT OF THE FRT TYRES D2=": LOCATE 13, 29: PRINT " "
- 550 LOCATE 13, 40: PRINT "OVERALL HEIGHT(PT IMPACT) H6="
- 560 LOCATE 13, 71: PRINT " "
- 570 PRINT "H.DIST.COG-LEAD.PT INTER.L6=": LOCATE 14, 29: PRINT " "
- 580 LOCATE 14, 40: PRINT "PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6="
- 590 LOCATE 14, 71: PRINT " "
- 600 PRINT "HEIGHT OF THE ENG.B. H7=": LOCATE 15, 29: PRINT " "
- 605 LOCATE 15, 40: PRINT "WIDTH OF THE ENG. B. B7="
- 610 LOCATE 15. 71: PRINT " "
- 615 PRINT "H.DIST.COG-FRT COR.ENG.B.L7=": LOCATE 16, 29: PRINT " "
- 620 LOCATE 16, 40: PRINT "HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0="
- 630 LOCATE 16, 71: PRINT " "
- 640 PRINT "REAR TRACK WIDTH S =": LOCATE 17, 29: PRINT " "
- 650 LOCATE 17, 40: PRINT "REAR TYRE WIDTH BO="
- 660 LOCATE 17, 71: PRINT " "
- 670 PRINT "FRT AXLE SWING ANGLE D0=": LOCATE 18, 29: PRINT " "
- 680 LOCATE 18, 40: PRINT "TRACTOR MASS Mc ="
- 690 LOCATE 18, 71: PRINT " "
- 700 PRINT "MOMENT OF INERTIA Q =": LOCATE 19, 29: PRINT " "
- 710 LOCATE 19, 40: PRINT " "
- 720 LOCATE 19, 71: PRINT " ": PRINT: PRINT
- 730 H1 = 0: L3 = 0: L2 = 0: D3 = 0: D2 = 0: H6 = 0: L6 = 0: B6 = 0
- 740 H7 = 0: B7 = 0: L7 = 0: H0 = 0: S = 0: B0 = 0: D = 0: Mc = 0: Q = 0
- 750 NC = 9: GOSUB 4400

```
760 FOR I = 1 TO 3: PRINT "": NEXT
```

770 H1 = VAL(CAMPO\$(9)): L3 = VAL(CAMPO\$(10)): L2 = VAL(CAMPO\$(11))

780 D3 = VAL(CAMPO\$(12)): D2 = VAL(CAMPO\$(13)): H6 = VAL(CAMPO\$(14))

790 L6 = VAL(CAMPO\$(15)): B6 = VAL(CAMPO\$(16)): H7 = VAL(CAMPO\$(17))

800 B7 = VAL(CAMPO\$(18)): L7 = VAL(CAMPO\$(19)): H0 = VAL(CAMPO\$(20))

810 S = VAL(CAMPO\$(21)): B0 = VAL(CAMPO\$(22)): D0 = VAL(CAMPO\$(23))

820 Mc = VAL(CAMPO\$(24)): Q = VAL(CAMPO\$(25)): PRINT: PRINT

830 PRINT "In case of mistype, it is possible to acquire again the data": PRINT

840 INPUT " Do you wish to acquire again the data ? (Y/N)"; X\$

850 IF X\$ = "Y" OR X\$ = "y" THEN 400

860 IF X\$ = "n" OR X\$ = "N" THEN 870

870 FOR I = 1 TO 3: LPRINT: NEXT

880 LPRINT TAB(20); "CHARACTERISTIC UNITS:": LOCATE 8, 29

890 LPRINT "LINEAR (m): MASS (kg): MOMENT OF INERTIA (kg×m²): ANGLE (radian)"

900 LPRINT

910 LPRINT "HEIGHT OF THE COG H1=";

920 LPRINT USING "####.###"; H1;

930 LPRINT TAB(40); "H. DIST. COG-REAR AXLE L3=";

940 LPRINT USING "####.###"; L3

950 LPRINT "H.DIST. COG-FRT AXLE L2=";

960 LPRINT USING "####.###"; L2;

970 LPRINT TAB(40); "HEIGHT OF THE REAR TYRES D3=";

975 LPRINT USING "####.###"; D3

980 LPRINT "HEIGHT OF THE FRT TYRES D2=";

990 LPRINT USING "####.###"; D2;

1000 LPRINT TAB(40); "OVERALL HEIGHT(PT IMPACT)H6=";

```
1010 LPRINT USING "####.###"; H6
```

1020 LPRINT "H.DIST.COG-LEAD PT INTER.L6=";

1030 LPRINT USING "####.###"; L6;

1040 LPRINT TAB(40); "PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6=";

1050 LPRINT USING "####.###"; B6

1060 LPRINT "HEIGHT OF THE ENG.B. H7=";

1070 LPRINT USING "####.###"; H7;

1080 LPRINT TAB(40); "WIDTH OF THE ENG. B. B7=";

1090 LPRINT USING "####.###"; B7

1100 LPRINT "H.DIST.COG-FRT COR.ENG.B.L7=";

1110 LPRINT USING "####.###"; L7;

1120 LPRINT TAB(40); "HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0=";

1130 LPRINT USING "####.###"; H0

1140 LPRINT "REAR TRACK WIDTH S =";

1150 LPRINT USING "####.###"; S;

1160 LPRINT TAB(40); "REAR TYRE WIDTH BO=";

1170 LPRINT USING "####.###"; B0

1180 LPRINT "FRT AXLE SWING ANGLE DO=";

1185 LPRINT USING "####.###"; D0;

1190 LPRINT TAB(40); "TRACTOR MASS Mc = ";

1200 LPRINT USING "####.##"; Mc

1210 LPRINT "MOMENT OF INERTIA Q =";

1215 LPRINT USING "####.###"; Q

1220 FOR I = 1 TO 10: LPRINT: NEXT

1230 A0 = .588: U = .2: T = .2: GOSUB 4860

1240 REM * THE SIGN OF L6 IS MINUS IF THE POINT LIES IN FRONT

1250 REM * OF THE PLANE OF THE CENTRE OF GRAVITY.

1260 IF B6 > S + B0 THEN 3715

1265 IF B7 > S + B0 THEN 3715

1270 G = 9.8

1290 REM *B2 VERSION (POINT OF IMPACT OF THE ROPS NEAR OF EQUILIBRIUM POINT)*

1310 B = B6: H = H6

1320 REM ------ POSITION OF CENTER OF GRAVITY IN TILTED POSITION -----

1330 R2 = SQR(H1 * H1 + L3 * L3)

1340 C1 = ATN(H1 / L3)

1350 L0 = L3 + L2

1360 L9 = ATN(H0 / L0)

1370 H9 = R2 * SIN(C1 - L9)

1380 W1 = H9 / TAN(C1 - L9)

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S / 2

1400 F1 = ATN(S1 / W2)

1410 W3 = (W2 - W1) * SIN(F1)

1420 W4 = ATN(H9 / W3)

1430 W5 = SQR(H9 * H9 + W3 * W3) * SIN(W4 + D0)

1440 W6 = W3 - SQR(W3 * W3 + H9 * H9) * COS(W4 + D0)

1450 W7 = W1 + W6 * SIN(F1)

1460 W8 = ATN(W5 / W7)

1470 W9 = SIN(W8 + L9) * SQR(W5 * W5 + W7 * W7)

 $1480 \text{ W0} = \text{SQR}(\text{W9} * \text{W9} + (\text{S1} - \text{W6} * \text{COS}(\text{F1})) ^ 2)$

 $1490 \text{ G1} = \text{SQR}(((S + B0) / 2) ^ 2 + \text{H1} * \text{H1})$

1500 G2 = ATN(2 * H1 / (S + B0))

$$1510 \text{ G3} = \text{W0} - \text{G1} * \text{COS}(\text{A0} + \text{G2})$$

1520 O0 =
$$SQR(2 * Mc * G * G3 | (Q + Mc * (W0 + G1) * (W0 + G1) | 4))$$

1530 F2 = ATN(((D3 - D2) / L0) / (1 - ((D3 - D2) / (2 * L3 + 2 * L2))
$$^{\circ}$$
 2))

$$1540 L8 = -TAN(F2) * (H - H1)$$

1550 REM------ COORDINATES IN POSITION 1 -----

$$1560 X(1, 1) = H1$$

$$1570 X(1, 2) = 0: X(1, 3) = 0$$

$$1580 X(1, 4) = (1 + COS(F2)) * D2 / 2$$

$$1590 \text{ X}(1, 5) = (1 + \text{COS}(F2)) * D3 / 2$$

$$1600 X(1, 6) = H$$

$$1610 X(1, 7) = H7$$

$$1620 \text{ Y}(1, 1) = 0$$

$$1630 \text{ Y}(1, 2) = L2$$

$$1640 \text{ Y}(1, 3) = -L3$$

$$1650 \text{ Y}(1, 4) = L2 + SIN(F2) * D2 / 2$$

$$1660 \text{ Y}(1, 5) = -L3 + \text{SIN}(F2) * D3 / 2$$

$$1670 \text{ Y}(1, 6) = -L6$$

$$1680 \text{ Y}(1, 7) = L7$$

$$1690 Z(1, 1) = (S + B0) / 2$$

$$1700 Z(1, 2) = 0: Z(1, 3) = 0: Z(1, 4) = 0: Z(1, 5) = 0$$

$$1710 Z(1, 6) = (S + B0) / 2 - B / 2$$

$$1720 Z(1, 7) = (S + B0) / 2 - B7 / 2$$

$$1730 \text{ O1} = 0$$
: $O2 = 0$: $O3 = 0$: $O4 = 0$: $O5 = 0$: $O6 = 0$: $O7 = 0$: $O8 = 0$: $O9 = 0$

$$1740 \text{ K1} = Y(1, 4) * TAN(F2) + X(1, 4)$$

$$1750 \text{ K2} = \text{X}(1, 1)$$

$$1760 \text{ K3} = Z(1, 1)$$

$$1770 \text{ K4} = \text{K1} - \text{X}(1, 1): \text{DD1} = \text{Q} + \text{Mc} * \text{K3} * \text{K3} + \text{Mc} * \text{K4} * \text{K4}$$

1790 REM-----TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM THE POSITION 1 TO 2

1800 FOR K = 1 TO 7 STEP 1

1810 X(2, K) = COS(F2) * (X(1, K) - H1) + SIN(F2) * Y(1, K) - K4 * COS(F2)

1820 Y(2, K) = Y(1, K) * COS(F2) - (X(1, K) - H1) * SIN(F2)

1830 Z(2, K) = Z(1, K)

1840 NEXT K

1850 O2 = O1 * COS(F2)

 $1860 \text{ A2} = \text{ATN}(\text{TAN}(\text{A0}) \mid \text{SQR}(1 + (\text{TAN}(\text{F2})) ^ 2 \mid (\text{COS}(\text{A0})) ^ 2))$

 $1870 \text{ C2} = \text{ATN}(Z(2, 6) \mid X(2, 6))$

1880 T2 = T

 $1890 \text{ V0} = \text{SQR}(X(2, 6) ^ 2 + Z(2, 6) ^ 2)$

1900 E1 = T2 / V0

1910 E2 = (V0 * Y(2, 4)) / (Y(2, 4) - Y(2, 6))

1920 T3 = E1 * E2

1930 E4 = SQR(X(2, 1) * X(2, 1) + Z(2, 1) * Z(2, 1))

1940 V6 = ATN(X(2, 1) / Z(2, 1))

1950 REM------ROTATION OF THE TRACTOR FROM THE POSITION 2 TO 3 ------

1960 FOR K = 1 TO 7 STEP 1

1970 IF Z(2, K) = 0 THEN 2000

1980 E3 = ATN(X(2, K) / Z(2, K))

1990 GOTO 2010

2000 E3 = -3.14159 / 2

2010 X(3, K) = SQR(X(2, K) * X(2, K) + Z(2, K) * Z(2, K)) * SIN(E3 + C2 + E1)

2020 Y(3, K) = Y(2, K)

 $2030 Z(3, K) = SQR(X(2, K) ^ 2 + Z(2, K) ^ 2) * COS(E3 + C2 + E1)$

2040 NEXT K

2050 IF Z(3, 7) < 0 THEN 3680

$$2060 Z(3, 6) = 0$$

$$2070 Q3 = Q * (COS(F2)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2)) ^ 2$$

$$2080 \text{ V5} = (Q3 + Mc * E4 * E4) * O2 * O2 / 2$$

2090 IF -V6 > A2 THEN 2110

2100 GOTO 2130

$$2110 \text{ V7} = \text{E4} * (1 - \text{COS}(-\text{A2} - \text{V6}))$$

2130 V8 = E4 * COS(-A2 - V6) - E4 * COS(-A2 - ATN(
$$X(3, 1) / Z(3, 1)$$
))

$$2140 \text{ O3} = \text{SQR}(2 * \text{Mc} * \text{G} * \text{V8} / (\text{Q3} + \text{Mc} * \text{E4} * \text{E4}) + \text{O2} * \text{O2})$$

$$2150 \text{ K9} = X(3, 1)$$

$$2160 \text{ K5} = Z(3, 1)$$

$$2170 \text{ K6} = Z(3, 1) + E1 * V0$$

$$2180 \text{ K7} = \text{V0} - \text{X}(3, 1)$$

$$2210 \text{ N3} = \text{SQR}((X(3, 6) - X(3, 1)) ^ 2 + (Z(3, 6) - Z(3, 1)) ^ 2)$$

2220 N2 = ATN(
$$-(X(3, 6) - X(3, 1)) / Z(3, 1))$$

$$2250 \text{ N4} = \text{N3} * (1 - \text{COS}(-\text{A2} - \text{N2}))$$

$$2260 \text{ N5} = (Q6) * O4 * O4 / 2$$

$$2280 O9 = SQR(-2 * Mc * G * N4 / (Q6) + O4 * O4)$$

2290 GOSUB 3740

2300 GOSUB 4170

2310 GOTO 4330

```
2320 GOSUB 3740
```

2340 REM *

2355 REM *B3 VERSION (POINT OF IMPACT OF THE ROPS IN FRONT OF EQUILIBRIUM POINT)*

2380 E2 =
$$(V0 * Y(2, 5)) / (Y(2, 5) - Y(2, 6))$$

$$2400 Z(3, 6) = 0$$

$$2410 Q3 = Q * (COS(F2)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2)) ^ 2$$

$$2420 \text{ V5} = (Q3 + Mc * E4 * E4) * O2 * O2 | 2$$

2430 IF -V6 > A2 THEN 2450

2440 GOTO 2470

$$2450 \text{ V7} = \text{E4} * (1 - \text{COS}(-\text{A2} - \text{V6}))$$

$$2470 \text{ V8} = \text{E4} * \text{COS(-A2} - \text{V6)} - \text{E4} * \text{COS(-A2} - \text{ATN(X(3, 1)} \mid \text{Z(3, 1))})$$

$$2480 \text{ O3} = \text{SQR}((2 * \text{Mc} * \text{G} * \text{V8}) / (\text{Q3} + \text{Mc} * \text{E4} * \text{E4}) + \text{O2} * \text{O2})$$

$$2490 \text{ K9} = \text{X}(3, 1)$$

$$2500 \text{ K5} = Z(3, 1)$$

$$2510 \text{ K6} = \text{Z}(3, 1) + \text{T3}$$

$$2520 \text{ K7} = \text{E2} - \text{X}(3, 1)$$

$$2550 F3 = ATN(V0 / (Y(3, 5) - Y(3, 6)))$$

$$2560 O5 = O4 * COS(F3)$$

2570 REM------ TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM THE POSITION 3 TO 4 -------

2580 REM ------ POSITION 4

2590 FOR K = 1 TO 7 STEP 1

2600
$$X(4, K) = X(3, K) * COS(F3) + (Y(3, K) - Y(3, 5)) * SIN(F3)$$

$$2610 \text{ Y}(4, \text{ K}) = (\text{Y}(3, \text{ K}) - \text{Y}(3, \text{ 5})) * \text{COS}(\text{F3}) - \text{X}(3, \text{ K}) * \text{SIN}(\text{F3})$$

$$2620 Z(4, K) = Z(3, K)$$

2630 NEXT K

$$2640 \text{ A4} = \text{ATN(TAN(A0)} / \text{SQR(1} + (\text{TAN(F2} + \text{F3)}) ^ 2 / (\text{COS(A0)}) ^ 2))$$

$$2650 \text{ M1} = SQR(X(4, 1) ^ 2 + Z(4, 1) ^ 2)$$

$$2660 \text{ M2} = \text{ATN}(X(4, 1) / Z(4, 1))$$

$$2670 Q5 = Q * (COS(F2 + F3)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2 + F3)) ^ 2$$

2680 IF -M2 < A4 THEN 2730

$$2690 \text{ M3} = \text{M1} * (1 - \text{COS}(-\text{A4} - \text{M2}))$$

$$2700 \text{ M4} = (Q5 + Mc * M1 * M1) * O5 * O5 / 2$$

$$2720 \text{ O9} = \text{SQR}(\text{O5} * \text{O5} - 2 * \text{Mc} * \text{G} * \text{M3} / (\text{Q5} + \text{Mc} * \text{M1} * \text{M1}))$$

2730 GOSUB 3740

2740 GOSUB 4170

2750 GOTO 4330

2760 GOSUB 3740

2770 GOSUB 4240

2780 GOTO 4330

2795 REM *B1 VERSION (POINT OF IMPACT OF THE ROPS BEHIND OF EQUILIBRIUM POINT)*

2810 REM *

$$2830 Z(3, 6) = 0$$

$$2840 \ Q3 = Q * (COS(F2)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2)) ^ 2$$

$$2850 \text{ V5} = (Q3 + Mc * E4 * E4) * O2 * O2 | 2$$

2860 IF -V6 > A2 THEN 2880

2870 GOTO 2900

$$2880 \text{ V7} = \text{E4} * (1 - \text{COS}(-\text{A2} - \text{V6}))$$

2890 IF V7 * Mc * G > V5 THEN 3640

2900 V8 = E4 * COS(-A2 - V6) - E4 * COS(-A2 - ATN(
$$X(3, 1) / Z(3, 1)$$
))

2920 K9 = X(3, 1)

2930 K5 = Z(3, 1)

2940 K6 = Z(3, 1) + T3

2950 K7 = E2 - X(3, 1)

2980 F3 = ATN(V0 / (Y(3, 4) - Y(3, 6)))

2990 O5 = O4 * COS(F3)

3000 REM ----- TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM 3 TO 4 -----

3010 FOR K = 1 TO 7 STEP 1

$$3020 \text{ X}(4, \text{ K}) = \text{X}(3, \text{ K}) * \text{COS}(\text{F3}) + (\text{Y}(3, \text{ K}) - \text{Y}(3, \text{ 4})) * \text{SIN}(\text{F3})$$

3030
$$Y(4, K) = (Y(3, K) - Y(3, 4)) * COS(F3) - X(3, K) * SIN(F3)$$

$$3040 Z(4, K) = Z(3, K)$$

3050 NEXT K

$$3060 \text{ A4} = \text{ATN(TAN(A0)} / \text{SQR(1} + (\text{TAN(F2} + \text{F3)}) ^ 2 / (\text{COS(A0)}) ^ 2))$$

 $3070 \text{ C3} = \text{ATN}(Z(4, 7) \mid X(4, 7))$

3080 C4 = 0

3090 C5 =
$$SQR(X(4, 7) * X(4, 7) + Z(4, 7) * Z(4, 7))$$

 $3100 \ C6 = C4 \ / \ C5$

3110 C7 = C5 *
$$(Y(4, 6) - Y(4, 1)) / (Y(4, 6) - Y(4, 7))$$

3120 C8 = C6 * C7

```
3130 \text{ M1} = SQR(X(4, 1) ^ 2 + Z(4, 1) ^ 2)
```

$$3140 \text{ M2} = \text{ATN}(X(4, 1) / Z(4, 1))$$

3150 REM ----- ROTATION OF THE TRACTOR FROM THE POSITION 4 TO 5 -----

3160 FOR K = 1 TO 7 STEP 1

3170 IF Z(4, K) <> 0 THEN 3200

3180 C9 = -3.14159 / 2

3190 GOTO 3210

3200 C9 = ATN(X(4, K) / Z(4, K))

$$3210 \text{ X}(5, \text{ K}) = \text{SQR}(\text{X}(4, \text{ K}) ^ 2 + \text{Z}(4, \text{ K}) ^ 2) * \text{SIN}(\text{C9} + \text{C3} + \text{C6})$$

3220 Y(5, K) = Y(4, K)

$$3230 Z(5, K) = SQR(X(4, K) ^ 2 + Z(4, K) ^ 2) * COS(C9 + C3 + C6)$$

3240 NEXT K

$$3250 Z(5, 7) = 0$$

$$3260 Q5 = Q * (COS(F2 + F3)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2 + F3)) ^ 2$$

3270 IF -M2 > A4 THEN 3290

3280 GOTO 3320

$$3290 \text{ M}3 = \text{M}1 * (1 - \text{COS}(-\text{A4} - \text{M2}))$$

3300 M4 =
$$(Q5 + Mc * M1 * M1) * O5 * O5 | 2$$

3310 IF M3 * Mc * G > M4 THEN 3640

3315 MM1 = M1 * COS(-A4 - ATN(
$$X(5, 1) / Z(5, 1)$$
))

3320 M5 = M1 * COS(-A4 - ATN(X(4, 1)
$$\mid$$
 Z(4, 1))) - MM1

3330 O6 =
$$SQR(2 * Mc * G * M5 | (Q5 + Mc * M1 * M1) + O5 * O5)$$

3340 M6 = X(5, 1)

3350 M7 = Z(5, 1)

3360 M8 = Z(5, 1) + C8

3370 M9 = C7 - X(5, 1)

3380 N1 = U: DD3 = (Q5 + Mc * M8 * M8 + Mc * M9 * M9)

3390 O7 =
$$(Q5 + Mc * M7 * M8 - N1 * Mc * M9 * M9 - (1 + N1) * Mc * M6 * M9) * O6 / DD3$$

$$3400 \text{ F5} = \text{ATN(C5} / (Y(5, 6) - Y(5, 7)))$$

$$3410 \text{ A6} = \text{ATN}(\text{TAN}(\text{A0}) / \text{SQR}(1 + (\text{TAN}(\text{F2} + \text{F3} + \text{F5})) ^ 2 / (\text{COS}(\text{A0})) ^ 2))$$

3420 REM ----- TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM THE POSITION 5 TO 6 ------

3430 FOR K = 1 TO 7 STEP 1

3440
$$X(6, K) = X(5, K) * COS(F5) + (Y(5, K) - Y(5, 6)) * SIN(F5)$$

3450
$$Y(6, K) = (Y(5, K) - Y(5, 6)) * COS(F5) - X(5, K) * SIN(F5)$$

$$3460 Z(6, K) = Z(5, K)$$

3470 NEXT K

$$3480 O8 = O7 * COS(-F5)$$

$$3490 \text{ N2} = \text{ATN}(X(6, 1) / Z(6, 1))$$

$$3500 \text{ N3} = SQR(X(6, 1) ^ 2 + Z(6, 1) ^ 2)$$

$$3510 \text{ Q6} = Q * (COS(F2 + F3 + F5)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2 + F3 + F5)) ^ 2$$

3520 IF -N2 > A6 THEN 3540

3530 GOTO 3580

$$3540 \text{ N4} = \text{N3} * (1 - \text{COS}(-\text{A6} - \text{N2}))$$

$$3550 \text{ N5} = (Q6 + Mc * N3 * N3) * O8 * O8 | 2$$

$$3560 P9 = (N4 * Mc * G - N5) / (N4 * Mc * G)$$

3570 IF N4 * Mc * G > N5 THEN 3640

3580 IF -N2 < A6 THEN 3610

3590 N6 = -N4

$$3600 \text{ O9} = \text{SQR}(2 * \text{Mc} * \text{G} * \text{N6} / (\text{Q6} + \text{Mc} * \text{N3} * \text{N3}) + \text{O8} * \text{O8})$$

3610 GOSUB 3740

3620 GOSUB 4170

3630 GOTO 4330

3640 GOSUB 3740

3650 GOSUB 4240

3660 GOTO 4330

3670 REM

3680 IF Z(3, 7) > -.2 THEN 2060

3685 CLS: PRINT: PRINT: PRINT STRING\$(80, 42): LOCATE 24, 30, 0

3690 PRINT " THE ENGINE BONNET TOUCHES THE GROUND BEFORE THE ROPS"

3695 LPRINT STRING\$(80, 42)

3700 LPRINT "THE ENGINE BONNET TOUCHES THE GROUND BEFORE THE ROPS"

3710 PRINT: PRINT " METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE": GOTO 3720

3715 CLS: PRINT: PRINT " METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE"

3720 LPRINT "METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE"

3725 LPRINT STRING\$(80, 42)

3730 GOTO 4330

3750 CLS: LOCATE 13, 15, 0: PRINT "VELOCITY OO="

3755 LOCATE 13, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O0: LOCATE 13, 40, 0: PRINT "rad/s"

3760 LOCATE 14, 15, 0: PRINT "VELOCITY O1="

3765 LOCATE 14, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O1

3770 LOCATE 15, 15, 0: PRINT "VELOCITY O2="

3775 LOCATE 15, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O2

3780 LOCATE 16, 15, 0: PRINT "VELOCITY O3="

3785 LOCATE 16, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O3

3790 LOCATE 17, 15, 0: PRINT "VELOCITY O4="

3795 LOCATE 17, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O4

3800 LOCATE 18, 15, 0: PRINT "VELOCITY O5="

3805 LOCATE 18, 31, 0: PRINT USING "#,###"; O5

3810 LOCATE 19, 15, 0: PRINT "VELOCITY O6="

3815 LOCATE 19, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O6

```
3820 LOCATE 20, 15, 0: PRINT "VELOCITY O7="
3825 LOCATE 20, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O7
3830 LOCATE 21, 15, 0: PRINT "VELOCITY O8="
3835 LOCATE 21, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O8
3840 LOCATE 22, 15, 0: PRINT "VELOCITY O9="
3845 LOCATE 22, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O9
3850 LPRINT "VELOCITY OO=";
3860 LPRINT USING "#.###"; O0;
3870 LPRINT " rad/s";
3880 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O1=";
3890 LPRINT USING "#.###"; O1;
3900 LPRINT " rad/s"
3910 LPRINT "VELOCITY O2=";
3920 LPRINT USING "#.###"; O2;
3930 LPRINT " rad/s";
3940 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O3=";
3950 LPRINT USING "#.###"; O3;
3960 LPRINT " rad/s"
3970 LPRINT "VELOCITY O4=";
3980 LPRINT USING "#.###"; O4;
3990 LPRINT " rad/s";
4000 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O5=";
4010 LPRINT USING "#.###"; O5;
4020 LPRINT " rad/s"
4030 LPRINT "VELOCITY O6=";
4040 LPRINT USING "#.###"; O6;
```

```
4050 LPRINT " rad/s";
4060 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O7=";
4070 LPRINT USING "#.###"; O7;
4080 LPRINT " rad/s"
4090 LPRINT "VELOCITY O8=";
4100 LPRINT USING "#.###"; O8;
4110 LPRINT " rad/s";
4120 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O9=";
4130 LPRINT USING "#.###"; O9;
4140 LPRINT " rad/s"
4150 LPRINT
4160 RETURN
4170 PRINT STRING$(80, 42)
4180 LOCATE 24, 30, 0: PRINT "THE TILTING CONTINUES"
4190 PRINT STRING$(80, 42)
4200 LPRINT STRING$(80, 42)
4210 LPRINT TAB(30); "THE TILTING CONTINUES"
4220 LPRINT STRING$(80, 42)
4230 RETURN
4240 PRINT STRING$(80, 42)
4250 LOCATE 24, 30, 0: PRINT "THE ROLLING STOPS"
4260 PRINT STRING$(80, 42)
4270 LPRINT STRING$(80, 42)
4280 LPRINT TAB(30); "THE ROLLING STOPS"
4290 LPRINT STRING$(80, 42)
4300 RETURN
4320 REM------ END OF THE CALCULATION-----
```

4330 FOR I = 1 TO 5: LPRINT: NEXT: LPRINT " LOCATION: "; CAMPO\$(6): LPRINT

4340 LPRINT " DATE: "; CAMPO\$(7): LPRINT

4350 LPRINT; " ENGINEER: "; CAMPO\$(8): LPRINT

4360 FOR I = 1 TO 4: LPRINT: NEXT: PRINT

4370 INPUT " Do you whish to carry out another test ? (Y/N)"; Y\$

4380 IF Y\$ = "Y" OR Y\$ = "y" THEN 190

4390 IF Y\$ = "N" OR Y\$ = "n" THEN SYSTEM

4400 LOCATE F(NC), C(NC) + L, 1: A\$ = INKEY\$: IF A\$ = "" THEN GOTO 4400

4410 IF LEN(A\$) > 1 THEN GOSUB 4570: GOTO 4400

4420 A = ASC(A\$)

4430 IF A = 13 THEN L = 0: GOTO 4450

4440 GOTO 4470

4450 IF NC < 8 OR NC > 8 AND NC < 25 THEN NC = NC + 1: GOTO 4400

4460 GOTO 4840

4470 IF A > 31 AND A < 183 THEN GOTO 4490

4480 BEEP: GOTO 4400

4490 IF L = LON(NC) THEN BEEP: GOTO 4400

4500 LOCATE F(NC), C(NC) + L: PRINT A\$;

4510 L = L + 1

4520 IF L = 1 THEN B\$(NC) = A\$: GOTO 4540

4530 B(NC) = B(NC) + A

4540 IF LEN(C\$(NC)) > 0 THEN C\$(NC) = RIGHT\$(CAMPO\$(NC), LEN(CAMPO\$(NC)) - L)

4550 CAMPO(NC) = B(NC) + C(NC)

4560 GOTO 4400

4570 REM * SLIDE

4580 IF LEN(A\$) <> 2 THEN BEEP: RETURN

4590 C = ASC(RIGHT\$(A\$, 1))

```
4600 IF C = 8 THEN 4620
```

4610 GOTO 4650

4620 IF LEN(C\$(NC)) > 0 THEN BEEP: RETURN

4630 IF L = 0 THEN BEEP: RETURN

4640 CAMPO\$(NC) = LEFT\$(CAMPO\$(NC), LEN(CAMPO(NC)))

4645 L = L - 1: PRINT A\$: RETURN

4650 IF C = 30 THEN 4670

4660 GOTO 4700

4670 IF NC = 1 THEN BEEP: RETURN

4680 NC = NC - 1: L = 0

4690 RETURN

4700 IF C = 31 THEN 4720

4710 GOTO 4760

4720 IF NC <> 8 THEN 4740

4730 BEEP: RETURN

4740 NC = NC + 1: L = 0

4750 RETURN

4760 IF C = 29 THEN 4780

4770 GOTO 4800

4780 IF L = 0 THEN BEEP: RETURN

4790 L = L - 1: C\$(NC) = RIGHT\$(CAMPO\$(NC), LEN(CAMPO\$(NC)) - (L + 1))

4795 B\$(NC) = LEFT\$(CAMPO\$(NC), L): LOCATE F(NC), C(NC) + L + 1: PRINT ""

4796 RETURN

4800 IF C = 28 THEN 4820

4810 GOTO 4400

4820 IF C(NC) = "" THEN BEEP: RETURN

4830 L = L + 1: $C_N(NC) = RIGHT_N(CAMPO_N(NC), LEN(CAMPO_N(NC)) - (L)$

4835 B\$(NC) = LEFT\$(CAMPO\$(NC), L): LOCATE F(NC), C(NC) + L, 1: PRINT ""

4840 RETURN

4850 RETURN

4860 FOR II = 1 TO 7

$$4870 \text{ X}(1, \text{ II}) = 0: \text{ X}(2, \text{ II}) = 0: \text{ X}(3, \text{ II}) = 0$$

$$4875 \text{ X}(4, \text{ II}) = 0: \text{ X}(5, \text{ II}) = 0: \text{ X}(6, \text{ II}) = 0$$

$$4880 \text{ Y}(1, \text{ II}) = 0: \text{ Y}(2, \text{ II}) = 0: \text{ Y}(3, \text{ II}) = 0$$

$$4885 \text{ Y}(4, \text{ II}) = 0: \text{ Y}(5, \text{ II}) = 0: \text{ Y}(6, \text{ II}) = 0$$

$$4890 \ Z(1, II) = 0: Z(2, II) = 0: Z(3, II) = 0$$

$$4895 \ Z(4, II) = 0: Z(5, II) = 0: Z(6, II) = 0$$

4900 NEXT II

4910 RETURN

4920 REM * THE SYMBOLS USED HERE ARE THE SAME AS IN THE CODE 6.

A inclinação continua

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm²): ANGLE (radianos)

ALTURA DO CDG	H1 = 0.7620	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO	L3 = 0.8970
DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO	L2 = 1.1490	ALTURA PNEUS TRASEIROS	D3 = 1.2930
ALTURA PNEUS DIANTEIROS	D2 = 0.8800	ALTURA TOTAL (PT IMPACTO)	H6 = 2.1000
DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR	L6 = 0.2800	LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO	B6 = 0.7780
ALTURA DO CAPÔ	H7 = 1.3370	LARGURA CAPÔ	B7 = 0.4900
DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ	L7 = 1.6390	ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN- TEIRO	H0 = 0.4450
VIA EIXO TRASEIRO	S = 1.1150	LARGURA PNEUS RODAS TRASEI- RAS	B0 = 0.1950
ÂNG. OSCILAÇÃO EIXO DIANTEIRO MOMENTO DE INÉRCIA	D0 = 0.1570 $Q = 295.0000$	MASSA DO TRATOR	Mc = 2565.000

VELOCIDADE O0 = 3.881 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.078 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.057 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.134 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.731 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O0 = 3.881 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.078 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.057 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.134 rad/s
VELOCIDADE O4 = 1.130 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.993 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.810 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.629 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.587 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.219 rad/s

A INCLINAÇÃO CONTINUA

Localização:	Data:	Engenheiro:

A capotagem para

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm⁽⁴⁾): ÂNGULO (radianos)

DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO ALTURA PNEUS DIANTEIROS DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR ALTURA DO CAPÔ DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ VIA EIXO TRASEIRO	D2 = 0.8800 L6 = -0.0500 H7 = 1.3700	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO ALTURA PNEUS TRASEIROS ALTURA TOTAL (PT IMPACTO) LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO LARGURA CAPÔ ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIANTEIRO LARGURA PNEUS RODAS TRASEIRAS MASSA DO TRATOR	D3 = 1.4800 H6 = 2.1100 B6 = 0.7000 B7 = 0.8000 H0 = 0.4450
VELOCIDADE O0 = 3.840 rad/s VELOCIDADE O2 = 0.268 rad/s VELOCIDADE O4 = 0.672 rad/s VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O0 = 3.840 rad/s VELOCIDADE O2 = 0.268 rad/s VELOCIDADE O4 = 0.867 rad/s VELOCIDADE O6 = 1.218 rad/s VELOCIDADE O8 = 0.898 rad/s		VELOCIDADE O1 = 0.281 rad/s VELOCIDADE O3 = 1.586 rad/s VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O1 = 0.281 rad/s VELOCIDADE O3 = 1.586 rad/s VELOCIDADE O5 = 0.755 rad/s VELOCIDADE O7 = 0.969 rad/s VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s	

Localização:	Data:	Engenheiro:

A capotagem para

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm⁽⁴⁾): ÂNGULO (radianos)

ALTURA DO CDG DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO ALTURA PNEUS DIANTEIROS DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR ALTURA DO CAPÔ DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ VIA EIXO TRASEIRO	D2 = 0.7020 L6 = -0.2000 H7 = 1.2120	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO ALTURA PNEUS TRASEIROS ALTURA TOTAL (PT IMPACTO) LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO LARGURA CAPÔ ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIANTEIRO LARGURA PNEUS RODAS TRASEIRAS	D3 = 1.5200 H6 = 2.0040 B6 = 0.6400 B7 = 0.3600 H0 = 0.4400
FRT AXLE SWING ÂNGULO MOMENTO DE INÉRCIA	D0 = 0.1740 Q = 279.8960	MASSA DO TRATOR	Mc = 1780.000
VELOCIDADE O0 = 3.884 rad/s VELOCIDADE O2 = 0.098 rad/s VELOCIDADE O4 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s		VELOCIDADE O1 = 0.107 rad/s VELOCIDADE O3 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s	
VELOCIDADE O0 = 3.884 rad/s VELOCIDADE O2 = 0.098 rad/s VELOCIDADE O4 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s		VELOCIDADE O1 = 0.107 rad/s VELOCIDADE O3 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s	

Data:	Engenheiro:
	Data:

A capotagem para

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm⁽⁴⁾): ÂNGULO (radianos)

DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO ALTURA PNEUS DIANTEIROS DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR ALTURA DO CAPÓ DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÓ VIA EIXO TRASEIRO	D2 = 0.7020 L6 = -0.3790 H7 = 1.2120	LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO LARGURA CAPÔ ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN- TEIRO LARGURA PNEUS RODAS TRASEI- RAS	D3 = 1.2170 H6 = 2.1900 B6 = 0.6400 B7 = 0.3600 H0 = 0.4400
VELOCIDADE O0 = 3.884 rad/s VELOCIDADE O2 = 1.488 rad/s VELOCIDADE O4 = 0.405 rad/s VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O0 = 3.884 rad/s VELOCIDADE O2 = 1.488 rad/s VELOCIDADE O4 = 0.414 rad/s VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s		VELOCIDADE O1 = 1.540 rad/s VELOCIDADE O3 = 2.162 rad/s VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O1 = 1.540 rad/s VELOCIDADE O3 = 2.162 rad/s VELOCIDADE O5 = 0.289 rad/s VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s	

Data:	Engenheiro:
	Data:

A inclinação continua

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm⁽⁴⁾): ÂNGULO (radianos)

ALTURA DO CDG	H1 = 0.7660	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO	L3 = 0.7970
DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO	L2 = 1.1490	ALTURA PNEUS TRASEIROS	D3 = 1.4800
ALTURA PNEUS DIANTEIROS	D2 = 0.8800	ALTURA TOTAL (PT IMPACTO)	H6 = 2.1100
DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR	L6 = -0.2000	LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO	B6 = 0.7000
ALTURA DO CAPÔ	H7 = 1.3700	LARGURA CAPÔ	B7 = 0.8000
DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ	L7 = 1.6390	ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN-	H0 = 0.4450
		TEIRO	
VIA EIXO TRASEIRO	S = 1.1150	LARGURA PNEUS RODAS TRASEI-	B0 = 0.9100
		RAS	
FRT AXLE SWING ÂNGULO	D0 = 0.1570	MASSA DO TRATOR	Mc = 1800.000
MOMENTO DE INÉRCIA	Q = 250.0000		

VELOCIDADE O0 = 2.735 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.271 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.212 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.810 rad/s
VELOCIDADE O4 = 1.337 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE $O6 = 0.000 \text{ rad/s}$	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s

A INCLINAÇÃO CONTINUA

Localização:	Data:	Engenheiro

A inclinação continua

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm²): ÂNGULO (radianos)

ALTURA DO CDG	H1 = 0.7653	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO	L3 = 0.7970
DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO	L2 = 1.1490	ALTURA PNEUS TRASEIROS	D3 = 1.2930
ALTURA PNEUS DIANTEIROS	D2 = 0.8800	ALTURA TOTAL (PT IMPACTO)	H6 = 1.9600
DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR	L6 = -0.4000	LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO	B6 = 0.7000
ALTURA DO CAPÔ	H7 = 1.3700	LARGURA CAPÔ	B7 = 0.8750
DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ	L7 = 1.6390	ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN- TEIRO	H0 = 0.4450
VIA EIXO TRASEIRO	S = 1.1150	LARGURA PNEUS RODAS TRASEI- RAS	B0 = 0.1950
FRT AXLE SWING ÂNGULO	D0 = 0.1570	MASSA DO TRATOR	Mc = 1800.000
MOMENTO DE INÉRCIA	Q = 275.0000		
VELOCIDADE O0 = 3.815 rad/s		VELOCIDADE O1 = 1.130 rad/s	

VELOCIDADE OU = 3.815 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.130 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.105 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.196 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.786 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O0 = 3.815 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.130 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.105 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.196 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.980 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.675 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.548 rad/s

A INCLINAÇÃO CONTINUA

Localizacao:	Data:	Engenneiro:
3		8

Método de cálculo não viável

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm²): ÂNGULO (radianos)

ALTURA DO CDG	H1 = 0.7620	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO	L3 = 0.7970
DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO	L2 = 1.1490	ALTURA PNEUS TRASEIROS	D3 = 1.5500
ALTURA PNEUS DIANTEIROS	D2 = 0.8800	ALTURA TOTAL (PT IMPACTO)	H6 = 2.1000
DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR	L6 = -0.4780	LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO	B6 = 0.7780
ALTURA DO CAPÔ	H7 = 1.5500	LARGURA CAPÔ	B7 = 0.9500
DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ	L7 = 1.6390	ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN-	H0 = 0.4450
		TEIRO	
VIA EIXO TRASEIRO	S = 1.1150	LARGURA PNEUS RODAS TRASEI-	B0 = 0.1950
		RAS	
FRT AXLE SWING ÂNGULO	D0 = 0.1570	MOMENTO DE INÉRCIA	Q = 200.0000
MASSA DO TRATOR	Mc = 1800.000		

THE ENGINE BONNET TOUCHES THE GROUND BEFORE THE ROPS METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE

A capotagem para

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm²): ÂNGULO (radianos)

ALTURA DO CDG DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO ALTURA PNEUS DIANTEIROS DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR ALTURA DO CAPÔ	H7 = 1.2120	ALTURA PNEUS TRASEIROS ALTURA TOTAL (PT IMPACTO) LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO LARGURA CAPÔ	L3 = 0.8110 D3 = 1.2170 H6 = 2.0040 B6 = 0.6400 B7 = 0.3600
DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ	L7 = 1.6390	ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN- TEIRO	H0 = 0.4400
VIA EIXO TRASEIRO	S = 0.9000	LARGURA PNEUS RODAS TRASEI- RAS	B0 = 0.3150
FRT AXLE SWING ÂNGULO MOMENTO DE INÉRCIA	D0 = 0.1740 Q = 279.8960	MASSA DO TRATOR	Mc = 1780.000
VELOCIDADE O0 = 3.884 rad/s VELOCIDADE O2 = 1.488 rad/s		VELOCIDADE O1 = 1.540 rad/s VELOCIDADE O3 = 2.313 rad/s	

VELOCIDADE OU - 3.884 rau/s	VELOCIDADE OI - 1.540 rau/s
VELOCIDADE O2 = 1.488 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.313 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.581 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O0 = 3.884 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.540 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.488 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.313 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.633 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.373 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s

Localização:	Data:	Engenheiro:

A inclinação continua

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm²): ÂNGULO (radianos)

ALTURA DO CDG DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO ALTURA PNEUS DIANTEIROS DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR ALTURA DO CAPÔ DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ VIA EIXO TRASEIRO	H1 = 0.7620 L2 = 1.1490 D2 = 0.8800 L6 = -0.3000 H7 = 1.3500 L7 = 1.6390 S = 1.1150	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO ALTURA PNEUS TRASEIROS ALTURA TOTAL (PT IMPACTO) LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO LARGURA CAPÔ ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN- TEIRO LARGURA PNEUS RODAS TRASEI-	L3 = 0.7970 D3 = 1.2930 H6 = 1.9670 B6 = 0.7700 B7 = 0.9500 H0 = 0.4450 B0 = 0.1950
FRT AXLE SWING ÂNGULO	D0 = 0.1570	RAS	Mc = 1800.000
MOMENTO DE INÉRCIA	Q = 300.0000	MASSA DO TRATOR	

VELOCIDADE O0 = 3.790 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.159 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.133 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.118 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.801 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O0 = 3.790 rad/s	VELOCIDADE O1 = 1.159 rad/s
VELOCIDADE O2 = 1.133 rad/s	VELOCIDADE O3 = 2.118 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.856 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.562 rad/s
VELOCIDADE O6 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.205 rad/s

A INCLINAÇÃO CONTINUA

Localização:	Data:	Engenheiro:

A inclinação continua

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm²): ÂNGULO (radianos)

ALTURA DO CDG	H1 = 0.7653	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO	L3 = 0.7970
DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO	L2 = 1.1490	ALTURA PNEUS TRASEIROS	D3 = 1.3800
ALTURA PNEUS DIANTEIROS	D2 = 0.8800	ALTURA TOTAL (PT IMPACTO)	H6 = 1.9600
DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR	L6 = -0.3000	LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO	B6 = 0.7000
ALTURA DO CAPÔ	H7 = 1.3700	LARGURA CAPÔ	B7 = 0.8900
DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ	L7 = 1.6390	ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN-	H0 = 0.4450
		TEIRO	
VIA EIXO TRASEIRO	S = 1.1150	LARGURA PNEUS RODAS TRASEI- RAS	B0 = 0.1950
FRT AXLE SWING ÂNGULO	D0 = 0.1570	MASSA DO TRATOR	Mc = 1800.000
MOMENTO DE INÉRCIA	Q = 275.0000		11000,000

VELOCIDADE OU = 3.815 rad/s	VELOCIDADE O1 = $0./48 \text{ rad/s}$
VELOCIDADE O2 = 0.724 rad/s	VELOCIDADE O3 = 1.956 rad/s
VELOCIDADE O4 = 0.808 rad/s	VELOCIDADE O5 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE $O6 = 0.000 \text{ rad/s}$	VELOCIDADE O7 = 0.000 rad/s
VELOCIDADE O8 = 0.000 rad/s	VELOCIDADE O9 = 0.407 rad/s

A INCLINAÇÃO CONTINUA

Localização: Data:	Engenheiro
--------------------	------------

A capotagem para

ENSAIO n.º:

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO MONTADA NA FRENTE DO TRATOR DE VIA ESTREITA:

UNIDADES CARACTERÍSTICAS:

LINEAR (m): MASSA (kg):

MOMENTO DE INÉRCIA (kgm²): ÂNGULO (radianos)

EIGHT OF THE COG	H1 = 0.7653	DIST. H. CDG-EIXO TRASEIRO	L3 = 0.7970
DIST. H. CDG-EIXO DIANTEIRO	L2 = 1.1490	ALTURA PNEUS TRASEIROS	D3 = 1.4800
ALTURA PNEUS DIANTEIROS	D2 = 0.9000	ALTURA TOTAL (PT IMPACTO)	H6 = 1.9600
DIST. H. CDG-PT INTER. ANTERIOR	L6 = -0.4000	LARGURA ESTRUTURA PROTEÇÃO	B6 = 0.7000
ALTURA DO CAPÔ	H7 = 1.3700	LARGURA CAPÔ	B7 = 0.8000
DIST. H. CDG -ARESTA FRT CAPÔ	L7 = 1.6390	ALTURA PT ARTICUL. EIXO DIAN-	H0 = 0.4450
		TEIRO	
VIA EIXO TRASEIRO	S = 1.1150	LARGURA PNEUS RODAS TRASEI-	B0 = 0.1950
		RAS	
FRT AXLE SWING ÂNGULO	D0 = 0.1570	MASSA DO TRATOR	Mc = 1800.000
MOMENTO DE INÉRCIA	Q = 250.0000		

VELOCIDADE O0 = 3.840	VELOCIDADE O1 = 0.246
VELOCIDADE O2 = 0.235	VELOCIDADE O3 = 0.000
VELOCIDADE $O4 = 0.000$	VELOCIDADE O5 = 0.000
VELOCIDADE $O6 = 0.000$	VELOCIDADE O7 = 0.000
VELOCIDADE O8 = 0.000	VELOCIDADE O9 = 0.000
VELOCIDADE O0 = 3.840	VELOCIDADE O1 = 0.246
THE OCIDADE OF A 125	
VELOCIDADE O2 = 0.235	VELOCIDADE $O3 = 0.000$
VELOCIDADE 02 = 0.235 VELOCIDADE 04 = 0.000	VELOCIDADE O3 = 0.000 VELOCIDADE O5 = 0.000

Localização:	Data:	Engenheiro:

Notas explicativas do anexo IX:

- (1) À exceção da numeração das partes B2 e B3, que foi harmonizada com a totalidade do anexo, o texto dos requisitos e a numeração constantes do ponto B são idênticos ao texto e à numeração do código da OCDE normalizado para o ensaio oficial de estruturas de proteção montadas à retaguarda em tratores agrícolas e florestais com rodas de via estreita, Código OCDE 6, edição 2015, de julho de 2014.
- (2) Recorda-se aos utilizadores que o ponto índice do banco é determinado de acordo com a norma ISO 5353:1995 e é um ponto fixo em relação ao trator que não se move quando o banco é regulado fora da posição média. Para efeitos da determinação da zona livre, o banco é colocado na posição recuada mais alta.
- (3) O programa e os exemplos estão disponíveis no sítio web da OCDE.
- (4) Deformação permanente + elástica medidas no ponto em que o nível de energia exigido é obtido.

ANEXO X

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na retaguarda em tratores de via estreita)

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1. Os requisitos da União aplicáveis às estruturas de proteção em caso de capotagem (montadas na retaguarda de tratores de via estreita) são enunciados no ponto B.
- 2. Os ensaios podem ser realizados em conformidade com o procedimento estático ou o procedimento dinâmico, de acordo com o enunciado nas partes B1 e B2. Os dois métodos são considerados equivalentes.
- B. REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO EM CASO DE CAPOTAGEM (MONTADAS NA RETAGUARDA DE TRATORES DE VIA ESTREITA)⁽¹⁾

1. **Definições**

- 1.1. [Não aplicável]
- 1.2. Estrutura de proteção em caso de capotagem (ROPS)

Por estrutura de proteção em caso de capotagem (cabina ou quadro de proteção), adiante designada por «estrutura de proteção», entende-se as estruturas montadas num trator com o objetivo principal de evitar ou de limitar os riscos para o condutor em caso de capotagem do trator durante a sua utilização normal.

A estrutura de proteção em caso de capotagem é caracterizada pela preservação de uma zona livre suficientemente grande para proteger o condutor sentado no interior da estrutura ou num espaço delimitado por uma série de linhas retas ligando os bordos exteriores da estrutura a qualquer parte do trator que possa entrar em contacto com o solo plano e que seja capaz de manter o trator nessa posição se o trator capotar.

- 1.3. Via
- 1.3.1. Definição preliminar: plano médio da roda ou da lagarta.

O plano médio da roda é equidistante dos dois planos que passam pela periferia das jantes ou lagartas nos seus bordos exteriores.

1.3.2. Definição de via

O plano vertical que passa pelo eixo da roda interseta o seu plano médio ao longo de uma linha reta que interseta a superfície de apoio num ponto. Se **A** e **B** forem os dois pontos assim definidos para as rodas no mesmo eixo do trator, então a largura da via é a distância entre os pontos **A** e **B**. A via pode assim ser definida para as rodas dianteiras e traseiras. Se existirem rodados duplos, a via é a distância entre dois planos, sendo cada um o plano médio de cada par de rodas. No caso dos tratores de lagartas, a via é a distância entre os planos médios das lagartas.

1.3.3. Definição adicional: plano médio do trator

Consideram-se as posições extremas dos pontos **A** e **B**, correspondendo ao valor máximo possível para a via, no caso do eixo traseiro. O plano vertical perpendicular ao segmento **AB** no seu ponto central é o plano médio do trator.

1.4. Distância entre eixos

A distância entre os planos verticais que passam pelos dois segmentos **AB** anteriormente definidos, correspondendo um às rodas dianteiras e o outro às rodas traseiras.

- 1.5. Determinação do ponto índice do banco; Localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.1. Ponto índice do banco (SIP)⁽²⁾

O ponto índice do banco é determinado em conformidade com a norma ISO 5353:1995

- 1.5.2. Localização e regulação do banco para os ensaios
- 1.5.2.1. Se o banco for regulável, deve ser colocado na posição mais alta e mais recuada;
- 1.5.2.2. Se a inclinação do encosto do banco for regulável, deve ser colocada na posição média;
- 1.5.2.3. Se o banco dispuser de um sistema de suspensão, este deverá ser bloqueado na posição média, salvo instruções em contrário claramente especificadas pelo fabricante do banco;
- 1.5.2.4. Se a posição do banco for regulável apenas em comprimento e em altura, o eixo longitudinal que passa pelo ponto índice do banco deve ser paralelo ao plano longitudinal vertical do trator que passa pelo centro do volante, sendo autorizado um desvio lateral não superior a 100 mm;
- 1.6. Zona livre
- 1.6.1. Plano de referência

A zona livre está ilustrada nas figuras 7.1 e 7.2. A zona é definida em relação ao plano de referência e ao ponto índice do banco. O plano de referência é um plano vertical, geralmente longitudinal ao trator e passando pelo ponto índice do banco e pelo centro do volante. Normalmente, o plano de referência coincide com o plano longitudinal médio do trator. Considera-se que este plano de referência se desloca horizontalmente com o banco e o volante durante a aplicação da carga, mas se mantém perpendicular ao trator ou à base da estrutura de proteção em caso de capotagem. A zona livre é definida com base nos pontos 1.6.2 e 1.6.3.

1.6.2. Determinação da zona livre para tratores com um banco não reversível

A zona livre para tratores com um banco não reversível é definida nos pontos 1.6.2.1 a 1.6.2.13 e é delimitada pelos planos seguintes, sendo que o trator deve estar colocado numa superfície horizontal, o banco regulado na posição definida nos pontos 1.5.2.1 a 1.5.2.4⁽²⁾, e o volante, se regulável, regulado na posição média para condução sentada:

- 1.6.2.1. Um plano horizontal A_1 B_1 B_2 A_2 , (810 + a_v) mm acima do ponto índice do banco com a linha B_1B_2 situada (a_h 10) mm atrás do SIP;
- 1.6.2.2. Um plano inclinado H_1 H_2 G_2 G_1 , perpendicular ao plano de referência, compreendendo um ponto 150 mm atrás da linha B_1B_2 e o ponto mais recuado do encosto do banco;
- 1.6.2.3. Uma superfície cilíndrica A₁ A₂ H₂ H₁ perpendicular ao plano de referência, com um raio de 120 mm, tangente aos planos definidos em 1.6.2.1 e 1.6.2.2;
- 1.6.2.4. Uma superfície cilíndrica, B₁ C₁ C₂ B₂, perpendicular ao plano de referência, com um raio de 900 mm prolongando-se 400 mm para a frente e tangente ao plano definido em 1.6.2.1 ao longo da linha B₁B₂;
- 1.6.2.5. um plano inclinado, C₁ D₁ D₂ C₂, perpendicular ao plano de referência, contíguo à superfície definida em 1.6.2.4 e que passa a 40 mm do bordo exterior dianteiro do volante. No caso de um volante sobrelevado, este plano prolonga-se para a frente a partir da linha B₁B₂ tangencialmente à superfície definida em 1.6.2.4;
- 1.6.2.6. Um plano vertical, D₁ K₁ E₂ K₂ D₂ perpendicular ao plano de referência 40 mm para a frente do bordo exterior do volante;
- 1.6.2.7. Um plano horizontal E₁ F₁ P₁ N₁ N₂ P₂ F₂ E₂ que passa por um ponto (90 a_ν) mm abaixo do ponto índice do banco:
- 1.6.2.8. Uma superfície G_1 L_1 M_1 N_1 N_2 M_2 L_2 G_2 , se necessário curva a partir do limite inferior do plano definido em 1.6.2.2 até ao plano horizontal definido em 1.6.2.7, perpendicular ao plano de referência, e em contacto com o encosto do banco ao longo de todo o seu comprimento;

- 1.6.2.9. Dois planos verticais K₁ I₁ F₁ E₁ e K₂ I₂ F₂ E₂ paralelos ao plano de referência, a 250 mm de cada lado do plano de referência, e delimitados no topo a 300 mm acima do plano definido em 1.6.2.7;
- 1.6.2.10. Dois planos inclinados e paralelos A₁ B₁ C₁ D₁ K₁ I₁ L₁ G₁ H₁ e A₂ B₂ C₂ D₂ K₂ I₂ L₂ G₂ H₂ estendendo-se do bordo superior dos planos definidos em 1.6.2.9 até ao plano horizontal definido em 1.6.2.1, pelo menos a 100 mm do plano de referência no lado em que a carga é aplicada;
- 1.6.2.11. Duas partes dos planos verticais Q₁ P₁ N₁ M₁ e Q₂ P₂ N₂ M₂ paralelos ao plano de referência, a 200 mm de cada lado do plano de referência, e delimitados no topo a 300 mm acima do plano horizontal definido em 1.6.2.7
- 1.6.2.12. Duas partes I_1 Q_1 P_1 F_1 e I_2 Q_2 P_2 F_2 de um plano vertical, perpendicular ao plano de referência e que passa (210- a_b) mm à frente do SIP;
- 1.6.2.13. Duas partes I_1 Q_1 M_1 L_1 e I_2 Q_2 M_2 L_2 do plano horizontal que passa 300 mm acima do plano definido no ponto 1.6.2.7.
- 1.6.3. Determinação da zona livre para tratores com uma posição de condução reversível
 Para tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a zona livre corresponde à envolvente das duas zonas livres definidas pelas duas posições diferentes do volante e do banco.
- 1.6.3.1. Se a estrutura de proteção for do tipo com dois montantes à retaguarda, para cada posição do volante e do banco, a zona livre deve ser definida com base, respetivamente, nos pontos 1.6.1 e 1.6.2 para a posição do condutor na posição normal e com base nos pontos 1.6.1 e 1.6.2 do anexo IX para a posição do condutor na posição invertida (ver figura 7.2.a).
- 1.6.3.2. Se a estrutura de proteção for de outro tipo, para cada posição do volante e do banco, a zona livre é definida com base nos pontos 1.6.1 e 1.6.2 do presente anexo (ver figura 7.2.b).
- 1.6.4. Bancos facultativos
- 1.6.4.1. No caso de tratores que podem ser equipados com bancos facultativos, é utilizada nos ensaios a envolvente dos pontos índice do banco de todas as opções oferecidas. A estrutura de proteção não deve penetrar na zona livre global que tem em conta estes diferentes pontos índice do banco.
- 1.6.4.2. Caso seja oferecida uma nova opção para o banco após o ensaio ter sido realizado, é feita uma determinação para verificar se a zona livre em torno do novo SIP ainda se encontra dentro da envolvente estabelecida anteriormente. Se não for esse o caso, deve ser realizado um novo ensaio.
- 1.6.4.3. Os bancos facultativos não incluem um banco para um passageiro, para além do condutor, a partir do qual não se possa controlar o trator. Não se determina o SIP porque a zona livre é definida em relação ao banco do condutor.
- 1.7. Massa
- 1.7.1. Massa sem lastro/sem carga

A massa do trator, excluindo os acessórios opcionais, mas com fluido de arrefecimento, lubrificantes, combustível, ferramentas e estrutura de proteção. Não são tomadas em consideração as massas opcionais à frente ou à retaguarda, o lastro dos pneus, os instrumentos e equipamentos montados ou qualquer componente especial;

1.7.2. Massa máxima admissível

A massa máxima do trator declarada como tecnicamente admissível pelo fabricante e indicada na chapa de identificação do veículo e/ou no manual do operador;

1.7.3. Massa de referência

A massa, selecionada pelo fabricante, usada para calcular a altura de queda do bloco pendular, as entradas de energia e as forças de esmagamento a utilizar nos ensaios. Não deve ser inferior à massa sem lastro e deve ser suficiente para garantir que a relação de massas não ultrapassa 1,75 (ver ponto 1.7.4);

1.7.4. Relação de massas

A razão $\left(\frac{\text{Massa máxima admissível}}{\text{Massa de referência}}\right)$ não deve ser superior a 1,75.

1.8. Tolerâncias de medição admissíveis

Dimensão linear: ± 3 mm

à exceção da: - deformação dos pneus: ± 1 mm

> - deformação da estrutura sob cargas horizontais: ± 1 mm

> - altura de queda do bloco pendular: ± 1 mm

± 0,2 % (da escala completa do sensor) Massas:

Forças: ± 0,1 % (da escala completa do sensor)

Ângulos: ± 0,1°

1.9. Símbolos

Metade da regulação horizontal do banco (mm)

Metade da regulação vertical do banco (mm)

В (mm)Largura mínima total do trator;

(mm) Largura exterior máxima da estrutura de proteção;

Deformação da estrutura no ponto de impacto (ensaios dinâmicos) ou no ponto e no eixo de D (mm)

aplicação da carga (ensaios estáticos);

D' (mm) Deformação da estrutura para a energia calculada requerida;

Energia de deformação absorvida no ponto em que a carga é retirada. Área contida sob a E_a (J)

curva F-D;

(J) Energia de deformação absorvida. Área sob a curva F-D; E_{i}

Energia de deformação absorvida após aplicação de carga adicional na sequência de uma E'i (J)

fratura ou fissura;

Energia de deformação absorvida durante o ensaio de sobrecarga no caso de a carga ter sido E"i (J)

retirada antes do início do ensaio de sobrecarga. Área sob a curva F-D;

Entrada de energia que deve ser absorvida durante a aplicação da carga longitudinal. (J) E_{il}

(J) Entrada de energia que deve ser absorvida durante a aplicação da carga lateral; E_{is}

F (N) Força da carga estática;

Carga para a energia calculada requerida, correspondente a E';

F-D Diagrama força/deformação;

F_{max}	(N)	Carga estática	máxima que	intervém	durante a	aplicação	da carga,	excluindo a	sobrecarga;

- F_v (N) Força de esmagamento vertical;
- H (mm) Altura de queda do bloco pendular (ensaios dinâmicos);
- H' (mm) Altura de queda do bloco pendular para o ensaio adicional (ensaios dinâmicos);
- I (kgm²) Momento de inércia de referência do trator em relação ao eixo das rodas traseiras, qualquer que seja a massa destas rodas;
- L (mm) Distância entre eixos de referência do trator;
- M (kg) Massa de referência do trator durante os ensaios de resistência.

2. Âmbito de aplicação

- 2.1. O presente anexo é aplicável aos tratores que comportam pelo menos dois eixos equipados de rodas com pneus ou de lagartas em vez de rodas e com as seguintes características:
- 2.1.1. Distância ao solo dos pontos mais baixos dos eixos dianteiro e traseiro não superior a 600 mm, tendo em conta o diferencial;
- 2.1.2. Via mínima fixa ou regulável do eixo equipado com pneus de maiores dimensões inferior a 1 150 mm. Supondo que o eixo equipado com pneus mais largos se encontra regulado para uma via de, no máximo, 1 150 mm, a via do outro eixo deve poder regular-se de modo a que os bordos exteriores dos pneus mais estreitos não ultrapassem os bordos exteriores dos pneus do outro eixo. Sempre que os dois eixos estejam equipados de jantes e pneus das mesmas dimensões, a via fixa ou regulável dos dois eixos deve ser inferior a 1 150 mm;
- 2.1.3. Massa superior a 400 kg, sem carga, mas incluindo a estrutura de proteção contra a capotagem e os pneus da maior dimensão recomendada pelo fabricante. No caso de tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a massa sem carga deve ser inferior a 3 500 kg e a massa máxima admissível não deve exceder 5 250 kg. Para todos os tratores, a relação de massas (massa máxima admissível/massa de referência) não deve ser superior a 1,75.
- 2.1.4. Estrutura de proteção em caso de capotagem do tipo de arco de segurança, quadro ou de cabina, montada parcial ou totalmente atrás do ponto índice do banco e tendo uma zona livre cujo limite superior se situa a $810 + a_v$) mm acima do ponto índice do banco a fim de prever um espaço suficientemente grande e desobstruído para a proteção do condutor.
- 2.2. Reconhece-se que podem existir modelos de tratores, por exemplo, máquinas florestais especiais, como os tratores-carregadores e rechegadores, aos quais o presente anexo não se aplica.

B1 PROCEDIMENTO DE ENSAIO ESTÁTICO

3. Regras e instruções

- 3.1. Condições dos ensaios de resistência das estruturas de proteção e da sua fixação ao trator
- 3.1.1. Requisitos gerais
- 3.1.1.1. Finalidade dos ensajos

Os ensaios efetuados com o auxílio de dispositivos especiais destinam-se a simular as cargas sofridas pela estrutura de proteção em caso de capotagem do trator. Estes ensaios permitem observar a resistência da estrutura de proteção e das suas fixações ao trator, bem como de todas as partes do trator que transmitem a carga de ensaio.

3.1.1.2. Métodos de ensaio

Os ensaios podem ser realizados em conformidade com o procedimento estático ou com o método dinâmico (ver anexo II). Os dois métodos são considerados equivalentes.

- 3.1.1.3. Disposições gerais aplicáveis à preparação dos ensaios
- 3.1.1.3.1. A estrutura de proteção deve estar conforme às especificações da produção em série. Deve ser fixada a um dos tratores para que foi concebido em conformidade com o método indicado pelo fabricante.

Nota: Num ensaio de resistência estático, não é necessário dispor de um trator completo; todavia, a estrutura de proteção e as partes do trator às quais este dispositivo está fixado devem constituir uma instalação operacional, adiante designada por «conjunto».

3.1.1.3.2. Tanto no ensaio estático como no ensaio dinâmico, o trator (ou o conjunto) deve estar equipado com todos os elementos de produção em série suscetíveis de ter influência sobre a resistência da estrutura de proteção ou que possam ser necessários ao ensaio de resistência.

Os elementos que possam acarretar riscos na zona livre devem igualmente estar presentes no trator (ou no conjunto) para que se possa verificar se estão reunidas as condições de aceitação exigidas em 3.1.3. Todos os elementos do trator ou da estrutura de proteção, incluindo para proteção contra intempéries, devem ser fornecidos ou descritos em desenhos.

- 3.1.1.3.3. Nos ensaios de resistência, é necessário retirar todos os painéis e elementos amovíveis não estruturais, de modo a que não possam contribuir para reforçar a estrutura de proteção.
- 3.1.1.3.4. A via deve estar regulada de tal forma que, na medida do possível, a estrutura de proteção, durante os ensaios de resistência, não seja suportada pelos pneus ou pelas lagartas. Se estes ensaios forem realizados de acordo com o procedimento estático, as rodas ou as lagartas podem ser retiradas.
- 3.1.2. Ensaios
- 3.1.2.1. Sequência dos ensaios de acordo com o procedimento estático

A sequência de ensaios, sem prejuízo dos ensaios adicionais mencionados nos pontos 3.2.1.6 e 3.2.1.7, é a seguinte:

1) aplicação de carga na retaguarda da estrutura

```
(ver 3.2.1.1);
```

2) ensaio de esmagamento à retaguarda

```
(ver 3.2.1.4);
```

3) aplicação de carga na parte frontal da estrutura

```
(ver 3.2.1.2);
```

4) aplicação de carga na parte lateral da estrutura

```
(ver 3.2.1.3);
```

5) esmagamento na parte frontal da estrutura

```
(ver 3.2.1.5).
```

- 3.1.2.2. Requisitos gerais
- 3.1.2.2.1. Se, durante o ensaio, algum elemento do dispositivo de fixação do trator se deslocar ou partir, o ensaio deve ser recomeçado.

- 3.1.2.2 2. Não se admitem reparações nem regulações do trator ou da estrutura de proteção durante os ensaios.
- 3.1.2.2.3. Durante o ensaio, o trator deve estar destravado e a transmissão em ponto morto.
- 3.1.2.2.4. Se o trator estiver equipado com um sistema de suspensão entre o quadro e as rodas, tal sistema deve estar bloqueado durante os ensaios.
- 3.1.2.2.5. O lado escolhido para a primeira carga na retaguarda da estrutura dever ser aquele que, segundo as autoridades responsáveis pelos ensaios, resultar da aplicação da série de cargas nas condições mais desfavoráveis para a estrutura. A carga lateral e a carga à retaguarda devem ser aplicadas nos dois lados do plano longitudinal médio da estrutura de proteção. A carga frontal deve ser aplicada do mesmo lado do plano longitudinal médio da estrutura de proteção que a carga lateral.
- 3.1.3. Condições de aceitação
- 3.1.3.1. Considera-se que uma estrutura de proteção cumpre os requisitos de resistência se reunir as seguintes condições:
- 3.1.3.1.1. Durante o ensaio estático, no momento em que for atingida a energia requerida em cada ensaio de carga horizontal prescrito ou no ensaio de sobrecarga, a força deve ser superior a 0,8 F;
- 3.1.3.1.2. Se, durante um ensaio estático, aparecerem fraturas ou fissuras em consequência da aplicação da força de esmagamento, deve realizar-se um ensaio de esmagamento adicional, tal como definido em 3.2.1.7, imediatamente após o ensaio de esmagamento que provocou as fraturas ou fissuras;
- 3.1.3.1.3. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, nenhuma parte da estrutura de proteção deve penetrar na zona livre, tal como definida no ponto 1.6;
- 3.1.3.1.4. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, todas as partes da zona livre devem estar protegidas pela estrutura, em conformidade com o ponto 3.2.2.2;
- 3.1.3.1.5. Durante os ensaios, a estrutura de proteção não deve exercer qualquer constrangimento sobre a estrutura do banco;
- 3.1.3.1.6. A deformação elástica, medida em conformidade com o ponto 3.2.2.3, deve ser inferior a 250 mm.
- 3.1.3.2. Não devem existir quaisquer acessórios que possam constituir um risco para o condutor. Não devem existir acessórios ou elementos salientes suscetíveis de ferir o condutor em caso de capotagem do trator nem acessórios ou elementos suscetíveis de o prender bloqueando-lhe uma perna ou um pé, por exemplo na sequência de deformações da estrutura.
- 3.1.4. [Não aplicável]
- 3.1.5. Aparelhagem e equipamento de ensaio
- 3.1.5.1. Dispositivo para os ensaios estáticos
- 3.1.5.1.1. O dispositivo para os ensaios estáticos deve permitir a aplicação de pressões ou cargas à estrutura de proteção.
- 3.1.5.1.2. Deve-se proceder de modo a que a carga seja distribuída uniformemente segundo a normal à direção da aplicação da carga e ao longo de uma viga cujo comprimento esteja compreendido entre 250 e 700 mm e tenha, entre estes limites, um valor múltiplo exato de 50 mm. A dimensão vertical da extremidade da viga rígida deve ser de 150 mm. Os bordos da viga em contacto com a estrutura de proteção devem ser curvos, com um raio máximo de 50 mm.
- 3.1.5.1.3. O suporte deve poder ser adaptado a qualquer ângulo relativamente à direção da carga, de modo a poder acompanhar as variações angulares da superfície da estrutura de proteção que suporta a carga à medida que esta estrutura se for deformando.
- 3.1.5.1.4. Direção da força (desvio relativamente à horizontal e à vertical):
 - no início do ensaio, sob uma carga nula: ± 2°,
 - durante o ensaio, sob carga: 10° acima da horizontal e 20° abaixo da horizontal. Estas variações devem ser reduzidas ao mínimo.

- 3.1.5.1.5. A velocidade de deformação deve ser suficientemente lenta (menos de 5 mm/s) para que a carga possa ser considerada estática em qualquer momento.
- 3.1.5.2. Aparelhagem de medição da energia absorvida pela estrutura
- 3.1.5.2.1. Deve traçar-se a curva força-deformação para determinar a energia absorvida pela estrutura. Não é necessário medir a força e a deformação no ponto de aplicação da carga à estrutura; no entanto, a força e a deformação devem ser medidas simultânea e colinearmente.
- 3.1.5.2.2. O ponto de origem das medições da deformação deve ser escolhido de forma a que apenas a energia absorvida pela estrutura e/ou pela deformação de certas partes do trator seja tomada em consideração. A energia absorvida pela deformação e/ou a derrapagem da fixação devem ser ignoradas.
- 3.1.5.3. Meios de fixação do trator ao solo
- 3.1.5.3.1. As calhas de fixação, que devem ter o afastamento necessário e cobrir a superfície exigida para possibilitar a fixação do trator em todos os casos representados, devem estar rigidamente fixadas a uma base resistente na proximidade do dispositivo de ensaio.
- 3.1.5.3.2. O trator deve ser fixado às calhas por qualquer meio adequado (placas, calços, cabos, suportes, etc.) de modo que não possa deslocar-se durante os ensaios. Este requisito deve ser verificado durante o ensaio por meio dos dispositivos habituais de medição do comprimento.

Se o trator se deslocar, há que repetir todo o ensaio, salvo se o sistema de medição das deformações utilizado para traçar a curva força-deformação estiver ligado ao trator.

3.1.5.4. Dispositivo de esmagamento

Um dispositivo como o ilustrado na figura 7.3 deve poder exercer uma força descendente sobre uma estrutura de proteção, por meio de uma travessa rígida com cerca de 250 mm de largura, ligada ao mecanismo de aplicação da carga por juntas universais. Devem prever-se suportes sob os eixos de forma a que os pneus do trator não suportem a força de esmagamento.

3.1.5.5. Outros aparelhos de medição

São igualmente necessários os seguintes aparelhos de medição:

- 3.1.5.5.1. Dispositivo de medição da deformação elástica (diferença entre a deformação instantânea máxima e a deformação permanente, ver figura 7.4).
- 3.1.5.5.2. Dispositivo destinado a verificar que a estrutura de proteção não penetrou na zona livre e que esta permaneceu dentro da proteção da estrutura durante o ensaio (ver ponto 3.2.2.2).
- 3.2. Procedimento de ensaio estático
- 3.2.1. Ensaios de carga e de esmagamento
- 3.2.1.1. Aplicação de carga à retaguarda
- 3.2.1.1.1. A carga deve ser aplicada horizontalmente, num plano vertical paralelo ao plano médio do trator.

O ponto de aplicação da carga deve situar-se na parte da estrutura de proteção contra a capotagem suscetível de embater no solo em primeiro lugar, no caso de o trator tombar para trás, normalmente o bordo superior. O plano vertical no qual a carga é aplicada deve situar-se a uma distância de 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, colocar-se-ão cunhas, de modo a possibilitar a aplicação da carga nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

- 3.2.1.1.2. O conjunto deve ser fixado ao solo em conformidade com a descrição do ponto 3.1.6.3.
- 3.2.1.1.3. A energia absorvida pela estrutura de proteção durante o ensaio deve ser pelo menos igual a:

$$E_{il} = 2.165 \times 10^{-7} M L^2$$

011

$$E_{i1} = 0.574 \times I$$

3.2.1.1.4. No caso de tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a energia deve ser o valor maior dado por uma das fórmulas acima ou abaixo:

$$E_{il} = 500 + 0.5 M$$

- 3.2.1.2. Aplicação de carga à frente
- 3.2.1.2.1. A carga deve ser aplicada horizontalmente, num plano vertical paralelo ao plano médio do trator. O ponto de aplicação deve estar situado na parte da estrutura de proteção suscetível de embater no solo em primeiro lugar em caso de tombamento lateral do trator em andamento para a frente, normalmente no bordo superior. O ponto de aplicação da carga deve situar-se a 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, colocar-se-ão cunhas, de modo a possibilitar a aplicação da carga nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

- 3.2.1.2.2. O conjunto deve ser fixado ao solo em conformidade com a descrição do ponto 3.1.6.3.
- 3.2.1.2.3. A energia absorvida pela estrutura de proteção durante o ensaio deve ser pelo menos igual a:

$$E_{il} = 500 + 0.5 M$$

- 3.2.1.2.4. No caso de tratores com posição de condução reversível (banco e volante reversíveis):
 - se a estrutura de proteção consistir num arco de segurança à retaguarda com dois montantes, aplica-se igualmente a fórmula anterior;
 - para outros tipos de estruturas de proteção, a energia deve ser o valor maior dado pela fórmula acima ou por uma das seguintes:

$$E_{il} = 2{,}165 \times 10^{-7} M \; L^2$$

ou

$$E_{il}=0,574\;I$$

- 3.2.1.3. Aplicação de carga lateral
- 3.2.1.3.1. A carga lateral deve ser aplicada horizontalmente, num plano vertical perpendicular ao plano médio do trator e que passa 60 mm à frente do ponto índice do banco, regulado na sua posição média no eixo longitudinal. O ponto de aplicação da carga deve situar-se na parte da estrutura de proteção contra a capotagem suscetível de embater no solo em primeiro lugar, no caso de o trator tombar para o lado, normalmente o bordo superior.
- 3.2.1.3.2. O conjunto deve ser fixado ao solo em conformidade com a descrição do ponto 3.1.6.3.

PT

3.2.1.3.3. A energia absorvida pela estrutura de proteção durante o ensaio deve ser pelo menos igual a:

$$E_{is} = 1,75 \text{ M}$$

- 3.2.1.3.4. Para os tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), o ponto de aplicação da carga deve estar situado no plano perpendicular ao plano médio do trator e que passa pelo ponto médio do segmento que une os dois pontos índice do banco definidos de acordo com as duas posições diferentes do banco. No caso de estruturas de proteção com um sistema de dois montantes, a carga deve ser aplicada num deles.
- 3.2.1.3.5. No caso de um trator com posição de condução reversível (banco e volante reversíveis) cuja estrutura de proteção consista num arco de segurança à retaguarda com dois montantes, a energia deve ser o valor maior dado pelas fórmulas seguintes:

$$E_{is} = 1,75 \text{ M}$$

O11

$$E_{is} = 1.75 \text{ M}(B_6 + B)/2B$$

3.2.1.4. Esmagamento à retaguarda

A viga deve ser colocada sobre as os elementos estruturais superiores situados mais à retaguarda da estrutura de proteção, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano médio do trator. Aplica-se uma força F_{ν} , em que:

$$F_v = 20 \text{ M}$$

A força F_v deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

Se a parte de trás do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento, será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte traseira do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem.

A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada por cima da parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Aplica-se de novo a força de esmagamento F_{ν} .

3.2.1.5. Esmagamento à frente

A viga deve ser colocada transversalmente sobre o ou os elementos estruturais superiores situados mais à frente, devendo a resultante das forças de esmagamento situar-se no plano médio do trator. Aplica-se uma força $F_{\nu\nu}$, em que:

$$F_v = 20 \text{ M}$$

A força F_v deve ser mantida durante cinco segundos após a cessação de qualquer movimento visualmente percetível da estrutura de proteção.

Se a parte da frente do teto da estrutura de proteção não puder suportar toda a força de esmagamento, será necessário aplicar esta força até que o teto fique deformado de maneira a coincidir com o plano que une a parte superior da estrutura de proteção à parte da frente do trator capaz de suportar o trator em caso de capotagem.

A força deve ser em seguida suprimida e a viga de esmagamento reposicionada por cima da parte da estrutura de proteção que suportaria o trator completamente virado. Aplica-se de novo a força de esmagamento $F_{\rm v}$.

3.2.1.6. Ensaio de sobrecarga adicional (figuras 7.5 a 7.7)

Deve proceder-se a um ensaio de sobrecarga sempre que a força diminuir mais de 3 % no decorrer dos últimos 5 % da deformação atingida quando a energia exigida é absorvida pela estrutura (ver figura 7.6).

O ensaio de sobrecarga consiste em prosseguir a aplicação da carga horizontal por incrementos de 5 % da energia inicial exigida até um máximo de 20 % de energia acrescentada (ver figura 7.7).

O ensaio de sobrecarga considera-se satisfatório se, após cada incremento de 5 %, 10 % ou 15 % da energia exigida, a força diminuir menos de 3 % para um incremento de 5 % e se a força permanecer superior a $0.8 F_{max}$.

O ensaio de sobrecarga considera-se satisfatório se, após absorção pela estrutura de 20 % da energia acrescentada, a força permanecer superior a 0,8 F_{max} .

São admitidas durante o ensaio de sobrecarga fraturas ou fissuras suplementares e/ou a penetração na zona livre ou a ausência de proteção desta zona na sequência de uma deformação elástica. No entanto, uma vez retirada a carga, a estrutura não deve penetrar na zona livre, a qual deve estar completamente protegida.

3.2.1.7. Ensaios de esmagamento adicionais

Se, no decorrer de um ensaio de esmagamento, aparecerem fraturas ou fissuras não admissíveis, haverá que proceder a um segundo ensaio de esmagamento similar, imediatamente após o ensaio que provocou tais fraturas ou fissuras, mas com uma força de $1,2\,F_{\rm v}$.

3.2.2. Medições a efetuar

3.2.2.1. Fraturas e fissuras

Após cada ensaio, serão visualmente examinados, para deteção de fraturas e fissuras, todos os elementos de ligação e estruturais e os dispositivos de fixação.

3.2.2.2. Penetração na zona livre

Durante cada ensaio, a estrutura de proteção deve ser examinada para verificar se qualquer parte da mesma penetrou na zona livre definida no ponto 1.6.

Além disso, a zona livre não deve situar-se fora do espaço protegido pela estrutura de proteção. Para esse efeito, considera-se como fora do espaço protegido pela estrutura de proteção contra a capotagem qualquer parte desse espaço que entrasse em contacto com o plano do solo se o trator tombasse para o lado do impacto. Para esse efeito, supõe-se que os pneus dos eixos dianteiro e traseiro, bem como a via, apresentam as dimensões mínimas especificadas pelo fabricante.

3.2.2.3. Deformação elástica sob aplicação de carga lateral

A deformação elástica é medida a $(810 + a_v)$ mm acima do ponto índice do banco, no plano vertical de aplicação da carga. Esta medição pode ser efetuada com a ajuda de um aparelho como o representado na figura 7.4.

3.2.2.4. Deformação permanente

Após o ensaio de esmagamento final, deve registar-se a deformação permanente da estrutura de proteção. Para este efeito, deve usar-se, antes do início do ensaio, a posição dos elementos principais da estrutura de proteção contra a capotagem em relação ao ponto índice do banco.

3.3. Extensão a outros modelos de tratores

3.3.1. [Não aplicável]

3.3.2. Extensão técnica

No caso de modificações técnicas a um trator, à estrutura de proteção ou ao método de fixação da estrutura de proteção ao trator, a estação de ensaio que realizou o ensaio original pode emitir um «boletim de extensão técnica» nos casos seguintes:

3.3.2.1. Extensão dos resultados de ensaios estruturais a outros modelos de tratores

Os ensaios de carga e de esmagamento não são obrigatórios para cada modelo de trator, desde que a estrutura de proteção e o trator satisfaçam as condições previstas nos pontos 3.3.2.1.1 a 3.3.2.1.5.

- 3.3.2.1.1. A estrutura deve ser idêntica àquela já ensaiada;
- 3.3.2.1.2. A energia necessária não deve ultrapassar a energia calculada para o ensaio original em mais de 5 %; o limite de 5 % deve aplicar-se também às extensões no caso da substituição de rodas por lagartas no mesmo trator;
- 3.3.2.1.3. O método de fixação e os componentes do trator onde é efetuada a fixação devem ser idênticos;
- 3.3.2.1.4. Todos os elementos, como os guarda-lamas e o capô do motor, que possam servir de suporte à estrutura de proteção, devem ser idênticos;
- 3.3.2.1.5. A posição e as dimensões críticas do banco no interior da estrutura de proteção e as posições relativas da estrutura de proteção no trator devem ser tais que a zona livre continue a ser protegida pela estrutura deformada durante todos os ensaios (a verificação deve fazer-se de acordo com a mesma referência de zona livre que no relatório de ensaio original, ou seja o ponto de referência do banco [SRP] ou o ponto índice do banco [SIP]).
- 3.3.2.2. Extensão dos resultados de ensaio estruturais a modelos alterados da estrutura de proteção

Este procedimento deve ser seguido quando as disposições do ponto 3.3.2.1 não se encontram preenchidas; não deve ser aplicado se o princípio do método de fixação da estrutura de proteção ao trator for modificado (por exemplo, substituição de suportes de borracha por um dispositivo de suspensão):

- 3.3.2.2.1. Modificações que não afetam os resultados do ensaio original (por exemplo, a fixação por soldadura da placa de montagem de um acessório a um ponto não crítico da estrutura), inserção de bancos com uma posição diferente do SIP na estrutura de proteção (sob reserva de verificação de que a(s) nova(s) zona(s) livre(s) continuam a ser protegida(s) pela estrutura deformada durante todos os ensaios).
- 3.3.2.2.2. Modificações suscetíveis de ter impacto nos resultados do ensaio original sem pôr em causa a aceitabilidade da estrutura de proteção (por exemplo, modificação de um componente da estrutura, modificação do método de fixação da estrutura de proteção ao trator). Pode-se proceder a um ensaio de validação cujos resultados serão consignados no boletim de extensão.

Os limites para este tipo de extensão são os seguintes:

- 3.3.2.2.2.1. Não podem ser aceites mais de 5 extensões sem um ensaio de validação;
- 3.3.2.2.2.2. Os resultados do ensaio de validação são aceites para extensão se todas as condições de aceitação do anexo estiverem cumpridas e:
 - se a deformação medida após cada ensaio de impacto não se desviar da deformação medida após cada ensaio de impacto e consignada no relatório de ensaio original em mais de ± 7 % (no caso de um ensaio dinâmico);
 - se a força medida quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afastar mais de ± 7 % da força medida quando o nível de energia necessário foi atingido no ensaio original e se a deformação medida⁽³⁾ quando o nível de energia necessário foi atingido durante os diversos ensaios de carga horizontal não se afastar mais de ± 7 % da deformação medida quando o nível de energia necessário foi atingido no ensaio original (no caso de um ensaio estático).

- 3.3.2.2.2.3. Um mesmo boletim de extensão pode cobrir várias modificações de uma estrutura de proteção se estas representarem diferentes opções da mesma estrutura de proteção, mas só pode ser aceite um único ensaio de validação para um mesmo boletim de extensão. As opções não ensaiadas devem ser descritas numa secção específica do boletim de extensão.
- 3.3.2.2.3. Aumento da massa de referência declarada pelo fabricante para uma estrutura de proteção já ensaiada. Se o fabricante pretender manter o mesmo número de homologação, é possível emitir um boletim de extensão após um ensaio de validação (neste caso, os limites de ± 7 % especificados no ponto 3.3.2.2.2.2 não são aplicáveis).
- 3.4. [Não aplicável]
- 3.5. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas
- 3.5.1. Se o fabricante indicar que a estrutura de proteção possui uma resistência especial à fragilização que ocorre a baixas temperaturas, deve dar informações pormenorizadas que serão incluídas no boletim de ensaio.
- 3.5.2. Os requisitos e processos descritos a seguir destinam-se a reforçar a estrutura de proteção e a evitar as fraturas a baixas temperaturas. Sugere-se que, em termos de materiais utilizados, sejam observados os requisitos mínimos seguintes na apreciação da adequação da estrutura de proteção para operar a baixas temperaturas nos países em que esta proteção adicional é exigida.
- 3.5.2.1. Os pernos e as porcas usados na fixação da estrutura de proteção ao trator e para ligar as partes estruturais da estrutura de proteção devem ter propriedades suficientes e comprovadas de resistência às baixas temperaturas.
- 3.5.2.2. Todos os elétrodos de soldadura utilizados no fabrico dos elementos estruturais e as fixações ao trator devem ser compatíveis com os materiais utilizados para a estrutura de proteção, como indicado no ponto 3.5.2.3.
- 3.5.2.3. Os aços utilizados nos elementos estruturais da estrutura de proteção devem ser sujeitos a um controlo de dureza e exibir um nível mínimo de energia de impacto no ensaio de Charpy com entalhe em V segundo as indicações do quadro 7.1. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995.

Um aço de uma espessura bruta de laminação inferior a 2,5 mm e um teor de carbono inferior a 0,2 % é considerado satisfatório.

Os elementos estruturais da estrutura de proteção construídos com outros materiais que não aço devem ter uma resistência equivalente ao impacto a baixas temperaturas.

- 3.5.2.4. Ao efetuar o ensaio de Charpy com entalhe em V para verificação dos requisitos mínimos de energia de impacto, a dimensão do provete não deve ser inferior à maior das dimensões enumeradas no quadro 7.1 admitidas pelo material.
- 3.5.2.5. Os ensaios de Charpy com entalhe em V devem ser efetuados em conformidade com o procedimento descrito em ASTM A 370-1979, exceto para as dimensões dos provetes que devam respeitar as dimensões dadas no quadro 7.1.

Quadro 7.1

Nível mínimo de energia de impacto requerido no ensaio de Charpy com entalhe em V

Dimensões do provete	Energia a	Energia a	
	– 30 °C	− 20 °C	
mm	J	J (^b)	
10 × 10 (a)	11	27,5	
10 × 9	10	25	
10 × 8	9,5	24	
10 × 7,5 (a)	9,5	24	

Dimensões do provete	Energia a	Energia a
	– 30 °C	− 20 °C
mm	J	J (b)
10 × 7	9	22,5
10 × 6,7	8,5	21
10 × 6	8	20
10 × 5 (a)	7,5	19
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15
10 × 3	6	15
10 × 2,5 (a)	5,5	14

⁽a) Indica as dimensões preferenciais. As dimensões do provete não devem ser inferiores às maiores dimensões preferenciais admitidas pelo material.


- 3.5.2.6. Uma outra maneira de proceder consiste em utilizar aços calmados ou semicalmados, devendo ser fornecidas especificações adequadas. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995, Amd 1:2003.
- 3.5.2.7. Os provetes devem ser retirados no sentido longitudinal de laminados planos, de perfis tubulares ou estruturais antes de lhes ser dada forma ou serem soldados para uso na estrutura de proteção. Os provetes retirados dos perfis tubulares ou estruturais devem ser retirados do meio do lado que tem a maior dimensão e não devem incluir soldaduras.
- 3.6. [Não aplicável]

Figura 7.1

Zona livre


(Dimensões em mm)

Figura 7.1.a Figura 7.1.b



⁽b) A energia requerida a – 20 °C é igual a 2,5 vezes o valor especificado para – 30 °C. Outros fatores afetam a resistência à energia de impacto, a saber, o sentido da laminação, o limite de elasticidade, a orientação do grão e a soldadura. Estes fatores devem ser considerados ao selecionar e utilizar o aço.

Figura 7.1.c Vista de cima



- 1 Ponto índice do banco
- 2 Plano de referência

Figura 7.2.a Zona livre para tratores com posição de condução reversível: arco de segurança de dois montantes




Figura 7.2.b

Zona livre para tratores com posição de condução reversível: outros tipos de ROPS




Figura 7.3 Exemplo de dispositivo de esmagamento do trator





Figura 7.4

Exemplo de um aparelho de medição da deformação elástica




- 1 Deformação permanente
- 2 Deformação elástica
- 3 Deformação total (permanente e elástica)

PT

Figura 7.5

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga não é necessário




Notas:

- 1. Localizar F_a em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga não é necessário dado que $F_a \leq$ 1,03 F^\prime

Figura 7.6

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga é necessário




Notas:

- 1. Localizar F_a em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga é necessário dado que $\rm F_a > 1.03~F^{\prime}$
- 3. O ensaio de sobrecarga é satisfatório dado que Fb > 0,97F e Fb > 0,8 $F_{\rm max}$.

Figura 7.7

Curva força/deformação

O ensaio de sobrecarga deve ser prosseguido



Notas:

- 1. Localizar F_a em relação a 0,95 D'
- 2. O ensaio de sobrecarga é necessário dado que $F_a > 1,03$ F
- 3. $F_b < 0.97$ F', pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 4. $F_c < 0.97$ F_b , pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 5. $F_d < 0.97$ F_c , pelo que é necessária sobrecarga suplementar
- 6. Ensaio de sobrecarga satisfatório, se $F_e > 0.8 F_{max}$
- 7. Se, a qualquer momento, F for inferior a 0,8 F_{max} , a estrutura é recusada.

B2. PROCEDIMENTO ALTERNATIVO DE ENSAIO DINÂMICO

Este ponto define o procedimento de ensaio dinâmico em alternativa ao procedimento de ensaio estático enunciado na parte B1.

4. Regras e instruções

- 4.1. Condições dos ensaios de resistência das estruturas de proteção e da sua fixação ao trator
- 4.1.1. Requisitos gerais

Ver requisitos para ensaios estáticos na parte B1

- 4.1.2. Ensaios
- 4.1.2.1. Sequência dos ensaios de acordo com o procedimento dinâmico

A sequência de ensaios, sem prejuízo dos ensaios adicionais mencionados nos pontos 4.2.1.6 e 4.2.1.7, é a seguinte:

1) impacto na retaguarda da estrutura

```
(ver 4.2.1.1);
```

2) ensaio de esmagamento à retaguarda

```
(ver 4.2.1.4);
```

3) impacto na frente da estrutura

```
(ver 4.2.1.2);
```

4) impacto na parte lateral da estrutura

```
(ver 4.2.1.3);
```

5) esmagamento na parte frontal da estrutura

```
(ver 4.2.1.5).
```

- 4.1.2.2. Requisitos gerais
- 4.1.2.2.1. Se, durante o ensaio, algum elemento do dispositivo de fixação do trator se deslocar ou partir, o ensaio deve ser recomeçado.
- 4.1.2.2.2. Não se admitem reparações nem regulações do trator ou da estrutura de proteção durante os ensaios.
- 4.1.2.2.3. Durante o ensaio, o trator deve estar destravado e a transmissão em ponto morto.
- 4.1.2.2.4. Se o trator estiver equipado com um sistema de suspensão entre o quadro e as rodas, tal sistema deve estar bloqueado durante os ensaios.
- 4.1.2.2.5. O lado escolhido para o primeiro impacto na retaguarda da estrutura dever ser aquele que, segundo as autoridades responsáveis pelos ensaios, implicar a aplicação da série de impactos ou de cargas nas condições mais desfavoráveis para a estrutura. O impacto lateral e o impacto na retaguarda devem ser aplicados nos dois lados do plano longitudinal médio da estrutura de proteção. O impacto na frente deve ser aplicado do mesmo lado do plano longitudinal médio da estrutura de proteção que o impacto lateral.
- 4.1.3. Condições de aceitação
- 4.1.3.1. Considera-se que uma estrutura de proteção cumpre os requisitos de resistência se reunir as seguintes condições:
- 4.1.3.1.1. Após cada ensaio, deve estar isenta de fraturas ou fissuras na aceção do ponto 4.2.1.2.1. Se, durante o ensaio dinâmico, aparecerem fraturas ou fissuras significativas, deve realizar-se um ensaio adicional de impacto ou de esmagamento, tal como definido em 4.2.1.6 ou 4.2.1.7, imediatamente após o ensaio que provocou as fraturas ou fissuras;

- 4.1.3.1.2. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, nenhuma parte da estrutura de proteção deve penetrar na zona livre, tal como definida no ponto 1.6;
- 4.1.3.1.3. Durante os ensaios que não o ensaio de sobrecarga, todas as partes da zona livre devem estar protegidas pela estrutura, em conformidade com o ponto 4.2.2.2;
- 4.1.3.1.4. Durante os ensaios, a estrutura de proteção não deve exercer qualquer constrangimento sobre a estrutura do banco:
- 4.1.3.1.5. A deformação elástica, medida em conformidade com o ponto 4.2.2.3, deve ser inferior a 250 mm.
- 4.1.3.2. Não devem existir quaisquer acessórios que possam constituir um risco para o condutor. Não devem existir acessórios ou elementos salientes suscetíveis de ferir o condutor em caso de capotagem do trator nem acessórios ou elementos suscetíveis de o prender bloqueando-lhe uma perna ou um pé, por exemplo na sequência de deformações da estrutura.
- 4.1.4. [Não aplicável]
- 4.1.5. Aparelhagem e equipamento para ensaios dinâmicos
- 4.1.5.1. Bloco pendular
- 4.1.5.1.1. Um bloco que funciona como um pêndulo deve ser suspenso por duas correntes ou cabos a pontos de articulação situados a pelo menos 6 m acima do solo. Deve ser previsto um meio para regular separadamente a altura de suspensão do bloco e o ângulo entre o bloco e as correntes ou cabos de suspensão.
- 4.1.5.1.2. A massa do bloco pendular deve ter 2 000 ± 20 kg, excluindo a massa das correntes ou cabos, que não pode exceder 100 kg. O comprimento dos lados da face de impacto deve ser de 680 ± 20 mm (ver figura 7.18). O enchimento do bloco deverá estar distribuído de tal forma que o seu centro de gravidade permaneça constante e coincida com o centro geométrico do paralelepípedo.
- 4.1.5.1.3. O paralelepípedo deve estar ligado ao sistema que o puxa para trás por um mecanismo de desprendimento instantâneo concebido e situado de forma a soltar o bloco pendular sem provocar oscilações do paralelepípedo relativamente ao seu eixo horizontal perpendicular ao plano de oscilação do pêndulo.
- 4.1.5.2. Suportes do pêndulo

Os pontos de articulação do pêndulo devem ser fixados rigidamente de modo a que a sua deslocação em qualquer direção não ultrapasse 1 % da altura da queda.

- 4.1.5.3. Cabos de fixação
- 4.1.5.3.1. As calhas de fixação, que devem ter o afastamento necessário e cobrir a superfície exigida para possibilitar a fixação do trator em todos os casos representados (ver figuras 7.19, 7.20 e 7.21), devem estar rigidamente fixadas a uma base resistente situada sob o pêndulo.
- 4.1.5.3.2. O trator deve estar preso às calhas por meio de um cabo de aço 6×19 de fios redondos com alma em fibra conforme com a norma ISO 2408:2004 e com um diâmetro nominal de 13 mm. Os fios metálicos devem ter uma resistência à tração de 1 770 MPa.
- 4.1.5.3.3. Para todos os ensaios, o eixo central de um trator articulado deve estar apoiado e fixado ao solo de modo adequado. Para o ensaio de impacto lateral, o eixo deve ser igualmente apoiado do lado oposto ao do impacto. As rodas dianteiras e traseiras ou as lagartas não têm necessariamente que estar no mesmo alinhamento, se tal facilitar a fixação adequada dos cabos.
- 4.1.5.4. Calço para a roda e viga
- 4.1.5.4.1. Durante os ensaios de impacto, as rodas devem estar calçadas por meio de uma viga de madeira macia de 150 × 150 mm de secção (ver figuras 7.19, 7.20 e 7.21).
- 4.1.5.4.2. Durante os ensaios de impacto lateral, deve fixar-se ao pavimento uma viga de madeira macia para bloquear a jante da roda do lado oposto ao impacto (ver figura 7.21).

- 4.1.5.5. Calços e cabos de fixação para tratores articulados
- 4.1.5.5.1. Devem ser utilizados calços e cabos de fixação suplementares para os tratores articulados. A sua função é assegurar à secção do trator onde se encontra a estrutura de proteção uma rigidez equivalente à de um trator não articulado.
- 4.1.5.5.2. As especificações suplementares para os ensaios de impacto e esmagamento são fornecidas no ponto 4.2.1.
- 4.1.5.6. Pressões dos pneus e deformações
- 4.1.5.6.1. Os pneus do trator não devem conter qualquer lastro líquido e devem ser enchidos às pressões prescritas pelo fabricante do trator para os trabalhos agrícolas.
- 4.1.5.6.2. A tensão a aplicar, em cada caso específico, aos cabos de fixação deve ser de forma a provocar uma deformação dos pneus igual a 12 % da altura da sua parede (distância entre o solo e o ponto mais baixo da jante) antes de aplicada tal tensão.
- 4.1.5.7. Dispositivo de esmagamento

Um dispositivo como o ilustrado na figura 7.3 deve poder exercer uma força descendente sobre uma estrutura de proteção, por meio de uma travessa rígida com cerca de 250 mm de largura, ligada ao mecanismo de aplicação da carga por juntas universais. Deve haver suportes sob os eixos de forma que os pneus do trator não suportem a força de esmagamento.

4.1.5.8. Aparelhos de medição

São necessários os seguintes aparelhos de medição:

- 4.1.5.8.1. Dispositivo de medição da deformação elástica (diferença entre a deformação instantânea máxima e a deformação permanente, ver figura 7.4).
- 4.1.5.8.2. Dispositivo destinado a verificar que a estrutura de proteção não penetrou na zona livre e que esta permaneceu dentro da proteção da estrutura durante o ensaio (ver ponto 4.2.2.2).
- 4.2. Procedimento de ensaio dinâmico
- 4.2.1. Ensaios de impacto e de esmagamento
- 4.2.1.1. Impacto à retaguarda
- 4.2.1.1.1. A posição do trator em relação ao bloco pendular deve ser tal que este atinja a estrutura de proteção no momento em que a face de impacto do bloco e as respetivas correntes ou cabos de suspensão formem com o plano vertical A um ângulo igual a M/100, até a um máximo de 20°, a menos que a estrutura de proteção no ponto de contacto forme com a vertical, durante a deformação, um ângulo superior. Neste caso, é necessário, com o auxílio de um dispositivo adicional, ajustar a face de impacto do bloco de modo a que, no momento da deformação máxima, seja paralela à estrutura de proteção no ponto de impacto, continuando as correntes ou cabos de suspensão a formar o ângulo atrás definido.

A altura de suspensão do bloco deve ser regulada e devem ser tomadas as medidas necessárias para impedir o bloco de rodar em torno do ponto de impacto.

O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura de proteção suscetível de embater no solo em primeiro lugar no caso de o trator tombar para trás, normalmente o bordo superior. A posição do centro de gravidade do bloco deve situar-se a 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, utilizar-se-ão cunhas de modo a possibilitar o impacto nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

4.2.1.1.2. O trator deve ser fixado ao solo por meio de quatro cabos ligados a cada uma das extremidades dos dois eixos, segundo as indicações da figura 7.19. O espaço entre os pontos de fixação à frente e atrás deve ser tal que os cabos formem com o solo um ângulo inferior a 30°. Para além disso, os cabos de fixação atrás devem estar situados de modo a que o ponto de convergência dos dois cabos se situe no plano vertical em que se desloca o centro de gravidade do bloco pendular.

Os cabos devem ser esticados de forma a submeter os pneus às deformações indicadas no ponto 4.1.5.6.2. Uma vez esticados os cabos, a viga-calço deve ser colocada como apoio à frente das rodas traseiras e fixada em seguida ao solo.

- 4.2.1.1.3. Se o trator for articulado, o ponto de articulação deve, além disso, ser sustido por um bloco de madeira com pelo menos 100 × 100 mm de secção firmemente fixado ao solo.
- 4.2.1.1.4. O bloco pendular deve ser puxado para trás, de forma a que a altura do seu centro de gravidade ultrapasse a que terá no ponto de impacto num valor calculado segundo uma das duas fórmulas seguintes:

$$H = 2.165 \times 10^{-8} M L^2$$

ou

$$H = 5.73 \times 10^{-2} I$$

Solta-se em seguida o bloco pendular, que vai embater contra a estrutura de proteção.

4.2.1.1.5. No caso de tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a altura deve ser o valor maior dado por uma das fórmulas acima ou abaixo:

$$H = 25 + 0.07 M$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0.02 M$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

- 4.2.1.2. Impacto à frente
- 4.2.1.2.1. A posição do trator em relação ao bloco pendular deve ser tal que este atinja a estrutura de proteção no momento em que a face de impacto do bloco e as respetivas correntes ou cabos de suspensão formem com o plano vertical A um ângulo igual a M/100, até a um máximo de 20°, a menos que a estrutura de proteção no ponto de contacto forme com a vertical, durante a deformação, um ângulo superior. Neste caso, é necessário, com o auxílio de um dispositivo adicional, ajustar a face de impacto do bloco de modo a que, no momento da deformação máxima, seja paralela à estrutura de proteção no ponto de impacto, continuando as correntes ou cabos de suspensão a formar o ângulo atrás definido.

A altura de suspensão do bloco pendular deve ser regulada e devem ser tomadas as medidas necessárias para impedir o bloco de rodar em torno do ponto de impacto.

O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura de proteção suscetível de embater no solo em primeiro lugar em caso de tombamento lateral do trator em andamento para a frente, normalmente no bordo superior. A posição do centro de gravidade do bloco deve situar-se a 1/6 da largura do topo da estrutura de proteção, dentro de um plano vertical paralelo ao plano médio do trator que toca a extremidade exterior do topo da estrutura de proteção.

Se, nesse ponto, a estrutura for curva ou saliente, utilizar-se-ão cunhas de modo a possibilitar o impacto nesse ponto, sem que tal se traduza por um reforço da estrutura.

4.2.1.2.2. O trator deve ser fixado ao solo por meio de quatro cabos ligados a cada uma das extremidades dos dois eixos, segundo as indicações da figura 7.20. O espaço entre os pontos de fixação à frente e atrás deve ser tal que os cabos formem com o solo um ângulo inferior a 30°. Para além disso, os cabos de fixação atrás devem estar situados de modo a que o ponto de convergência dos dois cabos se situe no plano vertical em que se desloca o centro de gravidade do bloco pendular.

Os cabos devem ser esticados de forma a submeter os pneus às deformações indicadas no ponto 4.1.5.6.2. Uma vez esticados os cabos, a viga-calço deve ser colocada como apoio atrás das rodas traseiras e fixada em seguida ao solo.

- 4.2.1.2.3. Se o trator for articulado, o ponto de articulação deve, além disso, ser sustido por um bloco de madeira com pelo menos 100×100 mm de secção firmemente fixado ao solo.
- 4.2.1.2.4. O bloco pendular deve ser puxado para trás, de forma a que a altura do seu centro de gravidade ultrapasse a que terá no ponto de impacto num valor calculado segundo uma das duas fórmulas seguintes, a escolher em função da massa de referência do conjunto submetido a ensaio:

$$H = 25 + 0.07 M$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0.02 M$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

Solta-se em seguida o bloco pendular, que vai embater contra a estrutura de proteção.

- 4.2.1.2.5. No caso de tratores com posição de condução reversível (banco e volante reversíveis):
 - se a estrutura de proteção consistir num arco de segurança à retaguarda com dois montantes, aplica-se a fórmula acima:
 - para outros tipos de estrutura de proteção, a altura é o valor maior da fórmula acima que é aplicável e da fórmula selecionada abaixo:

$$H = 2,165 \times 10^{-8} M L^2$$

ou

$$H = 5.73 \times 10^{-2} I$$

Solta-se em seguida o bloco pendular, que vai embater contra a estrutura de proteção.

- 4.2.1.3. Impacto lateral
- 4.2.1.3.1. O trator deve ser colocado em relação ao bloco pendular de modo a que este embata na estrutura de proteção no momento em que a face de impacto do bloco e as respetivas correntes ou cabos de suspensão estejam na vertical, a menos que a estrutura de proteção no ponto de contacto forme com a vertical, durante a deformação, um ângulo inferior a 20°. Neste caso, é necessário, com o auxílio de um dispositivo adicional, ajustar a face de impacto do bloco de modo a que, no momento da deformação máxima, seja paralela à estrutura de proteção no ponto de impacto, permanecendo as correntes ou cabos de suspensão na vertical do ponto de impacto.
- 4.2.1.3.2. A altura de suspensão do bloco pendular deve ser regulada e devem ser tomadas as medidas necessárias para impedir o bloco de rodar em torno do ponto de impacto.
- 4.2.1.3.3. O ponto de impacto deve estar situado na parte da estrutura de proteção suscetível de embater no solo em primeiro lugar caso o trator tombe para o lado, isto é, normalmente no bordo superior. Salvo se houver a certeza de que um outro elemento situado na mesma aresta embaterá no solo em primeiro lugar, o ponto de impacto deve estar situado no plano perpendicular ao plano médio do trator que passa 60 mm à frente do ponto índice do banco regulado em posição média no eixo longitudinal.
- 4.2.1.3.4. Para os tratores com uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), o ponto de impacto deve estar situado no plano perpendicular ao plano médio do trator e que passa pelo ponto médio do segmento que une os dois pontos índice do banco definidos de acordo com as duas posições diferentes do banco. No caso de estruturas de proteção com um sistema de dois montantes, o ponto de impacto deve situar-se num deles.
- 4.2.1.3.5. As rodas do trator situadas do lado do impacto devem ser fixadas ao solo por meio de cabos passando por cima das extremidades correspondentes dos eixos dianteiro e traseiro. Os cabos devem ser esticados de forma a submeter os pneus aos valores de deformação dados no ponto 4.1.5.6.2.

Uma vez esticados os cabos, a viga-calço deve ser colocada no solo, apoiada contra os pneus situados do lado oposto ao impacto, e fixada em seguida ao solo. Se os bordos exteriores dos pneus à frente e atrás não se encontrarem no mesmo plano vertical, pode revelar-se necessária a utilização de duas vigas ou calços. O calço deve ser então colocado contra a jante da roda sujeita à maior carga, situada no lado oposto ao ponto de impacto, segundo as indicações da figura 7.21, apoiado firmemente contra a jante e fixado em seguida na sua base. O comprimento do calço deve ser tal que, colocado contra a jante, forme um ângulo de 30° ± 3° com o solo. Para além disso, deve ter, se possível, uma espessura 20 a 25 vezes inferior ao seu comprimento e 2 a 3 vezes inferior à sua largura. A forma das extremidades dos calços deve ser conforme ao plano de pormenor da figura 7.21.

- 4.2.1.3.6. Se o trator for articulado, o ponto de articulação deve ser sustido por um bloco de madeira com pelo menos 100 × 100 mm de secção e apoiado lateralmente por um dispositivo semelhante ao calço encostado à roda traseira referido no ponto 4.2.1.3.5. Em seguida, o ponto de articulação deve ser firmemente fixado ao solo.
- 4.2.1.3.7. O bloco pendular deve ser puxado para trás, de forma a que a altura do seu centro de gravidade ultrapasse a que terá no ponto de impacto num valor calculado segundo uma das duas fórmulas seguintes, a escolher em função da massa de referência do conjunto submetido a ensaio:

$$H = 25 + 0.20 M$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0.15 M$$

- 4.2.1.3.8. No caso de tratores com posição de condução reversível (banco e volante reversíveis):
 - se a estrutura de proteção consistir num arco de segurança à retaguarda com dois montantes, a altura selecionada é o valor maior dado pelas fórmulas aplicáveis acima e abaixo:

$$H = (25 + 0.20 \text{ M}) (B_6 + B)/2B$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg;

$$H = (125 + 0.15 \text{ M}) (B_6 + B)/2B$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

— para outros tipos de estrutura de proteção, a altura selecionada é o valor maior dado pelas fórmulas aplicáveis acima e abaixo:

$$H = 25 + 0.20 M$$

para tratores com uma massa de referência inferior a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0.15 M$$

para tratores com uma massa de referência superior a 2 000 kg.

Solta-se em seguida o bloco pendular, que vai embater contra a estrutura de proteção.

4.2.1.4. Esmagamento à retaguarda

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.2.1.4 da parte B1 do presente anexo.

4.2.1.5. Esmagamento à frente

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.2.1.5 da parte B1 do presente anexo.

4.2.1.6. Ensaios de impacto adicionais

Se aparecerem fraturas ou fissuras não admissíveis durante um ensaio de impacto, é necessário proceder a um segundo ensaio semelhante, mas com uma altura de queda igual a:

$$H' = (H \times 10^{-1}) \ (12 \times 4a) \ (1 \times 2a)^{-1}$$

imediatamente após o ensaio de impacto que originou essas fraturas ou fissuras, sendo «a» a razão entre a deformação permanente (Dp) e a deformação elástica (De):

$$a = Dp/De$$

medidas no ponto de impacto. A deformação permanente suplementar devida ao segundo impacto não deve ser superior a 30 % da deformação permanente devida ao primeiro impacto.

Para poder realizar o ensaio adicional, é necessário medir a deformação elástica durante todos os ensaios de impacto.

4.2.1.7. Ensaios de esmagamento adicionais

Se, durante um ensaio de esmagamento, aparecerem fraturas ou fissuras significativas, haverá que proceder a um segundo ensaio similar, imediatamente após o ensaio que provocou tais fraturas ou fissuras, mas com uma força igual a $1,2~\rm F_v$.

4.2.2. Medições a efetuar

4.2.2.1. Fraturas e fissuras

Após cada ensaio, examinam-se visualmente, para deteção de fraturas e fissuras, todos os elementos de ligação e estruturais e os dispositivos de fixação, desprezando-se pequenas fraturas em partes não importantes.

Não se tomam em consideração eventuais fissuras provocadas pelas arestas do bloco pendular.

4.2.2.2. Penetração na zona livre

Durante cada ensaio, a estrutura de proteção deve ser examinada para verificar se qualquer parte da mesma penetrou na zona livre à volta do banco do condutor, segundo a definição dada no ponto 1.6.

Além disso, a zona livre não deve situar-se fora do espaço protegido pela estrutura de proteção. Para este efeito, considera-se como fora do espaço de proteção da estrutura qualquer parte deste espaço que entraria em contacto direto com o solo plano se o trator tivesse tombado para o lado em que é aplicada a carga de ensaio. Para realizar esta estimação, os pneus e as vias dos eixos da frente e da retaguarda devem corresponder às dimensões mínimas especificadas pelo fabricante.

4.2.2.3. Deformação elástica (ao impacto lateral)

A deformação elástica é medida a (810 + av) mm acima do ponto índice do banco, no plano vertical de aplicação da carga. Esta medição pode ser efetuada com a ajuda de um aparelho como o representado na figura 7.4.

4.2.2.4. Deformação permanente

Após o ensaio de esmagamento final, deve registar-se a deformação permanente da estrutura de proteção. Para este efeito, deve usar-se, antes do início do ensaio, a posição dos elementos principais da estrutura de proteção contra a capotagem em relação ao ponto índice do banco.

4.3. Extensão a outros modelos de tratores

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.3 da parte B1 do presente anexo.

4.4. [Não aplicável]

4.5. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas

Todas as disposições são idênticas às que figuram no ponto 3.5 da parte B1 do presente anexo.

Figura 7.18

Bloco pendular e respetivas correntes ou cabos de suspensão




Figura 7.19
Exemplo de fixação do trator (impacto à retaguarda)




Figura 7.20 Exemplo de fixação do trator (impacto à frente)





Figura 7.21
Exemplo de fixação do trator (impacto lateral)



A viga-calço é colocada contra a parte lateral das rodas dianteiras e traseiras e o calço contra a jante da roda depois de fixado

PT

Notas explicativas do anexo X

- (1) À exceção da numeração da parte B2, que foi harmonizada com a totalidade do anexo, o texto dos requisitos e a numeração constantes do ponto B são idênticos ao texto e à numeração do código da OCDE normalizado para o ensaio oficial de estruturas de proteção em caso de capotagem montadas na retaguarda em tratores agrícolas e florestais com rodas de via estreita, Código OCDE 7, edição 2015, de julho de 2014.
- (2) Recorda-se aos utilizadores que o ponto índice do banco é determinado de acordo com a norma ISO 5353:1995 e é um ponto fixo em relação ao trator que não se move quando o banco é regulado fora da posição média. Para efeitos da determinação da zona livre, o banco é colocado na posição recuada mais alta.
- (3) Deformação permanente + elástica medidas no ponto em que o nível de energia exigido é obtido.

ANEXO XI

Requisitos aplicáveis às estruturas de proteção contra a queda de objetos

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1. Os requisitos da União aplicáveis às estruturas de proteção contra a queda de objetos são enunciados nas partes B e C.
- 2. Os veículos das categorias T e C equipados para aplicações florestais devem cumprir os requisitos enunciados na parte B.
- 3. Todos os outros veículos das categorias T e C, se equipados com estruturas de proteção contra a queda de objetos, devem respeitar os requisitos enunciados nas partes B e C.
- B. REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO CONTRA A QUEDA DE OBJETOS EM VEÍCULOS DAS CATEGORIAS T E C EQUIPADOS PARA APLICAÇÕES FLORESTAIS

Os veículos das categorias T e C equipados para aplicações florestais devem cumprir os requisitos enunciados na norma ISO 8083:2006 (nível I ou nível II).

C. REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO CONTRA A QUEDA DE OBJETOS EM VEÍCULOS DAS CATEGORIAS TEC EQUIPADOS COM TAIS ESTRUTURAS $^{(1)}$

1. **Definições**

- 1.1. [Não aplicável]
- 1.2. Estrutura de proteção contra a queda de objetos (FOPS)

Conjunto que oferece uma proteção razoável contra a queda de objetos por cima da cabeça de um operador na posição de condução.

- 1.3. Zona de segurança
- 1.3.1. Zona livre

Para os tratores equipados de uma estrutura de proteção em caso de capotagem ensaiada em conformidade com os anexos VI, VIII, IX e X do presente regulamento, a zona de segurança deve respeitar as especificações da zona livre, tal como definido no ponto 1.6 de cada um desses anexos.

1.3.2. Volume-limite de deformação (VLD)

Para os tratores equipados de estruturas de proteção em caso de capotagem ensaiados em conformidade com o anexo VII do presente regulamento, a zona de segurança deve respeitar o volume-limite de deformação (VLD) definido na norma ISO 3164:1995.

No caso de o trator ter uma posição de condução reversível (banco e volante reversíveis), a zona de segurança deve corresponder à envolvente dos dois VLD definidos pelas duas posições diferentes do volante e do banco.

1.3.3. Área superior da zona de segurança

Respetivamente o plano superior do VLD ou a superfície definida pelos pontos I_1 , A_1 , B_1 , C_1 , C_2 , B_2 , A_2 , I_2 da zona livre para os anexos VI e VIII do presente regulamento; o plano descrito nos pontos 1.6.2.3 e 1.6.2.4 do anexo IX do presente regulamento; e a superfície definida pelos pontos H_1 , A_1 , B_1 , C_1 , C_2 , B_2 , A_2 , H_2 para o anexo X do presente regulamento.

1.4. Tolerâncias de medição admissíveis

Distância ± 5 % da deformação máxima medida, ou ± 1 mm

2. Âmbito de aplicação

- 2.1. O presente ponto aplica-se a tratores agrícolas que comportam pelo menos dois eixos equipados de rodas com pneus, ou lagartas rolantes em vez de rodas.
- 2.2. O presente anexo estabelece os procedimentos de ensaio e os requisitos de desempenho para os tratores suscetíveis de ser expostos, aquando da utilização normal, ao risco potencial de queda de objetos durante a sua utilização normal.

3. Regras e instruções

- 3.1. Disposições gerais
- 3.1.1. A estrutura de proteção pode ter sido fabricada pelo fabricante do trator ou por uma empresa independente. Em qualquer dos casos, o ensaio só é válido para o modelo de trator no qual foi realizado. A estrutura de proteção deve ser sujeita a um novo ensaio para cada modelo de trator em que se destine a ser montada. No entanto, as estações de ensaio podem certificar que os ensaios de resistência são igualmente válidos para os modelos de trator derivados do modelo original por modificação do motor, da transmissão, da direção e da suspensão dianteira (ver ponto 3.4: extensão a outros modelos de tratores). Por outro lado, várias estruturas de proteção podem ser objeto de um ensaio para um mesmo modelo de trator.
- 3.1.2. A estrutura de proteção apresentada a ensaio deve comportar pelo menos a totalidade dos componentes que transferem carga do local de impacto do ensaio de queda de objeto para a zona de segurança. A estrutura de proteção apresentada a ensaio deve ser i) firmemente fixada ao banco de ensaio nos pontos de fixação normais (ver figura 10.3 configuração de ensaio mínima), ou ii) fixada ao quadro do trator da maneira normal, por meio de suportes, fixações ou componentes de suspensão empregados na produção normal e outras peças do trator que possam ser afetadas por cargas impostas pela estrutura de proteção [ver figuras 10.4(a) e 10.4(b)]. O quadro do veículo deve ser montado de forma rígida no pavimento do recinto de ensaios.
- 3.1.3. Uma estrutura de proteção deve ser concebida exclusivamente com o objetivo de proteger o condutor em caso de queda de objetos. Sobre esta estrutura pode ser possível montar uma proteção do condutor contra intempéries, de natureza mais ou menos temporária. Geralmente, o condutor retira esta proteção em períodos de tempo quente. Existem também estruturas de proteção cujo revestimento é permanente e nas quais a ventilação em alturas de tempo quente é assegurada por janelas ou defletores. Como o revestimento pode aumentar a resistência da estrutura e, se for amovível, pode não estar montado aquando de um acidente, todas as partes que puderem ser retiradas pelo condutor devem ser retiradas para fins de ensaio. As portas, o teto de abrir e as janelas que se podem abrir devem ser retirados ou, em alternativa, mantidos em posição aberta durante o ensaio para não contribuírem para a resistência da estrutura de proteção. Há que verificar se, nesta posição, constituem um perigo para o condutor em caso de queda de objeto.

No texto que se segue, será apenas feita referência ao ensaio da estrutura de proteção. Deve entender-se que esta compreende revestimento de natureza não temporária.

Dever-se-á incluir nas especificações uma descrição de qualquer revestimento temporário eventualmente fornecido. As vidraças ou qualquer material frágil similar devem ser retirados antes dos ensaios. Os elementos do trator e da estrutura de proteção que poderiam inutilmente ser danificados pelos ensaios e que não afetam a resistência ou as dimensões da estrutura de proteção podem ser retirados antes dos ensaios, se o fabricante o desejar. Não são admitidas regulações nem reparações durante os ensaios. O fabricante pode fornecer várias amostras idênticas se forem exigidos vários ensaios de queda de objetos.

- 3.1.4. Se a mesma estrutura for utilizada para a avaliação da estrutura de proteção contra a queda de objetos e a estrutura de proteção em caso de capotagem, o ensaio da proteção contra a queda de objetos deve preceder o da estrutura de proteção em caso de capotagem (em conformidade com os anexos VI, VII, VIII, IX e X do presente regulamento), sendo permitida a retirada das zonas de impacto ou a substituição da cobertura da estrutura de proteção contra a queda de objetos.
- 3.2. Aparelhagem e procedimentos
- 3.2.1. Equipamento
- 3.2.1.1. Objeto para o ensaio de queda

O objeto para o ensaio de queda deve ser esférico e será largado de uma altura suficiente para desenvolver uma energia de 1 365 J, devendo a altura de queda definida em função da sua massa. O objeto de ensaio, com uma superfície de impacto que apresenta propriedades que asseguram uma resistência contra as deformações durante o ensaio, deve ser uma esfera de aço maciço ou de ferro dúctil com uma massa específica de 45 ± 2 Kg e um diâmetro entre 200 e 250 mm (quadro 10.1).

Quadro 10.1 Nível de energia, zona de segurança e seleção de objeto para ensaio de queda

Nível de energia (J)	Zona de segurança	Objeto de queda	Dimensões (mm)	Massa (kg)
1 365	Zona livre (*)	Esfera	200 ≤ Diâmetro ≤ 250	45 ± 2
1 365	VLD (**)	Esfera	200 ≤ Diâmetro ≤ 250	45 ± 2

^(*) Relativamente a tratores cuja ROPS deve ser ensaiada em conformidade com os anexos VI, VIII, IX ou X do presente regulamento.

A instalação de ensaio deve igualmente proporcionar:

- 3.2.1.2. Dispositivo que permite elevar o objeto de ensaio de queda até à altura necessária;
- 3.2.1.3. Dispositivo que permite soltar o objeto de ensaio de modo a que caia em queda livre;
- 3.2.1.4. Superfície de resistência suficiente para não ser deformada pelo engenho ou o banco de ensaio sob a carga do ensaio de queda;
- 3.2.1.5. Dispositivo que permite determinar se a FOPS penetra na zona de segurança durante o ensaio de queda. Pode ser uma ou outra das seguintes opções:
 - por um gabarito da zona de segurança, colocado na posição levantada, feito de um material capaz de indicar qualquer penetração pela FOPS; poderá ser aplicada gordura ou qualquer outra matéria adequada sobre a superfície inferior da cobertura da FOPS a fim de indicar tal penetração;
 - por um aparelho dinâmico, de uma frequência de resposta suficiente para indicar a deformação prevista da FOPS na zona de segurança.
- 3.2.1.6. Prescrições relativas à zona de segurança:

Em caso de utilização de um gabarito da zona de segurança, este deve ser fixado firmemente à mesma parte do trator à qual está fixado o banco do operador e deve permanecer nesta posição durante todo o ensaio.

3.2.2. Procedimento

O procedimento de ensaio de queda deve consistir nas operações seguintes, a realizar pela ordem indicada.

- 3.2.2.1. Colocar o objeto de ensaio de queda (3.2.1.1) no topo da FOPS, no lugar designado no ponto 3.2.2.2.
- 3.2.2.2. Quando a zona de segurança for representada pela zona livre, o ponto de impacto deve estar situado na projeção vertical da zona livre e no lugar mais afastado dos principais elementos estruturais (ver figura 10.1).

Quando a zona de segurança for representada pelo VLD, o ponto de impacto deve estar inteiramente situado dentro da projeção vertical da zona de segurança, na posição vertical desse mesmo volume, sobre o topo da FOPS. O que se pretende é que o ponto de impacto abranja pelo menos uma parte da projeção vertical do plano superior da zona de segurança.

Dois casos devem ser considerados:

3.2.2.2.1. Caso 1: Os principais elementos superiores e horizontais da FOPS não se inscrevem na projeção vertical da zona de segurança sobre a superfície superior da FOPS.

^(**) Relativamente a tratores cuja ROPS deve ser ensaiada em conformidade com o anexo VII do presente regulamento.

O ponto de impacto deve estar o mais perto possível do centro de gravidade da parte superior da FOPS (ver figura 10.2 - caso 1).

3.2.2.2.2. Caso 2: Os principais elementos superiores e horizontais da FOPS penetram na projeção vertical da zona de segurança sobre a superfície superior da estrutura de proteção.

Quando o material que cobre todas as superfícies acima da zona de segurança for de espessura uniforme, o ponto de impacto deve situar-se na superfície de maior dimensão, sendo esta a maior secção da área de projeção vertical da zona de segurança, que não inclui elementos principais superiores e horizontais. O ponto de impacto deve corresponder ao ponto, dentro da superfície de maior dimensão, que se encontra à menor distância possível do centro de gravidade da parte superior da FOPS (ver figura 10.2 - caso 2).

- 3.2.2.3. Independentemente de a zona de segurança ser representada pela zona livre ou pelo VLD, quando forem utilizados materiais diferentes ou uma espessura diferente para as diversas superfícies projetadas acima da zona de segurança, cada superfície deve ser sujeita a um ensaio de queda. Caso sejam exigidos vários ensaios de queda, o fabricante pode fornecer várias amostras idênticas da FOPS (ou partes da mesma) (uma para cada ensaio de queda). Se características de construção, tais como aberturas para janelas ou equipamentos, diferenças de materiais de cobertura ou de espessura deixarem supor a existência de um lugar mais vulnerável dentro da projeção vertical da zona de segurança, então a queda deve ser realizada nesse lugar. Além disso, se estiver previsto preencher as aberturas na FOPS com dispositivos ou equipamentos para fornecer uma proteção adequada, estes devem estar instalados durante o ensaio de queda.
- 3.2.2.4. Içar o objeto de queda verticalmente acima dos pontos indicados em 3.2.2.1 e 3.2.2.2, a uma altura que permita que a energia desenvolvida seja de 1 365 J.
- 3.2.2.5. Soltar o objeto de modo a que caia livremente sobre a FOPS.
- 3.2.2.6. Como é pouco provável que uma queda livre do objeto atinja exatamente o local posicionado como indicado em 3.2.2.1 e 3.2.2.2, são aplicados os seguintes desvios máximos.
- 3.2.2.7. O ponto de impacto do objeto de ensaio de queda deve situar-se dentro de um círculo de 100 mm de raio cujo centro deve coincidir com o eixo vertical do objeto de queda, posicionado de acordo com os pontos 3.2.2.1 e 3.2.2.2).
- 3.2.2.8. Não é fixado qualquer limite quanto à posição ou ao aspeto dos impactos ulteriores resultantes de ressalto.
- 3.3. Requisitos de desempenho

A zona de segurança não deve ser penetrada por nenhuma parte da estrutura de proteção após o primeiro impacto ou qualquer outro impacto ulterior do objeto de ensaio de queda. Se o objeto de queda penetrar na FOPS, esta deve ser considerada como não tendo passado no ensaio.

- Nota 1: Em caso de estrutura de proteção em camadas múltiplas, devem ser consideradas todas as camadas, incluindo a mais profunda.
- Nota 2: Considera-se que o objeto de queda penetrou na estrutura de proteção se pelo menos metade do volume da esfera tiver penetrado na camada mais profunda.

A FOPS deve cobrir e sobrepor-se completamente à projeção vertical da zona de segurança.

Se o trator for equipado com uma estrutura de proteção contra a queda de objetos fixada sobre uma estrutura de proteção em caso de capotagem homologada, a estação de ensaio que realizou o ensaio da estrutura de proteção em caso de capotagem será em princípio a única autorizada a realizar o ensaio da estrutura de proteção contra a queda de objetos e a solicitar a homologação.

- 3.4. Extensão a outros modelos de tratores
- 3.4.1. [Não aplicável]
- 3.4.2. Extensão técnica

Se o ensaio for realizado com os componentes mínimos exigidos (como indicado na figura 10.3), a estação de ensaio que realizou o ensaio original pode emitir um «boletim de extensão técnica» nos casos seguintes: [ver 3.4.2.1]

Se o ensaio tiver sido realizado com a inclusão de acessórios/fixações da estrutura de proteção ao trator/quadro (como ilustra a figura 10.4), então, no caso de modificações técnicas a um trator, à estrutura de proteção ou ao método de fixação da estrutura de proteção ao quadro do trator, a estação de ensaio que realizou o ensaio original pode emitir um «boletim de extensão técnica» nos casos seguintes: [ver 3.4.2.1]

3.4.2.1. Extensão dos resultados de ensaios estruturais a outros modelos de tratores

Os ensaios de impacto não são obrigatórios para cada modelo de trator, desde que a estrutura de proteção e o trator satisfaçam as condições previstas nos pontos 3.4.2.1.1 a 3.4.2.1.3.

- 3.4.2.1.1. A estrutura deve ser idêntica àquela já ensaiada;
- 3.4.2.1.2. Se o ensaio efetuado tiver incluído o método de fixação ao quadro do veículo, os componentes de fixação ao trator / as fixações da estrutura de proteção devem ser idênticos;
- 3.4.2.1.3. A posição e as dimensões críticas do banco no interior da estrutura de proteção e as posições relativas da estrutura de proteção no trator devem ser tais que a zona de segurança continue a ser protegida pela estrutura deformada durante todos os ensaios (a verificação deve fazer-se de acordo com a mesma referência de zona livre que no relatório de ensaio original, ou seja o ponto de referência do banco [SRP] ou o ponto índice do banco [SIP]).
- 3.4.2.2. Extensão dos resultados de ensaio estruturais a modelos alterados da estrutura de proteção

Este procedimento deve ser seguido quando as disposições do ponto 3.4.2.1 não se encontram preenchidas. Não deve ser aplicado se o princípio do método de fixação da estrutura de proteção ao trator for modificado (por exemplo, substituição dos suportes de borracha por um dispositivo de suspensão):

Modificações que não afetam os resultados do ensaio original (por exemplo, a fixação por soldadura da placa de montagem de um acessório a um ponto não crítico da estrutura de proteção), inserção de bancos com uma posição diferente do SRP ou do SIP na estrutura de proteção (sob reserva de verificação que a(s) nova(s) zona(s) de segurança continua(m) a ser protegida(s) pela estrutura deformada durante todos os ensaios).

Um mesmo boletim de extensão pode cobrir várias modificações de uma estrutura de proteção se estas representarem diferentes opções da mesma estrutura de proteção. As opções não ensaiadas devem ser descritas numa secção específica do boletim de extensão.

- 3.4.3. Em qualquer caso, o relatório de ensaio deve conter uma referência ao relatório de ensaio original.
- 3.5. [Não aplicável]
- 3.6. Comportamento das estruturas de proteção a baixas temperaturas
- 3.6.1. Se o fabricante indicar que a estrutura de proteção possui uma resistência especial à fragilização que ocorre a baixas temperaturas, deve dar informações pormenorizadas que serão incluídas no boletim de ensaio.
- 3.6.2. Os requisitos e processos descritos a seguir destinam-se a reforçar a estrutura de proteção e a evitar as fraturas a baixas temperaturas. Sugere-se que, em termos de materiais utilizados, sejam observados os requisitos mínimos seguintes na apreciação da adequação da estrutura de proteção para operar a baixas temperaturas nos países em que esta proteção adicional é exigida;

- 3.6.2.1. Os pernos e as porcas usados na fixação da estrutura de proteção ao trator e para ligar as partes estruturais da estrutura de proteção devem ter propriedades suficientes e comprovadas de resistência às baixas temperaturas.
- 3.6.2.2. Todos os elétrodos de soldadura utilizados no fabrico dos elementos estruturais e as fixações ao trator devem ser compatíveis com os materiais utilizados para a estrutura de proteção, como indicado no ponto 3.8.2.3.
- 3.6.2.3. Os aços utilizados nos elementos estruturais da estrutura de proteção devem ser sujeitos a um controlo de dureza e exibir um nível mínimo no ensaio de Charpy com entalhe em V segundo as indicações do quadro 10.2. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995, Amd 1:2003.

Um aço de uma espessura bruta de laminação inferior a 2,5 mm e um teor de carbono inferior a 0,2 % é considerado satisfatório.

Os elementos estruturais da estrutura de proteção construídos com outros materiais que não o aço devem ter uma resistência equivalente à exigida aos materiais em aço.

- 3.6.2.4. Ao realizar o ensaio de Charpy com entalhe em V para verificação dos requisitos mínimos de energia de impacto, a dimensão do provete não deve ser inferior à maior das dimensões enumeradas no quadro 1 admitidas pelo material.
- 3.6.2.5. Os ensaios de Charpy com entalhe em V devem ser realizados em conformidade com o procedimento descrito em ASTM A 370-1979, exceto para as dimensões dos provetes que devam respeitar as dimensões dadas no quadro 10.2.
- 3.6.2.6. Uma outra maneira de proceder consiste em utilizar aços calmados ou semicalmados, devendo ser fornecidas especificações adequadas. A qualidade e a classe do aço devem ser especificadas segundo a norma ISO 630:1995, Amd 1:2003.
- 3.6.2.7. Os provetes devem ser retirados no sentido longitudinal de laminados planos, de perfis tubulares ou estruturais antes de lhes ser dada forma ou serem soldados para uso na estrutura de proteção. Os provetes retirados dos perfis tubulares ou estruturais devem ser retirados do meio do lado que tem a maior dimensão e não devem incluir soldaduras.

Quadro 10.2

Energia de impacto — Nível mínimo de energia de impacto requerido no ensaio de Charpy com entalhe em V para materiais utilizados para a estrutura de proteção com os provetes a uma temperatura de – 20 °C e -30 °C


Dimensões do provete	Energia a	Energia a	
	− 30 °C	− 20 °C	
mm	J	J (b)	
10 × 10 (a)	11	27,5	
10 × 9	10	25	
10 × 8	9,5	24	
10 × 7,5 (a)	9,5	24	
10 × 7	9	22,5	
10 × 6,7	8,5	21	
10 × 6	8	20	
10 × 5 (a)	7,5	19	

Dimensões do provete	Energia a	Energia a
	− 30 °C	− 20 °C
mm	J	J (b)
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15
10 × 3	6	15
10 × 2,5 (a)	5,5	14

⁽a) Indica as dimensões preferenciais. As dimensões do provete não devem ser inferiores às maiores dimensões preferenciais admitidas pelo material.

Figura 10.1


Ponto de impacto em relação à zona livre



⁽b) A energia requerida a - 20 °C é igual a 2,5 vezes o valor especificado para - 30 °C. Outros fatores afetam a resistência à energia de impacto, a saber, o sentido da laminação, o limite de elasticidade, a orientação do grão e a soldadura. Estes fatores devem ser considerados ao selecionar e utilizar o aço.


Figura 10.2

Pontos de impacto do ensaio de queda referentes ao VLD



Legenda

- 1. Centro de gravidade A-B-C-D
- 2. Principais elementos
- 3. Objeto de queda
- 4. Plano superior do VLD



Legenda

- 1. Centro de gravidade A-B-C
- 2. Principais elementos
- 3. Objeto de queda
- 4. Plano superior do VLD

Figura 10.3





Figura 10.4 Configurações de ensaio da FOPS quando fixada a um veículo

Figura 10.4a

Figura 10.4b

por fixações / acessórios

por componentes de suspensão



Notas explicativas do anexo XI

(1) Salvo indicação em contrário, o texto dos requisitos e a numeração constantes do ponto C são idênticos ao texto e à numeração do código da OCDE normalizado para o ensaio oficial das estruturas de proteção contra a queda de objetos em tratores agrícolas e florestais, Código OCDE 10, edição 2015 de julho de 2014.

ANEXO XII

Requisitos aplicáveis aos bancos dos passageiros

1. Requisitos

- 1.1. Os bancos de passageiros, se os houver, devem estar em conformidade com os requisitos enunciados na norma EN 15694:2009 e com os requisitos do ponto 2.4 do anexo XIV.
- 1.2. Um veículo equipado com um selim e guiador e com uma massa sem carga, em ordem de marcha, excluindo a massa do condutor, inferior a 400 kg, e concebido para transportar um passageiro deve cumprir os requisitos técnicos para bancos de passageiros de veículos ATV de tipo II prescritos na EN 15997:2011, como alternativa à EN 15694:2009.

ANEXO XIII

Requisitos aplicáveis à exposição do condutor ao nível sonoro

1. Requisitos gerais

1.1. Unidade de medida

O nível sonoro LA mede-se em dB com ponderação A, expresso como dB(A).

1.2. Valores-limite do nível sonoro

Nos tratores agrícolas e florestais, de rodas ou lagartas, a exposição do condutor ao nível sonoro deve situar-se dentro dos seguintes limites:

90 dB(A) em conformidade com o método 1 descrito no ponto 2,

ou

86 dB(A) em conformidade com o método 2 descrito no ponto 3.

1.3. Aparelhos de medição

As medições do nível sonoro à altura dos ouvidos dos condutores devem ser feitas por meio de um sonómetro conforme com o tipo descrito na publicação n.º 179, primeira edição de 1965, da Comissão Eletrotécnica Internacional.

Em caso de leituras variáveis, é necessário tomar os valores médios dos valores máximos.

2. Método de ensaio 1

2.1. Condições de medição

As medições devem ser feitas nas seguintes condições:

- 2.1.1. O trator deve estar sem carga, isto é, sem acessórios opcionais, mas com fluido de arrefecimento, lubrificantes, reservatório de combustível cheio, ferramentas e condutor. Este último não deve estar vestido com roupas demasiado pesadas nem usar cachecol ou chapéu. Nenhum objeto suscetível de exercer uma ação perturbadora no campo sonoro se deverá encontrar sobre o trator.
- 2.1.2. Os pneus devem estar cheios à pressão de ar prescrita pelo fabricante do trator; o motor, a transmissão e os eixos motores devem encontrar-se à temperatura normal de funcionamento e, se o trator tiver tomadas de arrefecimento de ar, estas devem permanecer abertas durante as medições;
- 2.1.3. O equipamento adicional acionado pelo motor ou de modo autónomo, como por exemplo os limpa-para-brisas, a ventoinha de ar quente, a tomada de força, etc., deve ser posto fora de funcionamento durante o tempo das medições se for suscetível de influenciar a medição do nível sonoro; os órgãos que normalmente funcionam em simultâneo com o motor, como a ventoinha de arrefecimento do motor, devem estar em funcionamento durante o período das medições;
- 2.1.4. a zona de ensaio tem de estar localizada numa zona aberta e suficientemente silenciosa; pode ser, por exemplo, um espaço aberto de 50 metros de raio, com uma parte central com um raio de pelo menos 20 metros, que seja praticamente horizontal ou por uma zona plana com uma pista sólida, tanto quanto possível plana e sem fendas. Se possível, a pista deve estar limpa e seca (por exemplo sem gravilha, folhagem, neve, etc.). Declives e desníveis serão apenas admissíveis se as variações do nível sonoro por eles causadas se encontrarem dentro dos limites de erro dos aparelhos de medição.
- 2.1.5. O piso da pista deve ser de natureza tal que os pneus não produzam ruído excessivo;
- 2.1.6. O tempo deve estar limpo e sem vento ou com vento fraco.

O nível sonoro ambiente causado pelo vento ou outras fontes sonoras à altura do ouvido do condutor deverá ser inferior em pelo menos 10 dB(A) ao nível sonoro do trator.

- 2.1.7. No caso de se utilizar um veículo para o registo das medições, este deve ser rebocado ou conduzido a uma distância suficientemente afastada do trator para evitar qualquer interferência. Durante as medições, não deve haver nenhum objeto suscetível de as perturbar nem nenhuma superfície refletora a menos de 20 metros de cada lado da pista de ensaio nem a menos de 20 metros da frente e da retaguarda do trator. Esta condição pode considerar-se satisfeita se as variações do nível sonoro assim causadas permanecerem dentro dos limites de erro; caso contrário, a medição deve ser suspensa durante o período de perturbação.
- 2.1.8. Todas as medições de uma mesma série devem ser executadas na mesma pista.
- 2.1.9. Os veículos da categoria C com lagartas rolantes metálicas devem ser ensaiados sobre uma camada de areia húmida, tal como especificado no ponto 5.3.2 da norma ISO 6395:2008.
- 2.2. Método de medição
- 2.2.1. O microfone deve ser colocado 250 mm ao lado do plano médio do banco, sendo o lado escolhido aquele em que se registar o nível sonoro mais elevado.

A membrana do microfone deve estar dirigida para a frente e o centro do microfone colocado a 790 mm acima e a 150 mm à frente do ponto de referência do banco (S) descrito no anexo III. Deve ser evitada uma vibração excessiva do microfone.

- 2.2.2. O nível sonoro máximo em dB(A) é determinado do seguinte modo:
- 2.2.2.1. Nos tratores equipados de série com uma cabina fechada, todas as aberturas (por exemplo portas, janelas, etc.) devem estar fechadas durante uma primeira série de medições;
- 2.2.2.1.1. Durante uma segunda série de medições, é necessário deixá-las abertas desde que, uma vez abertas, não constituam um perigo para a circulação rodoviária; os para-brisas rebatíveis, no entanto, devem permanecer fechados;
- 2.2.2.2. O ruído deve ser medido utilizando a resposta lenta do sonómetro à carga correspondente ao ruído máximo na combinação da caixa de velocidades que permita obter a velocidade para a frente mais próxima de 7,5 km/h, ou de 5 km/h nos tratores com lagartas rolantes metálicas.
 - O acelerador deve ser carregado a fundo. Partindo de uma carga nula, a carga aplicada deve ser aumentada até à obtenção do nível sonoro máximo. A cada aumento de carga, deve dar-se tempo até o nível sonoro estabilizar, antes de proceder à medição.
- 2.2.2.3. O ruído deve ser medido utilizando a resposta lenta do sonómetro à carga correspondente ao ruído máximo numa combinação qualquer da caixa de velocidades, mas diferente da referida no ponto 2.2.2.2 e para a qual se tenha registado um nível sonoro pelo menos 1 dB(A) superior ao registado à velocidade mencionada no ponto 2.2.2.2.

O acelerador deve ser carregado a fundo. Partindo de uma carga nula, a carga aplicada deve ser aumentada até à obtenção do nível sonoro máximo. A cada aumento de carga, deve dar-se tempo até o nível sonoro estabilizar, antes de proceder à medição.

- 2.2.2.4. O ruído deve ser medido à velocidade máxima de projeto do trator sem carga.
- 2.3. Teor do relatório de ensaio
- 2.3.1. Relativamente aos tratores das categorias T e C com lagartas rolantes de borracha, o relatório de ensaio deve incluir as medições do nível sonoro levadas a cabo nas seguintes condições:
- 2.3.1.1. Com a relação de caixa que permita aproximar-se o mais possível da velocidade de 7,5 km/h.

- 2.3.1.2. Com qualquer outra relação de caixa, se as condições mencionadas no ponto 2.2.2.3 estiverem preenchidas;
- 2.3.1.3. À velocidade máxima de projeto.
- 2.3.2. Relativamente aos tratores da categoria C com lagartas rolantes metálicas, o relatório de ensaio deve incluir as medições do nível sonoro levadas a cabo nas seguintes condições:
- 2.3.2.1. Com a relação de caixa que permita aproximar-se o mais possível da velocidade de 5 km/h;
- 2.3.2.2. Com o trator imobilizado.
- 2.4. Critérios de avaliação
- 2.4.1. No que se refere aos tratores da categoria T com lagartas rolantes de borracha, as medições descritas nos pontos 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 não podem ultrapassar os valores indicados no ponto 1.2.
- 2.4.2. No que se refere aos tratores da categoria C com lagartas rolantes metálicas, a medição descrita no ponto 2.3.2.2 não pode ultrapassar os valores indicados no ponto 1.2. As medições descritas nos pontos 2.3.2.1 e 2.3.2.2 devem ser incluídas no relatório de ensaio.

3. Método de ensaio 2

3.1. Condições de medição

As medições devem ser feitas nas seguintes condições:

- 3.1.1. O trator deve estar sem carga, isto é, sem acessórios opcionais, mas com fluido de arrefecimento e lubrificantes, reservatório de combustível cheio, ferramentas e condutor. Este último não deve estar vestido com roupas demasiado pesadas nem usar cachecol ou chapéu. Nenhum objeto suscetível de exercer uma ação perturbadora no campo sonoro se deverá encontrar sobre o trator.
- 3.1.2. Os pneus devem estar cheios à pressão de ar prescrita pelo fabricante do trator; o motor, a transmissão e os eixos motores devem encontrar-se à temperatura normal de funcionamento e, se o motor tiver tomadas de ar de arrefecimento, estas devem permanecer completamente abertas.
- 3.1.3. O equipamento adicional acionado pelo motor ou de modo autónomo, como por exemplo os limpa-para-brisas, a ventoinha de ar quente, a tomada de força, etc., deve ser posto fora de funcionamento durante o tempo das medições se for suscetível de influenciar a medição do nível sonoro; os órgãos que normalmente funcionam em simultâneo com o motor, como a ventoinha de arrefecimento do motor, devem estar em funcionamento durante o período das medições;
- 3.1.4. A zona de ensaio tem de estar localizada numa zona aberta e suficientemente silenciosa: pode ser, por exemplo, um espaço aberto de 50 metros de raio, com uma parte central com um raio de pelo menos 20 metros, que seja praticamente horizontal ou por uma zona plana com uma pista sólida, tanto quanto possível plana e sem fendas. Se possível, a pista deve estar limpa e seca (por exemplo sem gravilha, folhagem, neve, etc.). Declives e desníveis serão apenas admissíveis se as variações do nível sonoro por eles causadas se encontrarem dentro dos limites de erro dos aparelhos de medição;
- 3.1.5. O piso da pista deve ser de natureza tal que os pneus não produzam ruído excessivo;
- 3.1.6. O tempo deve estar limpo e sem vento ou com vento fraco.

O nível sonoro ambiente causado pelo vento ou outras fontes sonoras à altura do ouvido do condutor deverá ser inferior em pelo menos 10 dB(A) ao nível sonoro do trator.

- 3.1.7. No caso de se utilizar um veículo para o registo das medições, este deve ser rebocado ou conduzido a uma distância suficientemente afastada do trator para evitar qualquer interferência. Durante as medições, não deve haver nenhum objeto suscetível de as perturbar nem nenhuma superfície refletora a menos de 20 metros de cada lado da pista de ensaio nem a menos de 20 metros da frente e da retaguarda do trator. Esta condição pode considerar-se satisfeita se as variações do nível sonoro assim causadas permanecerem dentro dos limites de erro; caso contrário, a medição deve ser suspensa durante o período de perturbação.
- 3.1.8. Todas as medições de uma mesma série devem ser executadas na mesma pista.
- 3.1.9. Os veículos da categoria C com lagartas rolantes metálicas devem ser ensaiados sobre uma camada de areia húmida, tal como especificado no ponto 5.3.2 da norma ISO 6395:2008.
- 3.2. Método de medição
- 3.2.1. O microfone deve ser colocado 250 mm ao lado do plano médio do banco, sendo o lado escolhido aquele em que se registar o nível sonoro mais elevado.

A membrana do microfone deve estar dirigida para a frente e o centro do microfone colocado a 790 mm acima e a 150 mm à frente do ponto de referência do banco (S) descrito no anexo III. Deve ser evitada uma vibração excessiva do microfone.

- 3.2.2. O nível sonoro é determinado do seguinte modo:
- 3.2.2.1. O trator deve circular sobre um mesmo percurso à mesma velocidade de ensaio pelo menos três vezes durante pelo menos 10 segundos;
- 3.2.2.2. Nos tratores equipados de série com uma cabina fechada, todas as aberturas (por exemplo portas, janelas, etc.) devem estar fechadas durante uma primeira série de medições;
- 3.2.2.2.1. Durante uma segunda série de medições, é necessário deixá-las abertas desde que, uma vez abertas, não constituam um perigo para a circulação rodoviária; os para-brisas rebatíveis, no entanto, devem permanecer fechados;
- 3.2.2.3. O ruído deve ser medido ao regime máximo do motor utilizando a resposta lenta do sonómetro, ou seja, na combinação de caixa de velocidades que permita obter a velocidade mais próxima de 7,5 km/h ao regime nominal do motor. O trator deve estar sem carga durante a medição.
- 3.3. Teor do relatório de ensaio

Relativamente aos tratores da categoria C com lagartas rolantes metálicas, o relatório de ensaio deve incluir as medições do nível sonoro levadas a cabo nas seguintes condições:

- 3.3.1. Com a relação de caixa que permita aproximar-se o mais possível da velocidade de 5 km/h;
- 3.3.2. Com o trator imobilizado.
- 3.4. Critérios de avaliação
- 3.4.1. No que se refere aos tratores da categoria T com lagartas rolantes de borracha, as medições descritas nos pontos 3.2.2.2 e 3.2.2.3 não podem ultrapassar os valores indicados no ponto 1.2.
- 3.4.2. No que se refere aos tratores da categoria C com lagartas rolantes metálicas, a medição descrita no ponto 3.3.2 não pode ultrapassar os valores indicados no ponto 1.2. As medições efetuadas em conformidade com os pontos 3.3.1 e 3.3.2 devem ser incluídas no relatório de ensaio.

ANEXO XIV

Requisitos aplicáveis ao banco do condutor

LISTA DOS APÊNDICES

Número do apêndice	Título do apêndice	Página
1	Determinação das curvas características do sistema de suspensão e da gama de regulação de carga (ponto 3.5.1)	239
2	Ensaio em pista normalizada	240
	Tabela das ordenadas de elevação em relação a um nível de base que definem o perfil de cada faixa da pista (ponto 3.5.3.2.1)	
3	Sinais de valores de referência para o ensaio num banco de ensaio do banco do condutor de tratores da categoria A da classe I (ponto 3.5.3.1.1)	244
4 a	Sinais de valores de referência para o ensaio num banco de ensaio do banco do condutor de tratores da categoria A de classe II (ponto 3.5.3.1.1)	249
4b	Sinais de valores de referência para o ensaio num banco de ensaio do banco do condutor de tratores da categoria A de classe III (ponto 3.5.3.1.1)	254
5	Banco de ensaio (ponto 3.5.3.1); exemplo de realização (dimensões em mm)	260
6	Características do filtro do aparelho de medição das vibrações (ponto 2.5.3.3.5.)	261
7	Requisitos de instalação de um banco de condutor para a homologação UE de um trator	262
8	Método de determinação do ponto de referência do banco (S)	263

1. **Definições**

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:

- 1.1. «Assento do banco», a superfície quase horizontal do banco que suporta o condutor quando sentado.
- 1.2. «Apoios laterais do banco», os dispositivos ou formas do assento que impedem o deslizamento lateral do condutor.
- 1.3. «Braços do banco», os dispositivos de apoio dos braços do condutor quando sentado, colocados de ambos os lados do banco.
- 1.4. «Profundidade do assento do banco», a distância horizontal entre o ponto de referência do banco (S) e a aresta da frente do assento.
- 1.5. «Largura do assento do banco», a distância horizontal entre as arestas exteriores do assento, medida num plano perpendicular ao plano médio do banco.
- 1.6. «Gama de regulação de carga», a gama entre as duas cargas correspondentes às posições médias das curvas características do sistema de suspensão, traçadas para o condutor mais pesado e para o condutor mais leve.
- 1.7. «Curso da suspensão», a distância vertical entre a posição superior e a posição tomada num dado momento por um ponto situado no assento do banco, no plano longitudinal médio, 200 milímetros à frente do ponto de referência do banco (S).
- 1.8. «Movimento vibratório», o movimento ascendente e descendente do banco do condutor.

- 1.9. «Aceleração vibratória (a)», a segunda derivada da amplitude do movimento vibratório em função do tempo.
- 1.10. «Valor eficaz da aceleração (a_{eff})», a raiz quadrada da média no tempo do quadrado das acelerações.
- 1.11. «Aceleração vibratória ponderada (a_w)», a aceleração vibratória ponderada medida com o auxílio de um filtro de ponderação, de acordo com o ponto 3.5.3.3.5.2.

a_{wS}	=	valor eficaz da aceleração vibratória ponderada medida no banco no decorrer de um ensaio num banco de ensaio ou em pista normalizada;
$\overline{a_{\mathrm{wB}}}$	=	valor eficaz da aceleração vibratória ponderada medida ao nível da fixação do banco no decorrer de um ensaio num banco de ensaio;
a _{wB} *	=	valor de referência do valor eficaz da aceleração vibratória ponderada medida ao nível da fixação do banco;
a _{wS} *	=	valor corrigido do valor eficaz da aceleração vibratória ponderada medida no banco no decorrer de um ensaio num banco de ensaio;
a _{wF} *	=	valor eficaz da aceleração vibratória ponderada medida ao nível da fixação do banco no decorrer de um ensaio em pista normalizada.

- 1.12. Por «transmissibilidade global», a relação entre a aceleração vibratória ponderada medida no banco do condutor e a medida no dispositivo de fixação do banco em conformidade com o ponto 3.5.3.3.2.
- 1.13. «Classe de vibrações», a classe ou o grupo de tratores que apresentem as mesmas características vibratórias.
- 1.14. «Trator da categoria A», um trator que pode ser incluído numa determinada classe de vibrações em virtude de características de fabrico similares.

As características destes tratores são as seguintes:

número de eixos: dois com rodas ou lagartas de borracha num eixo, pelo menos

suspensão: eixo traseiro sem suspensão

Os tratores da categoria A são divididos em três classes:

Classe I	os tratores de massa sem carga até 3 600 kg;
Classe II	os tratores de massa sem carga de 3 600 a 6 500 kg;
Classe III	os tratores de massa sem carga superior a 6 500 kg.

- 1.15. «Trator da categoria B», um trator que não pode ser incluído em nenhuma classe de vibrações da categoria A.
- 1.16. «Bancos do mesmo tipo», bancos que não apresentem entre si diferenças essenciais; os únicos pontos em que poderão existir diferenças são os seguintes:
 - dimensões:
 - posição e inclinação do encosto;
 - inclinação do assento;
 - regulação longitudinal e vertical do banco.

2. Requisitos gerais

- 2.1. O banco do condutor deve ser construído de modo a assegurar ao condutor uma posição confortável para a condução e o comando do trator, e de forma a preservar, tanto quanto possível, a saúde e a segurança do condutor.
- 2.2. O banco deve ser regulável no sentido longitudinal e vertical sem necessidade de qualquer ferramenta.
- 2.3. O banco tem de ser construído de modo a reduzir os choques e as vibrações. Para o conseguir, deve estar bem suspenso, as suas vibrações devem ser amortecidas e deve assegurar um apoio dorsal e lateral suficientes.

Considera-se que o apoio lateral é suficiente se o banco for construído de modo a impedir o deslizamento lateral do corpo do condutor sentado.

- 2.3.1. O banco deve ser adaptável a pessoas de massas diferentes. Se, para cumprir esta prescrição, for necessário prever uma regulação, esta deve poder ser efetuada sem a ajuda de qualquer ferramenta.
- 2.4. O assento, o encosto, os apoios laterais e, caso existam, os braços amovíveis, rebatíveis ou fixos, devem ser estofados e o material de revestimento deve ser lavável.
- O ponto de referência do banco(S) deve ser determinado em conformidade com as disposições do Apêndice 8.
- 2.6. Salvo disposições em contrário, as medidas e tolerâncias devem respeitar as seguintes prescrições:
- 2.6.1. As medidas indicadas devem ser expressas em unidades inteiras, se necessário arredondadas à unidade mais próxima;
- 2.6.2. Os instrumentos utilizados nas medições devem permitir o arredondamento do valor medido à unidade mais próxima e devem permitir a obtenção de medidas com as seguintes tolerâncias:
 - para medições de comprimento: ± 0,5 %,
 - para medições de ângulos: ± 1°,
 - para a medição da massa do trator: ± 20 kg,
 - para a medição da pressão dos pneus: ± 0,1 bar.
- 2.6.3. Para o conjunto dos dados relativos às dimensões, é admissível uma tolerância de ± 5 %
- 2.7. O banco deve ser submetido aos seguintes ensaios, efetuados no mesmo banco e pela ordem seguidamente apresentada:
- 2.7.1. Determinação das curvas características do sistema de suspensão e da gama de regulação à massa do condutor;
- 2.7.2. Determinação da estabilidade lateral;
- 2.7.3. Determinação das características vibratórias num plano vertical.
- 2.7.4. Determinação das características de atenuação na gama de ressonância.

- 2.8. Se o banco for construído de forma a poder girar em torno de um eixo vertical, os ensaios são efetuados com o banco voltado para a frente e bloqueado numa posição paralela ao plano longitudinal médio do trator.
- 2.9. O banco submetido aos ensaios citados deve possuir as mesmas características que os bancos produzidos em série, no que respeita à sua construção e equipamento.
- 2.10. O banco deve ser previamente rodado pelo fabricante antes da execução dos ensaios.
- 2.11. O laboratório elabora um relatório de ensaio a confirmar que o banco foi submetido a todos os ensaios previstos sem sofrer danos e indicando as características vibratórias detalhadas do banco em questão.
- 2.12. Os bancos ensaiados para os tratores da classe I só servem para os tratores dessa classe, enquanto os bancos ensaiados para os tratores da classe II servem para os tratores das classes I e II e os bancos ensaiados para os tratores da classe III servem para os tratores das classes II e III.
- 2.13. Considera-se que os veículos equipados com selim e guiador cumprem os requisitos dos pontos 2.2 a 2.7 se o selim permitir que o condutor adapte a sua posição no assento a fim de poder efetivamente acionar os dispositivos de comando e se o veículo for aprovado no ensaio do movimento vibratório em pista normalizada definido no ponto 3.5.3.
- 2.14. Em alternativa ao disposto no ponto 3.5, para os veículos da categoria C com lagartas de aço, o movimento vibratório transmitido ao condutor pode ser medido de acordo com as especificações do ponto 5.3.2 da norma ISO 6395:2008 com o veículo sem carga a deslocar-se sobre uma camada de areia húmida a uma velocidade constante de 5 km/h (± 0,5 km/h) e com o motor à velocidade nominal. A medição deve ser efetuada de acordo com as especificações do ponto 3.5.3.3.


3. Requisitos específicos

- 3.1. Dimensões do assento do banco
- 3.1.1. A profundidade do assento, medida segundo uma paralela ao plano longitudinal médio do assento e a uma distância de 150 mm desse plano deve ser de 400 ± 50 mm (ver figura 1).
- 3.1.2. A largura do assento, medida num plano perpendicular ao plano médio do banco 150 mm à frente do ponto de referência do banco (S) e a não mais de 80 mm acima desse ponto, deve ser de pelo menos 450 mm (ver figura 1).
- 3.1.3. A profundidade e a largura do assento dos bancos destinados aos tratores cuja via mínima das rodas traseiras não exceda 1 150 mm podem ser reduzidas até 300 mm para a profundidade e até 400 mm para a largura, se a construção do trator não permitir respeitar as prescrições dos pontos 3.1.1 e 3.1.2.
- 3.2. Posição e inclinação do encosto
- 3.2.1. A aresta superior do encosto do banco deve estar situada pelo menos 260 mm acima do ponto de referência do banco (S) (ver figura 1).
- 3.2.2. O encosto deve ter uma inclinação de 10° ± 5° (ver figura 1).
- 3.3. Inclinação do assento do banco
- 3.3.1. A inclinação para trás (ver ângulo α na figura 1) da superfície da almofada em carga deve ser de 3° a 12° em relação à horizontal, medida com o dispositivo de aplicação da carga em conformidade com o apêndice 8.
- 3.4. Regulação do banco (ver figura 1)
- 3.4.1. O banco deve ser regulável no sentido longitudinal ao longo de uma distância mínima de:

- 150 mm para tratores com uma via mínima das rodas traseiras superior a 1 150 mm,
- 60 mm para tratores com uma via mínima das rodas traseiras igual ou inferior a 1 150 mm.
- 3.4.2. O banco deve ser regulável no sentido vertical ao longo de uma distância mínima de:
 - 60 mm para tratores com uma via mínima das rodas traseiras superior a 1 150 mm,
 - 30 mm para tratores com uma via mínima das rodas traseiras igual ou inferior a 1 150 mm.
- 3.4.3. Em alternativa aos requisitos previstos nos pontos 3.4.1 e 3.4.2, os veículos que não estejam equipados com um banco regulável devem estar equipados com uma coluna de direção e pedais reguláveis no sentido longitudinal e vertical ao longo das distâncias mínimas estabelecidas nos pontos 3.4.1 a 3.4.2.

Figura 1

Requisitos específicos aplicáveis ao banco do condutor



(Dimensões em milímetros)

- 3.5. Ensaios do banco
- 3.5.1. Determinação das curvas características da suspensão e da gama de regulação à massa do condutor.
- 3.5.1.1. As curvas características da suspensão obtêm-se com base num ensaio estático. A gama de regulação à massa do condutor deduz-se das curvas características da suspensão. Estes cálculos não são necessários se os bancos não puderem ser regulados manualmente para a massa do condutor.
- 3.5.1.2. Monta-se o banco num banco de ensaio ou num trator e aplica-se-lhe uma carga, diretamente ou com o auxílio de um dispositivo especial, de modo que esta carga não se afaste mais de 5 N da carga nominal. O erro de medição do curso da suspensão não deve ultrapassar ± 1 mm. A carga deve ser aplicada de acordo com o método apresentado no apêndice 8.
- 3.5.1.3. Deve traçar-se uma curva característica completa da deformação do sistema de suspensão da carga nula à carga máxima e, inversamente, da carga máxima à carga nula. Os patamares de carga para os quais o curso da suspensão deve ser medido não devem ultrapassar 100 N; devem registar-se, pelo menos, oito pontos de medição a intervalos quase idênticos no curso da suspensão. Como carga máxima, é conveniente fixar ou o limite a partir do qual se deixa de registar qualquer modificação do curso da suspensão, ou a carga de 1 500 N. Depois de a carga ter sido aplicada e retirada, o curso da suspensão deve ser medido 200 mm à frente do ponto de referência do banco (S) no plano longitudinal médio do assento do banco. Depois de a carga ter sido aplicada e retirada, é necessário esperar que o banco atinja a sua posição de repouso.
- 3.5.1.4. No caso de um banco equipado com uma escala de regulação em função da massa, as curvas características da deformação do sistema de suspensão são estabelecidas para uma massa de 50 kg e para uma massa de 120 kg. No caso de um banco sem escala de regulação em função da massa e com batentes de fim de curso, as medições são efetuadas com a regulação para a massa mais baixa e para a massa mais elevada. No caso de um banco sem escala de regulação em função da massa e sem batentes de fim de curso, a regulação é efetuada de tal modo que:
- 3.5.1.4.1. No limite inferior da regulação, o banco retorne exatamente para o topo do curso da suspensão quando a carga for retirada, e
- 3.5.1.4.2. No limite superior da regulação, a carga de 1 500 N faça descer o banco para o ponto mais baixo do curso da suspensão.
- 3.5.1.5. A posição média do sistema de suspensão é aquela que o banco toma quando baixar metade do curso do sistema de suspensão.
- 3.5.1.6. Como as curvas características do sistema de suspensão são geralmente anéis de histerese, é conveniente traçar uma linha média através do anel de histerese para a determinação da carga na posição média do sistema de suspensão (ver a definição constante do ponto 1.6 e as partes A e B do apêndice 1).
- 3.5.1.7. Para determinar os limites da gama de regulação em função da massa do condutor, as forças verticais calculadas em conformidade com o ponto 3.5.1.6 para os pontos A e B (ver Apêndice 1) devem ser multiplicadas por um fator de 0,13 Kg/N.
- 3.5.2. Determinação da estabilidade lateral
- 3.5.2.1. O banco deve ser regulado no limite superior da gama de regulação em função da massa; deve estar fixado ao banco de ensaio ou ao trator de modo que a sua placa da base se venha apoiar contra uma placa rígida (banco de ensaio) de dimensões pelo menos iguais às da placa da base.
- 3.5.2.2. Aplica-se uma carga de ensaio de 1 000 N ao assento ou à almofada do banco. A carga deve ser aplicada num ponto situado 200 mm à frente do ponto de referência do banco (S) e alternadamente de ambos os lados, a 150 mm do plano de simetria do banco.

- 3.5.2.3. Durante a aplicação da carga, a variação do ângulo de inclinação lateral do assento do banco será medida nas posições extremas de regulação horizontal e vertical do banco. Uma deformação permanente na proximidade do ponto de aplicação da carga não deve ser tomada em consideração.
- 3.5.3. Determinação das características vibratórias num plano vertical

O movimento vibratório do banco é determinado através de ensaios efetuados no banco de ensaio e/ou numa pista normalizada, dependendo de o banco ser destinado a uma classe (ou classes) determinada(s) de tratores da Categoria A ou a tratores da Categoria B.

- 3.5.3.1. Ensaio no banco de ensaio
- 3.5.3.1.1. O banco de ensaio deve simular as vibrações verticais existentes ao nível da fixação do banco do condutor. As vibrações são produzidas com o auxílio de um sistema dispositivo eletro-hidráulico. Como valores de referência utilizam-se quer os valores especificados nos apêndices 3, 4a e 4b para a classe de tratores considerada, quer os sinais de aceleração integrados duas vezes registados ao nível da fixação do banco de um trator da categoria B no decorrer de um trajeto à velocidade de 12 ± 0,5 km/h na pista normalizada prevista no ponto 3.5.3.2.1. Como gerador de vibrações é conveniente utilizar, sem interrupção, uma dupla passagem dos valores de referência.

A transição entre o fim da sequência dos sinais de aceleração registados na pista normalizada no decorrer da primeira passagem e o início da segunda passagem deve fazer-se de maneira contínua e sem sobressaltos. As medições não devem ser efetuadas durante a primeira passagem dos valores de referência ou do sinal de aceleração. Em vez dos 700 valores estabelecidos nos apêndices 3, 4a e 4b, pode utilizar-se um maior número de valores calculados a partir dos 700 valores iniciais com o auxílio, por exemplo, de uma função cúbica de Spline.

- 3.5.3.1.2. Para além de um dispositivo de fixação para o banco a ensaiar, a plataforma deve possuir um volante e um apoio para os pés. A sua configuração deve corresponder às indicações que figuram no apêndice 5.
- 3.5.3.1.3. O banco de ensaio deve possuir um elevado grau de rigidez à flexão e à torção e as suas chumaceiras e calhas devem ter apenas a folga tecnicamente necessária. No caso de a plataforma ser suportada por um braço oscilante, a dimensão R deve ser de 2 000 mm no mínimo (ver apêndice 5). Entre 0,5 Hz e 5,0 Hz, a ordem de grandeza da transmissibilidade medida a intervalos iguais ou inferiores a 0,5 Hz, deve ser de 1,00 ± 0,05. Na mesma gama de frequências, o desfasamento não deve variar mais de 20 graus.
- 3.5.3.2. Ensaio em pista normalizada
- 3.5.3.2.1. A pista é composta por duas faixas paralelas cujo afastamento é função da via do trator. As faixas devem ser feitas de material rígido, por exemplo madeira ou betão. Devem ser constituídas por blocos fixados a uma estrutura de base ou apresentar uma superfície lisa e contínua. O perfil ao longo de cada faixa é definido pelas ordenadas de elevação em relação a um nível de base; estas ordenadas são indicadas nos quadros do apêndice 2. Para a pista, as elevações estão previstas a intervalos de 16 cm ao longo de cada faixa.

A pista deve estar firmemente assente no solo, o afastamento das faixas só pode comportar desvios insignificantes em cada ponto do comprimento total; as rodas do trator devem estar integralmente suportadas de forma ininterrupta. Se as faixas forem formadas por blocos, estes deverão ter uma espessura de 6 a 8 centímetros. A distância entre o centro dos blocos deve ser de 16 centímetros. O comprimento da pista normalizada é de 100 metros.

É conveniente começar as medições logo que a linha central do eixo traseiro do trator se encontre à vertical do ponto D = 0 da pista; estas medições devem terminar logo que a linha central do eixo dianteiro do trator se encontre à vertical do ponto D = 100 da pista de ensaio (ver quadro no apêndice 2).

3.5.3.2.2. As medições são efetuadas a uma velocidade de 12 ± 0.5 km/h.

A velocidade prescrita deve ser mantida sem recorrer aos travões. As vibrações devem ser medidas no banco e no local em que o banco está fixado ao trator, com um condutor leve e um condutor pesado.

A velocidade de 12 km/h deve ser atingida depois de uma passagem por uma pista de lançamento. Esta pista de lançamento deve ser plana e estar ligada à pista normalizada de ensaio sem desnivelamentos.

- 3.5.3.2.3. O banco deve estar regulado em função da massa do condutor, de acordo com as instruções do fabricante.
- 3.5.3.2.4. O trator deve estar equipado com um quadro ou cabina de segurança, a não ser que se trate de um modelo de trator para o qual não é exigido este equipamento. Não deve estar equipado com aparelhos auxiliares. Além disso, não deve ter nenhum lastro nas rodas ou no quadro, nem líquido nos pneus.
- 3.5.3.2.5. Os pneus utilizados durante o ensaio devem ter as dimensões e o número de telas prescritos pelo fabricante para o trator considerado. A altura do rasto não deve ser inferior a 65 % da altura do rasto de um pneu novo.
- 3.5.3.2.6. Os flancos dos pneus não devem estar danificados. A pressão dos pneus deve corresponder à média aritmética das pressões de referência recomendadas pelo fabricante dos pneus. A via deve corresponder à utilizada em condições normais de trabalho para o modelo de trator no qual o banco está instalado.
- 3.5.3.2.7. As medições efetuadas no ponto de fixação do banco e no próprio banco devem ser efetuadas durante o mesmo trajeto.

Para a medição e registo das vibrações, serão utilizados um acelerómetro, um amplificador de medição e um gravador de fita magnética ou um aparelho de medição de vibrações de leitura direta. As especificações requeridas para estes instrumentos estão indicadas nos pontos 3.5.3.3.2 a 3.5.3.3.6.

- 3.5.3.3. Prescrições para os ensaios em pista e no banco de ensaio
- 3.5.3.3.1. Massa do condutor

Os ensaios devem ser efetuados com dois condutores: um com uma massa total de 59 ± 1 kg, na qual se inclui um lastro máximo de 5 kg no cinto de pesagem fixado à cintura; o outro com uma massa de 98 ± 5 kg, na qual se inclui um lastro máximo de 8 kg no cinto de pesagem fixado à cintura.

3.5.3.3.2. Posição do acelerómetro

Para medir as vibrações transmitidas ao condutor, é fixado um acelerómetro num disco de 250 mm ± 50 mm de diâmetro cuja parte central deve ser rígida num diâmetro de 75 mm, e que deve comportar um dispositivo rígido para a proteção do acelerómetro. Este disco deve ser colocado no centro do assento do banco, sob o condutor, e apresentar uma superfície antiderrapante.

Para medir as vibrações ao nível do dispositivo de fixação do banco, é fixado um acelerómetro próximo deste dispositivo num ponto que não deve estar afastado mais de 100 mm do plano longitudinal médio do trator e que não deve estar situado fora da projeção vertical do assento do banco sobre o trator.

3.5.3.3.3. Medição da aceleração vibratória

O acelerómetro e os aparelhos de amplificação e de transmissão com que está equipado devem reagir a oscilações com um valor eficaz de 0.05 m/s^2 e poder medir sem distorção e com uma tolerância de $\pm 2.5 \%$, na banda de frequências de 1 Hz a 80 Hz, vibrações com um valor eficaz de 5 m/s^2 , com um fator de crista (relação entre o valor máximo e o valor eficaz) igual a 3.

3.5.3.3.4. Gravador de fita magnética

Em caso de utilização de um gravador de fita magnética, a sua tolerância de reprodução deve ser de ± 3,5 % numa banda de frequências de 1 Hz a 80 Hz, incluindo a variação de velocidade da fita durante a leitura para análise.

- 3.5.3.3.5. Aparelho de medição das vibrações
- 3.5.3.3.5.1. As vibrações superiores a 10 Hz podem ser ignoradas. É portanto permitido ligar, a montante do aparelho de medição, um filtro de passo baixo com uma frequência de corte de cerca de 10 Hz e uma atenuação de 12 dB por oitava.
- 3.5.3.3.5.2. Este aparelho deve possuir um filtro de ponderação eletrónica entre o sensor e o dispositivo de integração. O filtro deve ser conforme à curva apresentada no apêndice 6 e a tolerância deve ser de ± 0,5 dB na banda de frequências de 2 Hz a 4 Hz, e de ± 2 dB para as outras frequências.

- 3.5.3.3.5.3. O dispositivo eletrónico de medição deve poder indicar:
 - quer o valor do integral (I) do quadrado da aceleração vibratória ponderada (a_w), para um tempo de ensaio (T) $I = (\int_0^T)(a_w)^2 dt$
 - quer a raiz quadrada desse integral
 - quer diretamente o valor eficaz da aceleração vibratória ponderada (a_{weff}) $a_{weff} = \sqrt[2]{I/T} = (\sqrt[2]{I}/\sqrt[2]{T})$

O erro do conjunto da cadeia de medição da aceleração eficaz não deve ultrapassar ± 5 % do valor medido.

3.5.3.3.6. Calibração

Todos os instrumentos devem ser calibrados com regularidade.

- 3.5.3.3.7. Análise dos ensaios para a determinação do movimento vibratório
- 3.5.3.3.7.1. No decorrer de cada ensaio, a aceleração vibratória ponderada deve ser determinada para toda a duração do ensaio com o auxílio de um aparelho de medição das vibrações conforme com as prescrições do ponto 3.5.3.3.5.
- 3.5.3.3.7.2. O relatório de ensaio deve indicar a média aritmética dos valores eficazes da aceleração vibratória ponderada medida no banco (a_{wS}) tanto para o condutor leve como para o condutor pesado. O relatório de ensaio deve igualmente indicar a relação entre a média aritmética dos valores eficazes da aceleração vibratória ponderada medida no banco (a_{wS}) e a média aritmética dos valores eficazes da aceleração vibratória ponderada medida ao nível da fixação do banco (a_{wB}). Esta relação deve ser indicada com duas casas decimais.
- 3.5.3.3.7.3. A temperatura ambiente durante o ensaio do movimento vibratório deve ser medida e indicada no relatório.
- 3.5.4. Ensaio do movimento vibratório dos bancos do trator de acordo com o fim a que se destinam
- 3.5.4.1. Um banco destinado a ser utilizado numa classe (ou classes) de tratores da categoria A deve ser ensaiado num banco de ensaio vibratório, utilizando os sinais dos valores de referência apropriados.
- 3.5.4.2. Um banco destinado a ser utilizado num determinado tipo de trator da categoria B deve ser ensaiado em pista normalizada com o auxílio de um trator desse tipo. Contudo, pode ser igualmente efetuado um ensaio de simulação utilizando um sinal de valor de referência correspondente à curva de aceleração que foi traçada durante o ensaio em pista normalizada com o auxílio do modelo de trator a que se destina o banco.
- 3.5.4.3. Um banco destinado a ser utilizado apenas num modelo específico de trator da categoria A também pode ser ensaiado em conformidade com as prescrições do ponto 3.5.4.2. Neste caso, a homologação de tipo de componente só é concedida para o modelo de trator a que se destina o banco submetido a ensaio.
- 3.5.5. Método de determinação da aceleração vibratória ponderada dos bancos destinados aos tratores da categoria A
- 3.5.5.1. Para o ensaio executado no banco de ensaio, são aplicáveis as prescrições do ponto 3.5.3.1. O valor a_{wB} realmente existente ao nível da fixação do banco durante a medição deve ser calculado. Para desvios em relação ao valor de referência:

$a^*_{wB} =$	2,05 m/s ² para os tratores da categoria A de classe I.
$a^*_{wB} =$	1,5 m/s ² para os tratores da categoria A de classe II.
$a^*_{wB} =$	1,3 m/s ² para os tratores da categoria A de classe III.

A aceleração a_{wS} medida no banco do condutor deve ser corrigida através da seguinte equação: $(a_{wS}^*) = (a_{wS})(a(_{wB}^*)/(a_{wB}))$

- 3.5.5.2. Para cada um dos dois condutores previstos no ponto 3.5.3.3.1, a aceleração ponderada do movimento vibratório deve ser medida no banco durante 28 segundos para as classes I e III, e durante 31 segundos para a classe II. A medição deve começar ao sinal de valor de referência correspondente a t = 0 segundos e terminar ao sinal de valor de referência correspondente a t = 28 ou 31 segundos (ver quadro dos apêndices 3, 4a e 4b). Devem ser efetuados no mínimo dois ensaios. Os valores medidos não devem afastar-se mais de ± 5 % da média aritmética. Cada sequência completa de pontos de regulação deve ser reproduzida em 28 ou 31 ± 0,5 s.
- 3.5.6. Método de determinação da aceleração vibratória ponderada dos bancos destinados a tratores da categoria B
- 3.5.6.1. De acordo com o ponto 3.5.4.2, os ensaios do movimento vibratório do banco não devem ser efetuados para uma classe de tratores, mas apenas para o modelo de trator a que se destina o banco.
- 3.5.6.2. O ensaio em pista normalizada deve ser efetuado em conformidade com os pontos 3.5.3.2 e 3.5.3.3. Não é necessário corrigir o valor da aceleração vibratória medida no banco do condutor (a_{wS}). No mínimo, devem ser efetuados dois ensaios em pista normalizada. Os valores medidos não devem afastar-se mais de ± 10 % da média aritmética.
- 3.5.6.3. O eventual ensaio no banco de ensaio deve ser efetuado em associação com um ensaio em pista normalizada, de acordo com as prescrições dos pontos 3.5.3.1 e 3.5.3.3.
- 3.5.6.4. O banco de ensaio deve ser regulado de modo que o valor eficaz da aceleração vibratória ponderada registado ao nível da fixação do banco (a_{wB}) se desvie menos de \pm 5 % do valor eficaz da aceleração vibratória ponderada registado em pista normalizada (a^*_{wF}) .

Em caso de desvios em relação ao valor medido ao nível da fixação do banco em pista de ensaio (a_{wF}^*) , a aceleração vibratória ponderada registada no banco do condutor no banco de ensaio deve ser corrigida através do modo seguinte: $(a_{wS}^*) = (a_{wS})((a_{wF}^*)/(a_{wB}))$

Cada um dos ensaios no banco de ensaio deve ser executado duas vezes. Os valores medidos não devem afastar-se mais de ±5 % da média aritmética.

- 3.5.7. Determinação das características de atenuação na gama de ressonância
- 3.5.7.1. Este ensaio efetua-se no banco tal como especificado no ponto 3.5.3.1, tendo em conta as seguintes alterações:
- 3.5.7.2. Os valores de referência previstos no segundo parágrafo do ponto 3.5.3.1.1 (ver apêndices 3, 4a e 4b) são substituídos por oscilações sinusoidais de ± 15 mm de amplitude e de 0,5 a 2 Hz de frequência. O intervalo de frequência deve ser explorado com um acréscimo constante da frequência em 60 segundos no mínimo ou a intervalos de 0,05 Hz no máximo no sentido das frequências crescentes e no sentido das frequências decrescentes. No decorrer das medições, os sinais emitidos pelos acelerómetros podem ser filtrados por um filtro de banda única tendo como frequências de corte: 0,5 e 2,0 Hz.
- 3.5.7.3. O banco deve ser carregado com um lastro de 40 kg para o primeiro ensaio e com uma massa de 80 kg para o segundo; o lastro deve ser aplicado no dispositivo ilustrado pela figura 1 do apêndice 8 segundo a mesma linha de ação de força que é utilizada para a determinação do ponto de referência do banco (S).


3.5.7.4. A relação entre os valores eficazes da aceleração vibratória no assento a_{wS} e ao nível da fixação do banco a_{wB} : $V=(a_{wS})/(a_{wB})$

deve ser determinada no intervalo de frequência de 0,5 a 2,0 Hz a intervalos de 0,05 Hz no máximo.

3.5.7.5. A relação medida deve ser indicada no relatório de ensaio com duas casas decimais.

Determinação das curvas características do sistema de suspensão e da gama de regulação de carga (ponto 3.5.1)

Apêndice 1



Apêndice 2

Ensaio em pista normalizada

Tabela das ordenadas de elevação em relação a um nível de base que definem o perfil de cada faixa da pista (ponto 2.5.3.2.1)

D = distância a partir do início da pista normalizada (metros)

L = ordenada da faixa esquerda (milímetros)

R = ordenada da faixa direita (milímetros)

D	L	R	D	L	R	D	L	R	D	L	R	D	L	R
0	115	140	4.48	100	100	9.12	110	100	13.76	70	75	18.40	70	75
0.16	110	125	4.64	100	90	9.28	125	90	13.92	70	90	18.56	75	75
0.32	110	140	4.90	90	90	9.44	120	100	14.08	70	100	18.72	95	75
0.48	115	135	4.96	90	90	9.60	135	95	14.24	70	110	18.88	90	75
0.64	120	135	5.12	95	90	9.76	120	95	14.40	65	95	19.04	90	70
0.80	120	125	5.28	95	70	9.92	120	95	14.56	65	100	19.20	95	70
0.96	125	135	5.44	95	65	10.08	120	95	14.72	65	90	19.36	85	70
1.12	120	125	5.60	90	50	10.24	115	85	14.88	65	90	19.52	85	75
1.28	120	115	5.76	95	50	10.40	115	90	15.04	65	85	19.68	75	85
1.44	115	110	5.92	85	50	10.56	115	85	15.20	55	85	19.84	85	85
1.60	110	100	6.08	85	55	10.72	115	90	15.36	65	85	20.00	75	90
1.76	110	110	6.24	75	55	10.88	120	90	15.52	65	85	20.16	85	85
1.92	110	110	6.40	75	55	11.04	110	75	15.68	55	75	20.32	75	70
2.08	115	115	6.56	70	65	11.20	110	75	15.84	55	85	20.48	70	75
2.24	110	110	6.72	75	75	11.36	100	85	16.00	65	75	20.64	65	75
2.40	100	110	6.88	65	75	11.52	110	85	16.16	55	85	20.80	70	75
2.56	100	100	7.04	65	85	11.68	95	90	16.32	50	75	20.96	65	75
			7.20	65	90	11.84	95	90	16.48	55	75	21.12	70	75
2.72	95	110	7.36	75	95	12.00	95	85	16.64	65	75	21.28	70	85
2.88	95	95	7.52	75	100	12.16	100	95	16.80	65	75	21.44	70	85
3.04	90	95	7.68	95	95	12.32	100	90	16.96	65	85	21.60	70	90
3.20	90	100	7.84	115	110	12.48	95	85	17.12	65	70	21.76	75	95
3.36	85	100	8.00	115	100	12.64	95	85	17.28	65	65	21.92	75	95
3.52	90	100	8.16	125	110	12.80	95	90	17.44	65	75	22.08	75	90
3.68	90	115	8.32	110	100	12.96	85	90	17.60	65	75	22.24	85	90
3.84	95	110	8.48	110	100	13.12	85	85	17.76	50	75	22.40	85	95
4.00	90	110	8.64	110	95	13.28	75	90	17.92	55	85	22.58	90	85
4.16	90	95	8.80	110	95	13.44	75	95	18.08	55	85	22.72	90	85
4.32	95	100	8.96	110	95	13.60	75	90	18.24	65	85	22.88	95	85

D	L	R	D	L	R	D	L	R	D	L	R	D	L	R
23.04	95	85	28.96	75	90	34.88	115	90	40.80	95	75	46.72	85	90
23.20	100	85	29.12	75	75	35.04	115	100	40.96	95	75	46.88	85	85
23.36	100	75	29.28	75	75	35.20	120	100	41.12	95	75	47.04	90	85
23.52	110	85	29.44	70	75	35.36	120	100	41.28	90	90	47.20	75	85
23.68	110	85	29.60	75	75	35.52	135	95	41.44	90	95	47.36	65	75
23.84	110	85	29.76	75	85	35.68	135	95	41.60	85	95	47.52	70	70
24.00	100	75	29.92	85	75	35.84	135	95	41.76	85	100	47.68	70	75
24.16	100	75	30.08	75	75	36.00	135	90	41.92	90	100	47.84	70	75
24.32	95	70	30.24	85	75	36.16	120	75	42.08	90	95	48.00	75	85
24.48	100	70	30.40	75	75	36.32	115	75	42.24	85	100	48.16	90	95
24.64	100	70	30.56	70	75	36.48	110	70	42.40	85	110	48.32	95	95
24.80	115	75	30.72	75	75	36.64	100	65	42.56	95	110	48.48	100	120
24.96	110	75	30.88	85	75	36.80	110	55	42.72	95	115	48.64	110	100
25.12	110	85	31.04	90	75	36.96	115	55	42.88	95	115	48.30	115	100
25.28	100	75	31.20	90	85	37.12	100	50	43.04	100	100	48.96	115	115
25.44	110	95	31.36	100	75	37.28	115	50	43.20	100	95	49.12	120	115
25.60	100	95	31.52	100	75	37.44	110	50	43.36	100	95	49.28	120	110
25.76	115	100	31.68	120	85	37.60	100	65	43.52	100	90	49.44	115	95
25.92	115	100	31.84	115	75	37.76	90	55	43.68	110	95	49.60	115	90
26.08	110	95	32.00	120	85	37.92	95	55	43.84	100	100	49.76	115	90
26.24	115	95	32.16	120	85	38.08	90	35	44.00	110	90	49.92	110	95
26.40	110	95	32.32	135	90	38.24	90	35	44.16	100	85	50.08	110	100
26.56	100	95	32.48	145	95	38.40	110	35	44.32	110	90	50.24	100	110
26.72	100	95	32.64	160	95	38.56	100	35	44.48	110	85	50.40	100	120
26.88	100	100	32.80	165	90	38.72	115	35	44.64	100	85	50.56	95	120
27.04	100	95	32.96	155	90	38.88	100	35	44.80	100	90	50.72	95	115
27.20	100	95	33.12	145	90	39.04	100	35	44.96	95	90	50.88	95	120
27.36	110	90	33.28	140	95	39·20	110	30	45.12	90	95	51.04	95	120
27.52	115	90	33.44	140	85	39.36	110	45	45.28	90	100	51.20	90	135
27.68	115	85	33.60	140	85	39.52	110	50	45.44	95	100	51.36	95	125
27.84	110	90	33.76	125	75	39.68	100	55	45.60	90	90	51.52	95	120
28.00	110	85	33.92	125	75	39.84	110	50	45.76	85	90	51.68	100	120
28.16	110	85	34.08	115	85	40.00	90	55	45.92	75	90	51.84	100	120
28.32	100	85	34.24	120	75	40.16	85	55	46.08	85	90	52.00	100	120
28.48	100	90	34.40	125	75	40.32	90	65	46.24	75	90	52.16	100	125
28.64	90	85	34.56	115	85	40.48	90	65	46.40	75	90	52.32	110	125
28.80	90	75	34.72	115	75	40.64	90	70	46.54	75	90	52.48	110	125
														ш

D	L	R	D	L	R
52.64	100	125	58.56	90	95
52.80	100	120	58.72	85	90
52.96	100	120	58.88	90	90
53.12	110	115	59.04	90	95
53.28	100	110	59·20	90	115
53.44	110	110	59.36	90	115
53.60	95	110	59.52	90	115
53.76	95	110	59.68	85	110
53.92	100	110	59.84	75	110
54.08	95	100	60.00	90	115
54.24	100	100	60·16	90	120
54.40	100	100	60.32	90	120
54.56	100	100	60.48	90	120
54.72	95	100	60.64	95	120
54.88	100	100	60.80	95	120
55.04	100	115	60.96	90	120
55.20	110	115	61.12	90	115
55.36	100	110	61.28	95	110
55.52	110	100	61.44	95	110
55.68	100	110	61.60	100	100
55.84	100	110	61.76	110	100
56.00	100	110	61.92	100	100
56.16	95	115	62.08	100	100
56.32	90	110	62.24	95	100
56.48	95	110	62.40	95	100
56.64	95	110	62.56	95	100
56.80	90	100	62.72	90	100
56.96	100	100	62.88	90	100
57.12	100	95	63:04	90	100
57.28	95	100	63.20	90	90
57.44	100	100	63.36	90	90
57.60	95	115	63.52	85	90
57.76	85	110	63.68	85	90
57.92	90	115	63.84	75	85
58.08	90	110	64.00	75	85
58.24	90	100	64·16	75	75
58.40	85	95	64.32	75	75

D	L	R
64.48	70	75
64.64	70	70
64.80	70	55
64.96	70	45
65.12	65	55
65.28	65	55
65.44	65	65
65.60	55	70
65.76	55	75
65.92	55	75
66.08	55	75
66.24	55	85
66.46	55	85
66.56	65	90
66.72	70	90
66.88	70	110
67.04	65	100
67.20	55	100
67.36	65	100
67.52	50	100
67.68	50	85
67.84	50	90
68.00	50	100
68.16	55	100
68.32	55	95
68.48	65	90
68.64	50	85
68.80	50	70
68.96	50	70
69.12	50	65
69.28	50	55
69.44	45	50
69.60	35	50
69.76	35	55
69-92	35	65
70.08	35	65

70·24 35 65 70·40 35 55 70·72 50 55 70·88 50 50 71·04 50 45 71·20 50 45 71·36 50 50 71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·00 55 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·48 75 85 72·32 70 75 72·48 75 85 72·30 85 95 72·31 90 100 72·32 70 10 72·34 75 85 72·30 75 90 73·12 90 110 73·49 90 115 73·40 90 115 74·24 100 100 <th>D</th> <th>L</th> <th>R</th>	D	L	R
70·40 35 55 70·58 45 55 70·72 50 55 70·88 50 50 71·04 50 45 71·36 50 50 71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 74·24 100 100 74·24 100 100 74·24 100 110 74·29 95 115 74·24 100 100 74·29 115 75·04 95 125 <td></td> <td></td> <td>\vdash</td>			\vdash
70·58 45 55 70·72 50 55 70·88 50 50 71·04 50 45 71·20 50 45 71·36 50 50 71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·00 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·48 75 85 72·48 75 90 72·296 85 95 73·12 90 100 73·29 90 115 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 74·24 100 100 74·24 100 110 74·25 95 125 75·20 95 1	,		\vdash
70·72 50 55 70·88 50 50 71·04 50 45 71·20 50 45 71·36 50 50 71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·00 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 85 72·80 75 90 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·90 90 120 73·91 90 115 73·92 90 115 74·08 110 110 74·24 100 100 74·24 100 100 74·25 95			\vdash
70·88 50 50 71·04 50 45 71·20 50 45 71·36 50 50 71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·00 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 85 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 115 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·72 95 115 75·04 95 125 75·04 95 125 75·20 95 135 75·68 100 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
71.04 50 45 71.20 50 45 71.36 50 50 71.52 45 45 71.68 45 55 71.84 55 65 72.00 55 65 72.16 70 65 72.32 70 75 72.48 75 85 72.64 75 85 72.96 85 95 73.12 90 100 73.28 90 110 73.44 90 115 73.60 90 120 73.76 90 115 74.08 110 115 74.24 100 100 74.40 100 110 74.72 95 115 75.04 95 125 75.20 95 135 75.36 100 135 75.52 100			
71·20 50 45 71·36 50 50 71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·00 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 85 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·74 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·04 95 125 75·20 95 135 75·68 100			
71·36 50 50 71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·00 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 85 72·80 75 90 73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·72 95 115 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 140 75·52 100 140 75·68 100			
71·52 45 45 71·68 45 55 71·84 55 65 72·00 55 65 72·16 70 75 72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 85 72·80 75 90 73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·72 95 115 75·04 95 125 75·04 95 125 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100			
71.68 45 55 71.84 55 65 72.00 55 65 72.16 70 65 72.32 70 75 72.48 75 85 72.64 75 90 72.96 85 95 73.12 90 100 73.44 90 115 73.60 90 120 73.76 90 115 74.08 110 115 74.24 100 100 74.40 100 110 74.72 95 115 74.88 95 120 75.04 95 125 75.20 95 135 75.36 100 135 75.52 100 140 75.68 100 140 75.84 100 140			\vdash
71·84 55 65 72·00 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·80 75 90 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·72 95 115 75·04 95 125 75·04 95 125 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140			
72·00 55 65 72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 90 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·56 100 110 74·72 95 115 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140	1		\vdash
72·16 70 65 72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 90 72·80 75 90 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·24 100 110 74·36 100 110 74·36 100 110 74·36 100 110 74·36 100 110 75·36 95 125 75·04 95 125 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140			
72·32 70 75 72·48 75 85 72·64 75 90 72·80 75 90 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 115 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 100 74·24 100 100 74·40 100 110 74·72 95 115 75·04 95 125 75·04 95 125 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140			\vdash
72·48 75 85 72·64 75 85 72·80 75 90 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·56 100 110 74·72 95 115 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140			\vdash
72.64 75 85 72.80 75 90 72.96 85 95 73.12 90 100 73.28 90 110 73.44 90 115 73.60 90 120 73.76 90 115 73.92 90 115 74.08 110 115 74.24 100 100 74.40 100 110 74.72 95 115 74.88 95 120 75.04 95 125 75.20 95 135 75.36 100 135 75.52 100 140 75.68 100 140 75.84 100 140			\vdash
72·80 75 90 72·96 85 95 73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·56 100 110 74·72 95 115 75·04 95 120 75·04 95 125 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140			-
72.96 85 95 73.12 90 100 73.28 90 110 73.44 90 115 73.60 90 120 73.76 90 115 73.92 90 115 74.08 110 115 74.24 100 100 74.40 100 110 74.72 95 115 74.88 95 120 75.04 95 125 75.20 95 135 75.36 100 135 75.52 100 140 75.68 100 140 75.84 100 140			\vdash
73·12 90 100 73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·56 100 110 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140	72.80		
73·28 90 110 73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·56 100 110 74·72 95 115 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140	72.96	85	95
73·44 90 115 73·60 90 120 73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·72 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140 75·84 100 140	73.12	90	100
73.60 90 120 73.76 90 115 73.92 90 115 74.08 110 115 74.24 100 100 74.40 100 110 74.72 95 115 74.88 95 120 75.04 95 125 75.20 95 135 75.36 100 135 75.52 100 140 75.84 100 140 75.84 100 140	73.28	90	110
73·76 90 115 73·92 90 115 74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·72 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140	73.44	90	115
73.92 90 115 74.08 110 115 74.24 100 100 74.40 100 110 74.72 95 115 74.88 95 120 75.04 95 125 75.20 95 135 75.36 100 135 75.68 100 140 75.84 100 140	73.60	90	120
74·08 110 115 74·24 100 100 74·40 100 110 74·56 100 110 74·72 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140	73.76	90	115
74·24 100 100 74·40 100 110 74·56 100 110 74·72 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140	73.92	90	115
74·40 100 110 74·56 100 110 74·72 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·84 100 140 75·84 100 140	74.08	110	115
74·56 100 110 74·72 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140	74.24	100	100
74·72 95 115 74·88 95 120 75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140	74.40	100	110
74.88 95 120 75.04 95 125 75.20 95 135 75.36 100 135 75.52 100 140 75.68 100 140 75.84 100 140	74.56	100	110
75·04 95 125 75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140	74.72	95	115
75·20 95 135 75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140	74.88	95	120
75·36 100 135 75·52 100 140 75·68 100 140 75·84 100 140	75.04	95	125
75.52 100 140 75.68 100 140 75.84 100 140	75.20	95	135
75.68 100 140 75.84 100 140	75.36	100	135
75.84 100 140	75.52	100	140
	75.68	100	140
76.00 110 135	75.84	100	140
	76.00	110	135

D	L	R
76.16	100	125
76.32	100	125
76.48	100	125
76.64	110	125
76.80	115	125
76.96	120	125
77.12	120	125
77.28	120	135
77.44	110	125
77.60	100	125
77.76	120	135
77.92	120	125
78.03	120	125
78.24	115	125
78.40	115	120
78.56	115	120
78.72	110	120
78.88	100	120
79.04	100	120
79.20	95	120
79.36	95	120
79.52	95	125
79.68	95	125
79.84	100	120
80.00	95	125
80.16	95	125
80.32	95	125
80.48	100	120
80.64	100	125
80.80	100	125
80.96	110	125
81.12	115	135
81.28	110	140
81.44	115	140
81.60	110	140
81.76	115	140
81.92	110	140

D	L	R	D	L	R	D	L	R	D	L	R	D	L	R
82.08	110	140	85.76	125	165	89.44	95	125	93.12	120	145	96.80	95	120
82.24	110	135	85.92	135	160	89.60	100	120	93.28	120	145	96.96	95	120
82.40	110	135	86.08	135	160	89.76	100	135	93.44	115	145	97.12	95	120
82.56	100	125	86.24	125	155	89-92	110	140	93.60	120	145	97.28	95	110
87.72	110	125	86.40	125	155	90.08	110	135	93.76	115	140	97.44	100	115
82.88	110	125	86.56	120	145	90.24	110	140	93.92	115	140	97.60	110	120
83.04	100	125	86.72	120	145	90.40	100	145	94.08	115	140	97.76	110	115
83-20	100	120	86.98	110	140	90.56	100	155	94.24	115	140	97.92	100	115
83.36	100	125	87.04	110	140	90.72	110	155	94.40	115	140			
83.52	100	120	87.20	110	140	90.88	110	155	94.56	115	140	98.08	95	115
83.68	100	135	87.36	110	140	91.04	100	155	94.72	115	135	98.24	100	115
83.84	95	140	87.52	110	140	91.20	110	155	94.88	115	135	98.40	95	115
84.00	100	135	87.68	100	135	91.36	110	160	95.04	110	135	98.52	100	115
84.16	110	140	87.84	100	135	91.52	115	160	95.20	110	135	98.72	100	110
84.32	110	140	88.00	100	135	91.68	110	155	95.36	110	135	98.88	110	100
84.48	110	140	88.16	100	125	91.84	115	155	95.52	115	135	99.04	95	95
84.64	110	140	88.32	110	120	92.00	115	140	95.68	100	140	99.20	90	100
84.80	120	155	88.48	115	120	92.16	115	155	95.84	95	135	99.36	90	100
84.96	115	145	88.64	110	120	92.32	120	155	96.00	100	125			
85.12	115	155	88.80	110	125	92.48	125	145	96.16	95	125	93.52	75	110
85.28	120	160	88.96	100	125	92.64	125	155	96.32	95	125	99.68	75	115
85.44	120	165	89.12	100	125	92.80	125	155	96.48	95	125	99.84	75	115
85.60	120	160	89-28	95	125	92.96	120	155	96.64	110	125	100.00	75	110

Apêndice 3

Sinais de valores de referência para o ensaio no banco de ensaio de bancos do condutor de tratores da categoria A de classe I (ponto 3.5.3.1.1)

PS = ponto de regulação

a = amplitude do sinal do valor exigido em 10^{-4} m,

t = tempo de medição em segundos

Quando se repete no quadro a sequência dos sinais para 701 pontos, os pontos 700 e 0 coincidem no tempo a uma amplitude de a = 0:

PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s									
0	0 000	0	r	26	- 0 144		54	- 0 429		82	-0036		110	0 110	
1	0 344	0.04	r	27	- 0 143		55	-0 314		83	-0032		111	0 148	
2	0 333	0.08	Γ	28	- 0 155		56	- 0 282		84	- 0 050		112	0 153	
3	0 272			29	- 0 179		57	-0 308		85	-0052		113	0 139	
4	0 192			30	- 0 181		58	-0 373		86	-0039		114	0 119	
5	0 127			31	- 0 155		59	- 0 446		87	-0011		115	0 099	
				32	- 0 139		60	- 0 469		88	0 014		116	0 091	
6	0 115		Γ	33	- 0 141		61	- 0 465		89	0 041		117	0 078	
7	0 169		r	34	- 0 170		62	- 0 417		90	0 054		118	0 059	
8	0 243		ľ	35	- 0 221		63	-0352		91	0 040		119	0 062	
9	0 298		ľ	36	- 0 259		64	- 0 262		92	0 006		120	0 072	
10	0 320		r	37	- 0 281		65	- 0 211		93	- 0 000		121	0 122	
11	0 270		r	38	- 0 268		66	- 0 180		94	0 025		122	0 155	
12	0 191		r	39	- 0 258		67	- 0 182		95	0 065		123	0 191	
13	0 124		ſ	40	- 0 285		68	- 0 210		96	0 076		124	0 184	
14	0 057		r	41	- 0 348		69	- 0 222		97	0 054		125	0 143	5.0
15	0 027		Γ	42	- 0 437		70	- 0 210		98	-0016		126	0 087	
16	0 004		Γ	43	- 0 509		71	-0 186		99	-0066		127	0 029	
17	-0013		Γ	44	- 0 547		72	- 0 141		100	-0 048	4.0	128	0 010	
18	-0039		Γ	45	- 0 562		73	-0 088		101	-0011		129	0 025	
\vdash			Γ	46	- 0 550		74	-0033		102	0 061		130	0 074	
19	-0055		T	47	- 0 550		75	0 000	3.0	103	0 131		131	0 106	
20	-0056		r	48	- 0 576		76	0 001		104	0 168		132	0 115	
21	-0059		r	49	- 0 622		77	- 0 040		105	0 161		133	0 090	
22	-0068		r	50	- 0 669	2.0	78	- 0 098		106	0 131		134	0 048	
23	-0 104		r	51	- 0 689		79	- 0 130		107	0 086		135	0 038	
24	- 0 134		r	52	-0634		80	- 0 115		108	0 067		136	0 066	
25	- 0 147	1.0	Į	53	- 0 542		81	-0 068		109	0 088		137	0 116	

			1 [Ι	1			ΙГ					_		
PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s	PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s	PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s
138	0 180		174	0 321		210	0 270		1	246	0 053		2	82	-0011	
139	0 229		175	0 399	7.0	211	0 285			247	0 020		2	83	-0052	
140	0 212		176	0 411		212	0 285		1	248	0 016		2	84	- 0 143	
141	0 157		177	0 373		213	0 258		1	249	0 041		2	85	- 0 241	
142	0 097		178	0 281		214	0 223			250	0 090	10.0	2	86	- 0 330	
143	0 055		179	0 179		215	0 194			251	0 136		2	87	- 0 343	
144	0 073		180	0 109		216	0 165			252	0 151		2	88	- 0 298	
145	0 175		181	0 094		217	0 132			253	0 123		2	89	- 0 235	
146	0 287		182	0 136		218	0 106			254	0 070		2	90	- 0 203	
147	0 380		183	0 206		219	0 077			255	0 034		2	91	- 0 249	
148	0 406		184	0 271		220	0 065			256	-0 001		2	92	-0 356	
149	0 338		185	0 267		221	0 073			257	-0010		2	93	- 0 448	
150	0 238	6.0	186	0 203		222	0 099			258	-0031		2	94	- 0 486	
151	0 151		187	0 091		223	0 114			259	-0061		2	95	- 0 444	
152	0 080		188	0 009		224	0 111			260	-0 086		2	96	- 0 343	
153	0 090		189	0 006		225	0 083	9.0		261	-0 104		2	.97	- 0 240	
154	0 146		190	0 074		226	0 026			262	-0 103		2	98	- 0 215	
155	0 196		191	0 186		227	-0 028		1	263	-0093		2	.99	- 0 277	
156	0 230		192	0 280		228	-0052			264	-0074		3	00	- 0 399	12.0
157	0 222		193	0 342		229	-0 069			265	-0056		3	01	- 0 527	
158	0 184		194	0 330		230	0 -0 077			266	- 0 039		3	02	- 0 585	
159	0 147		195	0 265		231	-0 067		2	267	-0 000		3	03	-0 569	
160	0 115		196	0 184		232	-0 095		2	268	0 033		3	04	- 0 479	
161	0 114		197	0 118		233	-0 128		1	269	0 067		3	05	-0 363	
162	0 140		198	0 105		234	-0 137		2	270	0 097		3	06	- 0 296	
163	0 198		199	0 128		235	-0 144		1	271	0 085		3	07	- 0 299	
164	0 257		200	0 174	8.0	236	-0131		2	272	0 034		3	08	-0 374	
165	0 281		201	0 215		237	-0 155			273	0 002		3	09	-0 466	
166	0 276		202	0 229		238	-0 208			274	-0050		3	10	- 0 528	
167	0 236		203	0 221		239	-0 266			275	-0 080	11.0	3	11	-0 520	
168	0 201		204	0 199		240	-0 285			276	-0096		3	12	- 0 432	
169	0 167		205	0 164		241	-0 276			277	- 0 121		3	13	-0 320	
170	0 145		206	0 162		242	-0 205			278	-0116		3	14	- 0 244	
171	0 135		207	0 174		243	-0 110			279	-0092		3	15	- 0 237	
172	0 165		208	0 210		244	- 0 020			280	-0 060		3	16	-0 310	
173	0 242		209	0 242		245	0 041		2	281	-0 018		3	17	-0 413	



N° 10 ⁴ m 10	na.	a	t	n.c	a	t	n.	a	t	1		a	t		a	t
330 -0.456 <td></td> <td>' </td> <td></td>															'	
320	318	- 0 462		354	0 196		390	-0055			426	-0059		46	2 0 031	
321	319	- 0 456		355	0 171		391	- 0 097			427	-0 077		46	3 0 061	
322 -0.045 - 538 -0.265 - 934 0.162 - 440 -0.11 - 467 0.03 - - 467 0.03 - - 467 0.03 -	320	-0 351		356	0 053		392	-0 056			428	-0 107		46	4 0 098	
33	321	- 0 181		357	-0111		393	0 043			429	- 0 143		46	5 0 123	
324 0-037 0 360 0-038 0 397 0-028 0 398 0-028 0 433 0-080 0 460 0-042 0-038 0 398 0-038 0 398 0-038 0 470 0-038 0 470 0-038 0 398 0-038 0 434 0-050 0 470 0-038 0-038	322	- 0 045		358	- 0 265		394	0 162			430	-0141		46	6 0 103	
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323	0 013		359	- 0 348		395	0 220			431	- 0 142		46	7 0 078	
328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	324	-0037		360	- 0 336		396	0 205			432	-0 106		46	8 0 046	
328 -0 -0 258	325	-0 160	13.0	361	- 0 258		397	0 129			433	-0 080		46	9 0 042	
328 -0 187 0 364 -0 056 0 400 0 052 160 436 -0 014 0 472 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0	326	- 0 247		362	- 0 155		398	0 053			434	-0050		47	0 0 044	
30	327	- 0 258		363	- 0 059		399	0 022			435	- 0 030		47	1 0 072	
330	328	- 0 187		364	-0056		400	0 052	16.0		436	-0014		47	2 0 109	
331	329	-0069		365	- 0 123		401	0 114			437	-0017		47	3 0 133	
332 0 0 6 1	330	0 044		366	- 0 187		402	0 175			438	-0031		47	4 0 1 3 8	
333 -0 012 -0 102 -0 102 -0 102 -0 102 -0 103 -0 104 -0 103 -0 103 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 -0 108 <td>331</td> <td>0 078</td> <td></td> <td>367</td> <td>- 0 218</td> <td></td> <td>403</td> <td>0 191</td> <td></td> <td></td> <td>439</td> <td>-0037</td> <td></td> <td>47</td> <td>5 0 125</td> <td>19.0</td>	331	0 078		367	- 0 218		403	0 191			439	-0037		47	5 0 125	19.0
334 -0 102 370 0 149 406 0 092 442 -0 167 478 0 129 479 0 181 335 -0 103 372 0 153 408 0 051 444 -0 191 480 0 206 481 0 200 483 0 140 338 0 039 374 -0 104 410 0 001 446 -0 047 482 0 168 483 0 140 339 0 094 376 -0 142 411 -0 026 448 0 032 483 0 140 341 0 058 377 -0 027 413 -0 065 448 0 032 483 0 140 341 0 058 379 0 186 415 -0 001 416 0 029 450 -0 108 180 486 0 237 345 -0 068 380 0 174 416 0 029 451 -0 157 488 0 207 488 0 207 348 0 008 382 -0 031 418 -0 005 452 -0 155 488 0 207 348 0 008 383 -0 086 419 -0 045 419 -0 045 455 0 053 490 0 055 490 0 055 348 0 008 385 0 012 422 -0 075 458 0 002 459 -0 026 490 0 056 459 0 056	332	0 061		368	- 0 136		404	0 172			440	-0068		47	6 0 095	
335 -0 127 336 -0 103 337 0 212 337 0 212 338 0 039 338 0 039 348 375 -0 160 15·0 376 -0 142 377 -0 027 378 0 099 379 0 186 344 -0 031 388 0 039 388 0 074 388 0 074 388 0 074 388 0 075 0 075	333	-0012		369	0 012		405	0 138			441	-0113		47	7 0 105	
336 -0 103 372 0 153 408 0 051 444 -0 191 480 0 206	334	- 0 102		370	0 149		406	0 092			442	-0167		47	8 0 129	
337 -0 045 373 0 021 409 0 025 445 -0 135 481 0 200 338 0 039 374 -0 104 410 0 001 446 -0 047 482 0 168 339 0 094 375 -0 160 15·0 411 -0 026 447 0 028 483 0 140 348 0 032 448 0 032 484 0 149 341 0 058 377 -0 027 413 -0 073 449 -0 031 485 0 186 342 -0 011 378 0 099 414 -0 038 450 -0 108 18·0 486 0 237 343 -0 078 380 0 174 415 -0 001 453 -0 015 488 0 207 345 -0 068 381 0 085 417 0 030 453 -0 081 489 0 130 346 -0 025 382 -0 031 418 -0 005 419 -0 045 455 0 053 490 0 055 347 0 021 383 -0 086 420 -0 068 456 0 085 490 0 055 345 0 036 420 -0 068 456 0 085 492 0 014 348 0 036 385 0 012 422 -0 075 423 -0 067 459 -0 026 495 0 056 495 0 056 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 052 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 056 495 0 056 495 0 052 495 0 056 495 0 056 495 0 056 495 0 0	335	- 0 127		371	0 212		407	0 052			443	- 0 203		47	9 0 181	
338 0 0 39 0 0 94 375 -0 104 410 0 001 446 -0 047 482 0 168 339 0 0 94 375 -0 160 15 0 411 -0 026 448 0 032 484 0 149 341 0 0 0 0 1 378 0 0 99 414 -0 038 450 -0 108 18 0 486 0 237 343 -0 078 380 0 174 416 0 029 417 0 030 448 0 032 488 0 0 207 334 -0 068 381 0 085 417 0 030 418 -0 005 450 -0 108 18 0 488 0 207 346 -0 025 382 -0 031 418 -0 005 450 -0 012 450 -0 108 18 0 486 0 237 346 -0 025 382 -0 031 418 -0 005 450 -0 108 18 0 488 0 207 348 0 008 384 -0 069 420 -0 068 420 -0 068 455 0 053 491 0 015 348 0 008 385 0 012 421 -0 093 457 0 054 492 0 014 385 0 012 388 0 129 422 -0 075 460 -0 034 496 0 022 385 0 022 388 0 129 424 -0 051 460 -0 034 496 0 022 389 0 022 0 024 0 022 0 024	336	-0103		372	0 153		408	0 051			444	- 0 191		48	0 0 206	
339 0 0 94 375 -0 160 15·0 411 -0 026 448 0 028 484 0 149 341 0 058 377 -0 027 413 -0 073 449 -0 031 485 0 186 344 -0 093 380 0 174 416 0 029 452 -0 155 488 0 207 348 0 008 382 -0 031 382 -0 031 383 -0 086 348 0 008 384 -0 069 385 0 012 421 -0 093 350 -0 038 14·0 386 0 103 387 0 164 388 0 129 424 -0 051 460 -0 034 460 -0 034 496 0 022 496 0 022 496 0 022 496 0 022 496 0 022 496 0 022 486 0 022 486 0 022 486 0 022 486 0 022 486 0 022 486 0 023 488 0 020 488 0 020 488 0 020 488 0 020 488 0 020 488 0 020 488 0 020 489 0 036 0 036 489 0 036 489 0 036 489 0 036 489 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0 036 0	337	- 0 045		373	0 021		409	0 025			445	- 0 135		48	1 0 200	
340 0 107 376 -0 142 412 -0 065 448 0 032 484 0 149 341 0 058 377 -0 027 413 -0 073 449 -0 031 485 0 186 342 -0 071 378 0 099 414 -0 038 450 -0 108 18:0 486 0 237 343 -0 078 379 0 186 415 -0 001 451 -0 157 487 0 242 344 -0 093 380 0 174 416 0 029 452 -0 155 488 0 207 345 -0 068 381 0 085 417 0 030 453 -0 081 489 0 130 346 -0 025 382 -0 031 418 -0 005 454 -0 012 490 0 055 347 0 021 383 -0 086 420 -0 068 456 0 085 491 0 015 348 0 008 384 -0 069 421 -0 093 457 0 054 492 0 014 3	338	0 039		374	- 0 104		410	0 001			446	- 0 047		48	2 0 168	
341 0 058 377 -0 027 413 -0 073 449 -0 031 485 0 186 342 -0 011 378 0 099 414 -0 038 450 -0 108 18·0 486 0 237 343 -0 078 379 0 186 415 -0 001 451 -0 157 487 0 242 344 -0 093 380 0 174 416 0 029 452 -0 155 488 0 207 345 -0 068 381 0 085 417 0 030 453 -0 081 489 0 130 347 0 021 383 -0 086 419 -0 045 455 0 053 490 0 055 348 0 008 384 -0 069 420 -0 068 456 0 085 492 0 014 350 -0 038 14·0 386 0 103 422 -0 075 458 0 002 494 0 054 351 -0 024 387 0 164 423 -0 067 459 -0 026 495 0 056	339	0 094		375	- 0 160	15.0	411	-0026			447	0 028		48	3 0 140	
342 -0011 378 0099 414 -0038 450 -0108 18:0 486 0237 343 -0078 379 0186 415 -0001 451 -0157 487 0242 344 -0093 380 0174 416 0029 452 -0155 488 0207 345 -0068 381 0085 417 0030 453 -0081 489 0130 347 0021 383 -0086 419 -0045 455 0053 490 0055 348 0008 384 -0069 420 -0068 456 0085 492 0014 350 -0038 14:0 386 0103 422 -0075 458 0002 494 0054 351 -0024 388 0129 424 -0051 460 -0034 496 0022	340	0 107		376	- 0 142		412	-0 065			448	0 032		48	4 0 149	
343 -0 078 379 0 186 415 -0 001 451 -0 157 487 0 242 344 -0 093 380 0 174 416 0 029 452 -0 155 488 0 207 345 -0 068 381 0 085 417 0 030 453 -0 081 489 0 130 346 -0 025 382 -0 031 418 -0 005 454 -0 012 490 0 055 347 0 021 383 -0 086 419 -0 045 455 0 053 491 0 015 348 0 008 384 -0 069 420 -0 068 456 0 085 492 0 014 349 -0 016 385 0 012 421 -0 093 457 0 054 493 0 036 350 -0 038 14-0 386 0 103 422 -0 075 458 0 002 494 0 054 351 -0 024 388 0 129 424 -0 051 460 -0 034 496 0 022	341	0 058		377	- 0 027		413	-0073			449	-0031		48	5 0 186	
344 -0093 380 0174 416 0029 452 -0155 488 0207 345 -0068 381 0085 417 0030 453 -0081 489 0130 346 -0025 382 -0031 418 -0005 454 -0012 490 0055 347 0021 383 -0086 419 -0045 455 0053 491 0015 348 0008 384 -0069 420 -0068 456 0085 492 0014 350 -0038 140 386 0103 422 -0075 458 0002 494 0054 351 -0024 387 0164 423 -0067 459 -0026 495 0056 352 0041 388 0129 424 -0051 460 -0034 496 0022	342	-0011		378	0 099		414	-0 038			450	-0 108	18.0	48	6 0 237	
345 -0068 381 0085 417 0030 453 -0081 489 0130 346 -0025 382 -0031 418 -0005 454 -0012 490 0055 347 0021 383 -0086 419 -0045 455 0053 491 0015 348 0008 384 -0069 420 -0068 456 0085 492 0014 350 -0038 140 386 0103 422 -0075 458 0002 494 0054 351 -0024 388 0129 424 -0051 460 -0034 496 0022	343	-0078		379	0 186		415	- 0 001			451	- 0 157		48	7 0 242	
346 -0025 382 -0031 418 -0005 454 -0012 490 0055 347 0021 383 -0086 419 -0045 455 0053 491 0015 348 0008 384 -0069 420 -0068 456 0085 492 0014 349 -0016 385 0012 421 -0093 457 0054 493 0036 350 -0038 140 386 0103 422 -0075 458 0002 494 0054 351 -0024 388 0129 424 -0051 460 -0034 496 0022	344	-0093		380	0 174		416	0 029			452	-0155		48	8 0 207	
347 0 021 383 -0 086 419 -0 045 455 0 053 491 0 015 348 0 008 384 -0 069 420 -0 068 456 0 085 492 0 014 349 -0 016 385 0 012 421 -0 093 457 0 054 493 0 036 350 -0 038 140 386 0 103 422 -0 075 458 0 002 494 0 054 351 -0 024 388 0 129 424 -0 051 460 -0 034 496 0 022	345	-0068		381	0 085		417	0 030			453	- 0 081		48	9 0 1 3 0	
348 0 008 384 -0 069 420 -0 068 456 0 085 492 0 014 349 -0 016 385 0 012 421 -0 093 457 0 054 493 0 036 350 -0 038 140 386 0 103 422 -0 075 458 0 002 494 0 054 351 -0 024 387 0 164 423 -0 067 459 -0 026 495 0 056 352 0 041 388 0 129 424 -0 051 460 -0 034 496 0 022	346	-0025		382	-0031		418	-0 005			454	-0012		49	0 0 055	
349 -0016 385 0012 421 -0093 457 0054 493 0036 350 -0038 140 386 0103 422 -0075 458 0002 494 0054 351 -0024 387 0164 423 -0067 459 -0026 495 0056 352 0041 388 0129 424 -0051 460 -0034 496 0022	347	0 021		383	-0086		419	- 0 045			455	0 053		49	1 0 015	
350 -0038 14·0 386 0103 422 -0075 458 0002 494 0054 351 -0024 387 0164 423 -0067 459 -0026 495 0056 352 0041 388 0129 424 -0051 460 -0034 496 0022	348	0 008		384	-0069		420	-0068			456	0 085		49	2 0 014	
351 -0024 387 0164 423 -0067 459 -0026 495 0056 460 -0034 496 0022	349	-0016		385	0 012		421	-0 093			457	0 054		49	3 0 036	
352 0 041 388 0 129 424 -0 051 460 -0 034 496 0 022	350	-0038	14.0	386	0 103		422	-0 075			458	0 002		49	4 0 054	
	351	- 0 024		387	0 164		423	- 0 067			459	- 0 026		49	5 0 056	
353 0 1 35 389 0 0 47 425 - 0 0 49 1 7:0 461 - 0 0 14 497 - 0 0 32	352	0 041		388	0 129		424	- 0 051			460	-0034		49	6 0 022	
	353	0 135		389	0 047		425	- 0 049	17.0		461	-0014		49	7 -0 032	

PS	a	t												
N.º	10 ⁻⁴ m	s												
498	-0076		534	-0029		570	0 238		606	0 040		642	-0161	
499	-0 108		535	-0042		571	0 285		607	-0 004		643	-0154	
500	- 0 099	20.0	536	-0066		572	0 295		608	-0 040		644	- 0 140	
501	-0029		537	- 0 120		573	0 261		609	-0057		645	-0115	
502	0 051		538	-0188		574	0 201		610	- 0 049		646	-0055	
503	0 138		539	- 0 241		575	0 145	23.0	611	-0 021		647	0 001	
504	0 199		540	- 0 252		576	0 142		612	0 011		648	0 049	
505	0 213		541	- 0 243		577	0 163		613	0 033		649	0 085	
506	0 184		542	- 0 212		578	0 222		614	0 038		650	0 094	26.0
507	0 139		543	- 0 183		579	0 284		615	0 027		651	0 071	
508	0 062		544	- 0 170		580	0 334		616	0 019		652	0 039	
509	0 027		545	- 0 189		581	0 342		617	0 024		653	-0 001	
510	0 030		546	- 0 233		582	0 301		618	0 040		654	-0027	
511	0 067		547	- 0 286		583	0 240		619	0 069		655	-0025	
512	0 146		548	- 0 311		584	0 205		620	0 082		656	0 000	
513	0 247		549	- 0 280		585	0 216		621	0 086		657	0 028	
514	0 314		550	- 0 215	22.0	586	0 257		622	0 068		658	0 045	
515	0 330		551	- 0 128		587	0 326		623	0 056		659	0 019	
516	0 289		552	- 0 038		588	0 363		624	0 036		660	-0032	
517	0 224		553	-0018		589	0 380		625	0 006	25.0	661	- 0 101	
518	0 179		554	-0024		590	0 358		626	-0015		662	-0162	
519	0 184		555	-0052		591	0 303		627	- 0 049		663	- 0 198	
520	0 216		556	-0055		592	0 273		628	-0 071		664	-0193	
521	0 229		557	-0033		593	0 341		629	-0075		665	- 0 149	
522	0 210		558	0 013		594	0 249		630	-0 078		666	- 0 096	
523	0 130		559	0 061		595	0 252		631	-0 074		667	-0075	
524	0 062		560	0 079		596	0 245		632	-0069		668	-0 086	
525	0 006	21.0	561	0 060		597	0 244		633	-0094		669	-0151	
526	-0 004		562	0 024		598	0 225		634	-0 116		670	- 0 246	
527	0 004		563	-0013		599	0 212		635	- 0 150		671	- 0 329	
528	0 018		564	-0027		600	0 180	24.0	636	-0 178		672	-0 382	
529	0 031		565	-0018		601	0 160		637	-0 188		673	- 0 392	
530	0 020		566	0 011		602	0 130		638	-0198		674	- 0 340	
531	0 014		567	0 064		603	0 118		639	-0194		675	- 0 286	27.0
532	-0011		568	0 111		604	0 104		640	- 0 187		676	- 0 249	
533	-0 022		569	0 171		605	0 081		641	-0 170		677	- 0 245	

PS	a	t
N.º	10 ⁻⁴ m	S
678	- 0 298	
679	-0 348	
680	-0 366	
681	- 0 330	
682	- 0 247	

PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s
683	- 0 175	
684	- 0 135	
685	- 0 149	
686	- 0 165	
687	- 0 178	

PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s
688	- 0 142	
689	-0 097	
690	-0067	
691	-0051	
692	-0 071	

PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s
693	-0 101	
694	-0110	
695	- 0 091	
696	-0 043	
697	0 020	

PS N.º	a 10 ⁻⁴ m	t s
698	0 061	
699	0 064	
700	0 036	28.0

Apêndice 4a

Sinais de valores de referência para o ensaio no banco de ensaio de bancos do condutor de tratores da categoria A de classe II (ponto 3.5.3.1.1)

PS = ponto de regulação

- a = amplitude do sinal do valor exigido em 10^{-4} m
- t = tempo de medição em segundos

Quando se repete no quadro a sequência dos sinais para 701 pontos, os pontos 700 e 0 coincidem no tempo a uma amplitude de a = 0:

							l				1						
PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s	PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s
0	0 000	0		26	0 050			52	-0 180			78	- 0 124		104	-0 045	
1	0 156	0.04		27	0 055			53	- 0 081			79	- 0 143		105	-0126	
2	0 147	0.08		28	0 078			54	-0 000			80	- 0 129		106	- 0 191	
3	0 144			29	0 120			55	-0011			81	- 0 091		107	- 0 223	
4	0 162			30	0 184			56	-0 070			82	-0045		108	-0 206	
5	0 210			31	0 209			57	-0168			83	-0 004		109	-0168	
6	0 272			32	0 224			58	- 0 256			84	- 0 004		110	-0122	
7	0 336			33	0 206			59	-0 307			85	-0016		111	-0095	
8	0 382			34	0 157			60	- 0 302			86	- 0 047		112	-0 101	
9	0 404			35	0 101			61	- 0 249			87	-0 080		113	-0114	
10	0 408			36	0 049			62	- 0 157			88	-0 083		114	-0161	
11	0 376			37	- 0 002			63	-0056			89	-0 080		115	-0 212	
12	0 324			38	- 0 038			64	0 013			90	-0 060		116	- 0 254	
13	0 275			39	-0068			65	0 044			91	-0 029		117	-0 273	
14	0 226		4	40	-0 088			66	0 025			92	-0 013		118	-0 258	
15	0 176		4	41	- 0 100			67	-0 026			93	-0 004		119	-0 211	
16	0 141		4	42	- 0 110			68	-0 077			94	-0039		120	-0 169	
17	0 126		4	43	- 0 151			69	-0115			95	-0 100		121	-0 125	
18	0 144		_	44	- 0 183			70	- 0 131			96	-0 171		122	-0 115	
19	0 180		4	45	- 0 234			71	-0 102			97	- 0 218		123	-0127	
20	0 205			46	- 0 303			72	-0031			98	-0 226		124	-0156	
21	0 198			47	- 0 364			73	0 035			99	-0190		125	-0 185	5.0
22	0 184			48	- 0 410			74	0 078			100	-0116	4.0	126	- 0 232	
23	0 138			49	- 0 407			75	0 057	3.0		101	-0054		127	-0 256	
24	0 102			50	- 0 367	2.0		76	0 000			102	-0 001		128	-0 260	
25	0 068	1.0		51	- 0 289			77	-0 069			103	-0 001		129	-0 260	



PS	a	t	1 1	PS	a	t	- 1	S	a	t		PS	a	t		PS	a	t
No	10 ⁻⁴ m	S	∤ ⊢	No	10 ⁻⁴ m	S	-	0	10 ⁻⁴ m	S		No	10 ⁻⁴ m	S	ŀ	No	10 ⁻⁴ m	S
130	-0 247			164	0 122		19	8	0 033			232	-0 021		ļ	266	0 125	
131	-0 228		1	165	0 104		19	9	0 131			233	-0 078			267	0 188	
132	-0 204		1	166	0 046		20	00	0 247	8.0		234	-0142			268	0 216	
133	-0192			167	-0018		20)1	0 335			235	-0197		L	269	0 189	
134	-0179		1	168	- 0 047		20)2	0 348			236	- 0 225			270	0 119	
135	-0144		1	169	-0036		20)3	0 314			237	-0 217		L	271	0 031	
136	-0128		1	170	0 016		20)4	0 239			238	-0196		L	272	-0026	
137	-0117		1	171	0 145		20)5	0 161			239	-0133			273	-0059	
138	- 0 131		1	172	0 257		20)6	0 124			240	-0038			274	-0052	
139	- 0 154		1	173	0 330		20)7	0 139			241	0 052			275	- 0 009	11.0
140	-0164		1	174	0 330		20	8(0 218			242	0 128			276	0 039	
141	-0 160		1	175	0 258	7.0	20)9	0 328			243	0 168			277	0 081	
142	-0128		1	176	0 138		2	0	0 405			244	0 164			278	0 107	
143	-0059		1	177	0 034		2	1	0 426			245	0 169		ſ	279	0 079	
144	0 015		1	178	-0037		2	2	0 403			246	0 170		ſ	280	0 023	
145	0 074		1	179	- 0 030		2	3	0 314			247	0 188		ſ	281	-0 044	
146	0 034			180	0 026		2	4	0 191			248	0 210		ſ	282	- 0 121	
147	0 042			181	0 141		2	5	0 088			249	0 220		ľ	283	-0168	
148	-0034		1	182	0 216		2	6	0 025			250	0 210	10.0	ſ	284	-0172	
149	-0101			183	0 243		2	7	0 030			251	0 185		ľ	285	- 0 147	
150	- 0 147	6.0		184	0 188		2	8	0 087			252	0 149		ľ	286	-0119	
151	- 0 141		1	185	0 079		2	9	0 173			253	0 100		ſ	287	-0114	
152	- 0 091		1	186	- 0 015		2	20	0 240			254	0 057		ľ	288	-0155	
153	-0031		1	187	- 0 047		2	21	0 274			255	0 035		ľ	289	- 0 217	
154	0 017			188	- 0 008		2	22	0 250		1	256	0 006			290	- 0 287	
155	0 027			189	0 091		2	23	0 182		1	257	- 0 000			291	- 0 243	
156	-0012		1	190	0 230		2	24	0 077		1	258	0 010		T	292	-0 341	
157	-0 058			191	0 340		2	25	- 0 019	9.0	1	259	0 034			293	- 0 289	
158	- 0 127			192	0 381		2	26	-0075		1	260	0 047			294	- 0 217	
159	- 0 151			193	0 332		2	27	-0061			261	0 047		t	295	- 0 157	
160	-0125			194	0 225		22	28	-0033		1	262	0 031			296	- 0 150	
161	- 0 049			195	0 099		2	29	0 011		1	263	0 028			297	-0193	
162	0 045			196	0 014		2	30	0 042			264	0 036			298	- 0 248	
163	0 104			197	-0012		2	31	0 025		1	265	0 072		t	299	-0 319	
	<u> </u>										1				L			

No 10 ⁻⁴ m s Ad36 0 016 301 -0 378 335 -0 164 369 0 092 403 0 139 437 -0 040 302 -0 354 336 -0 142 370 0 074 404 0 119 438 -0 098 303 -0 309 337 -0 067 371 0 011 405 0 080 439 -0 142 304 -0 264 338 -0 001 373 -0 082 407 -0 043 441 -0 112 306 -0 236 340 0 080 374 -0 076 408			· ·	Г		2		D.C.	2	t	D.C.	2	t			
301 -0 378 335 -0 164 369 0 092 403 0 139 437 -0 040 302 -0 354 336 -0 142 370 0 074 404 0 119 438 -0 098 303 -0 309 337 -0 067 371 0 011 405 0 080 439 -0 142 305 -0 241 339 0 057 373 -0 082 407 -0 043 441 -0 112 406 0 023 440 -0 147 306 -0 236 340 0 080 374 -0 076 408 -0 099 442 -0 028 307 -0 264 341 0 040 375 -0 039 150 409 -0 121 443 0 058 308 -0 262 342 -0 010 376 0 010 410 -0 099 444 0 118 309 -0 282 343 -0 096 377 0 053 411 -0 009 445 0 124 310 -0 275 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 311 -0 278 345 -0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 312 -0 285 346 -0 134 380 0 033 414 0 111 448 -0 052 313 -0 302 347 -0 060 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 184 315 -0 164 379 0 068 315 -0 316 349 0 136 383 -0 013 417 -0 098 451 -0 000 316 -0 293 350 0 195 140 384 -0 003 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 388 -0 023 422 -0 016 170 459 0 036 324 -0 189 335 -0 189 339 0 101 427 -0 151 461 0 100 325 -0 193 330 0 -0 199 349 0 137 428 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 150 466 0 178 466 0 178 322 -0 095 361 -0 100 395 0 123 4	PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s	- 1	PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s	PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s	PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s		1	t s
302 -0 354 336 -0 142 370 0 074 404 0 119 438 -0 098 337 -0 067 371 0 011 405 0 080 439 -0 142 370 0 074 406 0 033 440 -0 147 375 -0 036 374 -0 076 408 -0 099 442 -0 028 374 -0 076 408 -0 099 444 -0 112 375 -0 039 15 0 409 -0 121 443 0 058 376 -0 026 341 0 040 375 -0 039 15 0 409 -0 121 443 0 058 377 -0 026 344 -0 148 378 -0 078 411 -0 009 444 0 118 375 -0 039 15 0 409 -0 121 443 0 058 377 0 053 411 -0 009 444 0 0 147 375 -0 039 15 0 409 -0 121 443 0 058 377 0 053 411 -0 009 444 0 0 118 377 0 053 411 -0 009 444 0 0 118 378 0 078 412 0 072 446 0 080 377 0 053 311 -0 028 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 312 -0 285 346 -0 134 380 0 033 414 0 111 448 -0 052 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 381 0 004 416 -0 021 450 -0 050 184 315 -0 316 350 0 195 140 385 0 000 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 353 -0 067 353 -0 067 358 -0 000 418 -0 101 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 358 -0 000 358 -0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 427 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 111 462 0 143 327 -0 095 361 -0 100 395 0 123 429 -0 150 463 0 178 328 -0 012 362 -0 124 396 0 098 430 -0 080 464 0 193 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 078 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0	300	-0 371	12.0	3	334	- 0 147		368	0 075		402	0 126		43	0 016	
303 -0 309 337 -0 067 338 -0 001 372 -0 049 406 0 023 440 -0 147 305 -0 241 339 0 057 373 -0 082 407 -0 043 441 -0 112 306 -0 236 340 0 080 374 -0 076 408 -0 099 442 -0 028 307 -0 264 341 0 040 375 -0 039 150 409 -0 121 443 0 058 308 -0 262 342 -0 010 376 0 010 410 -0 090 445 0 124 310 -0 275 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 311 -0 278 345 -0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 312 -0 285 346 -0 134 380 0 033 414 0 111 448 -0 052 313 -0 302 347 -0 060 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 184 315 -0 293 350 0 195 140 385 -0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 420 -0 072 454 0 155 320 -0 021 356 -0 356 390 0 014 422 -0 072 454 0 155 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 422 -0 070 455 0 156 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 422 -0 090 460 0 056 325 -0 193 130 359 -0 189 393 0 117 427 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 171 462 0 143 327 -0 095 361 -0 100 395 0 123 429 -0 150 463 0 178 328 -0 012 362 -0 124 396 0 098 430 -0 080 464 0 193 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 078 431 -0 001 465 0 178 329 0 078 431 -0 001 46	301	-0 378		3	335	- 0 164		369	0 092		403	0 139		43	7 -0 040	
304 -0 264 338 -0 001 372 -0 049 406 0 023 440 -0 147 305 -0 241 339 0 057 373 -0 082 407 -0 043 441 -0 112 306 -0 236 340 0 080 374 -0 076 408 -0 099 442 -0 028 307 -0 264 341 0 040 375 -0 039 150 410 -0 090 444 0 018 309 -0 282 343 -0 096 377 0 053 411 -0 009 445 0 124 310 -0 275 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 311 -0 278 345 -0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 312 -0 285 346 -0 134 380 0 033 414 0 111 448 -0 052 313 -0 302 347 -0 060 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 184 315 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 355 -0 321 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 422 0 038 456 0 111 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 322 -0 075 360 -0 119 394 0 137 428 -0 115 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 155 463 0 178 464 0 178 328 -0 012 362 -0 124 396 0 098 430 -0 08	302	-0 354		3	336	- 0 142		370	0 074		404	0 119		43	3 -0 098	
305 -0 241 339 0 057 373 -0 082 407 -0 043 441 -0 112 306 -0 236 341 0 040 375 -0 039 150 409 -0 121 443 0 058 308 -0 262 342 -0 010 376 0 010 410 -0 090 444 0 118 309 -0 282 343 -0 096 377 0 053 411 -0 009 445 0 124 310 -0 275 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 311 -0 278 345 -0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 313 -0 038 347 -0 060 381 0 004 415 0 049 449 -0 058 314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 184 315 -0 293 350 0 195 140 384 -0 003 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 355 -0 321 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 339 391 0 060 425 -0 016 170 459 0 036 325 -0 193 130 359 -0 189 393 0 117 427 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 171 462 0 143 327 -0 095 361 -0 100 395 0 123 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 360 -0 124 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 360 -0 124 397 0 075	303	- 0 309		3	337	-0067		371	0 011		405	0 080		43	0 142	
306	304	-0 264		3	338	- 0 001		372	- 0 049		406	0 023		44	0 -0 147	
307 -0 264 341 0 040 375 -0 039 15-0 409 -0 121 443 0 058 376 0 010 410 -0 090 444 0 118 377 0 053 411 -0 009 377 0 053 411 -0 009 377 0 053 411 -0 009 377 0 053 411 -0 009 377 0 053 411 -0 009 377 0 053 411 -0 009 377 0 053 377 0 053 412 0 072 446 0 080 0 072 0 068 0 073 0 075 0 068 0 075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 0075 0 007	305	-0 241		3	339	0 057		373	-0 082		407	-0 043		44	0 112	
308 -0 262 342 -0 010 376 0 010 410 -0 090 444 0 118 309 -0 282 343 -0 096 377 0 053 411 -0 009 445 0 124 310 -0 275 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 311 -0 278 345 -0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 312 -0 285 346 -0 134 380 0 033 414 0 111 448 -0 052 313 -0 302 347 -0 060 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 186 315 -0 316 349 0 136 383 -0 013 417 -0 098 451 -0 000 316 -0 293 350 0 195 140 384 -0 003 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 423 0 061 457 0 069 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 323 -0 138 357 -0 339 391 0 060 425 -0 016 170 459 0 036 324 -0 189 358 -0 277 392 0 093 426 -0 090 460 0 056 325 -0 193 130 359 -0 189 393 0 117 427 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 171 462 0 143 327 -0 095 361 -0 100 395 0 123 429 -0 150 463 0 178 328 -0 012 362 -0 124 396 0 098 430 -0 080 464 0 193 329 0 0033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 0033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 0033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 0033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 0033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 0	306	- 0 236		3	340	0 080		374	-0 076		408	- 0 099		44	2 -0 028	
309 -0 282 343 -0 096 377 0 053 411 -0 009 445 0 124 411 -0 007 446 0 080 311 -0 275 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 311 -0 278 345 -0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 312 -0 285 346 -0 134 380 0 033 414 0 111 448 -0 052 313 -0 302 347 -0 060 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 186 315 -0 316 349 0 136 383 -0 013 417 -0 098 451 -0 000 316 -0 293 350 0 195 140 384 -0 003 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 423 0 061 457 0 069 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 323 -0 138 357 -0 339 391 0 060 425 -0 016 170 459 0 036 324 -0 189 358 -0 277 392 0 093 426 -0 090 460 0 056 325 -0 193 130 359 -0 189 393 0 117 427 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 171 462 0 143 327 -0 095 361 -0 100 395 0 123 429 -0 150 463 0 178 328 -0 012 362 -0 124 396 0 098 430 -0 080 464 0 193 329 0 003 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 003 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 003 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 003 320 0 003 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 001 320 0 00	307	-0 264		3	341	0 040		375	- 0 039	15.0	409	- 0 121		44	0 058	
310 -0 275 344 -0 148 378 0 078 412 0 072 446 0 080 311 -0 278 345 -0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 312 -0 285 346 -0 134 380 0 033 414 0 111 448 -0 052 313 -0 302 347 -0 060 381 0 004 415 0 049 449 -0 068 314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 186 315 -0 316 349 0 136 383 -0 013 417 -0 098 451 -0 000 316 -0 293 350 0 195 140 384 -0 003 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 423 0 061 457 0 069 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 323 -0 138 357 -0 339 391 0 060 425 -0 016 170 459 0 036 324 -0 189 358 -0 277 392 0 093 426 -0 090 460 0 056 325 -0 193 130 359 -0 189 393 0 117 427 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360 -0 119 394 0 137 428 -0 171 462 0 143 327 -0 095 361 -0 100 395 0 123 429 -0 150 463 0 178 328 -0 012 362 -0 124 396 0 098 430 -0 080 464 0 193 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 329 0 033 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 320 0 001 465 0 178 320 0 001 465 0 178 320 0 003 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 320 0 001 465 0 178 320 0 003 363 -0 170 140 397 0 075 431 -0 001 465 0 178 320 0 001 465 0 178 320 0 003 300 300 300 300 300 300 300	308	-0 262		3	342	-0010		376	0 010		410	-0 090		44	0 118	
311 - 0 278 345 - 0 164 379 0 068 413 0 120 447 0 006 312 - 0 285 346 - 0 134 380 0 033 414 0 111 448 - 0 052 449 - 0 068 314 - 0 318 348 0 038 381 0 004 415 0 049 449 - 0 068 446 - 0 021 450 - 0 050 184 315 - 0 316 349 0 136 383 - 0 013 417 - 0 098 451 - 0 050 184 316 - 0 293 350 0 195 14-0 384 - 0 003 418 - 0 136 452 0 063 317 - 0 238 351 0 170 386 - 0 001 420 - 0 072 454 0 155 318 - 0 154 352 0 077 386 - 0 001 420 - 0 072 454 0 155 319 - 0 070 354 - 0 212 388 - 0 023 422	309	-0 282		3	343	- 0 096		377	0 053		411	- 0 009		44	0 124	
312 - 0 285 346 - 0 134 380 0 033 414 0 111 448 - 0 052 313 - 0 302 347 - 0 060 381 0 004 415 0 049 449 - 0 068 314 - 0 318 348 0 038 382 - 0 000 416 - 0 021 450 - 0 050 184 315 - 0 316 349 0 136 383 - 0 013 417 - 0 098 451 - 0 000 451 - 0 000 316 - 0 238 351 0 170 385 0 000 418 - 0 136 452 0 063 317 - 0 238 351 0 170 385 0 000 419 - 0 117 453 0 129 318 - 0 154 352 0 077 386 - 0 001 420 - 0 072 454 0 155 319 - 0 072 455 0 156 320 - 0 021 354 - 0 212 388 - 0 023 422 0 038 456 0 111 4	310	- 0 275		3	344	- 0 148		378	0 078		412	0 072		44	6 0 080	
313 - 0 302 347 - 0 060 381 0 004 415 0 049 449 - 0 068 314 - 0 318 348 0 038 382 - 0 000 416 - 0 021 450 - 0 050 186 315 - 0 316 349 0 136 383 - 0 013 417 - 0 098 451 - 0 000 316 - 0 293 350 0 195 140 384 - 0 003 418 - 0 136 452 0 063 317 - 0 238 351 0 170 385 0 000 419 - 0 117 453 0 129 318 - 0 154 352 0 077 386 - 0 001 420 - 0 072 454 0 155 319 - 0 070 353 - 0 067 387 - 0 010 421 - 0 020 455 0 156 320 - 0 021 354 - 0 212 388 - 0 023 422 0 038 456 0 111 321	311	-0 278		3	345	- 0 164		379	0 068		413	0 120		44	7 0 006	
314 -0 318 348 0 038 382 -0 000 416 -0 021 450 -0 050 184 315 -0 316 349 0 136 383 -0 013 417 -0 098 451 -0 000 451 -0 000 451 -0 000 451 -0 000 452 0 003 452 0 003 452 0 003 452 0 003 452 0 003 452 0 003 452 0 003 452 0 003 453 0 129 453 0 129 454 0 155 452 0 003 452 0 007 454 0 155 452 0 007 454 0 155 454 0 155 454 0 155 455 0 156 420 0 072 454 0 155 455 0 156 422 0 038 456 0 111 457 0 069 422 0 038 456 0 111 457 0 069 423 0 061 457 0 069 424 0 026 458 0 049	312	- 0 285		3	346	- 0 134		380	0 033		414	0 111		44	3 -0 052	
315 -0 316 349 0 136 383 -0 013 417 -0 098 451 -0 000 316 -0 293 350 0 195 140 384 -0 003 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 423 0 061 457 0 069 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 323 -0 189 357	313	-0 302		3	347	-0060		381	0 004		415	0 049		44	0 068	
316 -0 293 350 0 195 14·0 384 -0 003 418 -0 136 452 0 063 317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 423 0 061 457 0 069 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 323 -0 189 358 -0 277 392 0 093 426 -0 090 460 0 056 325 -0 193 13·0 <td< td=""><td>314</td><td>-0 318</td><td></td><td>3</td><td>348</td><td>0 038</td><td></td><td>382</td><td>- 0 000</td><td></td><td>416</td><td>- 0 021</td><td></td><td>45</td><td>0 -0 050</td><td>18.0</td></td<>	314	-0 318		3	348	0 038		382	- 0 000		416	- 0 021		45	0 -0 050	18.0
317 -0 238 351 0 170 385 0 000 419 -0 117 453 0 129 318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 423 0 061 457 0 069 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 323 -0 138 357 -0 339 391 0 060 425 -0 016 17·0 459 0 036 324 -0 189 359 -0 189 393 0 117 427 -0 151 461 0 100 326 -0 153 360	315	-0 316		3	349	0 136		383	-0013		417	- 0 098		45	- 0 000	
318 -0 154 352 0 077 386 -0 001 420 -0 072 454 0 155 319 -0 070 353 -0 067 387 -0 010 421 -0 020 455 0 156 320 -0 021 354 -0 212 388 -0 023 422 0 038 456 0 111 321 -0 029 355 -0 321 389 -0 019 423 0 061 457 0 069 322 -0 075 356 -0 356 390 0 014 424 0 026 458 0 049 323 -0 138 357 -0 339 391 0 060 425 -0 016 17·0 459 0 036 324 -0 189 358 -0 277 392 0 093 426 -0 090 460 0 056 325 -0 193 13·0 360 -0 119 394 0 137 428 -0 171 462 0 143 327 -0 095 <t< td=""><td>316</td><td>-0 293</td><td></td><td>3</td><td>350</td><td>0 195</td><td>14.0</td><td>384</td><td>-0 003</td><td></td><td>418</td><td>-0136</td><td></td><td>45</td><td>0 063</td><td></td></t<>	316	-0 293		3	350	0 195	14.0	384	-0 003		418	-0136		45	0 063	
319 -0070 353 -0067 387 -0010 421 -0020 455 0156 320 -0021 354 -0212 388 -0023 422 0038 456 0111 321 -0029 355 -0321 389 -0019 423 0061 457 0069 322 -0075 356 -0356 390 0014 424 0026 458 0049 323 -0138 357 -0339 391 0060 425 -0016 17·0 459 0036 324 -0189 358 -0277 392 0093 426 -0090 460 0056 325 -0193 13·0 359 -0189 393 0117 427 -0151 461 0100 326 -0153 360 -0119 394 0137 428 -0171 462 0143 328 -0012 362 -0124	317	-0 238		3	351	0 170		385	0 000		419	- 0 117		45	0 129	
320 -0021 354 -0212 388 -0023 422 0038 456 0111 321 -0029 355 -0321 389 -0019 423 0061 457 0069 322 -0075 356 -0356 390 0014 424 0026 458 0049 323 -0138 357 -0339 391 0060 425 -0016 17·0 459 0036 324 -0189 358 -0277 392 0093 426 -0090 460 0056 325 -0193 13·0 360 -0119 394 0137 427 -0151 461 0100 326 -0153 361 -0100 395 0123 429 -0150 462 0143 328 -0012 362 -0124 396 0098 430 -0080 464 0193 329 0033 363 -0170 <	318	-0154		3	352	0 077		386	- 0 001		420	-0072		45	0 155	
321 -0029 355 -0321 389 -0019 423 0061 457 0069 322 -0075 356 -0356 390 0014 424 0026 458 0049 323 -0138 357 -0339 391 0060 425 -0016 17·0 459 0036 324 -0189 358 -0277 392 0093 426 -0090 460 0056 325 -0193 13·0 359 -0189 393 0117 427 -0151 461 0100 326 -0153 360 -0119 394 0137 428 -0171 462 0143 327 -0095 361 -0100 395 0123 429 -0150 463 0178 328 -0012 362 -0124 396 0098 430 -0080 464 0193 329 0033 363 -0170 14·0 397 0075 431 -0001 465 0178	319	-0 070		3	353	- 0 067		387	-0010		421	-0020		45	0 156	
322 -0075 356 -0356 390 0014 424 0026 458 0049 323 -0138 357 -0339 391 0060 425 -0016 17·0 459 0036 324 -0189 358 -0277 392 0093 426 -0090 460 0056 325 -0193 13·0 359 -0189 393 0117 427 -0151 461 0100 326 -0153 360 -0119 394 0137 428 -0171 462 0143 327 -0095 361 -0100 395 0123 429 -0150 463 0178 328 -0012 362 -0124 396 0098 430 -0080 464 0193 329 0033 363 -0170 14·0 397 0075 431 -0001 465 0178	320	-0021		3	354	- 0 212		388	-0023		422	0 038		45	6 0 111	
323 - 0 138 357 - 0 339 391 0 060 425 - 0 016 17·0 459 0 036 324 - 0 189 358 - 0 277 392 0 093 426 - 0 090 460 0 056 325 - 0 193 13·0 359 - 0 189 393 0 117 427 - 0 151 461 0 100 326 - 0 153 360 - 0 119 394 0 137 428 - 0 171 462 0 143 327 - 0 095 361 - 0 100 395 0 123 429 - 0 150 463 0 178 328 - 0 012 362 - 0 124 396 0 098 430 - 0 080 464 0 193 329 0 033 363 - 0 170 14·0 397 0 075 431 - 0 001 465 0 178	321	-0 029		3	355	- 0 321		389	-0019		423	0 061		45	0 069	
324 -0189 358 -0277 392 0093 426 -0090 460 0056 325 -0193 13·0 359 -0189 393 0117 427 -0151 461 0100 326 -0153 360 -0119 394 0137 428 -0171 462 0143 327 -0095 361 -0100 395 0123 429 -0150 463 0178 328 -0012 362 -0124 396 0098 430 -0080 464 0193 329 0033 363 -0170 14·0 397 0075 431 -0001 465 0178	322	-0 075		3	356	- 0 356		390	0 014		424	0 026		45	0 049	
325 - 0 193 13·0 359 - 0 189 393 0 117 427 - 0 151 461 0 100 326 - 0 153 360 - 0 119 394 0 137 428 - 0 171 462 0 143 327 - 0 095 361 - 0 100 395 0 123 429 - 0 150 463 0 178 328 - 0 012 362 - 0 124 396 0 098 430 - 0 080 464 0 193 329 0 033 363 - 0 170 14·0 397 0 075 431 - 0 001 465 0 178	323	-0138		3	357	- 0 339		391	0 060		425	-0016	17.0	45	0 036	
326 - 0 153 360 - 0 119 394 0 137 428 - 0 171 462 0 143 327 - 0 095 361 - 0 100 395 0 123 429 - 0 150 463 0 178 328 - 0 012 362 - 0 124 396 0 098 430 - 0 080 464 0 193 329 0 033 363 - 0 170 14·0 397 0 075 431 - 0 001 465 0 178	324	-0 189		3	358	- 0 277		392	0 093		426	- 0 090		46	0 056	
327 -0095 361 -0100 395 0123 429 -0150 463 0178 328 -0012 362 -0124 396 0098 430 -0080 464 0193 329 0033 363 -0170 14·0 397 0075 431 -0001 465 0178	325	-0 193	13.0	3	359	- 0 189		393	0 117		427	- 0 151		46	0 100	
328 -0012 329 0033 362 -0124 396 0098 397 0075 430 -0080 464 0193 465 0178	326	-0 153		3	360	- 0 119		394	0 137		428	- 0 171		46	0 143	
329 0 0 33 363 - 0 170 14·0 397 0 075 431 - 0 001 465 0 178	327	- 0 095		3	361	- 0 100		395	0 123		429	- 0 150		46	0 178	
	328	-0 012		3	362	- 0 124		396	0 098		430	-0 080		46	0 193	
330 0 069 364 - 0 193 398 0 055 432 0 064 466 0 136	329	0 033		3	363	- 0 170	14.0	397	0 075		431	- 0 001		46	0 178	
	330	0 069		3	364	- 0 193		398	0 055		432	0 064		46	0 136	
331 0 0 6 4 365 - 0 173 399 0 0 6 2 433 0 113 467 0 0 87	331	0 064		3	365	- 0 173		399	0 062		433	0 113		46	0 087	
332 0 000 366 -0 105 400 0 087 16.0 434 0 109 468 0 050	332	0 000		3	366	- 0 105		400	0 087	16.0	434	0 109		46	0 050	
333 - 0 074 367 - 0 000 401 0 113 435 0 089 469 0 041	333	-0 074		3	367	-0 000		401	0 113		435	0 089		46	0 041	



PS	a	t												
No	10 ⁻⁴ m	s												
470	0 067		504	0 147		538	-0 391		572	-0 004		606	-0 070	
471	0 117		505	0 060		539	-0 365		573	-0075		607	-0061	
472	0 165		506	- 0 027		540	-0 346		574	- 0 099		608	-0057	
473	0 188		507	-0103		541	-0 342		575	-0054	23.0	609	-0 044	
474	0 178		508	- 0 096		542	-0 372		576	0 024		610	-0 040	
475	0 171	19.0	509	-0026		543	-0 398		577	0 126		611	-0037	
476	0 154		510	0 062		544	-0 431		578	0 203		612	-0 028	
477	0 141		511	0 198		545	-0 464		579	0 223		613	-0017	
478	0 137		512	0 275		546	-0 459		580	0 200		614	-0 006	
479	0 146		513	0 293		547	-0 425		581	0 113		615	0 011	
480	0 177		514	0 244		548	-0 354		582	0 026		616	0 032	
481	0 231		515	0 149		549	-0 259		583	-0 008		617	0 045	
482	0 282		516	0 056		550	-0 187	22.0	584	-0 003		618	0 050	
483	0 314		517	0 005		551	-0 174		585	0 057		619	0 039	
484	0 287		518	- 0 001		552	-0 182		586	0 149		620	0 036	
485	0 222		519	0 023		553	-0 211		587	0 236		621	0 027	
486	0 138		520	0 035		554	-0 241		588	0 290		622	0 025	
487	0 050		521	0 063		555	-0 228		589	0 299		623	0 006	
488	-0 003		522	0 034		556	-0 192		590	0 244		624	0 000	
489	0 001		523	- 0 009		557	-0131		591	0 192		625	-0 012	25.0
490	0 041		524	-0074		558	-0 066		592	0 145		626	-0 040	
491	0 095		525	- 0 154	21.0	559	-0 050		593	0 095		627	-0 047	
492	0 124		526	- 0 203		560	-0 065		594	0 090		628	-0058	
493	0 112		527	- 0 204		561	-0 117		595	0 111		629	-0 070	
494	0 060		528	- 0 167		562	-0 164		596	0 151		630	-0 076	
495	-0022		529	- 0 119		563	-0 191		597	0 186		631	-0098	
496	-0112		530	- 0 077		564	-0 165		598	0 185		632	-0 103	
497	-0161		531	-0068		565	-0 109		599	0 165		633	-0 127	
498	-0153		532	- 0 094		566	-0 025		600	0 120	24.0	634	- 0 158	
499	-0 087		533	- 0 168		567	0 081		601	0 057		635	-0158	
500	0 030	20.0	534	- 0 254		568	0 163		602	0 008		636	-0 163	
501	0 127		535	- 0 337		569	0 191		603	-0022		637	-0 182	
502	0 197		536	- 0 383		570	0 164		604	-0 044		638	-0 177	
503	0 203		537	- 0 400		571	0 089		605	-0 062		639	-0 184	

PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s	PS No	- 1	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s	PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s		PS No	a 10 ⁻⁴ m	t s
640	- 0 201		65	3	- 0 135		ľ	666	-0092		679	- 0 294		Ì	692	- 0 256	
641	- 0 199		65	4	- 0 110		Ì	667	- 0 089		680	- 0 343			693	- 0 234	
642	- 0 187		65	5	- 0 039		ĺ	668	-0138		681	- 0 375		İ	694	-0156	
643	- 0 145		65	6	0 008		Ì	669	- 0 248		682	- 0 379		Ì	695	-0 078	
644	-0092		65	7	0 019		ĺ	670	-0 360		683	- 0 349		ĺ	696	0 015	
645	- 0 040		65	8	- 0 033		ĺ	671	- 0 455		684	- 0 276		ĺ	697	0 083	
646	0 017		65	9	- 0 102		İ	672	- 0 497		685	- 0 202		Ì	698	0 118	
647	0 044		66	0	- 0 194		İ	673	- 0 473		686	-0136		ĺ	699	0 080	
648	0 061		66	1	- 0 264		ĺ	674	-0 393		687	- 0 099			700	0 000	31.0
649	0 029		66	2	- 0 292		ĺ	675	- 0 294	27.0	688	-0 101		٠			
650	-0018	26.0	66	3	- 0 261		ĺ	676	-0 230		689	-0139					
651	-0 078		66	4	- 0 210		İ	677	-0 214		690	-0196					
652	- 0 129		66	5	- 0 147			678	- 0 241		691	- 0 246					

Apêndice 4b

Sinais de valores de referência para o ensaio no banco de ensaio de bancos de condutor de tratores da categoria A de classe III (ponto 3.5.3.1.1)

PS = ponto de regulação

a = amplitude do sinal do valor de referência em milímetros

t = tempo de medição em segundos

Quando se repete no quadro a sequência dos sinais para 701 pontos, os pontos 700 e 0 coincidem no tempo a uma amplitude de a = 0.

PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t
N.º	mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	S
1	0	0,000	27	- 4	0,712	55	- 4	1,478	83	19	2,244	111	10	3,011
2	- 3	0,027	28	- 4	0,739	56	- 8	1,505	84	15	2,272	112	16	3,038
3	- 0	0,055	29	- 4	0,766	57	- 11	1,533	85	8	2,299	113	20	3,055
4	2	0,082	30	- 2	0,794	58	- 13	1,560	86	0	2,326	114	20	3,093
5	4	0,109	31	- 0	0,821	59	- 12	1,587	87	- 7	2,354	115	17	3,120
6	6	0,137	32	2	0,848	60	- 9	1,613	88	- 15	2,361	116	12	3,148
7	6	0,164	33	4	0,876	61	- 4	1,642	89	- 19	2,409	117	5	3,175
			34	6	0,903	62	6	1,670	90	- 21	2,436	118	- 3	3,202
8	5	0,192	35	6	0,931	63	6	1,697	91	- 20	2,463	119	- 10	3,230
9	3	0,219	36	6	0,958	64	11	1,724	92	- 15	2,491	120	- 17	3,257
10	1	0,246	37	4	0,985	65	15	1,752	93	- 8	2,518	121	- 20	3,284
11	- 0	0,274	38	1	1,013	66	16	1,779	94	- 0	2,545	122	- 21	3,312
12	- 2	0,301	39	- 1	1,040	67	14	1,806	95	7	2,573	123	- 18	3,339
13	- 4	0,328	40	- 4	1,067	68	11	1,834	96	14	2,600	124	- 13	3,367
14	- 4	0,356	41	- 6	1,093	69	5	1,861	97	19	2,628	125	- 6	3,396
15	- 4	0,383	42	- 8	1,122	70	- 1	1,869	98	21	2,655	126	2	3,421
16	- 2	0,411	43	- 8	1,150	71	- 8	1,916	99	19	2,662	127	10	3,449
17	- 1	0,439	44	- 7	1,177	72	- 14	1,943	100	14	2,710	128	16	3,476
18	0	0,465	45	- 4	1,204	73	- 18	1,971	101	7	2,737	129	21	3,503
19	2	0,493	46	- 1	1,232	74	- 19	1,998	102	- 0	2,764	130	22	3,531
20	3	0,520	47	2	1,259	75	- 17	2,025	103	- 8	2,792	131	20	3,558
			48	6	1,286	76	- 13	2,053	104	- 15	2,819	132	15	3,586
21	4		49	8	1,314	77	- 6	2,080	105	- 19	2,847	133	8	3,613
22	3	0,575	50	10	1,341	78	0	2,108	106	- 20	2,874	134	0	3,640
23	1	0,602	51	10	1,369	79	8	2,135	107	- 18	2,901	135	- 8	3,668
24	0	0,630	52	8	1,396	80	15	2,162	108	- 13	2,929	136	- 15	3,695
25	- 1	0,657	53	4	1,423	81	19	2,190	109	- 5	2,956	137	- 20	3,722
26	- 3	0,684	54	0	1,451	82	21	2,217	110	2	2,983	138	- 23	3,750

PS	a	t		PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t		PS	a	t
N.º	mm	s		N.º	mm	s	N.º	mm	S	N.º	mm	s		N.º	mm	S
139	- 22	3,777	Ì	175	- 1	4,762	211	0	5,748	247	16	6,733	İ	283	26	7,718
140	- 18	3,804	Ì	176	4	4,790	212	5	5,775	248	21	6,761		284	21	7,746
141	- 11	3,832		177	8	4,817	213	9	5,803	249	22	6,783	Ī	285	13	7,773
142	- 3	3,859		178	12	4,845	214	13	5,830	250	21	6,815		286	4	7,801
143	5	3,887	Ī	179	13	4,872	215	15	5,857	251	16	6,843	Ī	287	- 5	7,828
144	13	3,914	Ì	180	13	4,899	216	15	5,885	252	9	6,870		288	- 13	7,855
145	19	3,941		181	11	4,927	217	13	5,912	253	0	6,897		289	- 20	7,883
146	23	3,969		182	7	4,954	218	9	5,939	254	- 8	6,925		290	- 24	7,910
147	23	3,996	Ī	183	3	4,981	219	4	5,967	255	- 16	6,952		291	- 25	7,937
148	20	4,023		184	- 1	5,009	220	- 1	5,994	256	- 22	6,979		292	- 22	7,965
149	14	4,051		185	- 5	5,036	221	- 7	6,022	257	- 25	7,007		293	- 17	7,992
150	6	4,078		186	- 9	5,064	222	- 11	6,049	258	- 24	7,034		294	- 9	8,020
151	- 2	4,106	Ī	187	- 11	5,091	223	- 15	6,076	259	- 20	7,062		295	- 1	8,047
152	- 11	4,133		188	- 12	5,118	224	- 16	6,104	260	- 13	7,089		296	7	8,074
153	- 17	4,160		189	- 12	5,146	225	- 16	6,131	261	- 4	7,116		297	14	8,102
154	- 21	4,188		190	- 10	5,173	226	- 12	6,158	262	5	7,144		298	20	8,129
155	- 22	4,215		191	- 6	5,200	227	- 7	6,186	263	14	7,171		299	22	8,156
156	- 20	4,242		192	- 2	5,228	228	- 1	6,213	264	24	7,198		300	22	8,184
157	- 14	4,270		193	1	5,255	229	4	6,240	265	25	7,226		301	19	8,211
158	- 7	4,297		194	5	5,283	230	10	6,268	266	26	7,253		302	13	8,239
159	0	4,325		195	9	5,310	231	16	6,295	267	23	7,281		303	6	8,266
160	8	4,352		196	11	5,337	232	17	6,323	268	17	7,308		304	- 1	8,293
161	14	4,379		197	13	5,365	233	17	6,350	269	8	7,335		305	- 9	8,321
162	18	4,407		198	12	5,392	234	14	6,377	270	- 1	7,363		306	- 15	8,348
163	19	4,434		199	11	5,419	235	9	6,405	271	- 11	7,390		307	- 19	8,375
164	17	4,461		200	7	5,447	236	3	6,432	272	- 20	7,417		308	- 20	8,403
165	13	4,489		201	3	5,474	237	- 3	6,459	273	- 26	7,445		309	- 19	8,430
166	7	4,516		202	- 0	5,501	238	- 10	6,487	274	- 27	7,472		310	- 14	8,457
167	0	4,543		203	- 5	5,529	239	- 15	6,514	275	- 25	7,500		311	- 8	8,485
168	- 6	4,571		204	- 9	5,556	240	- 19	6,542	276	- 19	7,527		312	- 0	8,512
169	- 11	4,598		205	- 12	5,584	241	- 19	6,569	277	- 11	7,554		313	6	8,540
170	- 14	4,626		206	- 14	5,611	242	- 17	6,596	278	- 1	7,582		314	12	8,567
171	- 16	4,653		207	- 14	5,638	243	- 12	6,624	279	9	7,609		315	16	8,594
172	- 14	4,680		208	- 12	5,666	244	- 6	6,651	280	18	7,636		316	18	8,622
173	- 11	4,708		209	- 9	5,693	245	1	6,678	281	24	7,664		317	16	8,649
174	- 6	4,735		210	- 4	5,720	246	9	6,706	282	27	7,691		318	12	8,676

320	PS	a	t		PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t
320	N.º	mm	S		N.º	mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	S
321	319	6	8,704	Ī	355	- 18	9,689	391	- 5	10,674	427	8	11,660	463	13	12,645
322 -12 8,786 358 -7 9,771 394 7 10,757 430 2 11,742 466 7 12,727	320	0	8,731		356	- 16	9,717	392	- 0	10,702	428	7	11,687	464	12	12,673
323 - 15 8,813 359 - 1 9.799 395 - 9 10,784 431 - 0 11,769 467 - 2 12,759 324 - 16 8,841 360 4 9,826 396 - 9 10,811 432 - 2 11,797 468 - 2 12,789 325 - 18 8,868 361 - 9 9,881 397 - 8 10,839 433 - 4 11,824 469 - 6 12,809 326 - 8 8,895 362 - 13 9,881 398 - 5 10,866 434 - 6 11,871 470 - 9 12,833 328 - 5 8,950 364 - 15 9,935 400 - 2 10,921 436 - 6 11,906 472 - 10 12,893 330 - 15 9,005 366 - 10 9,990 402 - 7 10,975 438 - 4 11,961 474 - 5 12,944 331 - 17 9,032 - 367 - 5 10,018 403 - 8 11,003 439 - 3 11,988 475 - 2 12,97 332 - 15 9,060 368 - 0 10,045 404 - 7 11,030 440 - 1 12,016 </td <td>321</td> <td>- 7</td> <td>8,759</td> <td>Ī</td> <td>357</td> <td>- 12</td> <td>9,744</td> <td>393</td> <td>3</td> <td>10,729</td> <td>429</td> <td>5</td> <td>11,715</td> <td>465</td> <td>10</td> <td>12,700</td>	321	- 7	8,759	Ī	357	- 12	9,744	393	3	10,729	429	5	11,715	465	10	12,700
324 - 16 8,841 360 4 9,826 396 9 10,811 432 -2 11,797 468 -2 12,78. 325 - 13 8,868 361 9 9,881 397 8 10,839 433 -4 11,824 469 -6 12,80 326 - 8 8,895 362 13 9,881 398 5 10,866 434 -6 11,879 471 -10 12,86 328 - 5 8,950 364 15 9,935 400 -2 10,921 436 -6 11,966 472 -10 12,89 330 - 15 9,005 366 10 9,990 402 -7 10,975 438 -4 11,961 474 -5 12,949 331 - 17 9,022 367 5 10,018 403 -8 11,003 440 -1 12,016 476 1 13,00 332 - 15 9,060 368 -	322	- 12	8,786		358	- 7	9,771	394	7	10,757	430	2	11,742	466	7	12,727
325 - 13 8,868 361 9 9,853 397 8 10,839 433 -4 11,824 469 -6 61,280 326 - 8 8,895 362 13 9,881 398 5 10,866 434 -6 11,851 470 -9 12,833 327 - 1 8,923 363 16 9,908 399 1 10,893 435 -7 11,879 471 -10 12,866 328 5 8,950 364 15 9,935 400 -2 10,921 436 -6 11,906 472 -10 12,899 330 15 9,005 366 10 9,990 402 -7 10,975 438 -4 11,961 474 -5 12,949 331 17 9,032 367 5 10,018 403 -8 11,003 449 -1 12,016 476 1 13,00 332 15 9,060 368 -0 <td>323</td> <td>- 15</td> <td>8,813</td> <td></td> <td>359</td> <td>- 1</td> <td>9,799</td> <td>395</td> <td>9</td> <td>10,784</td> <td>431</td> <td>- 0</td> <td>11,769</td> <td>467</td> <td>2</td> <td>12,755</td>	323	- 15	8,813		359	- 1	9,799	395	9	10,784	431	- 0	11,769	467	2	12,755
326 -8 8,895 362 13 9,881 398 5 10,866 434 -6 11,851 470 -9 12,833 327 -1 8,923 363 16 9,908 399 1 10,893 435 -7 11,879 471 -10 12,866 328 5 8,950 364 15 9,935 400 -2 10,921 436 -6 11,906 472 -10 12,893 330 15 9,005 366 10 9,990 402 -7 10,975 438 -4 11,961 474 -5 12,944 331 17 9,032 367 5 10,018 403 -8 11,030 440 -1 12,016 476 1 13,00 332 15 9,060 368 -0 10,0245 404 -7 11,030 440 -1 12,016 477 3 13,02 <	324	- 16	8,841		360	4	9,826	396	9	10,811	432	- 2	11,797	468	- 2	12,782
327 -1 8,923 363 16 9,908 399 1 10,893 435 -7 11,879 471 -10 12,869 328 5 8,950 364 15 9,935 400 -2 10,921 436 -6 11,906 472 -10 12,899 329 11 8,978 365 14 9,963 401 -6 10,949 437 -6 11,934 473 -8 12,919 330 15 9,005 366 10 9,990 402 -7 10,975 438 -4 11,961 474 -5 12,944 331 17 9,032 367 5 10,018 403 -8 11,003 440 -1 12,016 476 1 13,002 333 11 9,087 369 -5 10,072 405 -5 11,058 441 0 12,043 477 3 13,023	325	- 13	8,868		361	9	9,853	397	8	10,839	433	- 4	11,824	469	- 6	12,809
328 5 8,950 364 15 9,935 400 -2 10,921 436 -6 11,906 472 -10 12,89 329 11 8,978 365 14 9,963 401 -6 10,949 437 -6 11,934 473 -8 12,91 438 -4 11,961 474 -5 12,940 438 -7 10,963 401 -7 10,975 438 -4 11,961 474 -5 12,940 438 -7 12,016 476 1 13,00 440 -7 11,030 440 -1 12,016 476 1 13,00 439 -3 11,988 475 -2 12,970 438 5 9,114 370 -10 10,100 406 -2 11,085 442 2 12,070 478 6 13,050 438 -9 9,142 371 -13 10,127 407 0 11,112 443 4 12,098 479 6 13,08 439 -1 12,016 476 476 1 13,00 477 3 13,02 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 478 6 13,050 479 6 13,08 479 6 13,08 479 6 13,08 479 6 13,08 479 6 13,08 479 6 13,08 479 6 13,08 479 6 13,050 479 6 13,08 479 6	326	- 8	8,895		362	13	9,881	398	5	10,866	434	- 6	11,851	470	- 9	12,837
329	327	- 1	8,923		363	16	9,908	399	1	10,893	435	- 7	11,879	471	- 10	12,864
330 15 9,005 366 10 9,990 402 -7 10,975 438 -4 11,961 474 -5 12,974 331 17 9,032 367 5 10,018 403 -8 11,003 439 -3 11,988 475 -2 12,974 332 15 9,060 368 -0 10,045 404 -7 11,030 440 -1 12,016 476 1 13,00 333 11 9,087 369 -5 10,072 405 -5 11,058 441 0 12,043 477 3 13,023 334 5 9,114 370 -10 10,100 406 -2 11,085 442 2 12,070 478 6 13,053 336 -9 9,169 372 -15 10,154 408 4 11,140 444 6 12,125 480 5 13,110 337 -15 9,196 372 -14 10,182 409 6 11,167 445 7 12,152 481 4 13,133 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,164 339 -19 9,261 375 -7 10,237 411 7 11,222 447 7 12,207 483 0 13,19 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,226 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,244 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,274 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,274 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,324 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,351 346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,384 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,466 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,523 458 -5 12,509 494 1 13,496 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543	328	5	8,950		364	15	9,935	400	- 2	10,921	436	- 6	11,906	472	- 10	12,891
331 17 9,032 367 5 10,018 403 -8 11,003 439 -3 11,988 475 -2 12,975 332 15 9,060 368 -0 10,045 404 -7 11,030 440 -1 12,016 476 1 13,000 333 11 9,087 369 -5 10,072 405 -5 11,058 441 0 12,043 477 3 13,023 334 5 9,114 370 -10 10,100 406 -2 11,085 442 2 12,070 478 6 13,055 335 -2 9,142 371 -13 10,127 407 0 11,112 443 4 12,098 479 6 13,083 376 -9 9,169 372 -15 10,154 408 4 11,140 444 6 12,125 480 5 13,116 337 -15 9,196 372 -14 10,182 409 6 11,167 445 7 12,152 481 4 13,133 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,163 339 -19 9,261 375 -7 10,237 411 7 11,222 447 7 12,207 483 0 13,19 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,243 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,273 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,303 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,323 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,353 346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,383 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,496 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,523 458 -5 12,509 494 1 13,496 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,5	329	11	8,978		365	14	9,963	401	- 6	10,949	437	- 6	11,934	473	- 8	12,915
332 15 9,060 368 -0 10,045 404 -7 11,030 440 -1 12,016 476 1 13,00 333 11 9,087 369 -5 10,072 405 -5 11,058 441 0 12,043 477 3 13,023 334 5 9,114 370 -10 10,100 406 -2 11,085 442 2 12,070 478 6 13,053 336 -9 9,169 372 -15 10,154 408 4 11,140 444 6 12,125 480 5 13,116 337 -15 9,196 372 -14 10,182 409 6 11,167 445 7 12,152 481 4 13,133 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,163 339 -19 9,261 375 -7 10,237 411 7 11,222 447 7 12,207 483 0 13,193 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,224 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,243 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,273 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,303 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,323 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,353 348 16 9,498 384 2 10,483 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,433 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,460 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,550 459 -1 12,536 495 0 13,523 352 -9 9,607 388 -11 10,565 423 1 11,550 459 -1 12,536 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,565 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,565 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,565 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,565 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543	330	15	9,005		366	10	9,990	402	- 7	10,975	438	- 4	11,961	474	- 5	12,946
333 11 9,087 369 -5 10,072 405 -5 11,058 441 0 12,043 477 3 13,023 334 5 9,114 370 -10 10,100 406 -2 11,085 442 2 12,070 478 6 13,056 436 -9 9,169 372 -15 10,154 408 4 11,140 444 6 12,125 480 5 13,116 337 -15 9,196 372 -14 10,182 409 6 11,167 445 7 12,152 481 4 13,133 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,166 339 -19 9,261 375 -7 10,237 411 7 11,222 447 7 12,207 483 0 13,193 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,243 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,273 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,303 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,323 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,353 348 16 9,498 384 2 10,483 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,433 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,466 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,550 459 -1 12,536 495 0 13,523 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,523 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,543	331	17	9,032		367	5	10,018	403	- 8	11,003	439	- 3	11,988	475	- 2	12,974
334 5 9,114 370 -10 10,100 406 -2 11,085 442 2 12,070 478 6 13,083 335 -2 9,142 371 -13 10,127 407 0 11,112 443 4 12,098 479 6 13,083 336 -9 9,169 372 -15 10,154 408 4 11,140 444 6 12,125 480 5 13,114 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,16 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,226 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,226 <td>332</td> <td>15</td> <td>9,060</td> <td></td> <td>368</td> <td>- 0</td> <td>10,045</td> <td>404</td> <td>- 7</td> <td>11,030</td> <td>440</td> <td>- 1</td> <td>12,016</td> <td>476</td> <td>1</td> <td>13,001</td>	332	15	9,060		368	- 0	10,045	404	- 7	11,030	440	- 1	12,016	476	1	13,001
335 -2 9,142 371 -13 10,127 407 0 11,112 443 4 12,098 479 6 13,083 336 -9 9,169 372 -15 10,154 408 4 11,140 444 6 12,125 480 5 13,110 337 -15 9,196 372 -14 10,182 409 6 11,167 445 7 12,152 481 4 13,133 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,163 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,223 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,273 <	333	11	9,087		369	- 5	10,072	405	- 5	11,058	441	0	12,043	477	3	13,028
336 -9 9,169 372 -15 10,154 408 4 11,140 444 6 12,125 480 5 13,110 337 -15 9,196 372 -14 10,182 409 6 11,167 445 7 12,152 481 4 13,131 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,161 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,220 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,220 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,272 </td <td>334</td> <td>5</td> <td>9,114</td> <td></td> <td>370</td> <td>- 10</td> <td>10,100</td> <td>406</td> <td>- 2</td> <td>11,085</td> <td>442</td> <td>2</td> <td>12,070</td> <td>478</td> <td>6</td> <td>13,056</td>	334	5	9,114		370	- 10	10,100	406	- 2	11,085	442	2	12,070	478	6	13,056
337 -15 9,196 372 -14 10,182 409 6 11,167 445 7 12,152 481 4 13,133 338 -18 9,224 374 -12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,163 339 -19 9,261 375 -7 10,237 411 7 11,222 447 7 12,207 483 0 13,193 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,226 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,249 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,279 </td <td>335</td> <td>- 2</td> <td>9,142</td> <td></td> <td>371</td> <td>- 13</td> <td>10,127</td> <td>407</td> <td>0</td> <td>11,112</td> <td>443</td> <td>4</td> <td>12,098</td> <td>479</td> <td>6</td> <td>13,083</td>	335	- 2	9,142		371	- 13	10,127	407	0	11,112	443	4	12,098	479	6	13,083
338 - 18 9,224 374 - 12 10,209 410 7 11,195 446 7 12,180 482 2 13,160 339 - 19 9,261 375 - 7 10,237 411 7 11,222 447 7 12,207 483 0 13,190 340 - 16 9,279 376 - 2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 - 0 13,220 341 - 11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 - 1 13,240 342 - 3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 - 2 13,270 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 - 2 13,300 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 <td>336</td> <td>- 9</td> <td>9,169</td> <td></td> <td>372</td> <td>- 15</td> <td>10,154</td> <td>408</td> <td>4</td> <td>11,140</td> <td>444</td> <td>6</td> <td>12,125</td> <td>480</td> <td>5</td> <td>13,110</td>	336	- 9	9,169		372	- 15	10,154	408	4	11,140	444	6	12,125	480	5	13,110
339 -19 9,261 375 -7 10,237 411 7 11,222 447 7 12,207 483 0 13,192 340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,226 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,245 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,302 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,322 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,352	337	- 15	9,196		372	- 14	10,182	409	6	11,167	445	7	12,152	481	4	13,138
340 -16 9,279 376 -2 10,264 412 6 11,249 448 6 12,235 484 -0 13,220 341 -11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,243 342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,273 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,303 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,329 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,353	338	- 18	9,224		374	- 12	10,209	410	7	11,195	446	7	12,180	482	2	13,165
341 - 11 9,306 377 2 10,291 413 4 11,277 449 4 12,262 485 -1 13,243 342 - 3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,273 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,303 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,329 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,329 346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,389 347 19 9,470 383 7 10,456 419 -8 11,441 455 -11 12,454 490 -0 13,389 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 456 -11 12,454 492 1 13,439	339	- 19	9,261		375	- 7	10,237	411	7	11,222	447	7	12,207	483	0	13,193
342 -3 9,333 378 8 10,319 414 1 11,304 450 1 12,289 486 -2 13,275 343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,302 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,329 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,359 346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,389 347 19 9,470 383 7 10,456 419 -8 11,441 455 -11 12,426 491 0 13,412	340	- 16	9,279		376	- 2	10,264	412	6	11,249	448	6	12,235	484	- 0	13,220
343 4 9,361 379 11 10,346 415 -1 11,331 451 -1 12,317 487 -2 13,302 344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,329 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,352 346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,384 347 19 9,470 383 7 10,456 419 -8 11,441 455 -11 12,426 491 0 13,412 348 16 9,498 384 2 10,483 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,466 <td>341</td> <td>- 11</td> <td>9,306</td> <td></td> <td>377</td> <td>2</td> <td>10,291</td> <td>413</td> <td>4</td> <td>11,277</td> <td>449</td> <td>4</td> <td>12,262</td> <td>485</td> <td>- 1</td> <td>13,247</td>	341	- 11	9,306		377	2	10,291	413	4	11,277	449	4	12,262	485	- 1	13,247
344 11 9,388 380 13 10,373 416 -4 11,359 452 -5 12,344 488 -1 13,329 345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,355 346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,384 347 19 9,470 383 7 10,456 419 -8 11,441 455 -11 12,426 491 0 13,412 348 16 9,498 384 2 10,483 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,439 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,490 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 </td <td>342</td> <td>- 3</td> <td>9,333</td> <td></td> <td>378</td> <td>8</td> <td>10,319</td> <td>414</td> <td>1</td> <td>11,304</td> <td>450</td> <td>1</td> <td>12,289</td> <td>486</td> <td>- 2</td> <td>13,275</td>	342	- 3	9,333		378	8	10,319	414	1	11,304	450	1	12,289	486	- 2	13,275
345 16 9,415 381 13 10,401 417 -7 11,386 453 -8 12,371 489 -1 13,355 346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,385 347 19 9,470 383 7 10,456 419 -8 11,441 455 -11 12,426 491 0 13,412 348 16 9,498 384 2 10,483 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,439 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,496 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,523 458 -5 12,509 494 1 13,496	343	4	9,361		379	11	10,346	415	- 1	11,331	451	- 1	12,317	487	- 2	13,302
346 19 9,443 382 11 10,428 418 -8 11,413 454 -10 12,399 490 -0 13,384 347 19 9,470 383 7 10,456 419 -8 11,441 455 -11 12,426 491 0 13,412 348 16 9,498 384 2 10,483 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,439 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,490 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,523 458 -5 12,509 494 1 13,490 351 -2 9,580 387 -10 10,565 423 1 11,550 459 -1 12,536 495 0 13,543 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 <td>344</td> <td>11</td> <td>9,388</td> <td></td> <td>380</td> <td>13</td> <td>10,373</td> <td>416</td> <td>- 4</td> <td>11,359</td> <td>452</td> <td>- 5</td> <td>12,344</td> <td>488</td> <td>- 1</td> <td>13,329</td>	344	11	9,388		380	13	10,373	416	- 4	11,359	452	- 5	12,344	488	- 1	13,329
347 19 9,470 348 16 9,498 349 11 9,525 350 4 9,552 351 -2 9,580 352 -9 9,607 388 -11 10,592 419 -8 11,441 455 -11 12,426 456 -11 12,454 491 0 13,412 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,433 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,466 458 -5 12,509 494 1 13,494 458 -5 12,509 495 0 13,522 423 1 11,578 460 3 12,563 496 0 13,548	345	16	9,415		381	13	10,401	417	- 7	11,386	453	- 8	12,371	489	- 1	13,357
348 16 9,498 384 2 10,483 420 -6 11,468 456 -11 12,454 492 1 13,439 349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,496 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,523 458 -5 12,509 494 1 13,496 351 -2 9,580 387 -10 10,565 423 1 11,550 459 -1 12,536 495 0 13,522 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,548	346	19	9,443		382	11	10,428	418	- 8	11,413	454	- 10	12,399	490	- 0	13,384
349 11 9,525 385 -2 10,510 421 -4 11,496 457 -9 12,481 493 1 13,466 350 4 9,552 386 -7 10,538 422 -1 11,523 458 -5 12,509 494 1 13,496 351 -2 9,580 387 -10 10,565 423 1 11,550 459 -1 12,536 495 0 13,522 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,548	347	19	9,470		383	7	10,456	419	- 8	11,441	455	- 11	12,426	491	0	13,412
350 4 9,552 351 -2 9,580 352 -9 9,607 388 -11 10,592 422 -1 11,523 458 -5 12,509 494 1 13,494 423 1 11,550 459 -1 12,536 495 0 13,523 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,548	348	16	9,498		384	2	10,483	420	- 6	11,468	456	- 11	12,454	492	1	13,439
351 -2 9,580 387 -10 10,565 423 1 11,550 459 -1 12,536 495 0 13,520 352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,548	349	11	9,525		385	- 2	10,510	421	- 4	11,496	457	- 9	12,481	493	1	13,466
352 -9 9,607 388 -11 10,592 424 4 11,578 460 3 12,563 496 0 13,548	350	4	9,552		386	_ 7	10,538	422	- 1	11,523	458	- 5	12,509	494	1	13,494
	351	- 2	9,580		387	- 10	10,565	423	1	11,550	459	- 1	12,536	495	0	13,521
353 - 14 9,634 389 - 11 10,620 425 7 11,605 461 8 12,590 497 - 0 13,570	352	- 9	9,607		388	- 11	10,592	424	4	11,578	460	3	12,563	496	0	13,548
	353	-14	9,634	-	389	- 11	10,620	425	7	11,605	461	8	12,590	497	- 0	13,576
354 - 17 9,662 390 - 8 10,647 426 8 11,632 462 11 12,618 498 - 1 13,602	354	- 1 7	9,662		390	- 8	10,647	426	8	11,632	462	11	12,618	498	- 1	13,603

PS	a	t		PS	a	t	PS	a	t]	PS	a	t	PS	a	t
N.º	mm	S		N.º	mm	S	N.º	mm	S		N.º	mm	S	N.º	mm	S
499	- 1	13,630	İ	535	4	14,616	571	8	15,601		607	- 12	16,587	643	- 5	17,572
500	- 1	13,659	ı	536	3	14,643	572	1	15,629		608	- 15	16,614	644	- 6	17,599
501	- 1	13,685	Ī	537	2	14,671	573	- 6	15,656		609	- 16	16,641	645	- 6	17,627
502	- 1	13,713		538	1	14,698	574	- 12	15,683		610	- 16	16,669	646	- 6	17,654
503	- 1	13,740		539	- 0	14,725	575	- 17	15,711		611	- 13	16,696	647	- 4	17,681
504	- 0	13,767		540	- 2	14,753	576	- 19	15,738		612	- 8	16,728	648	- 3	17,709
505	- 0	13,795		541	- 5	14,780	577	- 19	15,766		613	- 3	16,741	649	- 1	17,736
506	0	13,822		542	- 7	14,807	578	- 15	15,793		614	2	16,776	650	- 0	17,763
507	1	13,849		543	- 8	14,835	579	- 10	15,820		615	8	16,803	651	0	17,791
508	1	13,877		544	- 8	14,862	580	- 8	15,848		616	12	16,833	652	1	17,818
509	2	13,904		545	- 7	14,890	581	4	15,875		617	15	16,860	653	0	17,845
510	2	13,932		546	- 5	14,917	582	11	15,902		618	16	16,888	654	0	17,873
511	2	13,959		547	- 1	14,944	583	16	15,930		619	15	16,915	655	0	17,900
512	2	13,986		548	1	14,972	584	18	15,957		620	12	16,942	656	- 0	17,928
513	1	14,014		549	6	14,999	585	18	15,984		621	8	16,970	657	- 0	17,955
514	1	14,041		550	9	15,026	586	15	16,012		622	2	16,997	658	- 0	17,982
515	0	14,068		551	12	15,054	587	10	16,039		623	- 2	17,024	659	0	18,010
516	- 0	14,096		552	13	15,081	588	3	16,066		624	- 8	17,052	660	1	18,037
517	- 1	14,123		553	11	15,109	589	- 3	16,094		625	- 12	17,079	661	3	18,065
518	- 1	14,151		554	9	15,136	590	- 10	16,121		626	- 14	17,107	662	4	18,092
519	- 2	14,178		555	4	15,163	591	- 15	16,149		627	- 15	17,134	663	5	18,119
520	- 2	14,205		556	- 0	15,191	592	- 17	16,176		628	- 14	17,161	664	5	18,147
521	- 2	14,233		557	- 6	15,218	593	- 17	16,203		629	- 11	17,189	665	5	18,174
522	- 2	14,260		558	- 11	15,245	594	- 15	15,231		630	- 7	17,216	666	4	18,201
523	- 1	14,287		559	- 15	15,273	595	- 10	16,258		631	- 2	17,243	667	2	18,229
524	- 1	14,316		560	- 16	15,300	596	- 3	16,285		632	1	17,271	668	- 0	18,256
525	- 1	14,342		561	- 15	15,327	597	2	16,313		633	6	17,298	669	- 3	18,283
526	- 0	14,370		562	- 12	15,356	598	9	16,340		634	9	17,326	670	- 6	18,311
527	- 0	14,397		563	- 6	15,382	599	14	16,368		635	11	17,353	671	- 9	18,339
528	0	14,424		564	- 0	15,410	600	16	16,395		636	12	17,380	672	- 10	18,366
529	0	14,452		565	6	15,437	601	17	16,422		637	11	17,408	673	- 10	18,393
530	1	14,479		566	12	15,464	602	14	16,450		638	9	17,435	674	- 9	18,420
531	2	14,506		567	17	15,492	603	10	16,477		639	6	17,462	675	- 6	18,448
532	2	14,534		568	19	15,519	604	5	16,504		640	2	17,490	676	- 3	18,475
533	3	14,561		569	18	15,546	605	- 1	16,532		641	- 0	17,517	677	1	18,502
534	4	14,598		570	14	15,574	606	- 7	16,559		642	- 3	17,544	678	6	18,530


N.º mn 679 1			N.º											t
\vdash	0 18 557			mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	S
(00 1	0 10,557		715	- 6	19,543	751	- 9	20,526	787	1	21,513	824	6	22,526
680 1	2 18,585		716	- 7	19,570	752	- 7	20,556	788	4	21,541	825	5	22,553
681 1	4 18,612		717	- 7	19,597	753	- 4	20,583	789	6	21,568	826	3	22,581
682 1	3 18,639		718	- 5	19,625	754	- 1	20,610	790	7	21,595	827	0	22,608
683 1	0 18,667		719	- 3	19,652	755	2	20,637	791	7	21,623	828	- 2	22,635
684	6 18,694		720	0	19,679	756	5	20,665	792	7	21,650	829	- 4	22,663
685	1 18,721		721	3	19,707	757	7	20,692	793	5	21,677	830	- 7	22,690
686 -	3 18,749		722	7	19,734	758	8	20,719	794	3	21,705	831	- 8	22,717
687 -	6 18,776		723	9	19,761	759	7	20,747	795	0	21,732	832	- 9	22,745
688 - 1	1 18,804		724	11	19,789	760	5	20,774	796	- 1	21,760	833	- 8	22,772
689 – 1	3 18,831		725	11	19,816	761	2	20,802	797	- 4	21,787	834	- 7	22,800
690 - 1	3 18,858		726	10	19,844	762	- 1	20,829	798	- 5	21,814	835	- 4	22,827
691 – 1	0 18,886		727	7	19,871	763	- 4	20,856	799	- 6	21,842	836	- 1	22,854
692 -	7 18,913	11	728	3	19,898	764	- 7	20,884	800	- 5	21,869	837	2	22,882
693 -	3 18,940	11	729	- 0	19,926	765	- 9	20,911	801	- 4	21,896	838	6	22,909
694	1 18,968		730	- 4	19,953	766	- 9	20,938	802	- 2	21,924	839	9	22,936
695	4 18,996	11	731	- 8	19,980	767	- 7	20,966	803	- 0	21,951	840	11	22,964
696	7 19,022	11	732	- 11	20,008	768	- 5	20,993	804	2	21,978	841	12	22,991
697	8 19,050		733	- 12	20,035	769	- 1	21,021	805	4	22,006	842	11	23,019
698	8 19,077		734	- 12	20,063	770	2	21,048	806	5	22,033	843	9	23,046
699	6 19,105		735	- 10	20,090	771	5	21,075	807	5	22,061	844	5	23,073
700	4 19,132		736	- 7	20,117	772	8	21,103	808	4	22,088	845	0	23,101
701	1 19,159		737	- 3	20,145	773	10	21,130	809	3	22,115	846	- 5	23,128
702 -	0 19,187		738	0	20,172	774	10	21,157	810	0	22,143	847	- 9	23,155
703 -	2 19,214		739	5	20,199	775	8	21,185	811	- 1	22,170	848	- 13	23,183
704 -	2 19,241		740	8	20,227	776	6	21,212	812	- 3	22,197	849	- 15	23,210
705 -	2 19,269		741	11	20,254	777	2	21,239	813	- 5	22,225	850	- 15	23,238
706 -	1 19,296		742	12	20,282	778	- 1	21,267	814	- 6	22,252	851	- 13	23,265
707	0 19,324		743	11	20,309	779	- 4	21,294	815	- 5	22,280	852	- 9	23,292
708	1 19,351		744	9	20,336	780	- 7	21,322	816	- 4	22,307	853	- 3	23,320
709	2 19,978		745	6	20,354	781	- 9	21,349	817	- 3	22,334	854	3	23,347
710	2 19,406		746	1	20,391	782	- 9	21,376	818	- 0	22,362	855	9	23,374
711	1 19,433		747	- 2	20,418	783	- 8	21,404	819	1	22,389	856	14	23,402
712 -	0 19,460		748	- 6	20,446	784	- 7	21,431	820	4	22,416	857	18	23,429
713 -	2 19,488		749	- 9	20,473	785	- 4	21,458	821	5	22,444	858	18	23,457
714 -	5 19,515		750	- 10	20,500	786	- 1	21,486	822	6	22,471	859	16	23,484

PS	a	t		PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t	PS	a	t
N.º	mm	S		N.º	mm	s	N.º	mm	S	N.º	mm	S	N.º	mm	s
860	12	23,511	Ī	893	6	24,414	926	- 0	25,318	959	6	26,221	992	2	27,124
861	5	23,539		894	3	24,442	927	- 5	25,345	960	4	26,248	993	6	27,152
862	- 1	23,566	Ī	895	- 0	24,469	928	- 9	25,372	961	2	26,276	994	10	27,179
863	- 7	23,593		896	- 3	24,497	929	- 12	25,400	962	0	26,303	995	12	27,206
864	- 13	23,621		897	- 6	24,524	930	- 13	25,427	963	- 2	26,330	996	14	27,234
865	- 16	23,648		898	- 8	24,551	931	- 12	25,455	964	- 4	26,358	997	13	27,261
866	- 17	23,675		899	- 9	24,579	932	- 9	25,482	965	- 5	26,385	998	11	27,288
867	- 16	23,703		900	- 8	24,606	933	- 5	25,509	966	- 6	26,413	999	8	27,316
868	- 12	23,730		901	- 6	24,633	934	- 0	25,537	967	- 7	26,440	1000	3	27,343
869	- 7	23,758		902	- 2	24,661	935	4	25,564	968	- 7	26,467	1001	- 0	27,370
870	- 1	23,785		903	0	24,688	936	8	25,591	969	- 7	26,495	1002	- 5	27,399
871	4	23,812		904	4	24,716	937	11	25,619	970	- 6	26,522	1003	- 9	27,426
872	9	23,840		905	7	24,743	938	13	25,645	971	- 4	26,549	1004	- 12	27,453
873	12	23,867		906	8	24,770	939	13	25,674	972	- 2	26,577	1005	- 13	27,480
874	14	23,894		907	9	24,798	940	11	25,701	973	0	26,604	1006	- 13	27,507
875	13	23,922		908	7	24,825	941	7	25,728	974	3	26,631	1007	- 11	27,535
876	11	23,949		909	5	24,852	942	3	25,756	975	6	26,659	1008	-7	27,562
877	7	23,977		910	1	24,880	943	- 1	25,783	976	9	26,686	1009	- 2	27,589
878	2	24,004		911	- 2	24,907	944	- 5	25,810	977	10	26,714	1010	1	27,617
879	- 1	24,031		912	- 6	24,935	945	- 8	25,839	978	11	26,741	1011	6	27,644
880	- 6	24,059		913	- 8	24,962	946	- 10	25,855	979	10	26,768	1012	9	27,672
881	- 9	24,086		914	- 10	24,989	947	- 11	25,892	980	8	26,796	1013	11	27,699
882	- 11	24,113		915	- 9	25,017	948	- 10	25,920	981	5	26,823	1014	12	27,726
883	- 11	24,141		916	- 7	25,044	949	- 8	25,947	982	1	26,850	1015	10	27,754
884	- 9	24,168		917	- 3	25,071	950	- 6	25,975	983	- 3	26,878	1016	8	27,781
885	- 6	24,196		918	0	25,099	951	- 2	26,002	984	- 7	26,905	1017	4	27,808
886	- 3	24,223		919	4	25,126	952	0	26,029	985	- 10	26,933	1018	0	27,836
887	0	24,250		920	8	25,153	953	3	26,057	986	- 12	26,960	1019	- 3	27,863
888	4	24,278		921	11	25,181	954	5	26,084	987	- 13	26,987	1020	- 6	27,891
889	7	24,305		922	12	25,208	955	7	26,111	988	- 12	27,015	1021	- 8	27,918
890	9	24,332		923	11	25,236	956	8	26,139	989	- 10	27,042	1022	- 9	27,945
891	9	24,360		924	9	25,263	957	8	26,166	990	- 6	27,069	1023	- 8	27,973
892	8	24,387		925	4	25,290	958	7	26,194	991	- 2	27,097	1024	0	28,000

Apêndice 5

Banco de ensaio (ponto 3.5.3.1); exemplo de realização

(dimensões em mm)




 $[\]sp(^1)$ O ângulo da coluna da direção em relação à vertical depende da posição do banco e do diâmetro do volante.

⁽²) A inclinação para trás da superfície da almofada do banco deve ser de 3° a 12° em relação à horizontal, medida com o dispositivo de aplicação da carga de acordo com o apêndice 1 do anexo II. A escolha do ângulo de inclinação nesta classe depende da posição sentada.

Apêndice 6

Características do filtro do aparelho de medição das vibrações (ponto 3.5.3.3.5.)



Apêndice 7

Requisitos de instalação de um banco de condutor para a homologação UE de um trator

- 1. Qualquer banco de condutor com sistema de suspensão deve ostentar a marca de homologação UE de componente e satisfazer os requisitos de instalação seguintes:
- 1.1. O banco do condutor deve ser instalado de modo a:
- 1.1.1. Assegurar ao condutor uma posição confortável para a condução e manobra do trator;
- 1.1.2. Ser facilmente acessível;
- 1.1.3. Que o condutor, em posição normal de condução, possa facilmente alcançar os comandos dos diversos dispositivos de comando do trator suscetíveis de serem acionados durante a seu funcionamento;
- 1.1.4. Evitar que entre os elementos do banco e os do trator não existam partes suscetíveis de ocasionar contusões ou ferimentos ao condutor;
- 1.1.5. Se a posição do banco for regulável apenas em comprimento e em altura, o eixo longitudinal que passa pelo ponto de referência do banco (S) deve ser paralelo ao plano longitudinal vertical do trator que passa pelo centro do volante, sendo autorizado um desvio lateral não superior a 100 mm.
- 1.1.6. Quando o banco for concebido para rodar em torno de um eixo vertical, dever poder ser bloqueado em todas ou algumas posições e, em todo o caso, na posição indicada no ponto 1.1.5.
- 2. O titular da homologação UE pode pedir que esta seja tornada extensiva a outros tipos de bancos. As autoridades competentes devem conceder essa extensão nas seguintes condições:
- 2.1. O novo tipo de banco foi objeto de uma homologação UE de componente;
- 2.2. Foi concebido para ser montado no modelo de trator para o qual foi pedida a extensão de homologação UE;
- 2.3. Está montado de forma a satisfazer os requisitos de instalação do presente anexo.
- 3. Os bancos destinados aos tratores em que a via mínima das rodas traseiras seja igual ou inferior a 1 150 mm podem ter, relativamente à profundidade e à largura do assento, as seguintes dimensões mínimas:
 - profundidade do assento: 300 mm;
 - largura do assento: 400 mm.

Esta disposição só é aplicável se os valores prescritos para a profundidade e a largura do assento do banco (ou seja, respetivamente 400 ± 50 mm e no mínimo 450 mm), não puderem ser respeitados por motivos inerentes à construção do trator.

Apêndice 8

Método de determinação do ponto de referência do banco (S)

1. Dispositivo para determinar o ponto de referência do banco (S)

O dispositivo representado na figura 1 a seguir é composto por uma prancha para o assento do banco e por outras pranchas para o encosto. A prancha inferior do encosto deve ser articulada ao nível da bacia (A) e da região lombar (B), sendo a altura dessa articulação (B) regulável.

2. Método de determinação do ponto de referência do banco (S)

O ponto de referência do banco (S) deve ser obtido utilizando o dispositivo representado nas figuras 1 e 2, que simula a ocupação do banco por um condutor. O dispositivo deve ser posicionado no banco. Em seguida, deve ser carregado com uma força de 550 N num ponto situado 50 mm à frente da articulação (A), e dois elementos da prancha do encosto pressionados ligeira e tangencialmente contra o encosto estofado.

Se não for possível determinar as tangentes definidas para cada superfície do encosto estofado (abaixo e acima da região lombar) adota-se o seguinte procedimento:

- a) No caso de não haver possibilidade de definir a tangente à superfície mais baixa possível, a parte mais baixa da prancha do encosto em posição vertical deve ser ligeiramente pressionada contra o encosto estofado;
- b) No caso de não haver possibilidade de definir a tangente à superfície mais alta possível, a articulação deve ser fixada a uma altura de 230 mm acima do ponto de referência do banco (S) se a parte mais baixa da prancha do encosto estiver vertical. Em seguida, os dois elementos da prancha do encosto em posição vertical devem ser ligeiramente pressionados tangencialmente contra o encosto estofado.

Figura 1

Dispositivo para determinar o ponto de referência do banco (S)





Figura 2 **Dispositivo em posição**



ANEXO XV

Requisitos aplicáveis ao espaço de manobra e ao acesso ao lugar de condução

1. **Definição**

Para efeitos do presente anexo, entende-se por «plano de referência», o plano paralelo ao plano longitudinal médio do trator que passa pelo ponto de referência do banco (S).

2. Espaço de manobra

2.1. Para todos os tratores, com exceção dos tratores das categorias T2/C2, T4.1/C4.1 e T4.3/C4.3 e dos tratores cujo ponto de referência do banco (S) do condutor diste mais de 300 mm do plano longitudinal médio do trator, o espaço de manobra deve ter uma largura de pelo menos 900 mm, a uma altura compreendida entre 400 e 900 mm acima do ponto de referência do banco (S) e ao longo de um comprimento de 450 mm para a frente desse ponto (ver figuras 1 e 3).

Para os tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1, o espaço de manobra deve respeitar as dimensões mínimas indicadas na figura 7.

Para os tratores da categoria T4.3/C4.3 e os tratores cujo ponto de referência do banco (S) do condutor diste mais de 300 mm do plano longitudinal médio do trator, o espaço de manobra deve ter, na zona com 450 mm à frente do ponto de referência do banco (S), uma altura de 400 mm acima do ponto de referência do banco (S), uma largura total de, pelo menos, 700 mm e, a uma altura de 900 mm acima do ponto de referência do banco (S), uma largura total de, pelo menos 600 mm.

- 2.2. As partes do veículo e os acessórios não devem incomodar o condutor na condução do trator.
- 2.3. Em todas as posições da coluna de direção e do volante, com exceção das previstas apenas para a entrada e a saída, o espaço livre entre a parte inferior do volante e as partes fixas do trator deve ser de, pelo menos, 50 mm, exceto para os tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1, em que esse espaço deve ser de, pelo menos, 30 mm; em todas as outras direções, esse espaço deve ter pelo menos 80 mm a partir do aro do volante, sendo esta distância medida por fora do volume ocupado por este (ver figura 2), exceto para os tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1, em que o referido espaço deve ter, pelo menos, 50 mm.
- 2.4. Para todos os tratores, exceto os das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1, a parede de trás da cabina deve, a uma altura compreendida entre 300 e 900 mm acima do ponto de referência do banco (S), encontrar-se a uma distância de pelo menos 150 mm para trás de um plano vertical que passa pelo ponto de referência e é perpendicular ao plano de referência (ver figuras 2 e 3).
- 2.4.1. Esta parede deve ter uma largura de pelo menos 300 mm de cada lado do plano de referência do banco (ver figura 3).
- 2.5. Os dispositivos de comando manual devem estar situados uns em relação aos outros e em relação às outras partes do trator de tal modo que a sua manobra não provoque ferimentos nas mãos do operador.
- 2.5.1. Os dispositivos de comando de regulação manual devem ter folgas mínimas em conformidade com o ponto 4.5.3. da norma ISO 4254-1:2013. Este requisito não se aplica a dispositivos de comando que se acionam por pressão de um dedo, como por exemplo, botões de arranque ou interruptores elétricos.
- 2.5.2. Qualquer outra disposição dos dispositivos de comando que cumpra normas de segurança satisfatórias de modo equivalente será aceitável.
- 2.6. Para todos os tratores, exceto os tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1, nenhum ponto rígido do teto deve estar situado a menos de 1 050 mm do ponto de referência do banco (S), na parte situada à frente de um plano vertical que passa pelo ponto de referência e é perpendicular ao plano de referência (ver figura 2). O forro pode prolongar-se para baixo até 1 000 mm acima do ponto de referência do banco (S).

- 2.6.1. O raio de curvatura da superfície entre a parte de trás da cabina e o teto da cabina pode ter até um máximo de 150 mm.
- 3. Acesso ao lugar de condução (dispositivos de subida e descida)
- 3.1. Os dispositivos de subida e descida devem poder ser utilizados sem perigo. Os cubos das rodas, os tampões ou as jantes não são aceites como estribos ou degraus.
- 3.2. As passagens de acesso ao lugar de condução e ao banco do passageiro devem estar livres de qualquer peça suscetível de causar ferimentos. Quando existir um obstáculo, tal como um pedal de embraiagem, deve ser previsto um estribo ou uma superfície de apoio para assegurar sem perigo o acesso ao lugar de condução.
- 3.3. Estribos, dispositivos de subida incorporados e degraus.
- 3.3.1. Os estribos, os dispositivos de subida incorporados e os degraus devem ter as seguintes dimensões:

espaço em profundidade:	150 mm no mínimo,
	(exceto para tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1)
espaço em largura:	250 mm no mínimo,
	(só são autorizados valores inferiores a esta largura mínima quando justificados por necessidades técnicas. Neste caso, deve procurar deixar-se o maior espaço possível em largura. Este não deve, no entanto, ser inferior a 150 mm.)
espaço em altura:	120 mm no mínimo,
distância entre as superfícies de apoio de dois estribos:	300 mm no máximo (ver figura 4).

- 3.3.2. O estribo ou degrau superior deve ser facilmente reconhecível e acessível para uma pessoa que sai do veículo. A distância vertical entre os estribos ou degraus sucessivos deve ser tanto quanto possível igual.
- 3.3.3. O elemento inferior dos dispositivos de subida e descida não deve estar situado a mais de 550 mm acima do solo quando o trator estiver equipado com os pneus das maiores dimensões recomendadas pelo fabricante (ver figura 4).
- 3.3.4. Os estribos ou degraus devem ser concebidos e construídos de modo a evitar que os pés possam escorregar (por exemplo, aço estriado ou em grelha).
- 3.3.5. Requisitos alternativos para os veículos da categoria C
- 3.3.5.1. Caso esteja(m) integrado(s) no quadro da lagarta (ver figura 5), o(s) estribo(s) podem estar recolhidos num ângulo ≤ 15°, desde que sejam respeitadas as dimensões básicas de altura do degrau B e a profundidade do degrau F1, em conformidade com o quadro 1 da norma EN ISO 2867:2006, medidas a partir dos bordos exteriores das sapatas.
- 3.3.5.2. Além disso, tendo em conta a visibilidade limitada aquando da saída, a largura do estribo deve corresponder, pelo menos, à largura mínima estabelecida no quadro 1 da norma EN ISO 2867:2006.
- 3.3.5.3. Para os veículos da categoria C com lagartas de aço cujo estribo de acesso está instalado no quadro dos roletes da lagarta, não é necessário que o bordo exterior do estribo se prolongue para além do plano vertical formado pelo bordo exterior das sapatas, devendo, no entanto, situar-se tão próximo deste quanto possível.

3.4. Corrimões/pegas

- 3.4.1. Os corrimões ou as pegas devem ser fornecidos e concebidos de modo a que o operador possa manter o contacto em três pontos de apoio ao entrar ou sair do posto do operador. A extremidade inferior do corrimão ou da pega deve situar-se a uma altura máxima de 1 500 mm do solo. Deve prever-se um espaço livre de 30 mm para a mão entre o corrimão/a pega e as partes adjacentes (exceto nos pontos de fixação).
- 3.4.2. Deve existir um corrimão ou uma pega acima do estribo/degrau superior dos meios de acesso, a uma altura entre 850 mm e 1 100 mm. A pega nos tratores deve ter, no mínimo, 110 mm de comprimento.

4. Acesso a outros lugares para além do lugar de condução

- 4.1. Deve ser possível utilizar os acessos a outros lugares (por exemplo, para regular o espelho direito ou para fins de limpeza) sem riscos. Os cubos das rodas, os tampões ou as jantes não são aceites como estribos ou degraus. Os corrimões ou as pegas devem ser fornecidos e concebidos de modo a que o operador possa manter o contacto em três pontos de apoio em qualquer momento.
- 4.2. Os estribos, os dispositivos de subida incorporados e os degraus devem ter as seguintes dimensões:

espaço em profundidade:	150 mm no mínimo,
espaço em largura:	250 mm no mínimo, (só são autorizados valores inferiores a esta largura mínima quando justificados por necessidades técnicas. Neste caso, deve procurar deixar-se o maior espaço possível em largura. Este não deve, no entanto, ser inferior a 150 mm.)
espaço em altura:	120 mm no mínimo,
distância entre as superfícies de apoio de dois estribos:	300 mm no máximo (ver figura 6).

4.2.1. Estes meios de acesso devem incluir uma série de estribos sucessivos, como indicado na figura 6: cada estribo deve ter uma superfície antiderrapante, um limite lateral em cada lado e ser concebido de modo a poder evitar em grande medida a acumulação de terra e neve em condições normais de trabalho. A distância vertical e horizontal entre plataformas sucessivas deve ter uma tolerância de 20 mm; esta não deve, no entanto, ser inferior a 150 mm.

5. Portas e janelas

- 5.1. Os dispositivos que acionam as portas e as janelas devem ser concebidos e montados de tal modo que não constituam qualquer perigo para o condutor e não o incomodem durante a condução.
- 5.2. O ângulo de abertura da porta deve permitir um acesso e uma descida sem perigo.
- 5.3. As portas de acesso à cabina devem ter uma largura mínima de 250 mm à altura do pavimento.
- 5.4. As janelas que servem para o arejamento, caso existam, devem ser facilmente reguláveis.

6. Saídas de emergência

- 6.1. Número de saídas de emergência
- 6.1.1. As cabinas com uma única porta devem ter duas saídas suplementares que constituam saídas de emergência.

- 6.1.2. As cabinas com duas portas devem ter uma saída suplementar que constitua uma saída de emergência, exceto no caso dos tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1.
- 6.2. Cada uma das saídas deve estar situada numa parede diferente da cabina (o termo «parede» pode incluir o teto). Os para-brisas, as janelas laterais, a janela da retaguarda e a escotilha no tejadilho podem ser consideradas como saídas de emergência, se tiverem sido tomadas disposições que permitam a sua abertura ou a sua deslocação rápida a partir do interior da cabina.
- 6.3. Para todos os tratores, salvo os das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1, as saídas de emergência devem apresentar as dimensões mínimas exigidas para permitir que nelas se inscreva uma elipse cujo eixo menor seja de 440 mm e o eixo maior de 640 mm.
 - Os tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1 que possuam uma cabina que não respeite as dimensões mínimas das saídas de emergência indicadas no ponto anterior devem estar equipados com, pelo menos, duas portas.
- 6.4. Qualquer janela de dimensões suficientes pode ser considerada uma saída de emergência se for feita de vidro quebrável e se puder ser quebrada com uma ferramenta instalada na cabina para o efeito. O vidro referido nos apêndices 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do anexo I do Regulamento UNECE n.º 43 não é considerado vidro quebrável para efeitos do presente anexo.
- 6.5. Os bordos das saídas de emergência não devem apresentar qualquer perigo. Sempre que a saída de emergência da cabina obrigue a que se tenha de superar um desnível superior a 1 000 mm de altura, devem fornecer-se os meios necessários para facilitar a evacuação. Para o efeito, quando a saída se fizer pela retaguarda, os pontos de apoio propiciados pelos braços do mecanismo de elevação de três pontos ou pelo resguardo da tomada de força são considerados suficientes se tiverem uma resistência a cargas verticais de, pelo menos, 1 200 N.
- 6.6. As saídas de emergência devem estar assinaladas com pictogramas que incluam instruções para o operador em conformidade com o anexo XXVI.

Apêndice 1

Figuras

Figura 1 (Dimensões em milímetros)




Figura 2 (Dimensões em milímetros)




Figura 3 (Dimensões em milímetros)




Figura 4

(Dimensões em mm)





Figura 5

Dimensões do estribo de acesso integrado no quadro da lagarta dos tratores de lagartas (fonte: EN ISO 2867:2006)



 $B \le 400 \text{ mm}$

 $F1 \ge 130 \text{ mm}$

Q retração máxima de um estribo

Figura 6
Fonte: EN ISO 4254-1 N.º 4.5





Figura 7

Dimensões mínimas do espaço de manobra nos tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1



ANEXO XVI

Requisitos aplicáveis às tomadas de força

1. Requisitos aplicáveis a tomadas de força à retaguarda

As especificações contidas nas normas ISO 500-1:2014 e ISO 500-2:2004 são aplicáveis aos tratores com tomadas de força à retaguarda, em conformidade com o quadro 1.

Quadro 1 Normas aplicáveis a tomadas de força à retaguarda das seguintes categorias de tratores

Norma aplicável	T1 C1	T2 C2	T3 C3	T4.1 C4.1	T4.2 C4.2	T4.3 C4.3
ISO 500-1:2014 (*) (***)	X		X ₍₁₎	X ₍₁₎	X ₍₁₎	X
ISO 500-2:2004 (**)		X	X ₍₂₎	X ₍₂₎		

- X Norma aplicável.
- -- Norma não aplicável.
- $X_{(1)}$ Norma aplicável a tratores com uma via mínima superior a 1 150 mm.
- $X_{(2)}$ Norma aplicável a tratores com uma via igual ou inferior a 1 150 mm.
- (*) Na norma ISO 500-1:2014, não é aplicável a última frase do ponto 6.2.
- (**) Para efeitos do presente anexo, esta norma é igualmente aplicável a tratores com uma tomada de força cuja potência é superior a 20 kW, medida em conformidade com a norma ISO 789-1:1990.
- (***) Para as tomadas de força do tipo 3, e quando for possível reduzir a dimensão da abertura do resguardo protetor, a fim de se adaptar aos equipamentos de engate a utilizar, o manual do utilizador deve conter as seguintes informações:
 - Um aviso relativo às consequências e aos riscos resultantes da reduzida dimensão do resguardo protetor;
 - Instruções e avisos específicos relativos ao acoplamento e desacoplamento às tomadas de força;
 - Instruções e avisos específicos relativos à utilização de ferramentas ou máquinas acopladas à tomada de força à retaguarda.

2. Requisitos aplicáveis a tomadas de força à frente

As especificações da norma ISO 8759-1:1998, com exceção do ponto 4.2, são aplicáveis aos tratores de todas as categorias T e C equipados com tomadas de força à frente, tal como especificado nessa norma.

ANEXO XVII

Requisitos aplicáveis à proteção dos elementos motores

1. **Definições**

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:

- 1.1. «Parte perigosa», qualquer ponto que, devido à disposição ou conceção das partes fixas ou móveis do trator, apresente o risco de causar danos corporais. As partes perigosas são, em especial: os pontos de beliscadura, corte, incisão, perfuração, penetração, arrastamento e ataque.
- 1.1.1. «Ponto de beliscadura», qualquer ponto perigoso em que as partes se desloquem umas em relação às outras ou em relação a partes fixas, de modo tal que as pessoas, ou determinadas partes do corpo, possam sofrer beliscaduras.
- 1.1.2. «Ponto de corte», qualquer ponto perigoso em que partes passem ao longo umas das outras ou ao longo de outras partes, de modo tal que as pessoas, ou determinadas partes do corpo, possam sofrer beliscaduras ou cortes.
- 1.1.3. «Ponto de incisão, perfuração ou penetração», qualquer ponto perigoso em que as partes, móveis ou fixas, aceradas, pontiagudas ou embotadas, possam ferir pessoas ou determinadas partes do corpo.
- 1.1.4. «Ponto de arrastamento», qualquer ponto perigoso em que arestas salientes aceradas, dentes, pinos, parafusos e cavilhas, lubrificadores, veios, pontas de veio e outras peças se deslocam de modo tal que as pessoas, ou determinadas partes do corpo ou do vestuário, possam ser apanhadas e arrastadas.
- 1.1.5. «Ponto de ataque», qualquer ponto perigoso em que as partes, ao deslocarem-se, estreitem uma abertura em que as pessoas, certas partes do corpo ou o vestuário possam ser apanhados.
- 1.2. «Alcance», a distância máxima que pode ser alcançada por pessoas ou determinadas partes do corpo, para cima, para baixo, para o interior, por cima, em torno e através de alguma coisa, sem o auxílio de nenhum objeto (figura 1).
- 1.3. «Distância de segurança», a distância correspondente ao alcance ou às dimensões do corpo, adicionada de uma margem de segurança (figura 1).
- 1.4. «Utilização normal», a utilização do trator para o fim previsto pelo fabricante e por um operador familiarizado com as características do veículo e que cumpra as instruções de funcionamento, manutenção e procedimentos de segurança, conforme especificadas pelo fabricante no manual do utilizador e através de sinais no trator.
- 1.5. «Zona livre à volta das rodas motrizes», o espaço que deve permanecer livre à volta dos pneus das rodas motrizes relativamente às partes adjacentes do veículo.
- 1.6. «Ponto índice do banco (SIP)», o ponto determinado em conformidade com a norma ISO 5353:1995.

2. Requisitos gerais

- 2.1. Os elementos motores, as partes salientes e as rodas dos tratores devem ser concebidos, montados ou protegidos de modo a evitar acidentes pessoais em condições de utilização normais.
- 2.2. Entende-se que os requisitos do ponto 2 são respeitados se estiverem cumpridos os requisitos referidos no ponto 3. São admitidas soluções diferentes das descritas no ponto 3 se o fabricante apresentar prova de que têm um efeito pelo menos equivalente aos requisitos do ponto 3.

- 2.3. Os dispositivos de proteção devem ser firmemente fixados ao trator.
- 2.4. As tampas e coberturas que possam causar danos físicos quando fechadas acidentalmente devem ser construídas de modo a evitar que isso suceda (por exemplo, através de dispositivos de segurança ou de montagem ou configuração adequadas).
- 2.5. Um único dispositivo de proteção pode proteger vários pontos perigosos. Todavia, deve prever-se uma proteção suplementar se, debaixo de um único dispositivo de proteção comum, estiverem montados dispositivos de regulação, manutenção ou eliminação de interferências que apenas possam ser acionados com o motor em funcionamento.
- 2.6. Os dispositivos de imobilização (p. ex. tampões de mola ou tampões de aba)
 - para bloqueamento de componentes de fixação facilmente separáveis (p. ex., cavilhas)
 - e os elementos dos
 - dispositivos de proteção que se abram sem ajuda de ferramentas (p. ex. o capô do motor)

devem ser firmemente fixados quer ao elemento de ligação do trator quer ao dispositivo de proteção.

3. Distâncias de segurança para evitar o contacto com partes perigosas


3.1. A distância de segurança é medida a partir dos pontos que podem ser alcançados para acionar, manter e inspecionar o trator, bem como a partir do nível do solo, em conformidade com o manual do utilizador. Para determinar as distâncias de segurança, parte-se do princípio de que o trator se encontra no estado para o qual foi concebido e que não se utiliza nenhuma ferramenta para alcançar a parte perigosa.

As distâncias de segurança são estabelecidas nos pontos 3.2.1 a 3.2.5. Nalgumas áreas específicas ou para determinados componentes específicos considera-se que o nível de segurança é adequado quando o trator preenche os requisitos dos pontos 3.2.6 a 3.2.14.

- 3.2. Proteção dos pontos perigosos
- 3.2.1. Alcance para cima

A distância de segurança para o alcance para cima é de 2 500 mm (ver figura 1) para as pessoas que estejam de pé.

Figura 1




3.2.2. Alcance para baixo, alcance por cima de uma aresta.

No que diz respeito ao alcance por cima de uma aresta, a distância de segurança resulta de:

- a = distância entre o nível do solo e a parte perigosa;
- b = altura da aresta ou do dispositivo de proteção;
- c = distância horizontal entre a parte perigosa e a aresta (ver figura 2).

Figura 2



Para o alcance para baixo por cima de uma aresta, devem ser respeitadas as distâncias de segurança indicadas no quadro 1.

Quadro 1

(mm)

								(111111)
a: Distância			Altura entre	e a aresta e o	dispositivo de	e proteção b		
da ponto perigoso ao	2 400	2 200	2 000	1 800	1 600	1 400	1 200	1 000
solo			Distância h	orizontal c a	partir do pon	to perigoso		
2 400	_	100	100	100	100	100	100	100
2 200	_	250	350	400	500	500	600	600
2 000	_	_	350	500	600	700	900	1 100
1 800	_	_	_	600	900	900	1 000	1 100
1 600	_	_	_	500	900	900	1 000	1 300
1 400	_	_	_	100	800	900	1 000	1 300
1 200	_	_	_	_	500	900	1 000	1 400
1 000	_	_	_	_	300	900	1 000	1 400
800	_	_	_	_	_	600	900	1 300

(mm)

a: Distância			Altura entre	e a aresta e o	dispositivo de	proteção b		
da ponto perigoso ao	2 400	2 200	2 000	1 800	1 600	1 400	1 200	1 000
solo			Distância h	orizontal c a	partir do pon	to perigoso		
600	_	_	_	_	_	_	500	1 200
400	_	_	_	_	_	_	300	1 200
200	_	_	_	_	_	_	200	1 100

3.2.3. Alcance em torno de um ponto

As distâncias de segurança constantes do quadro 2 abaixo são valores mínimos que devem ser respeitados para que a parte do corpo em questão não possa atingir uma parte perigosa. Para aplicar as distâncias de segurança, parte-se da hipótese de que a articulação principal da parte do corpo correspondente assenta firmemente sobre a aresta do dispositivo de proteção. As distâncias de segurança apenas podem considerar-se respeitadas depois de se ter verificado que a parte do corpo não pode de modo algum avançar ou penetrar mais.

Quadro 2

Parte do corpo	Distância de segurança	Figura	
Mão Da 1.ª articulação da falange à ex- tremidade dos dedos	≥ 120 mm		
Mão Do pulso à extremidade dos dedos	≥ 230 mm		

Membro do corpo	Distância de segurança	Ilustração	
Braço Do cotovelo à extremidade dos edos	≥ 550 mm		

Membro do corpo	Distância de segurança	Ilustração	
Braço Da axila à extremidade dos dedos	≥ 850 mm		

3.2.4. Penetração e alcance através de uma abertura

Se existir a possibilidade de penetração numa abertura ou através dela no sentido das partes perigosas, devem, pelo menos, ser respeitadas as distâncias de segurança indicadas nos quadros 3 e 4.

As partes móveis paralelas ou as partes móveis junto de partes fixas não são consideradas como fatores de risco, se o seu afastamento não ultrapassar 8 mm.

Para além dos presentes requisitos de construção, os veículos equipados com selim e guiador devem cumprir os requisitos da norma EN 15997:2011 relativos a partes móveis.

Quadro 3

Distâncias de segurança para aberturas alongadas ou paralelas

a é a largura mínima da abertura.

b é a distância de segurança do ponto perigoso.

Extremidade do dedo	De	do	Mão até à extremi- dade do polegar	Braço até à axila	_
4 < a ≤ 8	8 < a ≤ 12	12 < a ≤ 20	20 < a \le 30	30 < a ≤ 135 máx.	> 135
b ≥ 15	b ≥ 80	<i>b</i> ≥ 120	b ≥ 200	b ≥ 850	_

Quadro 4

Distância de segurança para aberturas quadradas ou circulares

a é o diâmetro da abertura ou comprimento do lado.

b é a distância de segurança do ponto perigoso.

Extremidade do dedo	Dedo		Mão até à base do polegar	Braço até à axila	_
$4 < a \le 8$	8 < a ≤ 12	12 < a ≤ 25	25 < a ≤ 40	40 < a ≤ 250 máx.	250
<i>b</i> ≥ 15	b ≥ 80	b ≥ 120	b ≥ 200	b ≥ 850	_

3.2.5. Distâncias de segurança nos pontos de beliscadura

Um ponto de beliscadura não é considerado perigoso para a parte do corpo indicada se as distâncias de segurança não forem inferiores às que constam do quadro 5 e se se assegurar que a parte do corpo contígua, e maior, não pode ser introduzida.

Quadro 5

Membro do corpo	Corpo	Perna	Pé	Braço	Mão, articulação, punho	Dedo
Distâncias de segurança	500	180	12	20	100	25
Ilustração						X


3.2.6. Dispositivos de comando


O espaço livre entre dois pedais e as aberturas por onde passam os comandos não são considerados como pontos de beliscadura ou de corte.

3.2.7. Engate traseiro de três pontos

3.2.7.1. Por trás do plano que passa pelo plano médio dos pontos de articulação das barras de elevação num sistema de engate de três pontos, é preciso manter uma distância de segurança mínima de 25 mm entre as partes móveis, para todos os pontos do curso n percorrido pelo dispositivo de elevação — excluindo as posições superior e inferior correspondentes a 0,1 n —, bem como uma distância de 25 mm ou um ângulo mínimo de 30° no caso das partes cujo movimento de tesoura altera o ângulo por elas formado (ver figura 3). O curso n', diminuído de 0,1 n nas extremidades superior e inferior, é definido do seguinte modo (ver figura 4). Quando os braços inferiores são diretamente acionados pelo mecanismo de elevação, o plano de referência é definido por um plano vertical transversal médio em relação a esses braços.

Figura 3





Legenda:

A = Braço de elevação


B = Braço inferior

C = Barra de elevação

D = Quadro do trator

E = Plano que passa pelo eixo dos pontos de articulação da barra de elevação

F = Espaço livre




- 3.2.7.2. Para o curso n percorrido pelo dispositivo hidráulico de elevação, a posição inferior A do ponto de acoplamento do braço inferior está limitada pela dimensão «14» de acordo com os requisitos da norma ISO 730:2009 enquanto a posição superior B está limitada pelo curso hidráulico máximo. O curso n' corresponde ao curso n diminuído em cima e em baixo de 0,1 n, e constitui a distância vertical entre A' e B'.
- 3.2.7.3. Em torno do perfil das barras de elevação é preciso, além disso, manter, no interior do curso n', uma distância mínima de segurança de 25 mm em relação às partes adjacentes.
- 3.2.7.4. Se, para o engate de três pontos, se utilizarem dispositivos de engate que não necessitem da presença de um operador entre o trator e a alfaia transportada (por exemplo, no caso de um engate rápido), não são aplicáveis as prescrições do ponto 3.2.7.3.
- 3.2.7.5. É conveniente precisar, nas instruções de utilização, os pontos perigosos situados à frente do plano definido na primeira frase do ponto 3.2.7.1.
- 3.2.8. Engate dianteiro de três pontos
- 3.2.8.1. Qualquer que seja a posição do curso *n* percorrido pelo dispositivo de elevação excluindo as extremidades superior e inferior de 0,1*n* deverá manter-se uma distância de segurança mínima de 25 mm entre as partes móveis e, no caso das partes cujo movimento de tesoura altera o ângulo por elas formado, um ângulo mínimo de 30° ou uma distância de segurança de 25 mm. O curso *n*′, diminuído de 0,1 *n* nas extremidades superior e inferior, é definido do seguinte modo (ver figura 4).
- 3.2.8.2. Para o curso *n* percorrido pelo dispositivo hidráulico de elevação a posição inferior A do ponto de acoplamento do braço inferior está limitada pela dimensão «14» de acordo com a norma ISO 8759 Parte 2, de março de 1998, e a posição superior B está limitada pelo curso hidráulico máximo. O curso *n'* corresponde ao curso n diminuído em cima e em baixo de 0,1 *n*, e constitui a distância vertical entre A' e B'.
- 3.2.8.3. Se, para os braços inferiores do engate dianteiro de três pontos, se utilizarem dispositivos de engate que não necessitem da presença de um operador entre o trator e a alfaia transportada (por exemplo, no caso de um engate rápido), as prescrições do ponto 3.2.8.1 não são aplicáveis num espaço com um raio de 250 mm em torno do ponto de articulação dos braços inferiores do trator. Em torno do perfil das barras/cilindros de elevação dever-se-á todavia manter sempre, no interior do curso n', tal como definido, uma distância mínima de segurança de 25 mm das partes adjacentes.
- 3.2.9. Banco do condutor e meio circundante

Estando o condutor sentado, qualquer ponto de beliscadura ou de corte deve encontrar-se fora do alcance das suas mãos ou pés. Considera-se este requisito cumprido se se observarem as seguintes condições:


3.2.9.1. O banco do condutor encontra-se na posição média da regulação, tanto longitudinal como vertical. O limite de alcance do condutor é dividido em zona A e em zona B. O ponto esférico central dessas zonas situa-se 60 mm à frente e 580 mm acima do ponto índice do banco (SIP) (ver figura 5). A zona A é constituída por uma esfera de 550 mm de raio; a zona B está situada entre esta esfera e uma esfera de 1 000 mm de raio.

Figura 5




- 3.2.9.2. Próximo dos pontos de beliscadura e de corte, deve ser respeitada uma distância de segurança de 120 mm na zona A e de 25 mm na zona B, devendo-se manter um ângulo mínimo de 30° no caso das partes cujo movimento de tesoura altere o ângulo por elas formado.
- 3.2.9.3. Na zona A só é preciso tomar em consideração os pontos de beliscadura e de corte provocados por peças acionadas por uma fonte externa de energia.
- 3.2.9.4. Se um ponto perigoso o for devido à presença de partes de estrutura adjacentes ao banco, deve ser respeitada uma distância de segurança de pelo menos 25 mm entre a peça da estrutura e o banco. Não existe nenhum ponto perigoso entre o encosto do banco e as peças da estrutura adjacentes situadas atrás deste, se as referidas peças adjacentes forem lisas, se o próprio encosto do banco for arredondado na zona contígua e não apresentar arestas vivas.
- 3.2.9.5. As caixas de velocidades e outras partes e acessórios do veículo que gerem ruído, vibrações e/ou calor devem estar isolados do banco do condutor.
- 3.2.10. Banco do passageiro (se existir)
- 3.2.10.1. Se existirem pontos que possam representar um perigo para os pés, é preciso prever dispositivos de proteção num raio hemisférico de 800 mm a partir da aresta anterior da almofada do banco para baixo.
- 3.2.10.2. Tal como especificado no ponto 3.2.9 (ver figura 6), os pontos perigosos situados nas zonas A e B devem ser protegidos dentro de uma esfera com o centro 670 mm acima do centro do rebordo anterior do banco do passageiro.

Figura 6



- 3.2.11. Tratores das categorias T2/C2, T4.1/C4.1 e T4.3/C4.3
- 3.2.11.1. No caso dos tratores das categorias T2/C2, T4.1/C4.1 e T4.3/C4.3, as exigências do ponto 3.2.9 não se aplicam à zona situada abaixo de um plano inclinado a 45° para trás, transversalmente em relação ao sentido da marcha, e que passa por um ponto situado 230 mm atrás do ponto índice do banco (SIP) (ver figura 7). Se existirem quaisquer pontos perigosos nessa zona, devem ser apostos os correspondentes avisos no trator.

Figura 7



3.2.12. Direção e eixo oscilante

As partes que se desloquem umas em relação às outras ou em relação a partes fixas devem estar protegidas se estiverem situadas no interior da zona definida nos pontos 3.2.9 e 3.2.10.


Quando esteja instalada uma direção articulada deverão existir marcações claras e indeléveis na área de articulação, de ambos os lados do trator, que, por meio de um esquema exemplificativo ou de palavras, indiquem a proibição de parar dentro da área de articulação desprotegida. As indicações correspondentes devem constar do manual de instruções.

3.2.13. Veios de transmissão fixados ao trator

Os veios de transmissão (por exemplo, para transmissão às quatro rodas motrizes) que apenas rodem durante a marcha do trator devem ser protegidos se estiverem situados dentro da zona definida nos pontos 3.2.9 e 3.2.10.

- 3.2.14. Zona livre em torno das rodas motrizes
- 3.2.14.1. A zona livre das rodas motrizes em tratores sem uma cabina fechada, quando equipados com pneus da máxima dimensão, deve corresponder às dimensões estipuladas na figura 8 e quadro 6 seguintes.

Figura 8



Quadro 6

Categorias T1/C1, T3/C3 e T4.2/C4.2		Categorias T2/C2, T4.1/C4.1 e T4.3/C4.3		
a	h	а	h	
mm	mm	mm	mm	
40	60	15	30	

3.2.14.2. É admissível uma zona livre em torno das rodas motrizes menor do que a que consta da figura 8 do quadro 6, além das zonas referidas nos pontos 3.2.9 e 3.2.10 no caso dos tratores das categorias T2/C2, T4.1/C4.1 e T4.3/C4.3, cujos recobrimentos das rodas também são utilizados para remover a terra que impede o andamento das rodas.

4. Requisitos de resistência para os dispositivos de proteção

4.1. Os dispositivos de proteção, nomeadamente aqueles que têm uma altura vertical, a partir do solo, igual ou inferior a 550 mm e cuja utilização como estribos de acesso durante a sua utilização normal não puder ser evitada, devem ser concebidos de forma a poderem suportar uma carga vertical de 1 200 N. A conformidade com este requisito deve ser verificada por meio do ensaio prescrito no anexo C da norma ISO 4254-1:2013 ou através de um método equivalente que preencha os mesmos critérios de aceitação desse ensaio.

5. Capô do motor

- 5.1. O capô do motor com dobradiças só deve ser aberta com uma ferramenta (é aceitável um mecanismo de desprendimento localizado na cabina) e deve estar equipada com um mecanismo autobloqueante quando fechada.
- 5.2. As coberturas laterais devem ser montadas como:
- 5.2.1. Resguardos fixos, mantidos no lugar por soldadura ou parafusos e pernos, que se podem abrir apenas com uma ferramenta. Os resguardos fixos não devem manter-se no seu lugar na ausência dos elementos de fixação;

ou

5.2.2. Resguardos com dobradiças, que podem ser abertos apenas com uma ferramenta e possuem um mecanismo autobloqueante quando fechados;

ou

- 5.2.3. Resguardos cuja abertura está associada à abertura do capô, e que podem ser abertos apenas com uma ferramenta.
- 5.3. Há que instalar meios de proteção suplementares se sob o capô do motor estiverem montados dispositivos de regulação, manutenção ou eliminação de interferências que apenas possam ser acionados com o motor em funcionamento.
- 5.4. Deve prever-se apoios mecânicos ou dispositivos hidráulicos de bloqueamento (por exemplo, barras ou molas pneumáticas) para evitar que os capôs do motor caiam quando se encontram abertas.
- 5.5. Devem ser fornecidos dispositivos que facilitem a manipulação segura do capô (por exemplo, pegas, cabos ou partes do próprio capô moldadas de forma a que se possam agarrar com mais facilidade) sem risco de esmagamento ou impacto ou necessidade de esforços excessivos.
- 5.6. As aberturas do capô do motor devem ser identificadas através de pictogramas em conformidade com o anexo XXVI, e o manual do utilizador deve conter instruções a este respeito.

6. Superfícies quentes

- 6.1. As superfícies quentes com as quais o operador possa eventualmente ter contacto durante a utilização normal do trator devem ser cobertas ou isoladas. Isto aplica-se a superfícies quentes localizadas próximo de estribos, corrimões, pegas e partes integrantes do trator utilizadas como meios de acesso e que sejam suscetíveis de serem tocadas involuntariamente, bem como partes diretamente acessíveis a partir do banco do condutor (por exemplo, a caixa de velocidades-transmissão em tratores que não estejam equipados com plataforma).
- 6.2. Este requisito deve ser satisfeito colocando resguardos fixos em locais adequados ou através de distâncias de segurança para afastar ou isolar termicamente as superfícies quentes do veículo.
- 6.3. O contacto com outras superfícies quentes que não representem grande perigo ou com superfícies quentes que só se revelem perigosas em determinadas situações de utilização extraordinárias deve ser identificado através de pictogramas em conformidade com o anexo XXVI, e o manual do utilizador deve conter instruções a este respeito.
- 6.4. Para além dos presentes requisitos, os veículos equipados com selim e guiador devem cumprir os requisitos da norma EN 15997:2011 relativos a superfícies quentes.

ANEXO XVIII

Requisitos aplicáveis às fixações dos cintos de segurança

A. REQUISITOS GERAIS

- 1.1. Se um veículo da categoria T ou C estiver equipado com uma ROPS, deve também estar dotado de fixações dos cintos de segurança que respeitem a norma ISO 3776-1:2006.
- 1.2. As fixações dos cintos de segurança devem, além disso, respeitar os requisitos estabelecidos num dos pontos B, C ou D.
- B. REQUISITOS SUPLEMENTARES APLICÁVEIS ÀS FIXAÇÕES DOS CINTOS DE SEGURANÇA (EM ALTERNATIVA AOS ESTABELECIDOS NOS PONTOS C E $\mathsf{D})^{(1)}$

1. Âmbito de aplicação

1.1. 1. Os cintos de segurança são um dos sistemas de retenção do condutor utilizados nos veículos a motor.

O seguinte procedimento recomendado estabelece requisitos mínimos de desempenho e ensaio aplicáveis aos pontos de fixação em tratores agrícolas e florestais.

É aplicável aos pontos de fixação dos sistemas de retenção pélvica.

2. Explicação dos termos utilizados nos ensaios de desempenho

- 2.1. Entende-se por *conjunto do cinto de segurança* qualquer dispositivo de precinta ou cinto que se cruza sobre o abdómen ou a zona da bacia e prende uma pessoa ao banco com a finalidade de a reter numa máquina.
- 2.2. Entende-se por *cinto de extensão* qualquer precinta, cinto ou dispositivo similar que auxilia a transferência de cargas do cinto de segurança.
- 2.3. Entende-se por *ponto de fixação* o ponto em que o conjunto do cinto de segurança está fixado mecanicamente ao conjunto do banco ou ao trator.
- 2.4. Entende-se por *fixação do banco* todos os elementos intermédios (tais como calhas, etc.) utilizados para fixar o banco à parte adequada do trator.
- 2.5. Entende-se por sistema de retenção do operador o sistema integral composto pelo conjunto do cinto de segurança, o sistema do banco, os pontos de fixação e a extensão que transfere a carga do cinto de segurança para o trator.
- 2.6. Os componentes do banco aplicáveis incluem todos os componentes do banco cuja massa possa contribuir para a carga sobre as fixações do banco (à estrutura do veículo) em caso de capotagem.

3. Procedimento de ensaio

O procedimento é aplicável a um sistema de fixação de cintos de segurança previsto para um condutor ou um passageiro para além do condutor transportado no trator.

O presente procedimento contempla exclusivamente ensaios estáticos para fixações de cintos de segurança.

Se, para uma determinada estrutura de proteção, um fabricante fornecer mais do que um banco com componentes idênticos que transfiram a carga do ponto de fixação do cinto de segurança para as fixações do banco na base da ROPS ou no quadro do trator, a estação de ensaio está autorizada a submeter a ensaio apenas uma configuração, nomeadamente a que corresponda ao banco mais pesado (ver também a seguir).

O banco deve estar em posição durante os ensaios e fixado ao ponto de fixação no trator por meio de todos os elementos intermédios (suspensão, calhas, etc.) especificados para o trator completo. Não é permitido utilizar qualquer outro acessório suplementar não convencional que contribua para a resistência da construção.

Deve identificar-se o pior cenário de aplicação de carga para o ensaio de desempenho dos pontos de fixação dos cintos de segurança tendo em conta os seguintes pontos:

- Se as massas dos bancos alternativos forem comparáveis, os que têm fixações dos cintos de segurança que transfiram a carga através da estrutura do banco (por exemplo, através do sistema de suspensão e/ou das calhas corrediças de regulação), terão de suportar uma carga de ensaio muito mais elevada. Por conseguinte, são suscetíveis de representar o pior cenário;
- Se a carga aplicada for transmitida ao quadro do veículo através das fixações do banco, este deve ser regulado longitudinalmente para o nível mínimo de sobreposição dos patins/calhas de fixação. Isto verifica-se geralmente quando o banco está na sua posição mais recuada mas, se determinadas instalações no veículo limitarem o movimento do banco para a retaguarda, o banco na sua posição mais avançada poderá constituir o pior cenário de aplicação da carga. É necessário observar o curso do movimento do banco e o nível de sobreposição dos patins/calhas de fixação.

Os pontos de fixação devem poder suportar as cargas aplicadas ao sistema do cinto de segurança utilizando um dispositivo como o indicado na figura 1. Os pontos de fixação do cinto de segurança devem poder suportar estas cargas de ensaio aplicadas com o banco regulado na pior posição de regulação longitudinal, para garantir o cumprimento das condições de ensaio. As cargas de ensaio são aplicadas com o banco na posição média de regulação longitudinal se nenhuma outra posição de regulação do banco for considerada mais desfavorável pela estação de ensaio. Se o banco dispuser de um sistema de suspensão, este deverá ser regulado na posição média do curso da suspensão, salvo instruções contrárias claramente especificadas pelo fabricante do banco. Se a regulação do banco for objeto de instruções especiais, estas devem ser respeitadas e especificadas no relatório.

Após a aplicação da carga no sistema do banco, o dispositivo de aplicação da carga não deve ser reposicionado para compensar eventuais alterações que possam verificar-se no ângulo de aplicação da carga.

3.1. Aplicação da carga à frente

A força de tração deve ser aplicada para a frente e para cima num ângulo de 45° ± 2° graus relativamente à horizontal, com se ilustra na figura 2. Os pontos de fixação devem poder suportar uma força de 4 450 N. Caso a força aplicada ao conjunto do cinto de segurança seja transferida para o quadro do veículo através do banco, as fixações do banco devem poder suportar esta força e uma força adicional igual a quatro vezes a força da gravidade na massa de todos os componentes do banco aplicáveis, aplicada num ângulo de 45° ± 2° graus relativamente à horizontal, para a frente e para cima, como se ilustra na figura 2.

3.2. Aplicação da carga à retaguarda

A força de tração deve ser aplicada para trás e para cima num ângulo de 45° ± 2° graus relativamente à horizontal, com se ilustra na figura 3. Os pontos de fixação devem poder suportar uma força de 2 225 N. Caso a força aplicada ao conjunto do cinto de segurança seja transferida para o quadro do veículo através do banco, as fixações do banco devem poder suportar esta força e uma força adicional igual a duas vezes a força da gravidade na massa de todos os componentes do banco aplicáveis, aplicada num ângulo de 45° ± 2° graus relativamente à horizontal, para trás e para cima, como se ilustra na figura 3.

Ambas as forças de tração devem ser repartidas equitativamente pelos pontos de fixação.

3.3. Força de libertação da fivela do cinto de segurança (se exigido pelo fabricante)

A fivela do cinto de segurança deve abrir com uma força máxima de 140 N na sequência das aplicações da carga. Este requisito é satisfeito pelos conjuntos de cintos de segurança que cumpram os requisitos do Regulamento UNECE n.º 16 ou da Diretiva 77/541/CEE do Conselho (¹).

3.4. Resultado do ensaio

Condições de aceitação


A deformação permanente de qualquer componente do sistema e zona de fixação é aceitável sob a ação das forças especificadas nos pontos 3.12.3.1 e 3.12.3.2. No entanto, não pode haver roturas que deem azo à libertação do sistema do cinto de segurança, do conjunto do banco ou do mecanismo de bloqueamento da regulação do banco.

Não é obrigatório que o dispositivo de regulação do banco ou o dispositivo de bloqueamento devam ainda poder ser acionados após a aplicação da carga de ensaio.

⁽¹) Diretiva do Conselho, de 28 de junho de 1977, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos cintos de segurança e aos sistemas de retenção dos veículos a motor (JO L 220 de 29.8.1977, p. 95).

Figura 1

Dispositivo de aplicação da carga



Nota: As dimensões não especificadas são tributárias da instalação de ensaio e não têm incidência nos resultados do ensaio

Figura 2

Aplicação da carga para cima e para a frente





Figura 3

Aplicação da carga para cima e para trás



C. REQUISITOS SUPLEMENTARES APLICÁVEIS ÀS FIXAÇÕES DOS CINTOS DE SEGURANÇA (EM ALTERNATIVA AOS ESTABELECIDOS NOS PONTOS B E D)

Considera-se que os veículos das categorias T e C equipados com fixações dos cintos de segurança que respeitam os requisitos previstos na norma ISO 3776-2:2013 são conformes com o presente anexo.

D. REQUISITOS SUPLEMENTARES APLICÁVEIS ÀS FIXAÇÕES DOS CINTOS DE SEGURANÇA (EM ALTERNATIVA AOS ESTABELECIDOS NOS PONTOS B E C)

Considera-se que são conformes com o presente anexo os veículos das categorias T e C equipados com fixações dos cintos de segurança que foram objeto de ensaio e relativamente às quais tenha sido emitido o respetivo relatório de ensaio com base no Regulamento UNECE $n.^{\circ}$ 14.

Notas explicativas do anexo XVIII

(1) Salvo a numeração, o texto dos requisitos constantes do ponto B são idênticos ao texto do código da OCDE normalizado para o ensaio oficial das estruturas de proteção em tratores agrícolas e florestais (ensaio estático), Código OCDE 4, edição 2015 de julho de 2014.

ANEXO XIX

Requisitos aplicáveis aos cintos de segurança

- 1. Se um veículo da categoria T ou C estiver equipado com estruturas de proteção em caso de capotagem, esse veículo deve também estar dotado de cintos de segurança e respeitar os requisitos previstos na norma ISO 3776-3:2009.
- 2. Em alternativa aos requisitos previstos no ponto 1, considera-se que são conformes com o presente anexo os veículos das categorias T e C equipados com estruturas de proteção em caso de capotagem que foram objeto de ensaio e relativamente às quais tenha sido emitido o respetivo relatório de ensaio com base no Regulamento UNECE n.º 16, na sua última redação.

ANEXO XX

Requisitos aplicáveis à proteção contra a penetração de objetos

- 1. Os veículos das categorias T e C equipados para aplicações florestais devem cumprir os requisitos de proteção contra a penetração de objetos estabelecidos na norma ISO 8084:2003.
- 2. Todos os outros veículos das categorias T e C, se estiverem equipados com meios de proteção contra a penetração de objetos, devem respeitar os requisitos do ponto 1 do Regulamento UNECE n.º 43 (¹), anexo 14, relativo às vidraças de segurança.

⁽¹⁾ JO L 230 de 31.8.2010, p. 119.

ANEXO XXI

Requisitos aplicáveis aos sistemas de escape

1. **Definições**

Para efeitos do presente anexo, entende-se por «sistema de escape», o conjunto formado pelo tubo de escape, a panela de expansão, o silencioso e o dispositivo de controlo da poluição,

2. Requisitos gerais


- 2.1. A parte final do tubo de escape deve ser instalada de modo tal que os gases de escape não possam penetrar na cabina
- 2.2. As partes do tubo de escape no exterior do capô devem estar protegidas quer por separação, quer por resguardos ou grelhas, a fim de evitar a possibilidade de contacto acidental com superfícies quentes.

3. Tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1

Os seguintes requisitos são aplicáveis aos tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1:

- 3.1. À frente de um plano de referência perpendicular ao eixo longitudinal do veículo e que passa pelo centro do pedal em posição de descanso (embraiagem e/ou travão), os componentes muito quentes do sistema de escape deverão ser protegidos em toda a extensão compreendida entre 300 mm na zona superior (700 mm acima da superfície de contacto dos pneus com o solo) e até 150 mm na zona inferior (ver figura 1). Lateralmente, a área a proteger é limitada pela configuração exterior do trator e pelo contorno do sistema de escape.
- 3.2. Os componentes muito quentes do sistema de escape que passam debaixo do estribo de subida devem ser cobertos na sua projeção vertical ou dotados de isolamento térmico.

Figura 1 (dimensões em mm)



ANEXO XXII

Requisitos aplicáveis ao manual do utilizador

- 1. O manual do utilizador deve estar em conformidade com os requisitos previstos na norma ISO 3600:1996, com exceção do ponto 4.3 (Identificação da máquina).
- 2. O manual do utilizador deve ainda incluir informações pertinentes no que diz respeito ao seguinte:
 - a) regulação do banco e da suspensão relacionada com a posição ergonómica do operador relativamente aos dispositivos de comando, para minimizar os riscos de vibração de todo o corpo;
 - b) utilização e regulação do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado, se existirem;
 - c) arranque e paragem do motor, incluindo os princípios de arranque/paragem em segurança, designadamente, utilizar o travão de mão, colocar os dispositivos de comando em ponto morto e retirar a chave;
 - d) localização e método de abertura das saídas de emergência;
 - e) instruções relativas à entrada e saída do trator;
 - f) a área de perigo junto do eixo de rotação dos tratores articulados;
 - g) utilização de ferramentas especiais, se fornecidas;
 - h) métodos seguros de assistência e manutenção, incluindo limpeza e trabalho em altura;
 - i) informação acerca do intervalo de inspeção dos tubos hidráulicos;
 - j) instruções quanto ao modo de rebocar o trator;
 - k) instruções acerca dos procedimentos de segurança da utilização de macacos e os pontos de elevação recomendados;
 - l) perigos relacionados com as baterias e o reservatório de combustível;
 - m) proibição de utilização do trator sempre que exista perigo de capotagem, com a menção de que a lista não é exaustiva;
 - riscos relacionados com superfícies quentes, como a introdução de óleo ou de líquido de arrefecimento em motores ou transmissões quentes;
 - o) nível de proteção das estruturas de proteção contra a queda de objetos, se aplicável;
 - p) nível de proteção das estruturas de proteção do operador contra a penetração de objetos, se aplicável;
 - q) sinal que advirta do perigo de contacto com linhas elétricas aéreas;
 - r) descargas atmosféricas (raios);
 - s) limpeza periódica das saias antiprojeção;

- t) riscos para os pneus, incluindo os associados com a manutenção, a reparação, o enchimento excessivo e a instalação de pneus;
- u) redução da estabilidade aquando da utilização em altura de acessórios pesados;
- v) riscos de capotagem nas deslocações em terrenos inclinados ou acidentados;
- w) transporte de passageiros exclusivamente em bancos de passageiros homologados;
- x) utilização do veículo exclusivamente por operadores devidamente qualificados;
- y) informação relativa à segurança das operações de carga do veículo;
- z) informação relativa a operações de reboque: localização e condições para a segurança do procedimento;
- aa) informação sobre a localização e as condições de utilização de isoladores de bateria (dispositivos mecânicos, interruptores elétricos ou sistemas eletrónicos);
- ab) utilização de cintos de segurança e de outros tipos de dispositivos de retenção do banco do operador;
- ac) para os tratores com sistemas de orientação automática, instruções e informações de segurança pertinentes;
- ad) para os veículos com ROPS rebatíveis, informação sobre a utilização segura da ROPS rebatível, incluindo: operações de erguimento/rebatimento e bloqueamento em posição erguida.
- ae) para os veículos com ROPS rebatíveis, alertar para as consequências de uma capotagem com a ROPS rebatida;
- af) para os veículos com ROPS rebatíveis, uma descrição das situações em que este deva estar rebatida (por exemplo, trabalhos no interior de um edifício, num pomar ou numa vinha) e um aviso de que a ROPS deve voltar a ser erguida uma vez concluídos os trabalhos supramencionados.
- ag) informação sobre a localização dos pontos de lubrificação e a realização segura do processo de lubrificação;
- ah) informação sobre os requisitos mínimos dos bancos e a sua compatibilidade com o veículo, a fim de respeitar o disposto na declaração de vibração constante do ponto 5.
- 3. Informação suplementar relativa à montagem e desmontagem e ao trabalho com máquinas montadas, reboques e máquinas intermutáveis rebocadas
 - O manual do utilizador deve incluir os seguintes aspetos:
 - a) uma advertência para se seguirem rigorosamente as instruções contidas no manual do utilizador das máquinas montadas ou rebocadas ou do reboque e ainda para não se utilizar a combinação trator-máquina ou trator-reboque se não tiverem sido respeitadas todas as instruções;
 - b) uma advertência para que o utilizador se mantenha afastado da área do engate de três pontos e do gancho de engate automático (quando montado), quando os estiver a verificar;
 - c) uma advertência de que as máquinas montadas devem ser baixadas e pousadas no solo antes de se abandonar o trator;

- d) a velocidade dos veios de transmissão das tomadas de força em função das máquinas montadas ou do veículo rebocado;
- e) a exigência de apenas usar os veios de transmissão das tomadas de força com resguardos e proteções adequadas e de instalar um tampão de proteção ou uma cobertura se a proteção for retirada do trator;
- f) informação sobre os dispositivos de engate hidráulico e a respetiva função;
- g) informação sobre a capacidade máxima de elevação do engate de três pontos;
- informação sobre a determinação da massa total, a carga nos eixos, a capacidade de carga dos pneus e o lastro mínimo necessário;
- i) informação sobre a utilização prevista, a instalação, remoção e manutenção das massas de lastragem;
- j) informação sobre os sistemas de travagem de reboques existentes e a sua compatibilidade com os veículos rebocados;
- k) a carga vertical máxima do engate traseiro, tendo em conta a medida dos pneus traseiros e o tipo de engate;
- informação sobre o uso de alfaias com veios de transmissão das tomadas de força e a indicação de que a inclinação tecnicamente possível dos veios depende da forma e do tamanho da proteção principal e/ou da zona livre, incluindo as informações específicas exigidas no caso de tomadas de força de tipo 3 de dimensão reduzida;
- m) réplica dos dados constantes da chapa regulamentar referente às massas máximas autorizadas para reboque;
- n) advertência para que o utilizador se mantenha afastado da área entre o trator e o veículo rebocado.
- o) para tratores com máquinas montadas, a informação exigida no manual do utilizador das máquinas montadas em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE.

4. Declaração de ruído

O manual do utilizador deve indicar o valor do nível sonoro no ouvido do utilizador, medido em conformidade com o anexo XIII.

5. Declaração de vibração

O manual do utilizador deve indicar o valor do nível de vibração, medido em conformidade com o anexo XIV.

6. Modos de funcionamento

O manual do utilizador deve incluir informação pertinente para permitir uma utilização segura do trator nas seguintes situações de funcionamento:

- a) o trabalho com carregadores frontais (risco de queda de objetos);
- b) aplicação florestal (risco de queda e/ou penetração de objetos);
- c) o trabalho com pulverizadores montados ou rebocados (risco de substâncias perigosas).

O manual do utilizador deve dar especial atenção à utilização do trator em combinação com os equipamentos acima enunciados.

- 6.1. Carregador frontal
- 6.1.1. O manual do utilizador deve indicar os perigos associados ao trabalho com carregadores frontais e explicar como evitar esses perigos.
- 6.1.2. O manual do utilizador deve indicar os pontos de fixação na carroçaria do trator onde o carregador frontal deve ser instalado, bem como a dimensão e a qualidade do equipamento a usar. Se esses pontos de fixação não estiverem previstos, o manual do utilizador deve proibir a instalação de um carregador frontal.
- 6.1.3. Para os tratores equipados com funções programáveis com comando sequencial hidráulico, devem ser dadas informações sobre o modo de ligar o sistema hidráulico do carregador para que esta função seja desativada.
- 6.2. Aplicação florestal
- 6.2.1. No caso de um trator agrícola ser usado numa aplicação florestal, os perigos identificados incluem os seguintes:
 - a) queda de árvores, por exemplo, no caso de ser montado um guindaste para árvores na traseira do trator;
 - b) penetração de objetos na cabina do operador, principalmente no caso de ser montado um guincho na traseira do trator;
 - c) queda de objetos, como ramos, troncos ou pernadas de árvores;
 - d) condições de trabalho em declives ou terrenos acidentados.
- 6.2.2. O manual do utilizador deve incluir informações sobre o seguinte:
 - a) a existência dos perigos descritos no ponto 6.2.1;
 - b) qualquer equipamento facultativo eventualmente disponível para enfrentar estes perigos;
 - c) pontos de fixação do trator, nos quais se possam instalar estruturas de proteção, bem como a dimensão e a qualidade do equipamento a usar; se não forem previstos meios para instalar estruturas de proteção adequadas, deve ser dada essa informação;
 - d) as estruturas de proteção fornecidas, que podem consistir numa estrutura que proteja o posto de comando da queda de árvores ou grelhas (em malha) à frente das portas, tejadilho e janelas da cabina, etc.;
 - e) o nível das estruturas de proteção contra a queda de objetos (FOPS), se as houver.
- 6.3. Pulverizadores (proteção contra substâncias perigosas):
- 6.3.1. No caso de utilização de um trator agrícola com pulverizadores, os riscos identificados incluem os seguintes:
 - a) os riscos encontrados aquando da pulverização de substâncias perigosas com um trator equipado ou não com uma cabina;
 - b) os riscos associados à entrada ou à saída da cabina aquando da pulverização de substâncias perigosas;
 - c) os riscos relacionados com a possível contaminação do espaço de manobra;
 - d) os riscos relacionados com a limpeza da cabina e a manutenção dos filtros de ar;

- 6.3.2. O manual do utilizador deve incluir informações sobre o seguinte:
 - a) a existência de, pelo menos, os riscos descritos no ponto 6.3.1;
 - b) o nível de proteção contra substâncias perigosas assegurado pela cabina e pelo filtro. Em especial, devem ser indicadas as informações exigidas pelas normas EN 15695-1:2009 e EN 15695-2:2009/AC 2011.
 - c) a seleção e a limpeza do filtro de ar da cabina, bem como os intervalos de substituição necessários para proporcionar uma proteção contínua. Incluindo o modo de executar estas tarefas de forma segura e sem riscos para a saúde;
 - d) a manutenção do espaço de manobra livre de contaminações, nomeadamente quando o trator é utilizado com equipamento de proteção individual;
 - e) um aviso de que a segurança da operação de pulverização exige conformidade com o rótulo da substância perigosa e as instruções dos pulverizadores montados ou rebocados.

ANEXO XXIII

Requisitos aplicáveis aos dispositivos de comando, incluindo segurança e fiabilidade dos sistemas de comando e dispositivos de paragem de emergência e de paragem automática

LISTA DOS APÊNDICES

Número do apêndice	Título do apêndice	Página
1	Figuras	305
2	Sistemas complexos de comando eletrónico do veículo que devem respeitar o disposto no anexo 6 do Regulamento UNECE n.º 79	307

1. Requisitos gerais

- 1.1. Os dispositivos de comando devem ser de fácil acesso e não apresentar perigo para o operador, que deve poder acioná-los com facilidade e sem riscos; devem ser concebidos e estar dispostos, ou protegidos, de modo a excluir toda e qualquer comutação intempestiva ou o desencadear involuntário de quaisquer movimentos ou operações que impliquem perigo.
- 1.2. Na medida em que, nos pontos 1.2.1 a 1.2.5, se aplicarem normas específicas no tocante à instalação, à colocação, ao funcionamento e à identificação dos dispositivos de comando, estes últimos devem satisfazer essas normas específicas. São permitidas outras soluções, quando um fabricante provar que têm um efeito pelo menos equivalente aos requisitos previstos no presente anexo.
- 1.2.1. Os dispositivos de comando, designadamente, volantes ou alavancas de controlo da direção, alavancas de velocidades, alavancas de comando, manivelas, pedais e interruptores, devem ser escolhidos, concebidos, construídos e dispostos de modo a que as suas forças de manobra, o seu curso, a localização, os modos de funcionamento e os respetivos códigos cromáticos estejam em conformidade com a norma ISO 15077:2008 e cumpram o disposto nos anexos A e C dessa norma.
- 1.2.2. Os dispositivos de comando de regulação manual devem ter folgas mínimas em conformidade com o ponto 4.5.3 da norma ISO 4254-1:2013. Este requisito não se aplica a dispositivos de comando que se acionam por pressão de um dedo, como por exemplo, botões de arranque ou interruptores elétricos.
- 1.2.3. Os pedais devem ter uma dimensão adequada e espaço suficiente entre si. Os pedais devem ter uma superfície antiderrapante e fácil de limpar.

Para não confundir o condutor, os pedais (embraiagem, travão e acelerador) devem ter a mesma função e disposição dos pedais de um veículo a motor, exceto no caso dos veículos equipados com selim e guiador, os quais devem respeitar os requisitos da norma EN 15997:2011 no que diz respeito ao comando do acelerador e ao comando manual de embraiagem.

1.2.4. No caso dos tratores sem cabina fechada, o acesso a partir do solo aos dispositivos de comando no seu interior deve ser limitado; em especial, deve evitar-se a possibilidade de acesso ao dispositivo de comando interno da tomada de força da retaguarda, ao dispositivo de comando do mecanismo de elevação de três pontos da retaguarda e a qualquer dispositivo de comando da propulsão a partir da zona delimitada pelos planos verticais que passam pela aresta interior dos guarda-lamas (ver figura 3).

2. Identificação dos dispositivos de comando

- Os símbolos utilizados para a identificação dos dispositivos de comando devem ser conformes aos representados no Anexo XXVI.
- 2.2. Podem ser utilizados para outros fins símbolos que não constem do Anexo XXVI, desde que não exista qualquer risco de confusão relativamente aos que constam desse anexo.

- 2.3. Os símbolos devem figurar nos dispositivos de comando ou na sua proximidade imediata.
- 2.4. Os símbolos devem sobressair nitidamente em relação ao fundo.
- 2.6. Os dispositivos de comando podem ser identificados através de pictogramas em conformidade com o anexo XXVI, e o manual do utilizador deve conter instruções para a sua utilização.

3. Arranque seguro do motor

Não deve ser possível pôr o motor em funcionamento se houver o risco de essa operação provocar um deslocamento intempestivo do trator ou de qualquer material ou equipamento associado.

- 3.1. Considera-se satisfeito o requisito do ponto 3 quando só for possível pôr o motor em funcionamento se:
 - o mecanismo da embraiagem estiver desengatado e pelo menos um dos seguintes dispositivos de comando da transmissão do veículo estiver em ponto morto:
 - a alavanca de comando do inversor, ou
 - a alavanca das velocidades, ou
 - a alavanca de seleção de gamas.
- 3.1.1. Além disso, não deve ser possível pôr o motor em funcionamento se um dispositivo hidrostático estiver montado e não se encontrar em ponto morto ou sem pressão, ou caso esteja instalada uma transmissão hidráulica e o dispositivo de engate não voltar automaticamente ao ponto morto.
- 3.2. Deve evitar-se a possibilidade de pôr o trator em funcionamento a partir do solo ou de outra posição que não a posição de condução.

4. Dispositivo de comando de paragem do motor

O acionamento deste dispositivo deve, sem esforço manual prolongado, provocar a paragem do motor, o qual não deve poder voltar a arrancar automaticamente.

Se o dispositivo de comando de paragem do motor não estiver combinado com o dispositivo de comando de arranque, deve ser de cor nitidamente contrastante com o fundo e com os outros dispositivos de comando. Se tal dispositivo de comando for constituído por um botão, este deve ser de cor vermelha.

5. Dispositivo de comando de bloqueamento do diferencial

Se o trator estiver equipado com este dispositivo de comando, a sua identificação é obrigatória. A entrada em funcionamento do bloqueamento do diferencial deve ser claramente assinalada, se a posição do dispositivo de comando não o indicar.

6. Dispositivo de comando do mecanismo de elevação de três pontos

- 6.1. É necessário ou que o(s) dispositivo(s) de comando do mecanismo de elevação de três pontos estejam instalados de modo a garantir a segurança das manobras de elevação e descida e/ou que estejam previstos nos dispositivos de atrelagem elementos de acoplamento automático que não exijam a presença de um operador entre o trator e o material. Se o trator estiver equipado com um dispositivo de comando deste tipo, a sua presença deve ser obrigatoriamente assinalada.
- 6.2. Considera-se que os requisitos de segurança relativos à elevação e descida dos equipamentos transportados estão satisfeitos quando se encontrem preenchidas as seguintes condições:

6.2.1. Dispositivo(s) de comando principal(ais)

Os dispositivos de comando principais e a sua transmissão eventual estão dispostos ou protegidos de modo a ficarem fora do alcance do operador quando este se encontrar de pé no solo entre o trator e o equipamento atrelado; em alternativa, devem ser previstos dispositivos de comando externos;

- 6.2.2. Dispositivo(s) de comando externo(s)
- 6.2.2.1. Os dispositivos de comando externos da retaguarda do mecanismo hidráulico de elevação de três pontos, se montados, devem ser dispostos de modo a que o operador os possa acionar fora da zona de perigo da retaguarda (figura 1). Considera-se satisfeito esse requisito se estiverem localizados fora da zona delimitada pelos planos verticais que passam pela aresta interior dos guarda-lamas e:
 - (a) a uma distância horizontal de, pelo menos, 550 mm do eixo da tomada de força ou, quando tal não seja tecnicamente possível, no lado exterior do guarda-lamas.
 - (b) a uma altura máxima de 1 800 mm do solo ou, quando tal não seja tecnicamente possível, a 2 000 mm.
- 6.2.2.2. O(s) dispositivo(s) de comando externos do mecanismo de elevação dianteiro de três pontos devem estar localizados fora da zona de perigo da frente (figura 2) e a uma altura máxima de 1 800 mm do solo ou, quando tal não seja tecnicamente possível, a 2 000 mm.

Е

6.2.2.3. O acionamento do mecanismo hidráulico de elevação de três pontos é efetuado por meio de dispositivos de comando que permitem uma elevação limitada, de modo que a cada acionamento do dispositivo de comando corresponda um curso não superior a 100 mm. Os pontos de medição são nesse caso constituídos pelos pontos de acoplamento nos braços inferiores do engate de três pontos;

Ou

- 6.2.2.4. O mecanismo hidráulico de elevação de três pontos deve ser acionado por dispositivos de comando que operem segundo o princípio da pressão contínua;
- 6.2.3. Tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1

No caso dos tratores das categorias T2/C2 e T4.1/C4.1, os dispositivos de comando principais devem estar situados à frente do plano vertical que passa pelo ponto de referência do banco (S), estando este em posição central.

- 6.2.4. São permitidas outras soluções quando o fabricante provar que têm um efeito pelo menos equivalente aos requisitos descritos nos pontos 6.2.1. a 6.2.3.
- 7. Dispositivo(s) de comando da tomada de força
- 7.1. O(s) dispositivo(s) de comando da tomada de força deve(m) ser projetado(s) por forma a evitar um acionamento involuntário.
- 7.1.1. O(s) dispositivo(s) de comando da tomada de força devem estar claramente identificados em cor amarela e não devem poder ser confundidos com outros dispositivos de comando, caso estes estejam montados (por exemplo, o dispositivo de comando do engate de três pontos ou dispositivos de comando hidráulico).
- 7.2. Não deve ser possível ligar o motor com a tomada de força embraiada.

- 7.3. Deve ser sempre possível desligar a tomada de força a partir do lugar de condução, assim como através do(s) comando(s) externo(s) correspondente(s). A ação de desligar deve corresponder sempre a um comando prioritário.
- 7.4. Requisitos suplementares para o(s) dispositivo(s) de comando externos da tomada de força
- 7.4.1. O dispositivo de comando de arranque deve funcionar segundo o «princípio da pressão contínua» durante, pelo menos, os primeiros três segundos de acionamento.
- 7.4.2. Após o acionamento do(s) dispositivo(s) de comando, o intervalo de tempo até ao seu funcionamento pretendido não deve ser superior ao tempo necessário para o funcionamento do sistema de embraiagem/desembraiagem da tomada de força. Se esse intervalo de tempo for superior, deve ocorrer uma desativação automática da tomada de força.
- 7.4.3. Não é permitida a interação entre o dispositivo de comando externo da tomada de força e o(s) dispositivo(s) de comando da tomada de força a partir da posição do lugar sentado do operador.
- 7.4.4. Os dispositivos de comando externos da tomada de força da retaguarda, se montados, devem ser dispostos de modo a que o operador os possa acionar fora da zona de perigo da retaguarda (figura 1). Considera-se satisfeito esse requisito se o dispositivo ou dispositivos de comando externos estiverem localizados fora da zona delimitada pelos planos verticais que passam pela aresta interior dos guarda-lamas e:
 - (a) a uma distância horizontal de, pelo menos, 550 mm do eixo da tomada de força ou, quando tal não seja tecnicamente possível, no lado exterior do guarda-lamas.
 - (b) a uma altura máxima de 1 800 mm do solo ou, quando tal não seja tecnicamente possível, a 2 000 mm.
- 7.4.5. O(s) dispositivo(s) de comando externos da tomada de força da frente, se montados, devem estar localizados fora da zona de perigo da frente (figura 2) e a uma altura máxima de 1 800 mm do solo ou, quando tal não seja tecnicamente possível, a 2 000 mm.
- 7.4.6. Um botão externo de paragem da tomada de força, de cor vermelha ou amarela, deve estar localizado fora das zonas de perigo identificadas nas figuras 1 e 2.
- 7.4.6.1. O botão externo de paragem da tomada de força, de cor vermelha ou amarela, deve imobilizar simultaneamente o mecanismo de elevação de três pontos se os requisitos estabelecidos no ponto 6.2.2.4 não forem respeitados em conformidade com o ponto 6.2.4.
- 8. Dispositivo(s) de comando da(s) válvula(s) remota(s)
- 8.1. Os dispositivos de comando das válvulas remotas da retaguarda, se montados, devem ser dispostos de modo a que o operador os possa acionar fora da zona de perigo da retaguarda (figura 1). Considera-se satisfeito esse requisito se o dispositivo ou dispositivos de comando externos estiverem localizados fora da zona delimitada pelos planos verticais que passam pela aresta interior dos guarda-lamas e:
 - (a) a uma distância horizontal de, pelo menos, 550 mm do eixo da tomada de força ou, quando tal não seja tecnicamente possível, no lado exterior do guarda-lamas.
 - (b) a uma altura máxima de 1 800 mm do solo ou, quando tal não seja tecnicamente possível, a 2 000 mm.
- 8.2. Os dispositivos de comando das válvulas remotas da frente, se montados, devem estar localizados fora da zona de perigo da frente (figura 2) e a uma altura máxima de 1 800 mm do solo ou, quando tal não seja tecnicamente possível, a 2 000 mm.

9. Controlo da presença do operador (CPC)

9.1. CPC - travão de estacionamento

Os veículos das categorias T e C, com exceção dos veículos equipados com selim e guiador que exigem uma posição de condução ativa, devem dispor de um alarme sonoro e visual que alerte o operador quando este abandonar o lugar de condução sem ter acionado o travão de estacionamento. Este alarme sonoro e visual deve disparar quando se detetar que o operador saiu do lugar de condução e o travão de estacionamento não foi acionado. O período de funcionamento do alarme não deve ser inferior a 10 segundos. O alarme deve parar quando se detetar que o operador regressou ao lugar de condução neste período de tempo ou quando o travão de estacionamento for acionado no mesmo período.

9.1.1. Os veículos que exigem uma posição de condução ativa devem dispor de um alarme sonoro e visual que alerte o operador quando este abandonar a posição de condução com o veículo parado e o travão de estacionamento ou o mecanismo de bloqueamento de estacionamento não acionados. Este alarme sonoro e visual deve disparar quando se detetar que o operador abandonou a posição de condução com o travão de estacionamento ou o mecanismo de bloqueamento de estacionamento não acionados. O período de funcionamento do alarme não deve ser inferior a 10 segundos. O alarme deve parar quando se detetar que o operador se encontra novamente na posição de condução neste período de tempo ou quando o travão de estacionamento ou o mecanismo de bloqueamento de estacionamento forem acionados no mesmo período.

9.2. CPC – tomada de força

No caso dos veículos das categorias T e C, a operação da tomada de força deve ser iniciada por um comando intencional de um operador com o trator imobilizado.

Quando o operador sai da posição de condução com a tomada de força acionada e o veículo não está em movimento, o veio da tomada de força deve desligar-se automaticamente num intervalo de 7 segundos. A ação de paragem automática da tomada de força não se deve repercutir negativamente nas funções relacionadas com a segurança (por exemplo, travagem). O rearranque da tomada de força só deve ser possível por ação intencional do operador.

10. Sistemas de orientação automática

Os sistemas de orientação automática para tratores (categorias T e C) devem estar em conformidade com os requisitos da norma ISO 10975:2009.

11. Sistemas complexos de comando eletrónico do veículo

Os sistemas complexos de comando eletrónico definidos no Regulamento UNECE n.º 79 e constantes do seu apêndice 2 devem respeitar o disposto no anexo 6 desse regulamento.

PT

Apêndice 1

Figuras

Figura 1

Zona de perigo da retaguarda para a localização do mecanismo hidráulico de elevação de três pontos, da tomada de força e dos dispositivo(s) de comando externo de válvula(s) remota(s) (três localizações possíveis: A, B ou C)




Figura 2

Zona de perigo da frente para a localização do mecanismo hidráulico de elevação de três pontos, da tomada de força e dos dispositivo de comando externo de válvulas remotas. Na planta, a zona de perigo da frente corresponde à zona com a forma de um trapézio isósceles, cujos lados oblíquos representam os braços do mecanismo de elevação de três pontos: a sua base mais estreita é a projeção da parte da frente da carroçaria do trator e a base mais larga corresponde à linha que passa pelas extremidades dos braços do mecanismo de elevação de três pontos.




Figura 3

Zona sem acesso à tomada de força da retaguarda e ao(s) dispositivo(s) de comando interno do mecanismo de elevação de três pontos da retaguarda para tratores sem cabina, delimitada pelos planos verticais que passam pela aresta interior dos guarda-lamas





Figura 4

Exemplo não exaustivo de disposição dos dispositivo(s) de comando externos



Apêndice 2

Sistemas complexos de comando eletrónico do veículo que devem respeitar o disposto no anexo 6 do Regulamento UNECE n.º 79

1. Sistemas que afetam a função de direção

2. ...

ANEXO XXIV

Requisitos aplicáveis à proteção contra outros riscos mecânicos

- 1. Montagem e marcação das tubagens flexíveis dos circuitos hidráulicos
- 1.1. As tubagens flexíveis do circuito hidráulico devem ser dispostas de modo a impedir danos mecânicos e térmicos.
- 1.2. As tubagens flexíveis dos circuitos hidráulicos situadas nas áreas adjacentes ao banco do condutor ou do passageiro deverão ser dispostas ou protegidas de modo que, em caso de rotura, não suscitem perigo para ninguém.
- 1.3. As tubagens flexíveis dos circuitos hidráulicos devem ser claramente identificáveis e marcadas de modo indelével com os seguintes dados:
 - a marca do fabricante da tubagem flexível,
 - a data de fabrico (ano e mês),
 - o máximo admissível de sobrepressão dinâmica de funcionamento.

2. Reboques basculantes da categoria R (suportes para efeitos de reparação ou manutenção)

- 2.1. Quando o operador tiver de trabalhar sob partes da máquina que estejam levantadas para efeitos de reparação ou manutenção, deve prever-se apoios mecânicos ou dispositivos hidráulicos de bloqueamento para evitar qualquer descida acidental das mesmas.
- 2.1.1. São aceitáveis outros meios para além dos dispositivos mecânicos ou hidráulicos, desde que garantam um nível de segurança igual ou superior.
- 2.2. Deve ser possível operar os dispositivos hidráulicos de bloqueamento e os apoios mecânicos fora das zonas de perigo.
- 2.3. Os apoios mecânicos e os dispositivos hidráulicos de bloqueamento devem ser identificados pela utilização de uma cor que contraste com a cor dominante da máquina ou por meio de um aviso de segurança localizado no dispositivo ou na sua proximidade.
- 2.4. Os suportes ou dispositivos hidráulicos comandados manualmente devem ser identificados através de pictogramas em conformidade com o anexo XXVI, e o manual do utilizador deve conter instruções para a sua utilização.
- 2.5. Apoios mecânicos
- 2.5.1. Os dispositivos de apoio mecânicos devem suportar uma carga correspondente a 1,5 vezes a carga estática máxima a sustentar.
- 2.5.2. Os apoios mecânicos amovíveis devem ser recolhidos em local próprio, claramente visível e identificado na máquina.
- 2.6. Dispositivos hidráulicos de bloqueamento
- 2.6.1. Os dispositivos hidráulicos de bloqueamento devem estar situados no cilindro hidráulico ou ligados a este por tubos rígidos ou flexíveis. Neste último caso, os tubos que ligam o dispositivo de bloqueamento ao cilindro hidráulico devem ser concebidos de forma a suportar uma pressão correspondente, no mínimo, ao quádruplo da pressão hidráulica máxima nominal.
- 2.6.2. A pressão hidráulica máxima nominal deve ser indicada no manual do utilizador. As condições de substituição dos tubos flexíveis devem também ser indicadas no manual do utilizador.

3. Superfícies rugosas e arestas vivas

As partes com as quais o condutor ou os passageiros possam entrar em contacto durante a condução não podem ter superfícies rugosas nem arestas vivas que possam constituir um perigo para os ocupantes do veículo.

4. Pontos de lubrificação

- 4.1. Os pontos de lubrificação devem ser diretamente acessíveis ao operador ou dispor de condutas de alta pressão rígidas ou flexíveis que permitam efetuar a lubrificação a partir de um local acessível.
- 4.2. Os pontos de lubrificação devem ser identificados através de pictogramas em conformidade com o anexo XXVI, e o manual do utilizador deve conter instruções para a sua utilização.

ANEXO XXV

Requisitos aplicáveis a resguardos e dispositivos de proteção

1. Veículos das categorias T e C

No caso dos veículos das categorias T e C, as definições e os requisitos são idênticos aos previstos no anexo XVII para a proteção dos elementos motores.

2. Veículos das categorias R e S

No caso dos veículos das categorias R e S, são aplicáveis os seguintes requisitos previstos no anexo XVII para a proteção dos elementos motores:

- ponto 2. Requisitos gerais;
- ponto 3. Distâncias de segurança para evitar o contacto com partes perigosas: pontos 3.1 a 3.2.6; e
- ponto 4. Requisitos de resistência para resguardos e barreiras.

ANEXO XXVI

Requisitos aplicáveis a informações, avisos e marcações

1. Símbolos

- 1.1. Os símbolos utilizados para os dispositivos de comando indicados no anexo XXIII e outros desenhos devem respeitar os requisitos previstos na norma ISO 3767 Parte 1 (1998+A2:2012) e, se for caso disso, Parte 2 (:2008).
- 1.2. Em alternativa aos requisitos previstos no ponto 1.1, considera-se que os veículos com símbolos conformes aos requisitos previstos no Regulamento UNECE n.º 60 são conformes com o presente anexo.

2. Pictogramas

- 2.1. Os pictogramas de perigo devem respeitar os requisitos previstos na norma ISO 11684:1995.
- 2.2. Os pictogramas relativos ao equipamento de proteção individual devem respeitar os requisitos previstos na norma ISO 7010:2011.

3. Engates hidráulicos

- 3.1. Os engates hidráulicos devem ser indicados, de forma duradoura, com o sentido do fluxo Mais (+) no lado de pressão e Menos (-) para o fluxo de retorno.
- 3.2. Se o veículo estiver equipado com mais de um circuito hidráulico, cada circuito deve ser claramente indicado por meio de um código cromático ou numérico duradouro.

4. Pontos de apoio para o macaco

Os pontos de apoio seguros para o macaco devem ser identificados pelo fabricante e estar claramente assinalados no veículo (por exemplo, através de pictogramas).

5. Sinais de aviso suplementares no que se refere à travagem

Os tratores devem estar equipados com os seguintes sinais de aviso visuais, em conformidade com as disposições da lista de prescrições aplicáveis constante do anexo I, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 167/2013:

- 5.1. Um sinal de aviso vermelho, indicando avarias no sistema de travagem do veículo que impedem o travão de serviço de atingir a eficácia prescrita e/ou que afetam o funcionamento de, pelo menos, um dos dois circuitos independentes da travagem de serviço;
- 5.2. Se aplicável, um sinal de aviso amarelo indicando uma deficiência detetada eletricamente do sistema de travagem do veículo, que não seja indicada pelo avisador vermelho definido no ponto 5.1;
- 5.3. Um sinal de aviso amarelo distinto que indique uma deficiência na transmissão do comando elétrico do equipamento de travagem do veículo rebocado, para os tratores equipados com uma linha de comando elétrica e/ou autorizados a rebocar um veículo equipado com transmissão do comando elétrico;
- 5.4. Em alternativa, para os tratores equipados com uma linha de comando elétrica, se estiverem ligados eletricamente a um veículo rebocado com uma linha de comando elétrica, em vez do sinal de aviso previsto no ponto 5.1 e o sinal de aviso complementar previsto no ponto 5.3, um sinal de aviso vermelho suplementar, que indique determinadas falhas específicas no equipamento de travagem do veículo rebocado, sempre que este último transmita a correspondente informação de avaria através da componente de comunicação de dados da linha de comando elétrica.

ANEXO XXVII

Requisitos aplicáveis aos materiais e produtos

1. Reservatórios de óleo e sistemas de arrefecimento

Os reservatórios de óleo e sistemas de arrefecimento devem estar situados e ser construídos, revestidos e/ou selados de forma a minimizar o risco de derrames que possam ser prejudiciais para o operador em caso de capotagem.

2. Velocidade de combustão dos materiais utilizados na cabina

A velocidade de combustão dos materiais utilizados na cabina, como o revestimento do banco e os revestimentos das paredes, do pavimento e da cobertura interior do tejadilho não deve ser superior a 150 mm/min quando for objeto de ensaio em conformidade com a norma ISO 3795:1989.

ANEXO XXVIII

Requisitos aplicáveis às baterias

- 1. As baterias devem estar localizadas de forma a permitir a sua manutenção adequada e substituição, a partir do solo ou de uma plataforma, e devem ser fixadas de modo a permanecerem na sua posição; devem também estar localizadas e ser construídas e seladas de forma a reduzir a possibilidade de derrame em caso de capotagem.
- O compartimento da bateria deve ser concebido e fabricado de modo a impedir projeções de eletrólito sobre o
 operador, mesmo em caso de capotamento ou de tombamento, e a evitar a acumulação de vapores nos locais
 ocupados pelos operadores.
- 3. Os terminais elétricos sem ligação à terra das baterias devem estar protegidos para evitar contactos involuntários e curtocircuitos.
- 4. Isolador de bateria
- 4.1. Um veículo deve ser concebido e construído de forma a que o circuito elétrico da bateria possa ser facilmente desligado com o auxílio de um sistema eletrónico ou um dispositivo acessível previsto para o efeito (por exemplo, a chave de ignição do trator, ferramentas comuns ou um interruptor).
- 4.2. O isolador da bateria deve encontrar-se numa posição de fácil acesso, afastada de zonas perigosas.
- 4.3. Se o isolador da bateria não estiver identificado por um pictograma específico nem dispuser de indicações de funcionamento (ligar/desligar), deve apor-se o símbolo gráfico específico indicado na figura 1.

Figura 1

Símbolos gráficos para identificação do isolador de bateria em conformidade com os códigos ISO 7000:2014

2063 0247

Código 2063 bateria desligada Código 0247 bateria ligada

ANEXO XXIX

Requisitos aplicáveis à proteção contra substâncias perigosas

1. Definições

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:

- 1.1. «Substâncias perigosas», qualquer substância, como poeiras, vapores e aerossóis, exceto fumigantes, que se podem produzir aquando da aplicação de produtos fitofarmacêuticos e adubos e que podem expor o operador a riscos para a saúde.
- 1.2. «Produtos fitofarmacêuticos», os produtos abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.º 1107/2009.

2. Requisitos aplicáveis à cabina

Os veículos das categorias T e C que oferecem proteção contra substâncias perigosas devem ser equipados com uma cabina de nível 2, 3 ou 4 de acordo com a definição, em conformidade com os requisitos previstos na norma EN 15695-1:2009 (por exemplo, no caso dos veículos que oferecem proteção contra produtos fitofarmacêuticos que produzem vapores suscetíveis de expor o operador a riscos ou danos, a cabina deve ser de nível 4).

3. Requisitos aplicáveis aos filtros

- 3.1. O compartimento dos filtros deve ter dimensões adequadas para permitir operações de manutenção adequadas sem riscos para o operador.
- 3.2. Os veículos das categorias T e C que oferecem proteção contra substâncias perigosas devem estar equipados com um filtro que cumpra os requisitos da norma EN 15695-2:2009/AC 2011.

ANEXO XXX

Normas de desempenho e avaliação dos serviços técnicos

1. Requisitos gerais

Os serviços técnicos devem demonstrar que dispõem de competências adequadas, conhecimentos técnicos especializados e experiência comprovada nos domínios específicos de competência abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 167/2013 e pelos atos delegados e atos de execução adotados por força desse regulamento.

2. Normas a respeitar pelos serviços técnicos

- 2.1. Os serviços técnicos das diferentes categorias previstas no artigo 59.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013 devem cumprir as normas constantes do apêndice 1 do anexo V da Diretiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (¹) que sejam aplicáveis às atividades que exercem.
- 2.2.1. A referência ao artigo 41.º da Diretiva 2007/46/CE no mesmo apêndice deve ser entendida como uma referência ao artigo 59.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013.
- 2.2.2. A referência ao anexo IV da Diretiva 2007/46/CE no mesmo apêndice deve ser entendida como uma referência ao anexo I do Regulamento (UE) n.º 167/2013.

3. Procedimento de avaliação dos serviços técnicos

- 3.1. O cumprimento, pelos serviços técnicos, dos requisitos do Regulamento (UE) n.º 167/2013 e dos atos delegados adotados por força desse regulamento deve ser avaliado em conformidade com o procedimento previsto no apêndice 2 do anexo V da Diretiva 2007/46/CE.
- 3.2. As referências ao artigo 42.º da Diretiva 2007/46/CE no apêndice 2 do anexo V da Diretiva 2007/46/CE devem entender-se como sendo referências ao artigo 62.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013.

4. Serviços técnicos internos acreditados do fabricante

- 4.1. A entidade homologadora pode autorizar que um fabricante, ou um subcontratante agindo em nome daquele, que satisfaça as normas previstas no ponto 2 e o procedimento de avaliação previsto no ponto 2 seja designado como serviço técnico, na aceção do artigo 60.º do Regulamento (UE) n.º 167/2013.
- 4.2. Todavia, a fim de evitar potenciais conflitos de interesses, devem ser especificadas as responsabilidades do fabricante, devendo igualmente ser indicadas as condições em que um fabricante pode subcontratar os ensaios.

⁽¹) Diretiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de setembro de 2007, que estabelece um quadro para a homologação dos veículos a motor e seus reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados nesses veículos (JO L 263 de 9.10.2007, p. 1).